



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)



# JumoP

Enapart siempre se esfuerza por ofrecer los mejores precios y horarios de suministros para sus clientes. Vendemos solo equipo original y repuestos, aunque no siempre somos el distribuidor oficial o el concesionario del fabricante. Todas las marcas comerciales y números de pieza mostrados son propiedad de sus respectivos dueños.

## rdcts eclatDaioapod o

rdcts ec	óDI dun u m
<a href="#">P/NNP:</a>	Motor de elevaci3n
<a href="#">N1522-T:282222</a>	
<a href="#">7MH22-122/966/2</a>	columna de elevaci3n
<a href="#">7M/ 47M/22216E/626/2R</a>	Nolumnas elevadoras 7esAMine
<a href="#">S16-122822---</a>	ando a distancia
<a href="#">MFP- 40P2-228::6CIP:-2822:22-2R</a>	
<a href="#">UMIP28-2</a>	activador
<a href="#">-:-2228-2H2:H-2</a>	Nontrolador
<a href="#">MFP/</a>	IBME6BL7E
<a href="#">MF:5 :5:-228H2-22-:2</a>	lolenoid
<a href="#">::E222826-2:H-2 D MF::</a>	lolenoid
<a href="#">TO8E08:258O</a>	Nontrolador para unidades lineales
<a href="#">-H2H226222222N2/Óí -22:H62NI222</a>	solenoid
<a href="#">-:-2228:-P2:H:2</a>	activador
<a href="#">old code P/2::P2822, ne° code P/2::P82P</a>	
<a href="#">:56-22822:22--2</a>	
<a href="#">N1522:T::82222</a>	Naja de control
<a href="#">-:-1228--22:H:2</a>	
<a href="#">P/P196C-2:221:2</a>	
<a href="#">NI-/82H8:H82F</a>	
<a href="#">:5--O</a>	
<a href="#">-:-2228P-P2:H:2</a>	actuador lineal
<a href="#">-:-2228-2H2-:2J</a>	cable
<a href="#">MF:GH62282--G6262</a>	
<a href="#">P---22C-2:222HF</a>	
<a href="#">N1G-H2FE:C2---!</a>	caja del controlador
<a href="#">26/922/81</a>	cable del motor
<a href="#">N17/I2</a>	Naja de control
<a href="#">P-H/22C2-:622:2</a>	
<a href="#">P-H/22C2-P222:2</a>	
<a href="#">#2:-52</a>	
<a href="#">P-H/2SC2-:622:2</a>	Fctuador lineal
<a href="#">P-H/2SC2-P222:2</a>	
<a href="#">:5:-22822-22--2</a>	
<a href="#">-:-2228P2H2:H:2</a>	lolenoid
<a href="#">Zart óx :G222682:, Type óx :GH62282--G626U oem</a>	Nonducir











































































Producto	Descripción
<a href="#">p/n: 60694028, Type: 606710/20-13-20-120-15/000</a>	
<a href="#">Art.No. 60694050, Type: 606710/20-13-20-120-8/000</a>	
<a href="#">p/n: 60695002, Type: 606710/20-13-20-100-15/000</a>	
<a href="#">p/n: 60695003, Type: 606710/20-13-46-100-15/000</a>	
<a href="#">p/n: 60696001, Type: 606710/20-13-46-150-15/000</a>	
<a href="#">p/n: 60696002, Type: 606710/20-13-46-200-15/000</a>	
<a href="#">p/n: 60696003, Type: 606710/20-13-46-300-15/000</a>	
<a href="#">p/n: 60696011, Type: 606710/20-13-46-120-15/000</a>	
<a href="#">p/n: 60696013, Type: 606710/20-13-20-150-15/000</a>	
<a href="#">Art.No. 60696023, Type: 606710/20-13-20-200-15/000</a>	
<a href="#">p/n: 60696033, Type: 606710/20-13-20-300-15/000</a>	
<a href="#">p/n: 80000101, Type: 608001/0110-834-841-10-104-26-26-200/000</a>	
<a href="#">p/n: 80000103, Type: 608001/1810-818-841-10-104-46-26-100/000</a>	
<a href="#">p/n: 80000580, Type: 608001/0163-818-913-12-104-46-46-50/000</a>	
<a href="#">p/n: 80000581, Type: 608001/0163-818-913-12-104-46-46-63/000</a>	
<a href="#">p/n: 80000582, Type: 608001/0180-818-913-12-104-46-46-50/000</a>	
<a href="#">p/n: 80000583, Type: 608001/0110-818-913-12-104-46-46-100/000</a>	
<a href="#">p/n: 80001185, Type: 608002/0180-818-847-6-104-26-26-200/000</a>	
<a href="#">p/n: 80001186, Type: 608002/0180-834-847-6-104-26-26-200/000</a>	
<a href="#">Art.No. 90590502, Type: 907031/10-1-32-021/000</a>	
<a href="#">Art.No. 90590507, Type: 907031/10-3-32-021/000</a>	
<a href="#">Art.No. 90590512, Type: 907031/20-1-15-021/000</a>	
<a href="#">Art.No. 90590517, Type: 907031/20-3-15-021/000</a>	
<a href="#">Art.No. 90590541, Type: 907031/30-1-21-005/000</a>	
<a href="#">Art.No. 90590544, Type: 907031/30-2-21-005/000</a>	
<a href="#">Art.No. 94091460, Type: Silikon-Wärmeleitpaste (20 ml)</a>	
<a href="#">Art.No. 97097865, Type: externer Enriegelungstaster</a>	
<a href="#">00694785</a>	
<a href="#">202810/03-104-87-080/000</a>	
<a href="#">202810/01-970-86</a>	
<a href="#">00428913</a>	
<a href="#">P/N: 00382105 Type: 702040/88-888-000-23/210</a>	
<a href="#">43008803</a>	
<a href="#">00621067</a>	
<a href="#">902030/10-402-1003-1-6-200-104/000 (00585474)</a>	
<a href="#">902030/10-402-1003-1-6-700-104/000</a>	
<a href="#">404304/000-413-406-28-298 (00400973)</a>	
<a href="#">703571/8-01-00-00-00-00-00-00-23-00/061.062.056</a>	

Producto	Descripción
<a href="#">404304 (404304/000-408-415-02-298)</a>	
<a href="#">404304/013-410-405-27-296 (00513145)</a>	
<a href="#">404304/015-410-406-28-296 (00511122)</a>	
<a href="#">703044/181-207-23/000</a>	
<a href="#">p/n: 506382, Type: 701160/8-0153-001-23</a>	Limitador de temperatura y monitor
<a href="#">60000213</a>	termostato
<a href="#">40/00547566</a>	
<a href="#">dTRANS p30 (00523517)</a>	transmisor de presión
<a href="#">99/BUSHING 316 1/2" X 1/4"</a>	
<a href="#">00352114 "ZE21"</a>	
<a href="#">00473743 907020/41-1-00-005/000 (10 pcs)</a>	
<a href="#">00352114 "ZE21" (10 pcs)</a>	
<a href="#">404366/000-459-405-504-20-61/000</a>	Transmisor de presión
<a href="#">402050/000-458-405-613-20-61/769</a>	Transmisor de presión
<a href="#">402090/000-456-405-658-20-14-025/631</a>	
<a href="#">703041/181-140-23/000.61</a>	Controlador de microprocesador
<a href="#">902120/10-402-2001-1-8-330-246/320</a>	Push-in termómetro de resistencia con cabezal de conexión Forma B
<a href="#">902120/10-402-2001-1-8-600-246/320</a>	Push-in termómetro de resistencia con cabezal de conexión Forma B
<a href="#">902120/10-402-2001-1-8-1000-246/320</a>	Push-in termómetro de resistencia con cabezal de conexión Forma B
<a href="#">902250/32-415-1001-1-6-300-11-2500/000</a>	
<a href="#">703044/181-100-23/214.064</a>	
<a href="#">401010/000-461-405-504-20-61/000</a>	transmisor de presión
<a href="#">401010/000-460-405-504-20-61/000</a>	transmisor de presión
<a href="#">703042/181-144-25/000</a>	Controlador compacto con función de programa
<a href="#">P/N: 00441973 Type: 703041/181-000-23/000</a>	
<a href="#">202925/0100-1003-105-37-88-84</a>	
<a href="#">202565/20-888-000-310-310-23/000</a>	Transmisor y controlador de conductividad
<a href="#">00543048</a>	Sensor
<a href="#">00563907</a>	
<a href="#">00543395</a>	
<a href="#">907021/161-2-34-005/000</a>	
<a href="#">202756/15-607-0-82/767.941</a>	Transmisor de temperatura
<a href="#">202941/10-607-0-21-10/000</a>	
<a href="#">703042/181-140-23/000 JUMO Teile-Nr.: 00452415</a>	regulador
<a href="#">706520/18-110-25/000</a>	
<a href="#">702041/88-888-101-25/210.069</a>	
<a href="#">P/N: 00439267 Type: 707040/1-888-888-23</a>	
<a href="#">P/N: 00454470 Type: 707040/2-888-888-23</a>	
<a href="#">P/N: 00454472 Type: 707040/3-888-888-23</a>	
<a href="#">P/N: 00471716 Type: 707040/1-888-888-22</a>	
<a href="#">907021/211-2-14-005/000</a>	
<a href="#">202723/888-888-101/000</a>	

Producto	Descripción
<a href="#">202610/80-500-2000-08-28</a>	
<a href="#">201020/51-18-07-18-120/837.840.</a>	
<a href="#">00372919 / 202990/11-95-5-11</a>	
<a href="#">202924/10-0001-1003-105-37-88-26/000</a>	Medidor de conductividad
<a href="#">202990/09-00-25-00</a>	
<a href="#">Teile-Nr.: 00441961</a>	
<a href="#">Teile-Nr.: 00393329</a>	
<a href="#">Teile-Nr.: 00394728</a>	
<a href="#">202850/55-964-000-86</a>	
<a href="#">EM-2 same as 602021/0002-027-000-25-2000-40-10-00-00-000-00-6/000</a>	monitor de temperatura
<a href="#">ATHF-SE-70</a>	Limitador de temperatura de seguridad
<a href="#">702041/88-888-000-23/210</a>	
<a href="#">099560017</a>	
<a href="#">901020/10-150-1043-9-400-104/000</a>	Termopar roscado con cabezal de conexión Forma B
<a href="#">702074/8-1131-25-00/061</a>	Controlador de microprocesador CTron 04
<a href="#">907032/20-202/928</a>	
<a href="#">00331499</a>	
<a href="#">703043/181-000-23/000.061</a>	
<a href="#">00676521 , type 403025/0-0-2-82-85-1-1-514-405-583-1-20-01/226</a>	Presión dTRANS transductor p20
<a href="#">603031/02-2-043-15-1500-40-10-00-00-000-00-6/000</a>	Termostato de montaje en superficie
<a href="#">603031/02-2-025-15-1500-40-10-00-00-000-00-6/000</a>	Termostato de montaje en superficie
<a href="#">Typ EM-5</a>	Temperatura
<a href="#">603031/02-2-043-15-2000-40-10-00-00-000-00-6/000</a>	Termostato de montaje en superficie
<a href="#">00393172</a>	Termostato de montaje en superficie
<a href="#">00473882</a>	
<a href="#">00488729</a>	
<a href="#">602031/80-000-100-00-2000-40-10-6-40-13-460/707</a>	Termostato incorporado
<a href="#">GFK 100F10-6</a>	filtro de gas
<a href="#">P/N: 703042, Type: dTRON 308, 48 mm x 96 mm format (portrait format)</a>	Controlador de temperatura
<a href="#">P/N: 703043, Type: dTRON 308, 96 mm x 48 mm format (landscape format)</a>	Controlador de temperatura
<a href="#">40/00732000</a>	Transmisor
<a href="#">mTRON T 705010/18-000-36/000.879</a>	control de Medición módulo unidad multicanal
<a href="#">404327/412-405-570-26-61/00</a>	transmisor de presión
<a href="#">403022/0-0-1-36-20-1-1-530-405-511-20- 01/100</a>	Transmisor de presión
<a href="#">703590/2-8-2-8000-553000-23-64</a>	controlador de proceso de varios canales
<a href="#">p/n: 721265, Type: 701052/8-01-02-00/000</a>	termostato digital
<a href="#">00552500 , (902006/53-507-2003-1-12-100-815/922)</a>	Sensor de temperatura
<a href="#">703041/181-000-23/000</a>	termostato
<a href="#">602021/0005-046-000-50-1000-20-10-00-00-000-00-8</a>	termostato
<a href="#">60002585</a>	Termostato
<a href="#">00481963 / 703041/181-300-23/000</a>	termostato

Producto	Descripción
<a href="#">403025/0-0-1-36-85-1-1-450-405-504-1-20-01/000 , 00558889</a>	
<a href="#">602030/01-041-000-25-2000-40-10-6-40-13-460/707 , 60003218</a>	
<a href="#">602021/0005-027-000-25-2000-40-10-00-00-000-00-8</a> p/n: 680781, Type: 702110/8-0000-25/000	termostato
<a href="#">901220/41-2043-6-500-000/328,879 , 00692612</a>	TERMOKUPL
<a href="#">907023/333-E-0-A-1-0-1-BCA-G-1-00-A-0-A-A-A-1- 3A1</a>	ANALIZADOR DE TEMPERATURA Y HUMEDAD AMBIENTAL
<a href="#">603021/70-2-046-00-5000-20-10-00-00-000-00-6/574, 711</a>	Termostato único de montaje en superficie
<a href="#">ITRON 16 (702041/88-888-000-23/061.210)</a>	
<a href="#">603031/02-2-042-15-2000-40-10-00-00- 000-00-6/000</a>	
<a href="#">602010/20-063-20-2000-20-10-00-00-000- 00-6</a> p/n: 680786, Type: 702111/8-0000-23/000	Controlador compacto para montaje en panel
<a href="#">201020/76-18-09-22-180/833 , 00373964</a> <a href="#">202990/02-92-5-00 , 00082673</a>	cable
<a href="#">901110/10-1043-22-1000-669-28/000 , 00088363</a>	
<a href="#">40/00408122 402090/000-454-405-659-20-15-015/000</a> <a href="#">703041/181-140-23/000</a>	Sensor Controlador de temperatura
<a href="#">701140/8888/888/22-061</a> <a href="#">70/00728119</a>	Controlador compacto
<a href="#">40/43009489</a>	Sonda de nivel
<a href="#">DTRON 316 Type: 703041/191-660-23</a>	CONTROLADOR
<a href="#">202705/10-86-530 Nr. 00652283</a>	DigiLine pH/ORP/T
<a href="#">P/N: 37843, Type: Ltg SILK 4x0,14 RDBN</a>	
<a href="#">p/n: 49701, Type: Rohrverschraubung M 8x1</a>	
<a href="#">p/n: 49703, Type: Rohrverschraubung M 8x1</a>	
<a href="#">P/N: 49705, Type: Rohrverschr. G 1/4A</a>	
<a href="#">p/n: 49707, Type: Rohrverschraubung M 8x1</a>	
<a href="#">p/n: 49709, Type: Rohrverschraubung M8 x 1 Edelstahl, Klemmring</a>	
<a href="#">p/n: 49711, Type: Rohrverschraubung G 1/4A</a>	
<a href="#">p/n: 55784, Type: 901190/10-848-1042-6-180-11-2500/000</a>	
<a href="#">P/N: 58371, Type: Gegenflansch IØ 15mm</a>	
<a href="#">P/N: 58372, Type: Gegenflansch IØ 22mm</a>	
<a href="#">P/N: 58373, Type: Gegenflansch IØ 32mm</a>	
<a href="#">p/n: 65691, Type: 902030/10-402-1003-1-6-300-104/000</a>	
<a href="#">p/n: 66731, Type: 902230/40-415-1003-1-3-100-104/000</a>	
<a href="#">P/N: 68165, Type: Blechflansch D 8mm St</a>	
<a href="#">p/n: 68436, Type: 901250/32-1043-1,5-200-11-2500/000</a> <a href="#">p/n: 80809, Type: Rohrverschraubung M 8x1</a>	Termopar de vaina
<a href="#">p/n: 80810, Type: Rohrverschraubung M8 x 1 Edelstahl, Klemmring</a>	
<a href="#">p/n: 83319, Type: 202820/40-500-87</a>	
<a href="#">p/n: 83320, Type: 202820/40-1000-87</a>	

Producto	Descripción
<a href="#">p/n: 83365, Type: 902350/43-380-1003-1-4-100-3-11-4000/000</a>	
<a href="#">p/n: 83366, Type: 902350/43-380-1001-1-4-100-3-11-4000/000</a>	
<a href="#">p/n: 83791, Type: 902350/43-380-1003-1-4-100-2-11-4000/000</a>	
<a href="#">p/n: 83792, Type: 902350/43-380-1001-1-4-100-2-11-4000/000</a>	
<a href="#">P/N: 84190, Type: Blechflansch D 10mm St</a>	
<a href="#">p/n: 85418, Type: 902350/23-380-1003-1-4-100-3-11-4000/000</a>	
<a href="#">p/n: 85420, Type: 902350/23-380-1003-1-4-100-2-11-4000/000</a>	
<a href="#">p/n: 89569, Type: 902350/43-380-2001-1-4-100-2-11-4000/000</a>	
<a href="#">P/N: 92255, Type: 707500/02,055 902520/24-572-1003-1/330,(-30..80</a>	
<a href="#">P/N: 305445, Type: Rohrverschr. G 1/2 D 6mm VA</a>	
<a href="#">p/n: 325270, Type: 902350/63-386-1001-1-4-100-3-11-4000/000</a>	
<a href="#">p/n: 333089, Type: 902350/63-386-1001-1-4-100-2-11-4000/000</a>	
<a href="#">p/n: 338150, Type: 902350/22-380-1003-1-4-100-3-11-4000/000</a>	
<a href="#">p/n: 338153, Type: 902350/22-380-1001-1-4-100-2-11-4000/317,</a>	
<a href="#">P/N: 345780, Type: 202822/106-135-26</a>	
<a href="#">p/n: 350260, Type: PC-Interface mit Umsetzer RS232/TTL</a>	
<a href="#">p/n: 350625, Type: 202924/10-0001-1003-104-37-88-26/000</a>	Sensor de conductividad conductivo de 2 electrodos
<a href="#">P/N: 352463, Type: Befestigungselement für Tragschiene</a>	
<a href="#">P/N: 366915, Type: 202822/105-62-26</a>	
<a href="#">P/N: 374501, Type: 707025/888-888-22</a>	transmisor de cuatro hilos
<a href="#">P/N: 375339, Type: 202822/106-135-87</a>	
<a href="#">P/N: 375749, Type: Haltebügel für Hutschiene 96mm x 48mm</a>	
<a href="#">p/n: 376703, Type: 902554/41-365-1003-1/404,</a>	
<a href="#">p/n: 378669, Type: 902554/41-365-1003-1/000</a>	
<a href="#">P/N: 381650, Type: 202822/105-62-87</a>	
<a href="#">P/N: 384649, Type: 202822/613-48-26</a>	
<a href="#">P/N: 388104, Type: 707022/888-888-22 0..100°C Pt100vI</a>	
<a href="#">P/N: 388143, Type: 707025/888-888-03 0..100°C Pt100vI</a>	
<a href="#">p/n: 392611, Type: 202811/30-0000-00-308/055</a>	
<a href="#">p/n: 404727, Type: Maschinenstecker M12x1,4pol IEC60947-5-2</a>	
<a href="#">P/N: 405886, Type: 202924/10-0010-1003-613-37-31-31/000</a>	

Producto	Descripción
<a href="#">p/n: 409334, Type: Leitungsdose, 4-polig, M12x1, gewinkelt, 2m</a>	
<a href="#">p/n: 410556, Type: 902524/25-380-1003-1-6-100-000/310.404,</a>	
<a href="#">p/n: 410562, Type: 902524/25-380-1003-1-6-150-000/310.404,</a>	
<a href="#">p/n: 410563, Type: 902524/25-380-1003-1-6-200-000/310.404,</a>	
<a href="#">P/N: 420617, Type: 202924/10-0001-1003-613-37-31-31/000</a>	
<a href="#">202731/01-015/000.000</a>	
<a href="#">p/n: 432892, Type: GSD-Generator-Software GSD-Generator</a>	
<a href="#">p/n: 438515, Type: 707031/881-001-005/000.000 0..100°C</a>	transmisores analógicos
<a href="#">P/N: 438730, Type: 701050/811-31</a>	
<a href="#">p/n: 439265, Type: 202922/10-0100-1003-84-413-83-0-120/000</a>	
<a href="#">P/N: 439267, Type: 707040/1-888-888-23</a>	
<a href="#">p/n: 441893, Type: Bajo-Adapter SW G3/8 D 12/8,5 x 30mm</a>	
<a href="#">p/n: 447366, Type: Bajo-Adapter RD M12x1 D 12/8,5 x 60 MS</a>	
<a href="#">p/n: 449206, Type: Bajo-Adapter SW M12x1 D 12/8,5 x 30 MS</a>	
<a href="#">p/n: 450720, Type: Bajo-Adapter RD M12x1 D 12/8,5 x 50 MS</a>	
<a href="#">p/n: 451967, Type: Bajo-Adapter RD M12x1 D 12/8,5 x 20 MS</a>	
<a href="#">p/n: 452747, Type: Bajo-Adapter SW M12x1 D 12/8,5 x 40 MS</a>	
<a href="#">p/n: 452749, Type: Bajo-Adapter SW G 1/4 D 12/8,5 x 40 MS</a>	
<a href="#">P/N: 453912, Type: Tragekoffer für Messgerät und 2 Fühler</a>	
<a href="#">P/N: 454470, Type: 707040/2-888-888-23</a>	
<a href="#">P/N: 454472, Type: 707040/3-888-888-23</a>	
<a href="#">P/N: 456810, Type: 202924/20-0001-1003-613-83-31-31/000</a>	sensor
<a href="#">P/N: 456812, Type: 202924/20-0010-1003-613-83-31-31/000</a>	
<a href="#">p/n: 458576, Type: Bajo-Adapter RD M12x1 D 12/6,5 x 40 MS</a>	
<a href="#">p/n: 458580, Type: Bajo-Adapter RD M12x1 D 12/8,5 x 40 MS</a>	
<a href="#">p/n: 459226, Type: Bajo-Adapter SW M10x1 D 12/6,5 x 30 MS</a>	
<a href="#">p/n: 463422, Type: Bajo-Adapter RD M12 D 12/8,5 x 20 MS</a>	

Producto	Descripción
<a href="#">p/n: 463423, Type: Bajo-Adapter RD M12 D 12/8,5 x 30 MS</a>	
<a href="#">p/n: 463449, Type: Bajo-Adapter RD R1/4 D 12/8,5 x 30 M</a>	
<a href="#">p/n: 463453, Type: Bajo-Adapter RD M12x1 D 12/6,5 x 50 M</a>	
<a href="#">p/n: 463488, Type: Bajo-Adapter SW M14x1,5 D 12/6,5 x 30 M</a>	
<a href="#">P/N: 471716, Type: 707040/1-888-888-22</a>	
<a href="#">p/n: 482646, Type: Antennenleitung, Länge 3 m, Wtrans, 85°C</a>	
<a href="#">p/n: 482648, Type: Antennen-Wandhalter Wtrans 902931</a>	
<a href="#">P/N: 483019, Type: Haltebügel für Hutschiene 76mm x 36mm</a>	
<a href="#">p/n: 493668, Type: 902930/10-596-1006-2-4-100-2-10-000/000</a>	Sonda de temperatura
<a href="#">P/N: 505592, Type: Speicherstick USB (2 GB)</a>	
<a href="#">P/N: 506252, Type: USB-Kabel, A-Stecker auf Mini-B-Stecker</a>	
<a href="#">p/n: 506791, Type: 902930/50-150-1006-0-0-0-10-000/000</a>	
<a href="#">p/n: 507861, Type: Y-Verbindungsleitung, 5polig</a>	
<a href="#">p/n: 512341, Type: Leitungsdose, 4-polig, M12x1, gerade, 5m</a>	
<a href="#">p/n: 518371, Type: 401010/000-459-405-504-20-61/000</a>	
<a href="#">P/N: 522384, Type: Setup-Software JUMO DELOS</a>	
<a href="#">p/n: 523228, Type: 902350/83-386-1001-1-4-100-3-11-4000/000</a>	
<a href="#">p/n: 523235, Type: 902350/84-386-1001-1-4-100-3-11-4000/000</a>	
<a href="#">p/n: 526429, Type: 902030/10-402-2003-1-6-100-104/000</a>	
<a href="#">P/N: 528648, Type: Schraubbarer Endhalter für Tragschiene</a>	
<a href="#">p/n: 529815, Type: 401010/000-454-405-504-20-61/000</a>	
<a href="#">p/n: 535655, Type: 401011/000-414-405-502-20-61/000</a>	
<a href="#">P/N: 537577, Type: Setup-Software JUMO dTRANS p20 Serie</a>	
<a href="#">p/n: 537803, Type: 902930/20-596-1006-2-4-100-2-10-000/000</a>	
<a href="#">p/n: 537805, Type: 902930/60-150-1006-0-0-0-10-000/000</a>	
<a href="#">P/N: 547559, Type: Batterie SL-760/S im Folienbeutel</a>	
<a href="#">p/n: 548742, Type: Setup-Software STB/STW</a>	
<a href="#">p/n: 550210, Type: 402005/000-442-409-294-06</a>	Transmisor de presión diferencial y presión multirango
<a href="#">p/n: 551012, Type: 401002/000-460-405-504-20-601-61/000</a>	
<a href="#">p/n: 552402, Type: 401002/000-480-405-502-20-601-61/000</a>	Transmisor de presión básico

Producto	Descripción
<a href="#">P/N: 555169, Type: Montagesatz f. Tragschiene 20A TYA201</a>	
<a href="#">P/N: 555526, Type: Montagesatz Hutschiene 709061 32A</a>	
<a href="#">P/N: 555527, Type: Montagesatz Hutschiene 709062 32A</a>	
<a href="#">p/n: 557854, Type: 401015/000-451-405-567-20-11-1-005/000</a>	
<a href="#">p/n: 558996, Type: 401011/000-414-405-504-20-61/000</a>	
<a href="#">p/n: 560384, Type: 401015/000-452-405-567-20-11-1-010/000</a>	
<a href="#">p/n: 560386, Type: 401015/000-453-405-567-20-11-1-010/000</a>	
<a href="#">P/N: 562982, Type: 202924/30-0001-1005-997-83-31-31/000</a>	
<a href="#">P/N: 562983, Type: 202924/30-0010-1005-997-83-31-31/000</a>	
<a href="#">202924/31-0001-1005-997-83-31-31/864.955.956</a>	sensor de conductividad
<a href="#">p/n: 581160, Type: 703571(20258x)/11 (Relais (Wechsler))</a>	
<a href="#">p/n: 581164, Type: 703571(20258x)/13 (Halbleiterrelais 230 V, 1 A)</a>	
<a href="#">p/n: 581165, Type: 703571(20258x)/14 (Logikausgang 0/22 V)</a>	
<a href="#">p/n: 581168, Type: 703571(20258x)/15 (2 Logikausgänge 0/12 V)</a>	
<a href="#">p/n: 581171, Type: 703571(20258x)/17 (2 PhotoMOS-Relais)</a>	
<a href="#">p/n: 581172, Type: 703571(20258x)/54 (RS422/485 Modbus RTU)</a>	
<a href="#">p/n: 581173, Type: 703571(20258x)/64 (PROFIBUS-DP)</a>	
<a href="#">P/N: 600095, Type: Montagesatz Hutschiene 709061 50A</a>	
<a href="#">P/N: 600097, Type: Montagesatz Hutschiene 709062 50A</a>	
<a href="#">p/n: 602744, Type: Anschlusskopf zur Wandmontage</a>	
<a href="#">p/n: 605507, Type: 202811/20-0000-10-308/000</a>	
<a href="#">p/n: 607325, Type: 202811/10-1003-10-308/055</a>	
<a href="#">P/N: 616250, Type: USB-Kabel, A-Stecker auf Micro-B-Stecker</a>	
<a href="#">p/n: 618852, Type: 902928/10-8-10/000</a>	
<a href="#">201021/10-12-04-82-120/000</a>	Electrodo de vidrio combinado
<a href="#">p/n: 621070, Type: 201021/10-12-04-18-120/841,</a>	
<a href="#">p/n: 621574, Type: 703571(20258x)/20 (2 Halbleiterrelais AC 230 V, 1</a>	
<a href="#">p/n: 625340, Type: 201026/10-22-04-82-120/000</a>	
<a href="#">P/N: 628452, Type: Edelstahlgehäuse mit Ausschnitt 96x96 mm</a>	
<a href="#">p/n: 647841, Type: 706520/18-000-23/000</a>	
<a href="#">p/n: 647843, Type: 706520/18-100-23/000</a>	
<a href="#">p/n: 647845, Type: 706520/18-110-23/000</a>	Grabador de pantalla con paquete de software
<a href="#">p/n: 650710, Type: 401020/000-467-405-521-20-36/000</a>	

Producto	Descripción
<a href="#">p/n: 650715, Type: 401020/000-466-405-521-20-36/000</a>	
<a href="#">p/n: 650716, Type: 401020/000-466-405-521-20-61/000</a>	
<a href="#">p/n: 650717, Type: 401020/000-467-405-521-20-61/000</a>	
<a href="#">p/n: 650718, Type: 401020/000-467-415-521-20-61/000</a>	
<a href="#">p/n: 650818, Type: 902520/22-573-1003-1/000</a>	
<a href="#">p/n: 650823, Type: 902520/22-573-1005-1/000</a>	
<a href="#">p/n: 650826, Type: 902520/22-474-1003-1/330,(-40..80°C)</a>	termómetro de resistencia
<a href="#">p/n: 650836, Type: 902520/23-573-1003-1/000</a>	
<a href="#">p/n: 650837, Type: 902520/23-573-1005-1/000</a>	
<a href="#">p/n: 650838, Type: 902520/23-474-1003-1/330,(-40..80°C)</a>	termómetro
<a href="#">p/n: 650839, Type: 902520/23-474-1003-1/333,(-40..80°C)</a>	
<a href="#">p/n: 650840, Type: 902524/31-380-1003-1-6-100-000/000</a>	
<a href="#">p/n: 650841, Type: 902524/31-380-1003-1-6-100-000/330,(-30..60°C)</a>	
<a href="#">p/n: 652277, Type: 202705/10-90-888</a>	
<a href="#">00658171</a>	
<a href="#">p/n: 659493, Type: 201022/10-12-07-82-120/000</a>	
<a href="#">p/n: 659497, Type: 201022/10-12-07-18-120/841,</a>	
<a href="#">p/n: 671483, Type: 902520/23-474-1003-1/333,(-30..60°C)</a>	
<a href="#">p/n: 678822, Type: Setup-Software diraTRON/diraVIEW</a>	
<a href="#">702110/8-0000-23/000</a>	
<a href="#">p/n: 680784, Type: 702110/8-0300-23/000</a>	
<a href="#">p/n: 680787, Type: 702111/8-0000-25/000</a>	
<a href="#">p/n: 680788, Type: 702111/8-0300-23/000</a>	
<a href="#">p/n: 680789, Type: 702112/8-0000-23/000</a>	
<a href="#">p/n: 680790, Type: 702112/8-0000-25/000</a>	
<a href="#">p/n: 680793, Type: 702112/8-0300-23/000</a>	
<a href="#">P/N: 680795, Type: 702113/8-0000-23/000</a>	Régulateur compacto
<a href="#">p/n: 680796, Type: 702113/8-0000-25/000</a>	
<a href="#">p/n: 680797, Type: 702113/8-0300-23/000</a>	
<a href="#">p/n: 680798, Type: 702114/8-0000-23/000</a>	Régulateur compacto
<a href="#">p/n: 680799, Type: 702114/8-0000-25/000</a>	
<a href="#">P/N: 688236, Type: Befestigung für Hutschiene</a>	
<a href="#">702110/701510</a>	
<a href="#">P/N: 688237, Type: Befestigung für Hutschiene</a>	
<a href="#">702111/701511</a>	
<a href="#">p/n: 694781, Type: 701510/8-0000-23/000</a>	
<a href="#">p/n: 694782, Type: 701510/8-0000-25/000</a>	
<a href="#">p/n: 694784, Type: 701511/8-0000-23/000</a>	
<a href="#">p/n: 694785, Type: 701513/8-0000-23/000</a>	Instrumento de pantalla digital
<a href="#">p/n: 694786, Type: 701513/8-0000-25/000</a>	
<a href="#">p/n: 694787, Type: 701513/8-0300-23/000</a>	

Producto	Descripción
<a href="#">p/n: 694788, Type: 701514/8-0000-23/000</a>	
<a href="#">p/n: 694789, Type: 701514/8-0300-23/000</a>	
<a href="#">p/n: 712003, Type: 904004/10-485-1005-1-012-11-2500/000</a>	
<a href="#">p/n: 712004, Type: 904004/10-485-1005-1-016-11-2500/000</a>	
<a href="#">p/n: 712005, Type: 904004/10-485-1005-1-018-11-2500/000</a>	
<a href="#">p/n: 712006, Type: 904004/10-485-1005-1-022-11-2500/000</a>	
<a href="#">p/n: 712007, Type: 904004/10-485-1005-1-028-11-2500/000</a>	
<a href="#">p/n: 718287, Type: 701052/8-01-02-01/000</a>	
<a href="#">p/n: 718766, Type: 707070/8-29/000</a>	
<a href="#">p/n: 721352, Type: 701052/8-01-31-00/000</a>	termostato digital
<a href="#">p/n: 721353, Type: 701052/8-02-02-00/000</a>	
<a href="#">p/n: 721354, Type: 701052/8-02-31-00/000</a>	
<a href="#">p/n: 721355, Type: 701052/8-03-02-00/000</a>	Termostato electrónico con función de temporizador
<a href="#">p/n: 725428, Type: 707090/8-1011</a>	
<a href="#">p/n: 725430, Type: 707090/8-1013</a>	
<a href="#">p/n: 725432, Type: 707091/8-1011</a>	
<a href="#">p/n: 725433, Type: 707091/8-1013</a>	
<a href="#">p/n: 43012582, Type: 401010/000-460-405-504-20-61/000</a>	Transmisor de presión
<a href="#">p/n: 60001380, Type: 602021/0002-064-000-25-1000-40-10-00-00-000-00-6/</a>	
<a href="#">p/n: 60002009, Type: 603026/0120-1-066-30-0-00-20-13-46-150-15-6/000</a>	
<a href="#">p/n: 60002083, Type: 602021/0001-046-000-50-1000-20-10-00-00-000-00-8/</a>	
<a href="#">602021/0002-046-000-50-1000-20-10-00-00-000-00-8/000</a>	termostato
<a href="#">p/n: 60002085, Type: 602021/0005-046-000-50-1000-20-10-00-00-000-00-8/</a>	
<a href="#">P/N: 60002161, Type: 604514/2280-1-040-070-100-0-00-350-4/711,</a>	
<a href="#">P/N: 60002162, Type: 604514/2280-2-040-070-100-1250-10-000-4/711,</a>	
<a href="#">p/n: 60002244, Type: 602021/0050-095-000-00-1000-20-10-00-00-000-00-6/</a>	
<a href="#">p/n: 60002245, Type: 602021/0050-096-000-00-1000-20-10-00-00-000-00-6/</a>	
<a href="#">P/N: 60002658, Type: 604514/2280-1-040-070-100-0-26-350-4/402,</a>	
<a href="#">p/n: 60003331, Type: 603026/0202-1-064-30-0-00-30-13-20-150-15-6/000</a>	
<a href="#">p/n: 60003332, Type: 603026/0202-1-046-50-0-00-30-13-20-200-15-6/000</a>	

Producto	Descripción
<a href="#">p/n: 60003350, Type: 604100/20-5-140-6000-0-40/404,</a>	
<a href="#">p/n: 60003390, Type: 603070/0020-5-384-000-70-0-00-80-00-20-150-00-6/0</a>	
<a href="#">p/n: 60003410, Type: 604170/02-5-008-2000-40/000</a>	
<a href="#">p/n: 60003411, Type: 604170/02-5-008-6000-40/000</a>	
<a href="#">p/n: 60003431, Type: 602090/080-031-000-95-000-0-700-20-170-86-10-0-6-</a>	
<a href="#">p/n: 60003432, Type: 602090/080-031-000-110-000-0-700-20-170-86-10-0-6</a>	
<a href="#">p/n: 60003433, Type: 602090/080-031-000-360-000-0-700-20-170-86-10-0-4</a>	
<a href="#">p/n: 60003446, Type: 608740/10-100-1013-1-080-11-20-150/000</a>	
<a href="#">p/n: 60003447, Type: 603045/0280-1-052-461-50-0-20-13-46-150-15-6/000</a>	
<a href="#">p/n: 60003448, Type: 608740/10-200-1011-1-080-13-20-150/000</a>	
<a href="#">P/N: 60003449, Type: 608740/10-300-1011-1-080-13-20-150/000</a>	
<a href="#">P/N: 94091460, Type: Silikon-Wärmeleitpaste (20 ml)</a> <a href="#">60002068</a>	termostato
<a href="#">LOGOSCREEN nt 706581/09-333-33/020,267,879</a> <a href="#">70/27065810</a> <a href="#">ATHF-SE-2</a>	regulador
<a href="#">902190/20-386-1001 complete code 902190/20-386-1001-1-6-190-03-4000/000</a> <a href="#">703571/8-02-10,10-15.15.00.00,00-23-00/000,000,000/209</a> <a href="#">00673976</a>	TERMÓMETRO Controlador de temperatura con pantalla táctil de cuatro canales Relé electrónico SSR, monofásico, 25 A, AC 240 V
<a href="#">902150/10-378-1001-1-5-45-03-5000/000</a> <a href="#">00006235</a>	Sensor RTD de tipo resistivo cableado conectado
<a href="#">202922/20-0100-1003-60-104-83-0-40/000</a> <a href="#">902030/10-402-1003-1-6-100-104/000</a> <a href="#">402050/000-481-405-553-20-61/000</a> <a href="#">S2073</a>	TERMÓMETRO DE RESISTENCIA A ROSCA Transductor de presión Sensores de nivel de CO2
<a href="#">706521/18-110-23/000</a> <a href="#">401001-000-456-405-502-20-601-36</a> <a href="#">902020/10-402-1001-1-9-500-331</a> <a href="#">902020 / 10-402-1001-1-9-500-128 / 331</a> <a href="#">00366756</a>	grabadora sin papel Termómetro de resistencia a tornillos con cabezal Resistencia del termómetro termostato
<a href="#">404382/0-457-405-511-20-113-601-1-2/000</a> <a href="#">00561614</a> <a href="#">ATH-22</a>	transductor de presión Bloque de válvulas de 5 vías Termostato doble montado en superficie
<a href="#">Thermocouple for DIN EN 14597 Part N:00461760</a> <a href="#">701150/9-02-0253-2043-23/005-062</a>	termopar Seguridad del limitador de temperatura
<a href="#">p/n: 711783, Type: 904001/10-487-1005-1-11-1000</a> <a href="#">p/n: 711964, Type: 904001/20-487-1001-1-11-2500</a>	

Producto	Descripción
<a href="#">p/n: 711966, Type: 904002/10-485-1001-2-11-2500</a>	
<a href="#">p/n: 711967, Type: 904002/10-485-1005-1-11-2500</a>	
<a href="#">p/n: 711970, Type: 904002/30-485-2005-1-11-2500</a>	
<a href="#">p/n: 711980, Type: 904002/30-485-1011-2-11-2500</a>	
<a href="#">p/n: 711982, Type: 904003/10-824-2005-2-11-2500</a>	
<a href="#">p/n: 711984, Type: 904003/20-824-2001-2-11-2500</a>	
<a href="#">p/n: 725511, Type: 706530/08-3334-23/000.000</a>	
<a href="#">p/n: 726480, Type: 706530/08-3120-23/000.000</a>	
<a href="#">p/n: 729720, Type: 707075/8-29/053</a>	
<a href="#">p/n: 731091, Type: 707075/8-29/000</a>	
<a href="#">p/n: 734900, Type: 706530/08-1120-23/000.000</a>	
<a href="#">p/n: 734901, Type: 706530/08-3320-23/000.000</a>	
<a href="#">p/n: 60003452, Type: 608740/10-200-1011-1-830-13-20-150/000</a>	
<a href="#">p/n: 60003453, Type: 608740/10-200-1011-1-831-13-20-150/000</a>	
<a href="#">p/n: 645110, Type: Setup-Software LOGOSCREEN 6XX/7XX</a>	
<a href="#">603031</a>	Sensor de temperatura integrado
<a href="#">ATHF-SE-2</a>	Controlador de temperatura
<a href="#">p/n: 680800, Type: 702114/8-0300-23/000</a>	
<a href="#">AMTS 2</a>	Controlador de alta temperatura
<a href="#">902210/10-415-1001-1-3-300</a>	
<a href="#">902210/10-415-1001-3-6-300</a>	
<a href="#">901210/10-1043-3-300/000</a>	
<a href="#">902020/25-402-1001-1-6-100-104/330</a>	
<a href="#">902020/10-402-1001-1-6-50-104/000</a>	
<a href="#">p/n: 68441, Type: 901250/32-1043-3-200-11-2500/000</a>	Termopar de revestimiento
<a href="#">00462872</a>	
<a href="#">00698592</a>	
<a href="#">703042/181-134-25</a>	Controlador compacto con función de programador
<a href="#">43006495 / 404366/000-461-405-504-20-61/000</a>	TRANSDUCTOR DE PRESIÓN (SENSOR DE VACÍO)
<a href="#">608523/2210-826-04-5500-891-15-144-26-26-65-477</a>	
<a href="#">202581/8-01-2-2-2-2-10-10-11-11-11- 11-11-23-00-08-2/213,061,269,962</a>	regulador
<a href="#">701150/8-02-0253-1003-23/005</a>	
<a href="#">902350/22-380-1001-1-4-100-2-11-4000/317</a>	
<a href="#">703571/8-02-10-00-16-11-00-13-13-39-54/000.000/209,223</a>	
<a href="#">603035/0202-1-025-025-15-15-0-0-00-00- 20-13-20-100-15-6/000 (part no.: 00700931)</a>	termostato
<a href="#">902044/15-380-1011-1-6-100-104-26/000 (part no.: 00622941)</a>	Sonda de temperatura RTD atornillada
<a href="#">404710/000-484-405-511-20-36/000</a>	Transmisor presión
<a href="#">404710/000-480-405-511-20-36/000</a>	Transmisor presión
<a href="#">703590/2-8-2-8888-351153-23-64/000</a>	

Producto	Descripción
<a href="#">00680788</a>	controlador de temperatura
<a href="#">701540/821-05</a>	
<a href="#">703048/281-100-25/000</a>	TCU
<a href="#">00533453</a>	Sonda de temperatura RTD atornillada con cabezal terminal forma J
<a href="#">00544540</a>	Transmisor de conductividad inductiva
<a href="#">202931/10-1001-84-70-0-120</a>	BlackLine CR 4P
<a href="#">202822/105-62-26/000</a>	Racores manuales de cambio rápido
<a href="#">902050/10-380-1001-1-6-100-104-11-2500/000</a>	sonda de temperatura
<a href="#">902030/10-647-1003-1-6-150-104/330</a>	sonda de temperatura
<a href="#">602021/0001-041-000-70-1000-40-10-00-00-000-00-6/702</a>	
<a href="#">EM-5</a>	
<a href="#">902150/30-378-1003-1-6-50-03-15000/317</a>	Termorresistencia
<a href="#">902150/30-388-1003-1-6-100-03-15000/317</a>	Termorresistencia
<a href="#">608425/0110-818-00-0-847-8-104-26-350-11/442</a>	BlackLine CR 4P
<a href="#">608425/0110-818-00-0-847-8-104-26-250-11/442</a>	accesorios de cambio rápido
<a href="#">00564208</a>	limitador de temperatura
<a href="#">00546122</a>	Transductor de presión
<a href="#">401009/000</a>	transmisor de presión
<a href="#">401011/000-414-405-502-20-61/000 P/N: 00535655</a>	
<a href="#">60/60001577 (00757610)</a>	
<a href="#">00447301</a>	
<a href="#">404304/000-414-405-27-298</a>	Formador de medición de presión diferencial
<a href="#">404304/000-415-405-27-298</a>	Formador de medición de presión diferencial
<a href="#">603021/70-2-066-00-1000-40-10-00-00-000-00-6/000</a>	termostato
<a href="#">00397151</a>	
<a href="#">00372362 / 707015/888-888-888/000</a>	
<a href="#">403025-0-0-2-82-20-1-1-514-405-504-1-20-1/100</a>	
<a href="#">202990/02-92-3-00</a>	Cable coaxial para electrodo de pH
<a href="#">202990/02-92-10-00</a>	Línea coaxial para electrodo de pH,
<a href="#">603026/0170-2-052-30-1000-40-10-00-00-000-00-6/000</a>	
<a href="#">MIDAS S19</a>	
<a href="#">00394779 / 707031/880-001-005/000.000 0..100°C</a>	Transmisor de temperatura
<a href="#">707031/990-001-005/000</a>	
<a href="#">Type 602021/0005-349-000-25-1000-20-10-00-00-000-00-6/574.704</a>	Termostato de montaje en panel
<a href="#">02427973010</a>	Sonda de temperatura RTD atornillable
<a href="#">401008/000 - 494 - 405 - 502 - 20 - 36 / 950</a>	TRANSMISOR DE PRESIÓN
<a href="#">43004070</a>	
<a href="#">707050/8-06</a>	Convertidor de medición de temperatura
<a href="#">603070/0001-5-028-000-25-2000-40-10-6-40-00-0/402.707</a>	
<a href="#">608501/2160-926-02-2000-913-8-104-95-46-100-20/650</a>	
<a href="#">404366/000-466-405-521-20-61/000</a>	

Producto	Descripción
<a href="#">00356561 / 901110/10-1043-22-1000-669-99/000</a>	Termopar de inserción automática
<a href="#">401002/000-999-405-502-20-601-61/000</a>	
<a href="#">401002/000-461-405-521-20-601-36/000</a>	
<a href="#">907021/210-2-14-005/000 Type EE21</a>	Sensor para medir la temperatura y la humedad
<a href="#">404366/000-492-406-504-20-61/000</a>	
<a href="#">P30 (404366/000-495-405-512-20-36/000)</a>	
<a href="#">602031/81</a>	p/n: 60002995, Type: 602031/81-666-000-00-2000-40-10-6-40-13-460/707,
<a href="#">901120/10-1043-15-500-275-28/859</a>	Termopar empotrable con cabezal terminal en forma B
<a href="#">00523294</a>	
<a href="#">00482648</a>	
<a href="#">00321035</a>	Electrodo
<a href="#">00552637</a>	
<a href="#">902020/10-402-1011-1-9-160-1 04/000</a>	Termómetro de resistencia atornillado con tubo de soporte
<a href="#">401001/000-458-405-502-20-604-11/000</a>	
<a href="#">Pt100 902020/10-402-1003-1-9-250-104/000</a>	
<a href="#">602021/0005-027-000-25-5000-40-10-00-00-000-00-6/574,710</a>	Termostato montado en panel
<a href="#">702060/188-888-000-23/061</a>	Controlador de microprocesador
<a href="#">608225/2016-814-04-2000-891-10-105-97- 200</a>	
<a href="#">202756/65-686-0-82/767,941</a>	
<a href="#">404304/000-396-406-08-298</a>	
<a href="#">00624094</a>	
<a href="#">404366/000-454-405-576-20-61/000</a>	Transductor de presión
<a href="#">608201/2310-818-11-1000-847-12-104-26-26-100/315,522</a>	
<a href="#">00389085</a>	
<a href="#">902006/53-507-2003-1-12-100-815/000</a>	
<a href="#">902240/20-415-1003-1-3-2000</a>	
<a href="#">404327/414-405-504-26-61/000</a>	Sensor de presión de aire del quemador
<a href="#">404366/000-453-405-504-20-12/n</a>	
<a href="#">404366/023-490-405-504-20-12/000</a>	
<a href="#">902044/25-370-1003-1-6-50-104-26/000</a>	
<a href="#">00484963</a>	
<a href="#">00721265 // 701052/8-01-02-00/000</a>	
<a href="#">608225/2016-848-04-2000-843-10-104-26- 200</a>	
<a href="#">STM-RW-2</a>	Termostato de gases de combustión
<a href="#">404304 / 39361703151406A</a>	
<a href="#">p/n: 00300397, Type: 201025/51-22-07-22-120/837</a>	
<a href="#">202922/20-0001-1003-26-104-83-0-63/000</a>	
<a href="#">Protective temperature limiter-eBW7007-10122814</a>	Limitador de temperatura de protección
<a href="#">608520/2310-832-02-2000-750-8-000-96-00-120-20/00 0</a>	Termómetro puntero de contacto
<a href="#">p/n: 00560378, Type: 202551/01-8-01-4-0-2-23/000</a>	
<a href="#">603026/0270-1-042-30-0-00-20-13-20-120-15-6/574</a>	termostato
<a href="#">401012/000-459-405-521-60-601-61/630</a>	Transmisor de presión

Producto	Descripción
<a href="#">404327/412-405-570-26-61/000</a>	Transmisor de presión
<a href="#">404366/023-464-405-504-20-61/000</a>	transmisor de presión
<a href="#">404391/000-453-405-659-15-010/000</a>	Calibrar
<a href="#">00368441</a>	
<a href="#">703048/281-100-25/000.061</a>	
<a href="#">00711071 / 703048/281-400-25/000</a>	Controlador
<a href="#">401010/000-458-405-521-20-36/000</a>	Transmisor de presión
<a href="#">60003192 / 603070/0001-6-021-000-25-0-00-15-17-20-00-0/402.9</a>	Controlador de temperatura
<a href="#">703044/181-140-23/000</a>	
<a href="#">401008/000-482-405-502-20-61/000</a>	
<a href="#">402050/000-461-405-686-20-61</a>	
<a href="#">402050/000-460-405-571-20-61/000</a>	
<a href="#">405052/000 N00523317</a>	
<a href="#">00550843 / 202552/01-8-01-4-0-0-23/000</a>	Transmisor/controlador
<a href="#">00564045 / 202552/01-8-01-4-0-2-23/000</a>	Transmisor/controlador
<a href="#">00568255 / 202552/01-8-01-4-0-0-25/000</a>	Transmisor/controlador
<a href="#">IMAGO 500</a>	CONTROLADOR
<a href="#">00300079 / 202924/10-0001-1003-105-37-88-26/000</a>	Sensor de conductividad conductivo de 2 electrodos
<a href="#">404753/004-480-405-571-20-36-1/000</a>	Convertidor
<a href="#">00605233</a>	
<a href="#">703571/8-01-10-00-16-00-00-00-23-00/000.000/213,223</a>	JUMO DICON táctil
<a href="#">703048/281-410-25</a>	
<a href="#">603021/70-1-045-00-0-00-30-13-20-400-8-6/702</a>	termostato
<a href="#">ETHF-70 / 60200532</a>	termostato
<a href="#">703590/281-8800-833000-23-00/214,061</a>	
<a href="#">703590/281-0000 -000000-23-00</a>	
<a href="#">902030/10-402-1001-1-7-100-104/000</a>	
<a href="#">405052/000-459-475-521-20-36-01/591,691</a>	
<a href="#">404327/414-405-504-26-75/000</a>	
<a href="#">702113/8-0311-23/221</a>	Sensor de nivel
<a href="#">00407609</a>	
<a href="#">703044/181-100-23/000</a>	Controlador compacto con función de programa
<a href="#">701150</a>	
<a href="#">602021/0001-021-000-25-1000-40-10-00-00-000-00-6/000</a>	Termostato de panel
<a href="#">602021/0005-027-000-25-1000-40-10-00-00-000-00-6/000</a>	Termostato de panel
<a href="#">902820/10402-1011-1-9-400-104-26/320 , 331</a>	
<a href="#">202924/20/0010-1003-104-83-31-31/000 art.00456809</a>	Sensor de conductividad
<a href="#">202551/01-8-01-4-0-00-23/000</a>	
<a href="#">202762/20-10-8-02</a>	
<a href="#">P/N: 00615147 / CODE: 902930/20-596-1006-2-4-100-2-20-000</a>	
<a href="#">00601596 / 702032/8-3100-23</a>	Controlador compacto

Producto	Descripción
<a href="#">150-100031</a>	
<a href="#">202568/20-888-888-000-310-310-25</a>	
<a href="#">00585279</a>	
<a href="#">701150/8-02-0253-2001-23/005.058</a>	Limitador de temperatura
<a href="#">901110/10-1043-22-1000-669-27/331</a>	Termopar enchufable
<a href="#">901110/10-1043-22-1000-000-27/331</a>	Termopar insertable
<a href="#">901110/10-1043-22-1000-000-28/331</a>	Termopar
<a href="#">709020/1-25-600</a>	Interruptor de alimentación del tiristor
<a href="#">202924/10-0001-1003-104-17-26-26/864,955</a>	Sensor de conductividad
<a href="#">202924/10-0001-1003-104-17-26-26/000</a>	Sensor de conductividad
<a href="#">202990/22-53-5-11</a>	Cable
<a href="#">202762/20-10-8-02/061</a>	Transductor de conductividad
<a href="#">00714479</a>	
<a href="#">902250/32- 150-2001-2-3-900-11-6000/000</a>	Sonda de Temperatura
<a href="#">60001870</a>	
<a href="#">602025/0050-097-1000-10-8/707.574</a>	Termostato
<a href="#">901020/10-165-1043-9-300-104/000</a>	Termopar
<a href="#">901020/10-165-2043-9-300-104/000</a>	Termopar
<a href="#">603021/20-1-046-70-0-00-30-13-20-600- 10-8/000</a>	termostato
<a href="#">702112/8-2000-23/000</a>	Controlador compacto
<a href="#">902910/10-370-1005-1-6-450-104/000</a>	Sonda de temperatura RTD con salida CANopen
<a href="#">ETH-70 / 602010/70-043-00-2000-40-10-00-00-000-00-6/000</a>	termostato
<a href="#">p/n: 00758259, Type: 402006/000-444-411-294-07</a>	Transmisor de presión
<a href="#">902910/10-370-1005-1-6-450-104/000 (450 mm)</a>	
<a href="#">202943/20-168-0-21-30/000</a>	
<a href="#">603021/20-1-046-70-0-00-30-13-20-600-8-6/000</a>	monitor de temperatura de seguridad STW (producción especial)
<a href="#">703043/181-400-23/000,061</a>	regulador
<a href="#">00373029</a>	sensor
<a href="#">902006/10-402-2003-1-9-200-104/000</a>	
<a href="#">402090/000-453-405-658-20-15-010/631</a>	
<a href="#">703571/9-02-10-10-20-00-00-00-00-23-00/000,000</a>	Módulo de control de temperatura
<a href="#">404304/000-404-405-27-298 (P/N: 00383482)</a>	Transmisor de presión y presión diferencial
<a href="#">902020/10-402-2003-1-9-250-104/321,334</a>	Modelo RTD con cabezal en forma de Buzh y transmisor integrado
<a href="#">602021/0001-041-000-25-1000-40-10-00-00-000-00-6/000</a>	
<a href="#">902350/83-380-1001-1-4-100-3-11-4000/317</a>	
<a href="#">603021/01-2-062-30-1500-40-10-00-00-000-00-6/711</a>	termostato
<a href="#">401010/000-484-405-502-20-61/000</a>	
<a href="#">902030/10-402-1003-1-7-50-104//330 (-50 to 400 °C)</a>	Resistencia térmica
<a href="#">902030/10-402-1003-1-6-50-104/330</a>	Resistencia térmica
<a href="#">902150/10-388-1001-1-6-60-11-5000/317</a>	Resistencia térmica
<a href="#">902020/20-402-1001-1-9-400-104/330</a>	Resistencia térmica
<a href="#">902020/20-402-1001-1-9-1000-104/330</a>	Resistencia térmica

Producto	Descripción
<a href="#">58103-STKL</a>	
<a href="#">00653186</a>	
<a href="#">1089057480</a>	sensor de temperatura
<a href="#">901110/10-1043-22-1000-000-27/000</a>	
<a href="#">902020/10-415-1001-1-6-200-126/000</a>	
<a href="#">43012442</a>	Transmisor de presión
<a href="#">60002492</a>	
<a href="#">403025/0-0-1-36-85-1-1-514-405-504-1-20-01/000</a>	
<a href="#">701150/8-01-0252-2043-23/005</a>	Controlador de temperatura
<a href="#">608501/2160-818-17-6000-872-8-103-26-26-50-20/477</a>	INDICACIÓN DE TEMPERATURA: INTERRUPTOR DE TEMPERATURA, MONTAJE EN PANEL
<a href="#">404304/000-414-406-02-298</a>	Transductor de presión
<a href="#">404304/000-999-405-27-298</a>	Transductor de presión
<a href="#">709066/8-01-250-00-400-00</a>	Controladores de potencia
<a href="#">00550018</a>	Software de configuración DELOS T
<a href="#">00507861</a>	Cable en Y de línea de conexión
<a href="#">00526614</a>	Herramienta combinada
<a href="#">00404585</a>	Cable de conexión con toma recta
<a href="#">401010/000-493-405-504-20-61/000 / TN00535314</a>	
<a href="#">00771046</a>	
<a href="#">00582220</a>	
<a href="#">902931/10-8-20-23/000</a>	
<a href="#">603021/20-1-043-50-0-00-20-13-46-150-8-6/000</a>	Interruptor de temperatura
<a href="#">402050/000-481-405-613-20-61/000</a>	
<a href="#">602031/80-000-215-00-1000-40-10-6-20-13-460/707</a>	
<a href="#">60003190 / 603070/0070-5-671-000-00-2000-40-28-6-40-00-0/402</a>	
<a href="#">404366/000-480-405-575-20-61/000</a>	TRANSMISOR DE PRESIÓN
<a href="#">202924/30-0001-1005-997-83-31-31/864,955,956</a>	Sensor de conductividad JUMO TecLine
<a href="#">901240/20-1043-3-1500</a>	TERMOPAR
<a href="#">70/00331497</a>	Rollo de papel
<a href="#">00723575 / 401021/000-484-405-502-20-36/000</a>	Transductor de presión - JUMO MIDAS S07MA
<a href="#">902030/10-647-1003-1-6-50-104/330</a>	Resistencia térmica de la rosca
<a href="#">00568035</a>	
<a href="#">401011/000-451-405-502-20-61/000</a>	Transductor de presión MIDAS S06
<a href="#">902050/50-415-1001-1-12-235-254-80-500/315,317</a>	
<a href="#">701155/8-02-0254-2001-23-045-005/059,000</a>	Limitador/monitor de temperatura de seguridad
<a href="#">MIDAS S07 MA //401021-000-463-405-504-20-61-000</a>	Calibrar
<a href="#">MIDAS S07 MA //401021-000-461-405-504-20-61-000</a>	Calibrar
<a href="#">O-ring</a>	junta tórica
<a href="#">Flange DN40</a>	brida
<a href="#">202990/21-55-10-11</a>	Cable con enchufe
<a href="#">202552/01-8-01-4-4-00-25/000</a>	reguladora
<a href="#">701052/8-03-02-00/000</a>	Termostato eTron T100
<a href="#">402050/000-481-405-553-20-61/769</a>	

Producto	Descripción
<a href="#">902030/11-386-1003-1-6-300-104/000</a>	Transductor de temperatura
<a href="#">642070</a>	Transmisor de presión
<a href="#">902040/10-387-1003-1-7.5-29-121-20/000</a>	Termómetro de resistencia PT100
<a href="#">401012/062-459-405-521-60-601-36/630</a>	
<a href="#">707031/991-003-005</a>	transmisor analógico
<a href="#">902550/11-386-1003-1-11-4000/000</a>	superficie de sonda de temperatura RTD
<a href="#">202928/10-0100-1003-128-24-20-5000</a>	Sensor de conductividad
<a href="#">202560/20-88-000-000-000-25/100</a>	Medidor de conductividad
<a href="#">907031/30-2-21-005/000</a>	Tipo de convertidor higrótérmico
<a href="#">401001/000-484-405-523-20-601-61/000</a>	
<a href="#">MIDAS DP10</a>	Transductor de presión diferencial
<a href="#">404753/000-458-405-541-20-61-1/000</a>	
<a href="#">902830/10-370-1011-2-6-150-11-2500/317</a>	
<a href="#">00630616</a>	
<a href="#">202941/10-108-0-21-10/000</a>	
<a href="#">709061/8-01-250-010-230-00/252</a>	Controlador de tiristores
<a href="#">Art.43008391 Type: 404366/000-460-405-571-20-61/000</a>	Transductor
<a href="#">00420617 / 202924/10-0001-1003-613-37-31-31/864,955,956.</a>	sensor
<a href="#">00482646</a>	Cable de antena
<a href="#">608301/10-90-99-52-61-78-11.5-104-28-0/000</a>	termostato
<a href="#">202941/10-616-0-21-10-000</a>	
<a href="#">00430841 / 602021/0001-064-000-25-1400-40-10-00-00-000-00-8/ 000</a>	termostato
<a href="#">603021/02-1-064-30-0-00-20-13-20-150-8-6/000</a>	
<a href="#">602010/20-043-50-1000-40-10-00-00-000-00-6/000</a>	termostato
<a href="#">902020/10-402-2003-1-9-250-104/321,335</a>	Sonda de temperatura RTD atornillable
<a href="#">907021/211-2-10-005/000</a>	
<a href="#">201020/51-17-04-18-120/837</a>	electrodo
<a href="#">202560/10-888-000-310-000-30/000</a>	Transmisor/controlador para pH, ORP, concentración de NH3 (amoníaco) y temperatura
<a href="#">Part Number: 70/00715581</a>	
<a href="#">00624093</a>	
<a href="#">709062/8-01-100-010-400-00/252</a>	
<a href="#">00711071- 703048/281-400-25/000,061</a>	
<a href="#">902020/20-378-1001-1-9-150-104/322,330 (0..150°C)</a>	Resistencia térmica
<a href="#">602010/70-064-00-1000-40-10-00-00-000-00-8/702</a>	termostato
<a href="#">701080/0-01-23-30/000</a>	
<a href="#">00569494</a>	
<a href="#">603026/0170-1-043-30-0-00-20-13-46-150-15-6/000</a>	Termostato de montaje en superficie doble
<a href="#">401002/000-484-405-502-20-600-36</a>	
<a href="#">602031/80-000-500-00-1500-20-10-5-20-00-0/707</a>	
<a href="#">404366/000-415-405-576-20-36/000</a>	Transmisor de presión
<a href="#">402050/000-456-406-613-20-61/452</a>	
<a href="#">402050/000-481-406-613-20-61/452</a>	

Producto	Descripción
<a href="#">703043/181-144-23/000,061</a>	COMPACT CONTROLLER WITH PROGRAM FUNCTION JUMO dTRON 308
<a href="#">00743863</a>	Transductor de presión
<a href="#">907023/334-H-0-A-0-2-1-BCA-D-1-00-A-0-A-C-F-1-3A1</a>	
<a href="#">401002/000-460-405-502-20-601-61/000</a>	Transmisor TN0054612 midas c08
<a href="#">909740/10-402-1001-1-6-140</a>	
<a href="#">902815/20-370-1013-2-6-50-613-24</a>	
<a href="#">902020/10-402-1003-1-9-400-104/306</a>	
<a href="#">703571/8-02-10-10-11-11-16-16-16-23-54/214</a>	
<a href="#">00486557</a>	Termostato de aire caliente
<a href="#">602021/0001-045-000-01-1000-20-10-00-00-000-00-6</a>	
<a href="#">602021/0005-046-000-50-1000-20-10-00-00-000-00-6/574</a>	
<a href="#">901050/10-150-1043-6-100-104-03- 5000/315,317</a>	
<a href="#">60003327</a>	
<a href="#">707031/880-001-005/000</a>	Convertor de temperatura
<a href="#">404366/000-481-415-613-20-61/000</a>	sensor
<a href="#">CR 02 type 202552/01-8-01-4-0-00-23/000</a>	
<a href="#">902030/11-386-1003-1-6-100-104/330</a>	Tipo de aislamiento térmico
<a href="#">43007914 // 404366/000-458-402-504-20-61/000</a>	TRANSMISOR DE PRESIÓN
<a href="#">602031/80</a>	termostato
<a href="#">603021/70-1-043-00-0-00-20-13-20-150-8-6/000</a>	
<a href="#">602021/0005-064-000-25-1000-40-10-00-00-000-00-5/574</a>	
<a href="#">706521/18-110-23/888</a>	
<a href="#">202924/10-0001-1003-105-37-26-26/000</a>	
<a href="#">902030/10-380-2003-2-6-150-104/000</a>	
<a href="#">00727210</a>	
<a href="#">00638341</a>	
<a href="#">903520/40-386-1001-1-6-450-104-26/389</a>	
<a href="#">401001/000-460-405-523-20-601-61</a>	
<a href="#">901020/10-165-1043-9-1000-104/000</a>	Termopar
<a href="#">902830/10-283-1001-2-3-150-11-2500//317</a>	Conductividad térmica
<a href="#">902830/30-302-1011-2-4,5-100-11-2500/000</a>	
<a href="#">902830/10-370-1003-2-6-100-03-2500/000</a>	
<a href="#">701150/9-01-0252-2043-25/005-000</a>	
<a href="#">608301/10-105-98-54-61-50-10-104-28-0</a>	termostato serie MICROSTAT-M tipo
<a href="#">902250/30-415-1001-1-6-120-11-5000</a>	Resistencia térmica
<a href="#">608501/2160-832-02-3000-847-8-103-96-46-50-20/411,426,477,521,522</a>	
<a href="#">202923/0100-1003-106-37-86-84/000</a>	
<a href="#">602021/0005-063-000-25-2000-40-10-00-00-000-00-6/574</a>	termostato
<a href="#">701066/800-32/000</a>	CONTROLADOR DE TEMPERATURA
<a href="#">00409334</a>	toma de conducto
<a href="#">902123/10-380-2003-2-6-100</a>	sensor de temperatura

Producto	Descripción
<a href="#">00548737-701150/8-01-0253-2001-25/005</a>	LIMITADOR Y MONITOREO DE TEMPERATURA
<a href="#">00573924-701150/8-01-0253-2043-25/005.058-STB/STW-24V-SIL</a>	LIMITADOR Y MONITOR DE TEMPERATURA
<a href="#">CTI-500</a>	Transductor
<a href="#">902150/10-386-1003-1-6-50-11-2500/310</a>	
<a href="#">701160/8-0153-001-23</a>	
<a href="#">00506486</a>	Limitador de temperatura
<a href="#">902020/10-402-1001-1-3-500-104/55</a>	
<a href="#">00542852</a>	
<a href="#">ATH-1 / 603021/01</a>	TERMOSTATO ÚNICO DE MONTAJE EN SUPERFICIE ATH-1
<a href="#">703043/182-000-25/000</a>	
<a href="#">[705002/2210-8-00-00-00-36/224,280,281.]</a>	
<a href="#">907037-1-1-A-1-N-A-1-A-X-8-N</a>	Transmisor de humedad y temperatura
<a href="#">202560/20-888-000-000-000-23/000</a>	
<a href="#">906140/0-4.5-15.8-2-100-7-2-133</a>	Sensor de temperatura con chip de platino
<a href="#">707071/8-23/058</a>	
<a href="#">00630406 902040/99-380-1003-3-6-50-104-20/000</a>	
<a href="#">00339798</a>	sonda de temperatura
<a href="#">902020/10-402-1001-1-9-600-104/550</a>	Conductividad térmica
<a href="#">903520/10-386-1001-3-8-150-104-26//389,336</a>	sensor de temperatura
<a href="#">603051/0002-1-027-C25-0-00-20-63-46-150-8-6</a>	termostato de montaje en superficie, AMTHF
<a href="#">23990010 Care+</a>	
<a href="#">MIDAS SO5 / 401010/000-456-405-521-20-61/000</a>	TRANSMISOR DE PRESIÓN
<a href="#">43008163</a>	sensor de presión
<a href="#">901020/10-165-1043-9-1250-33 2/331</a>	
<a href="#">902030/10-386-1003-1-6-50-104/000</a>	Conductividad térmica
<a href="#">903525/20-386-1001-1-6-50-104-56-10000</a>	
<a href="#">00417518</a>	
<a href="#">903525/20-386-1001-1-6-50-115-56-10000-24/317</a>	
<a href="#">608501/2060-818-17-6000-872-8-103-26-26-200-20/477</a>	
<a href="#">608501/2160-818-17-6000-872-8-103-26-26-200-20/477</a>	
<a href="#">608501/2160-927-02-2000-750-6-000-26-00-100-20//3 15,518,650</a>	termostato
<a href="#">703052/8-12-01-09-00-00-00-42/000</a>	
<a href="#">701160/9-0153-043-25/000</a>	Limitador de temperatura
<a href="#">401001/000-479-405-502-20-601-61/000</a>	
<a href="#">TDA-300</a>	Dispositivo portátil de temperatura
<a href="#">401001/000-460-405-504-20-601-61/000</a>	TRANSDUCTOR DE PRESIÓN
<a href="#">709051/9-03-200-54/257</a>	
<a href="#">401006/000-478-405-502-20-61/000</a>	
<a href="#">608501/2160-826-02-3000-873-6-104-26-46-72-20/477,518,521,522.</a>	
<a href="#">902815/10-380-1011-1-6-50-104-24/452.</a>	Conductividad térmica
<a href="#">00758206</a>	Medición de presión
<a href="#">11945 / ATHF-SE-70</a>	

Producto	Descripción
<a href="#">11935 / ATHF-SE-2</a>	
<a href="#">703051/8-00-00-00-00-00-00-23/000</a>	
<a href="#">702111/8-4300-25/000</a>	
<a href="#">00678822</a>	Software
<a href="#">00616250</a>	
<a href="#">00688237</a>	
<a href="#">603070/0001-5-026-000-25-2000-40-28-6-40-00-0/402</a>	termostato
<a href="#">603070/0001-5-026-000-25-2000-40-10-6-40-00-0/402</a>	termostato
<a href="#">701160/8-0153-001-23/000</a>	SafeTM TB/TW
<a href="#">902030/10-402-1003-1-6-200-104/000</a>	Conductividad térmica
<a href="#">902030/10-380-1003-1-6-100-104/330</a>	Resistencia térmica
<a href="#">202565/20-888-000-310-000-30/000</a>	
<a href="#">703052/8-01-09-00-00-00-00-23/000</a>	
<a href="#">202941/10-607 0-21-15/000</a>	
<a href="#">603070/0070-5</a>	
<a href="#">30066643</a>	
<a href="#">30066641</a>	
<a href="#">30066642</a>	
<a href="#">00648245 / 402090/000-453-405-659-20-15-010/631</a>	Sonda de nivel
<a href="#">00442004 / 703042/181-400-23/000</a>	
<a href="#">00442003 / 703042/181-000-23/000</a>	
<a href="#">P/N: 00548742, Type: STB/STW</a>	Software de configuración
<a href="#">404366/000 / 43008829</a>	
<a href="#">703564/1-22 ER8</a>	Unidad de Salida de Relé
<a href="#">603021/70-1-043-00-0-00-20-13-20-100-8-6/000</a>	
<a href="#">906130</a>	
<a href="#">00560379</a>	
<a href="#">701150/8-02-0253-2043-23/005</a>	Controlador
<a href="#">AMTS-22</a>	
<a href="#">404366/000/482-406-504-20-61-000</a>	Convertidor de presión
<a href="#">702114/8-2311-23</a>	Controlador compacto
<a href="#">902123/11-380-2003-2-8-200/000</a>	
<a href="#">902044/28-386-1003-1-6-200-104-26/000</a>	PROBADOR DE TEMPERATURA RTD
<a href="#">00758260</a>	
<a href="#">907042/11-0-15-009/994</a>	JUMO hydroTRANS S20
<a href="#">00387456 / 906130/0-2-5-1,3-100-10-1-030</a>	Sensor de temperatura Platinum-Chip
<a href="#">608520/0280-814-00-0-913-10-104-96-26-100-21/426</a>	Termómetro Arrow
<a href="#">703054/8-09-08-08-10-00-00-23</a>	
<a href="#">60000924</a>	termostato
<a href="#">401001/000-458-415-511-20-601-61/000</a>	
<a href="#">603026/0270-2-025-025-30-00-5000-5000- 40-40-20-13-20-200-15-6/574</a>	
<a href="#">902930/10-596-1006-2-6-200-2-20-104</a>	
<a href="#">902350/34-386-1001-1-5-150-2-04-3100/317</a>	Elemento sensor
<a href="#">703571/8-02-00-00-11-11-16-00-00-39-00/214,223</a>	Controlador de temperatura

Producto	Descripción
<a href="#">608520/2110-818-17-2000-161-8-104-26- 26-200-21/650</a>	
<a href="#">701150/8-03-0253-1003-25/005</a>	
<a href="#">00506252</a>	
<a href="#">00548742</a>	Configurar software
<a href="#">Care Calibration Certificate Point</a>	
<a href="#">QUALITY CONTROL CERTIFICATE 2.2 LP60</a>	
<a href="#">405056/0-7-463-475-504-1-20-36-01/000</a>	
<a href="#">703571/8-03-00-00-13-13-00-00-00-23-00/000.062/214,215</a>	
<a href="#">602010/70-689-00-1000-20-10-00-00-000-00-6/574</a>	Termostato
<a href="#">602021/0001-013-000-10-1000-20-10-00-00-000-00-6/000</a>	Termostato
<a href="#">907042-11-0-15-009/000</a>	Sensor de humedad y temperatura
<a href="#">907042-12-0-17-009/000</a>	Sensor de humedad y temperatura
<a href="#">707088/8-06</a>	
<a href="#">902020/10-402-1001-1-9-200-104/330</a>	Termómetro de resistencia
<a href="#">703052/8-01-01-09-00-00-00-23</a>	
<a href="#">202928/10-0100-1003-144-46-20-5000/000</a>	Sensor de conductividad/temperatura
<a href="#">70/00442788</a>	Módulo de control de temperatura
<a href="#">00055693</a>	Resistencia térmica
<a href="#">707075/9-29</a>	Convertidor programable
<a href="#">404304/013-415-406-28-298</a>	
<a href="#">00321746</a>	ELECTRODO REDOX
<a href="#">00442442</a>	CELDA DE CONDUCTIVIDAD DE VIDRIO
<a href="#">402050/000-460-415-571-20-61/000</a>	
<a href="#">909742/40-182-2043-6-375</a>	Medición de inserto
<a href="#">701160/9-0154-001-23</a>	Limitador de temperatura / relé de monitorización de temperatura (TB/TW)
<a href="#">907021/160-3-34-007/000</a>	
<a href="#">907021/160-3-34-067/000</a>	
<a href="#">401001/000 / 0123166901008210041</a>	
<a href="#">709063/8-01-050-010-400-00/252</a>	Controlador
<a href="#">602021/0001-025-000-10-1000-40-10-00-00-000-00-6/000</a>	
<a href="#">705003/0110-8-10-36/224,281</a>	Unidad central de procesamiento
<a href="#">90/00490066</a>	Cable de antena
<a href="#">406051/000-0025-121-32-58-01-85-01-11-000</a>	