



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)



## Robertshaw

Enapart siempre se esfuerza por ofrecer los mejores precios y horarios de suministros para sus clientes. Vendemos solo equipo original y repuestos, aunque no siempre somos el distribuidor oficial o el concesionario del fabricante. Todas las marcas comerciales y números de pieza mostrados son propiedad de sus respectivos dueños.

### Productos de la marca

Producto	Descripción
<a href="#">5000-811</a>	Termostato
<a href="#">365A-A2</a>	interruptor de vibración a prueba de explosiones
<a href="#">366-A2</a>	interruptor de vibración
<a href="#">366-A3-H</a>	
<a href="#">368-R</a>	Detector de vibraciones neumáticas
<a href="#">376A-A1-CO</a>	Detectores de mal funcionamiento Vibraswitch®
<a href="#">613-NHU-TD07-B</a>	Detector de nivel de líquido
<a href="#">613-NLU-TD07-B</a>	Detector de nivel de refrigerante modelo 613
<a href="#">913-NLU-000-T</a>	
<a href="#">913-NLU-TD10-T</a>	
<a href="#">EURO366G-D0-W2-H-FX-F</a>	INTERRUPTOR VIBRADOR
<a href="#">RT-1009-A1</a>	REGULADOR DE TEMPERATURA EXACTAMENTE POR NÚMERO DE SERIE E98B759
<a href="#">GE158A7585P065</a>	Regulador de temperatura
<a href="#">613 NLU-0000-0</a>	DETECTOR, MINITEK LOLVL (BTO)
<a href="#">PO112201</a>	pistón de presión
<a href="#">P011-2201</a>	operador de presión
<a href="#">5S4-501-889</a>	Válvulas de gas comerciales
<a href="#">K-1-60</a>	Termostato
<a href="#">TA-158A7585P052</a>	Montaje termostático
<a href="#">EURO366G-D0-W3-H-FX-F</a>	
<a href="#">613-N??-0000-0</a>	Mini-Tek miniatura líquido-Detector de nivel
<a href="#">EURO366G-D2-W2-H-FX-F</a>	INTERRUPTOR VIBRADOR
<a href="#">EURO366G-D0-W2-H-FX-X</a>	INTERRUPTOR VIBRADOR
<a href="#">900SA647-01</a>	conjunto del interruptor
<a href="#">904GC402-02</a>	CALENTADOR
<a href="#">160KB044-03</a>	conjunto de la bobina
<a href="#">EURO366G-D2-W2-H-X-X</a>	VIBRASWITCH
<a href="#">PS2197/4</a>	SOLENOIDE
<a href="#">5500-208M</a>	CAMBIAR
<a href="#">571A-D</a>	Transmisor de vibraciones
<a href="#">086568A0016</a>	16' IP-66 CABLE
<a href="#">E365A-G0</a>	Vibraswitch (ATEX)
<a href="#">S291</a>	Sensor de nivel de refrigerante
<a href="#">613-N??-0000-B</a>	
<a href="#">613-N??-0000-C</a>	



Producto	Descripción
<a href="#">613-N??-TD12-0</a>	
<a href="#">613-N??-TD12-B</a>	
<a href="#">365A-A0-E</a>	Interruptor de vibración,
<a href="#">UW-GE158A7585P0</a>	SUPERIOR funciona para GE158A7585P052
<a href="#">EAC-4L</a>	Termostato
<a href="#">HAZMAT BOX</a>	El embalaje especial MATERIALES PELIGROSOS
<a href="#">UW-RT1010-A1</a>	Superestructuras COMPLETAS
<a href="#">82179-S3</a>	Kit de reparación de la válvula
<a href="#">82440-B1</a>	INDICADOR DEL RELÉ DE BLOQUEO ROJO/VERDE
<a href="#">82653-B1</a>	Indicador de posición de acción rápida
<a href="#">83939-D23</a>	Relé de alta capacidad de aluminio
<a href="#">83939-E1</a>	Relé de bloqueo de aluminio
<a href="#">83939-G321</a>	RELÉ ACCIONADO POR MANDO, CUERPO DE ALUMINIO
<a href="#">83939-H221</a>	RELÉ INDICADOR DE NIVEL DE ALUMINIO
<a href="#">83939-H323</a>	Relé accionado por palanca
<a href="#">84370-B1</a>	VÁLVULA DE NEUMÁTICO
<a href="#">84370-B2</a>	Sensor de presión
<a href="#">83939-B21</a>	Relé de aluminio
<a href="#">81073-A1</a>	Válvula de retención
<a href="#">82653-B8</a>	INDICADOR DE POSTN DE ACCIÓN INSTANTÁNEA
<a href="#">82653-B3</a>	INDICADOR DE POSICIÓN DE ACCIÓN RÁPIDA
<a href="#">7000DERHC-S7C (700-059)</a>	Válvula de gas
<a href="#">624-NLU-TD12-B</a>	Indicador de nivel
<a href="#">1720-801</a>	Kit de sustitución electroimán
<a href="#">700-057</a>	Válvula de gas
<a href="#">E365A-G2-E</a>	VIBRASWITCH
<a href="#">614-NHG-0000-C</a>	Mini-Tek sensor de nivel de Robertshaw
<a href="#">E365A-A-O--E</a>	
<a href="#">EURO366-A2-H2-A-FX-X</a>	INTERRUPTOR DE VIBRACIÓN
<a href="#">365AD8</a>	Interruptor de vibración Dpdt 5a 120vac
<a href="#">366-A0</a>	Interruptor de vibración
<a href="#">EAC-4L , 203-05-SSH-450</a>	THERMOSTST
<a href="#">E87C515</a>	Válvula de control termostático
<a href="#">E87C514</a>	Válvula de control termostático
<a href="#">710-101</a>	LC no regulada válvula de ½' 'x En ½' ' Out Manual Modelo
<a href="#">Smart 2000</a>	Termostato digital programable
<a href="#">110-326</a>	Gas Natural Calentador de agua de la válvula Uni-Kit w / 1-3 / 8"
<a href="#">631-NLU-TD07-B</a>	Mini-Tek sensor de nivel
<a href="#">82665-A10</a>	
<a href="#">606-191-00400</a>	
<a href="#">606-191-00401</a>	
<a href="#">606-191-00412</a>	
<a href="#">606-191-00406</a>	
<a href="#">606-191-00407</a>	
<a href="#">606-191-00403</a>	



Producto	Descripción
<a href="#">606-191-00405</a>	
<a href="#">606-191-00420</a>	
<a href="#">606-191-00421</a>	
<a href="#">606-191-00426</a>	
<a href="#">606-191-00427</a>	
<a href="#">606-191-00424</a>	
<a href="#">606-191-00425</a>	
<a href="#">606-191-00429</a>	
<a href="#">606-191-00404</a>	
<a href="#">571A-A</a>	TRANSMISOR DE VIBRACIONES MONTADO EN PERNO
<a href="#">167-A1</a>	Transmisor de nivel
<a href="#">613-NLU-0000- B</a>	Detector
<a href="#">366-A8</a>	Interruptor de vibración
<a href="#">22777-C1</a>	Junta tórica
<a href="#">96995-A18</a>	PÍLDORA ENERGÉTICA
<a href="#">90-360013</a>	
<a href="#">RT-1010-A2</a>	regulador de temperatura
<a href="#">613-NLU-0000-C</a>	Sensor
<a href="#">365A-A8</a>	Interruptor SPDT
<a href="#">EURO366-D0-H1-H-FX-X</a>	Vibración Conmutadores, DPDT, contactos dorados
<a href="#">CR 101-A2</a>	RELÉ DE RELACIÓN W/ ADJ. SESGO, RELACIÓN 1:2 (81032-G1)
<a href="#">CR-101-A1</a>	RELÉ DE AUMENTO DE VOLUMEN CON POLARIZACIÓN AJUSTABLE
<a href="#">EURO366-D9-H2-E-FX-M</a>	Robertshaw Vibraswitch a prueba de explosiones.
<a href="#">P/N: 5S4-501-889, Model: U701ODERHC-S7C</a>	Válvula de gas
<a href="#">613-NLG-0000-B</a>	Sensor de nivel Mini-Tek
<a href="#">90-285-LSD-00</a>	Sensor de nivel de refrigerante
<a href="#">4290-006</a>	Termostato de horno de freidora de gas comercial Rober
<a href="#">GSF 90602300</a>	
<a href="#">S18*24*JG1/4*BHB*A0.35</a>	
<a href="#">613-NHU-0000-B</a>	Detector de nivel de refrigerante
<a href="#">624-NHU-0000-B</a>	
<a href="#">82653-B2</a>	INDICADOR estado del relé (ON / OFF)
<a href="#">83939-H321</a>	De accionamiento del relé.
<a href="#">83939-F211</a>	BOTÓN RELAY
<a href="#">83939-Q3</a>	RELÉ DE ALARMA
<a href="#">83939-B34</a>	3-PORT RELAY ORIFICIO
<a href="#">90-285-LSD-10</a>	
<a href="#">P/N: 100-00834-38 Model: SP 845</a>	Módulo de ignición
<a href="#">R-1220</a>	
<a href="#">366A-A8</a>	INTERRUPTOR JB bomba de vibración
<a href="#">624-NLU-0000-B</a>	Mini-Tek sensor de nivel
<a href="#">82059-C1</a>	Relé indicador del receptor
<a href="#">81073-A2</a>	La válvula de retención
<a href="#">360026</a>	



Producto	Descripción
<a href="#">MODEL 613-NLU-TD07-B</a>	Sensor de nivel
<a href="#">84370-A1</a>	
<a href="#">4350-040</a>	termostato de gas
<a href="#">1720-004</a>	La válvula de seguridad de gas
<a href="#">EURO366-A0-H2-A-FX-X</a>	INTERRUPTOR DE VIBRACIÓN
<a href="#">V180</a>	
<a href="#">UW-GE158A7585P052</a>	
<a href="#">S1615 S6660</a>	Válvula de agua
<a href="#">5500-202</a>	
<a href="#">EURO366-A0-HorW2-A-FX-X</a>	detector de la vibración
<a href="#">VC-210-BQR 1/2"</a>	NEUMÁTICOS DE CONTROL válvula de diafragma
<a href="#">EURO366-A7-H2-A-FX-X</a>	vibraswitch
<a href="#">R-5S4-501-889</a>	válvula de gas
<a href="#">365A-D0</a>	
<a href="#">9200H</a>	TERMOSTATO
<a href="#">R-5500-202</a>	
<a href="#">12601530</a>	
<a href="#">6220</a>	
<a href="#">SP715A</a>	Control de encendido intermitente del piloto
<a href="#">5300614</a>	
<a href="#">NGV 10MU</a>	Termostato
<a href="#">RT1001-R5413</a>	Regulador de temperatura
<a href="#">7000BMVR-L</a>	Válvula de gas
<a href="#">780-845</a>	termostato
<a href="#">R-402-811-460</a>	válvula
<a href="#">P/N:1262780; Type:S 19 05 V19</a>	Válvula Agua
<a href="#">624-NLU-0000</a>	Sensor de nivel
<a href="#">571A-F</a>	transmisor
<a href="#">TA-GE158A7585P0 46</a>	conjunto termostático
<a href="#">365A-A7</a>	Detector de averías
<a href="#">5318B-A1-A</a>	
<a href="#">700-059</a>	válvula
<a href="#">5000-202</a>	
<a href="#">570B-E</a>	SENS.VIBRA
<a href="#">GE347A5759P001</a>	Regulador de temperatura de 5»
<a href="#">MiniTek 613-NLG-TD12-C</a>	
<a href="#">U7010DERHC</a>	
<a href="#">613-NLU-TD12-C</a>	detector de nivel de refrigerante
<a href="#">R-5000-811</a>	
<a href="#">RT1010A1</a>	
<a href="#">365A-D2</a>	
<a href="#">SP735P (R-780-746)</a>	
<a href="#">TA-GE158A7585P0</a>	CONJUNTO TERMOSTÁTICO PARA REGULADOR RT-1010-A3 DE 4"
<a href="#">1950-001</a>	
<a href="#">700-506</a>	Válvula de gas




Producto	Descripción
<a href="#">E98B553 (RT1010-A1)</a>	Regulador de temperatura 3»
<a href="#">RX-2-24</a>	MONTAJE RX
<a href="#">82158-A1</a>	MONTAJE DE MUELLES
<a href="#">22777-B1</a>	
<a href="#">82159-C4</a>	
<a href="#">376A-A1-D0</a>	
<a href="#">614-NLG-0000-C</a>	Sensor de nivel Mini-Tek
<a href="#">1265800</a>	válvula solenoide
<a href="#">816291317 / LED145/201</a>	Montaje de temporizador digital
<a href="#">086568A0016</a>	Cable
<a href="#">RSCERT</a>	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD Y ORIGEN
<a href="#">R-700-522</a>	Válvula de control de gas
<a href="#">83939-Q1</a>	Relé de bloqueo
<a href="#">83939-H211</a>	Relé
<a href="#">366-D8</a>	Interruptor Vibra
<a href="#">EUR 366-A8-H2-A-FX-X</a>	
<a href="#">365A-D0E</a>	
<a href="#">83939-G221</a>	RELÉ ACCIONADO POR PULSADOR
<a href="#">82059-C2</a>	RELÉ INDICADOR
<a href="#">VC-210-BR 3/4"</a>	
<a href="#">VC-210-BR 1/2"</a>	
<a href="#">SL-705-E3-S11-B21-1</a>	
<a href="#">365A-D8-H</a>	
<a href="#">84392-B2</a>	
<a href="#">84392-A3</a>	PRESS SENSOR
<a href="#">EURO366-D0-H2-H-FX-X</a>	Interruptor de vibración
<a href="#">EURO366-A8-H2-A- FX-X</a>	DETECTOR DE VIBRACIÓN
<a href="#">compression spring for 1010A200</a>	resorte de compresión para montaje
<a href="#">571A-E</a>	Transmisor de vibraciones
<a href="#">624-NHG-000-C</a>	Sensor de nivel
<a href="#">1491350</a>	microbomba
<a href="#">85380 E0012</a>	válvula
<a href="#">624-NLU-TD12-C</a>	Indicador de nivel
<a href="#">R-5300-711</a>	
<a href="#">7000DERHC</a>	Válvula de GAS
<a href="#">E365A-A2</a>	Interruptor Vibra
<a href="#">5500-213M</a>	Reguladores de energía
<a href="#">R-402-811-460 (7000BMVR nat 4)</a>	
<a href="#">7000ERHC-120-S7C</a>	
<a href="#">1009-A1</a>	Válvula termostática
<a href="#">366-A7</a>	INTERRUPTOR DE VIBRACIÓN
<a href="#">7000derch s7c</a>	
<a href="#">Euro366-A7-W1-A-XX-X (USA version)</a>	detector de mal funcionamiento del interruptor vibratorio
<a href="#">5318B-B1-A</a>	Interruptor de nivel
<a href="#">5000-814</a>	Termostato caliente



<b>Producto</b>	<b>Descripción</b>
<a href="#">K-78918</a>	Electroválvula de pieza del pulverizador (ALT)
<a href="#">EA5-10-36-1U</a>	Termostato de funcionamiento
<a href="#">375A-A3-F4</a>	Interruptor de vibración
<a href="#">365A-D2-E</a>	INTERRUPTOR DE VIBRACIÓN
<a href="#">K-79392</a>	
<a href="#">7000 DERHC-S7C</a>	Válvula de gas
<a href="#">EURO366G-A2-W3-A-X-X</a>	Interruptor de vibración
<a href="#">H2170840200</a>	
<a href="#">EA5-7-60U</a>	
<a href="#">WH9</a>	
<a href="#">1285QS102</a>	Regulador de temperatura
<a href="#">22700130</a>	válvula solenoide
<a href="#">375A-A1-C0</a>	Interruptor de vibración
<a href="#">Z-94406-6</a>	Bobina FJ 120 voltios
<a href="#">84370-A2</a>	VÁLVULA
<a href="#">7835800</a>	
<a href="#">365A-A8-E</a>	Interruptor
<a href="#">K-909-42</a>	
<a href="#">12602130</a>	
<a href="#">K-65354-2</a>	válvula
<a href="#">41-604</a>	Encendedor de horno
<a href="#">570B-F</a>	Sensor de vibraciones
<a href="#">2560021</a>	
<a href="#">366-A8 /117V</a>	
<a href="#">086568A0064</a>	cable para transmisor de vibraciones
<a href="#">6000-005 (366-A8)</a>	
<a href="#">EURO366 D9-W2-G-FL-X</a>	sensor
<a href="#">086568A0032</a>	
<a href="#">614-NLU-0000-C</a>	DETECTOR DE NIVEL DE LÍQUIDO
<a href="#">614-NLU-0000-0</a>	DETECTOR DE NIVEL DE LÍQUIDO
<a href="#">9200V</a>	
<a href="#">365A-A2-E</a>	Detector de averías
<a href="#">376A-A3-D3</a>	VIBRA. SENSOR
<a href="#">6000-007</a>	Vibrasa
<a href="#">5000-071</a>	
<a href="#">IMV-202</a>	Válvula de agua
<a href="#">DOCUMENTS FOR HAZARDOUS MATERIALS</a>	
<a href="#">HAZARDOUS BOX</a>	
<a href="#">EA5-10-36U</a>	termostatos
<a href="#">040KB132-10</a>	CUBIERTA DE PLÁSTICO PARA INTERRUPTOR DE VIBRACIÓN MODELO 366/368
<a href="#">904GC402-04</a>	RESISTENCIA, CALENTADOR 120V
<a href="#">570B-C</a>	Transmisor de vibraciones con montaje en perno



Producto	Descripción
<a href="#">376 A-A1-C0</a>	INTERRUPTOR DE VIBRACIÓN, 120 V CA, 50-60 HZ, RETRASO DE 15 SEGUNDOS
<a href="#">7000BDER-S7A/ 700-056</a>	Válvula de gas
<a href="#">HTV1101092-01U</a>	Termostatos eléctricos
<a href="#">HTV1201092-01U</a>	
<a href="#">365A-A-0</a>	Vibraswitch
<a href="#">5300-219</a>	
<a href="#">22606180</a>	
<a href="#">12605350</a>	
<a href="#">SJ-152-20</a>	CONTROL DE COCCIÓN ELÉCTRICO MODELO SJ ASSY
<a href="#">613-NHG-0000-C</a>	Detector, aceite Minitex High Lvl
<a href="#">570B-D</a>	Transmisor de vibraciones con montaje en perno alimentado por bucle
<a href="#">7000MVRHC-S7C</a>	Válvulas de gas de milivoltios de la serie 700
<a href="#">DANGEROUS DOCS</a>	DOCUMENTOS PARA MATERIALES PELIGROSOS
<a href="#">RT-1009-A1/E09C054</a>	
<a href="#">84372-A3</a>	interruptor de presión neumático
<a href="#">U7010DERHC-S7A/5P9501887</a>	
<a href="#">82665-B1</a>	
<a href="#">EA5-8-36U</a>	
<a href="#">5300-406</a>	
<a href="#">ST1205133</a>	termostato de cargas resistivas
<a href="#">K-78103-2</a>	Válvula, dispensador de mezcla
<a href="#">E365A-A8</a>	Interruptor SPDT
<a href="#">376AA3F2</a>	Detectores de mal funcionamiento - Modelo resistente a la intemperie (376A)
<a href="#">366-A3</a>	Interruptor de vibración
<a href="#">614-NLG-0000-0</a>	
<a href="#">365A-D-8-E</a>	
<a href="#">376A-A3-E4</a>	
<a href="#">10-227 S-1</a>	Sensor S1 de repuesto
<a href="#">EURO366-A9-H2-A-FX-X</a>	
<a href="#">K-5-60</a>	Termostato eléctrico
<a href="#">39385-F1</a>	
<a href="#">22777</a>	
<a href="#">K-78103-1-AM</a>	
<a href="#">KA-1119-42</a>	TERMOSTATO ELÉCTRICO DE CONTROL DE COCCIÓN
<a href="#">710-502</a>	válvula de gas
<a href="#">GE158A7585P046 4" RT-1010-A2</a>	
<a href="#">6000-002</a>	Protección del motor
<a href="#">571A-DO-0,5 IPS</a>	
<a href="#">S23-35 V19 /12600600</a>	
<a href="#">86568-A64</a>	
<a href="#">613-NLG-0000-C</a>	
<a href="#">E365A-A2-E</a>	
<a href="#">162-602-1</a>	Dryer Timer
<a href="#">12601920</a>	



Producto	Descripción
<a href="#">E365A-A7</a>	