



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онĝл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Bd Sensors

Enapart siempre se esfuerza por ofrecer los mejores precios y horarios de suministros para sus clientes. Vendemos solo equipo original y repuestos, aunque no siempre somos el distribuidor oficial o el concesionario del fabricante. Todas las marcas comerciales y números de pieza mostrados son propiedad de sus respectivos dueños.

Productos de la marca

Producto	Descripción
P/N: 110-4000-1-5-100-100-1-000, Type: DMP 331	Transmisores de presión
26.600 G-1002-R-1-5-100-200-1-000	Transmisor de presión
26.600 G-1002-R-4-5-100-300-1-000	transmisor de presión OEM 26600 G
730-D-2501-1-5-100-200-1-000	DMD 331 Transmisor de presión
110-2500-E-5-100-F00-1-000	Sensor pressure measurement serial number 1000324257
DMP 331 Code: 110-D733-1-5-100-F00-1-000	transmisor de presión
110-M400-3-5-M00-F00 - 1-000	Transmisor de presión DMP 331
110-4002-E-3-100-C00-1-006 / DMP 331	Druckmessumformer
DMP 331 Code: 110-4000-3-3-M00-300-1-000	transmisor de presión
DMP 331 Code: 110-6001-3-3-M00-300-1-000	transmisor de presión
DMP 331 Code: 110-M400-3-5-M00-300-1-000	transmisor de presión
DMP 333 130-4003-1-3-100-300-5-000	transmisor de presión
DMP 333 CODE: 130-1003-1-2-100-800-5-000	transmisor de presión
DMP 331 110-4000-3-3-M10-300-1-000	transmisor de presión
600-2502-1-3-G10-100-1-000	Transmisores de presión
68-D049-K-1-2-1-1-4-2-006-000	Transmitter
PA 430	sensor
DMP-331 110-1600-1-5-100-100-1-000	Sensor de presión TX
DMP 331 Code (aktualisiert): 111-1002-4-3-100-700-1-000	transmisor de presión
DMP343 100-S250-E-3-M10-300-1-000	TRANSMISOR DE PRESIÓN
LMP 308i	sonda de inmersión
DMP 343 100-S050-3-5-100-300-1-000	transmisor de presión
130-2503-3-3-100-100-5-000	Transmisor de presión DMP 333
DS 200.	transmisor de presión
PAC-99X - PS32 / USB / UI4 / UI4 / UI4 - 005 - N1	Multicanal proceso de despliegue
PAC-141X - PS32 / USB / UI4 / UI4 / UI4 - 005 - N1	Multicanal proceso de despliegue
PAC-99X - PS32 / USB / E / E / UI4 - 005 - N1	Multicanal proceso de despliegue
PAC-141X - PS32 / USB / E / E / UI4 - 005 - N1	Multicanal proceso de despliegue
LMK 351	Enroscable
DMK 351P / Code: 295-D204-1-3-E00-C63-1-1-2-000	Transmisor de presión
100-S050-E-5-M10-300-1-000	Transmisor de presión DMP 343 Ex
26.600 G-1602-R-1-5-100-300-1-070	presión OEM transmisor 26.600G
LMP 308	sonda de inmersión
26.600G-1003-R-1-5-100-R40-1-000	transmisor de presión OEM

Producto	Descripción
100-S250-E-5-M10-300-1-000	transmisor de presión
LMK 351 Code: 470-Z030-1-3-100-M00-1-1-2-000	Rosca en la sonda
26.600G-6001-R-3-5-C10-N40-1-000	transmisor de presión OEM
787-4003-1-2-5-N01-Z00-1-5-1-000	presostato electrónico DS 201 P
26.600-G-6001-R-1-5-100-300-1-000	transmisor de presión
LMK 351	Tornillo-LMK 351
DMP 457 Code: 600-2500-E-5-G10-400-1-000	Transmisor de presión DMP 457
DMP 457 Code: 600-6003-E-3-G10-N40-5-070	Transmisor de presión DMP 457
DMP 457 Code: 600-6003-E-3-G10-400-5-000	Transmisor de presión DMP 457
DMP 334 Code: 140-1004-E-3-100-V00-2-000	Transmisor de presión DMP 334
DMP 457 Code: 600-6003-1-3-G10-N00-1-070	Transmisor de presión DMP 457
600-2500-E-5-G10-400-1-000	Transmisor de presión DMP 457
600-6003-E-3-G10-N40-5-070	Transmisor de presión DMP 457
600-6003-E-3-G10-400-5-000	Transmisor de presión DMP 457
140-1004-E-3-100-V00-2-000	Transmisor de presión DMP 334
600-6003-1-3-G10-N00-1-070	Transmisor de presión DMP 457
591-D581-1-B5-TR3-H00-1-1-2-000	Transmisor de presión DMK 457
11C-6002-7-1-100-N00-3-000	Transmisor de presión DMP 320
780-X102-E-1-3-N01-300-1-000	presostato electrónico DS 200
M0E-1601-0-B5-0K0-200-1-1-1-1-000	Digitalmanometer BAROLI 02
M0E-4000-0-B5-0K0-200-1-1-1-1-000	Digitalmanometer BAROLI 02
600-1602-E-3-G10-300-1-000	Transmisor de presión DMP 457
M0G-2501-0-B2-0K0-C62-0-1-1-2-000	Digitalmanometer Baroli 02P
110-1002-1-3-100-300-1-000	Transmisor de presión DMP 331
785-LS02-1-1-2-200- C62-1-0-2-000	presostato electrónico DS 200P
110-6002-3-3-100-100-5-000	Transmisor de presión DMP 331
110-1002-1-2-100-800-1-000	Transmisor de presión DMP 331
110-2502-1-2-100-800-1-000	Transmisor de presión DMP 331
130-1003-1-2-100-800-5-000	Transmisor de presión DMP 333
130-1603-1-2-100-800-5-000	Transmisor de presión DMP 333
130-2503-1-2-100-800-5-000	Transmisor de presión DMP 333
130-6003-1-2-100-800-5-000	Transmisor de presión DMP 333
DMP-331-110-6001-3-5-1-3-1-000	Transmisor de presión DMP 331
110-M100-3-5-M00-F00 - 1-000	Transmisor de presión DMP 331
110-M160-3-5-M00-300 - 1-000	Transmisor de presión DMP 331
430-V152-1-1-3-1-100-3-000	Transmisor de presión LMP 331
110-V152-3-3-100-300-1-000	TRANSMISOR, PRESS -1TO + 1,5 bar 0-10V / 3-WI
250-4000-1-5-100-H00-1-B-2-000	Transmisor de presión DMK 331
250-4001-1-5-100-H00-1-B-2-000	Transmisor de presión
DMP331P 500-1000-T2-2-TR1-M95-1-0-1-000	transmisor de presión
Type LMK 331 / Code 460-D172-1-5-TA0-K00-7-B-2-000	Sonda atornillable LMK 331
130-1003-2-3-M00-D15-5-520	Transmisor de presión DMP 333
RKT 4-07S +2M KAB	Kabeldose Lumberg RKT-4-07S
LMK 351 Code: 470-1001-1-3-TA0-M00-1-1-2-000	Enroscable

Producto	Descripción
785-1002-1-1-5-TA0-D04-1-1-1-200	presostato electrónico DS 200P
110-1302-1-2-100-400-1-000	Transmisor de presión DMP 331
250-1302-1-5-100-H00-1-B-2-000	Transmisor de presión DMK 331
Code: 17.600 G-1002-R-1-5-100-300-P-000	presión OEM transmisor 17.600G
17.600G-1002-R-1-5-100- N40-2-000 - OEM for Bd Sensors	Transmisor de presión 17.600G
17.600G-4002-R-1-5-100- N40-2-000	Transmisor de presión 17.600 G
18.601G-6000-R-1-5-100-N40-1-000	Transmisor de presión 18.601G
18.601G-4001-R-1-5-100-N40-1-000 - OEM for Bd Sensors	Transmisor de presión 18.601G
78H-4000-0-2-3-N01-N00-1-000	El interruptor de presión DS 200
782-2502-E-1-5-N01-N00-3-1-2-000	El interruptor de presión DS 201
Nr. 110-M400-3-3-M10-F00-1-000, Typ DMP 331	transmisor de presión
110-2000-1-5-TR0-H00-1-000	transmisor de presión
46.606-6001-2-TR0-000	Transmisor de presión
46.606-1002-2-TR0-000	Transmisor de presión
46.606-1602-2-TR0-000	Transmisor de presión
46.606-2502-2-TR0-000	Transmisor de presión
46.606-4002-2-TR0-000	Transmisor de presión
LMK 458 768-D049-K-1-2-1-3-4-2-025-000	sonda de inmersión
LMK458-768-D290-K-1-2-1-3-4-2-025-000	sonda de inmersión
DMP 331 Code - 110-1001-E-3-850-100-1-000	Transmisor de presión industrial
18.601G-1601-R-1-5-100-300-3-000	Transmisor de presión
18.605G-4000-M-1-5-1-006-300-1-000	Transmisor OEM Tauchfähiger 18.605 G
850-1-1-100-1-N-000	Pantalla enchufable para circuito de corriente con contactos
110-M400-3-3-M00-F00-1-000	Transmisor de presión DMP 331
DMP 457	transmisor de presión
590-V602-E-5-TR3-100-1-1-2-000	Transmisor de presión
591-1002-E-5-TR3-100-1-1-2-000	Transmisor de presión
210-1503-1-5-100-N40-2-008	Transmisor de presión
Code: 500-2501-1-3-100-C61-1-0-2-000	Transmisor de presión
Code: 17.600G-4002-R-1-5-100-300-P-000	Transmisor de presión
18.601G-1000-R-1-8-100-300-1-000	transmisor de presión
Code: 100-4000-1-5-100-300-1-000	Transmisor de presión
Code: 100-4000-1-5-100-400-1-000	Transmisor de presión
Code: 100-0600-1-5-100-400-1-000	Transmisor de presión
Code: 592-3150-1-5-TR3-100-1-1-2-000	Transmisor de presión
Code: 110-M400-3-3-M10-F00-1-000	Transmisor de presión industrial DMP 331
ILAC-MRA	certificado de calibración
Code: 18.601G-1600-R-1-8-100-300-1-000	Transmisor de presión sumergible
Code: 600-V502-E-3-G10-100-1-000	Transmisor de presión
DMP 343 (0 ... 100 mbar)	Transmisor de baja presión
DMP 343 (0 ... 300 mbar)	Transmisor de baja presión
Code: 18.600G-V502-R-1-5-100-400-1-000	Analogue PRESIÓN SENSOR1-5 BAR 4-20 mA 1/4"
Code: 250-2003-37-5-210-P00-1-1-2-008	sensor de presión

Producto	Descripción
130-4502-2-3-M00-D15-5-520	TRANSMISOR DE PRESIÓN
250-2503-1-5-TR0-400-1-1-2-000 DMK 331	transmisor de presión
26.600G-1002-R-1-5-100-300-1-000	transmisor de presión
OXI14B	llave
780-6002-1-2-3-N11-500-3-000	sensor
780-1603-1-2-3-N11-500-3-000	sensor
DMD 331/ Code 730-D-1001-1-8-100-200-1-000	transmisor de presión - diferencial
46.607-3502-2-TR0-055	Transmisor de alta presión
DMP331 Code:110-1000-1-5-100-F00-1-000	Transmisor de presión
DMP-343 Code: 100-S025-3-5-100-300-1-000	Transmisores presión
DMP343 Code: 100-S050-3-5-100-300-1-000	transmisor de presión
DMK 331 250-V152-1-5-100-F00-1-1-2-000	transmisor de presión
600-1002-1-3-G10-100-1-000	Transmisor de presión
782-4000-1-1-5-N01-F00-1-1-2-000	Transmisor de presión
730-E-1602-E-8-100-200-1-000	Transmisor de presión diferencial
500-2501-1-3-100-Z00-1-1-2-000	Transmisor de presión industrial
DMK 351P / Code: 295-0400-1-3-100-M00-1-1-2-000	Transmisor con membrana aflorante
DMP 331P, Code: 500-1002-1-3-100-Z33-1-1-1-200	Transmisor de presión
590-1002-E-5-TS3-Z36-1-K-2-000	Transmisor de presión sumergible
DMP 331 110-M400-3-5-M00-300-1-000	Transmisor de presión
ZMF2540	brida de montaje
26.600G-V502-R-1-100-300-1-000	26.600 G
DMP 333 130-4003-1-3-100-100-5-000	transmisor de presión Industrial
17.600 G-7003-R-1-5-M10-300-P-000	Transmisor de presión
18.605G-4000-B-1-5-1-006-300-1-000	Transmisor de presión
59B-D049-1-2-TR3-H00-1-8-2-000 Type DMK 458	Transmisor de presión
DMP 331 , code 110-W070-1-3-100-100-1-000	transmisor de presión
DMK 457	Transmisor de presión
18.605G-1001-M-1-5-1-012-300-1-000	Transmisor de presión OEM
590-V302-E-5-TS3-Z36-1-K-2-000	Transmisor de presión DMK 457
M04-1602-0-B8-0K0-300-1-2-2-1-000	Digitalmanometer
M00-1602-0-B5-0K0-400-1-1-2-1-000	Manómetros digitales
470-D736-E-3-M10-M00-1-1-2-000	sonda atornillable
LMK 351 471-0400-3-3-M10-M00-1-1-2-000	sensor
600-1602-E-3-G10-300-1-000 Type DMP 457	BOMBA SENSOR TRANSMISOR SENSOR STRIPPING
250-6002-1-5-100-400-1-1-2-000 type DMK 331	Transmisor de presión
250-1003-1-5-100-400-1-1-2-000 Type DMK 331	Transmisor de presión
381-1001-1-2-1-1-5-1-020-000	transmisor de nivel
LMK 382 Code: 565-2002-1-2-E-1-1-3-010-000	Acero inoxidable 382 LMK sonda, incl. 10 m de cable de PVC
LMP 331, Code: 430-V152-1-1-3-1-100-5-000	Rosca en la sonda
DMP 331, Code: 110-M160-3-5-M00-300-1-000	Transmisor de presión
DMP 331, Code: 110-V152-3-3-100-300-1-000	Transmisor de presión
26.600 G-1002-R-3-5-100-300-1-000	Transmisor de presión OEM 26.600G

Producto	Descripción
LMK 351 Code: 470-D736-E-3-M10-M00-1-1-2-000	Transmisor enroscable
26.600 G-4002-R-1-5-100-200-1-000	Formadora de malla de tambor OEM 26.600 G
785-LS02-1-1-2-100-C62-1-0-2-200	Sensor de presión
17.609 G-3002-R-1-5-M20-U00-2-000	presión OEM transmisor 17.609G
140-1004-E-3-100-200-2-000	Transmisor de presión DMP 334
17.600G-1002-R-1-5-100-300-Q-000	Transmisor de presión
110-1602-1-3-100-F00-1-000 (DMP 331)	Transmisor de presión
DC8-4003-L5-2-207-300-1-000	Transmisor de presión DCT 531
LMP 307 code 450-2501-1-1-1-1-3-1-030-000	Investigacion
DS 4 (680-1002-1-0-Q00-Q00-5-000-000)	interruptor de presión OEM electrónica
380-4000-1-2-E-1-5-1-015-000	Sumergible LMK sonda 307
110-1602-1-3-100-500-1-000 (DMP 331)	Transmisor de presión industrial
250-5002-1-5-100-500-1-1-2-000 (DMK 331)	Transmisor de presión diferencial
566-1600-1-2-1-1-2-3-005-000	sonda de acero inoxidable
26.600 G-V302-R-1-5-100-300-1-000	transmisor de presión
110 1002E 3 100 C00 1 006	Transmisor de presión
110-4002-E-3-100-C00-1-006	Transmisor de presión
110-2502-E-3-100-C00-1-006	transmisor de presión
111-1000-12-2-M00-200-1-115	Transmisor de presión
LMK 331 (Code : 460-2501-1-5-M10-K00-3-B-2-000)	atornillado
395-2500-R-C-1-1-3-4-010-000	sonda de inmersión
110-4000-E-5-850-400-1-000	transmisor de presión
LMK 458 768-4001-K-1-2-1-1-4-2-000	sensor
DMP 331 (Code: 110-2500-3-5-100-100-1-000)	transmisor de presión
DMP457-600-6000-1-3-TR3-F00-1-003-000	transmisor de presión
601-D290-E-3TR3-H00-1-000	sensor
140-P15K-E-3-850-V00-2-000	transmisor de presión industrial
30.600G Code: 30.600G-4001-R-1-8-100-300-2-1-000	transmisor de presión
782-4003-E-2-5-N01-N00-5-1-2-000, Type: DS 201	Interruptor de presión
26.600 G , Code: 26.600 G-4001-R-1-5-100-300-1-000	Transmisor de presión
DS200 781-1602-1-2-3-N01-F00-1-000	Presostato DS 200
DS 200 781-2502-1-2-3-N01-F00-1-000	presostato DS 200
17.600 G-1603-R-1-5-100-400-2-000	Transmisor de presión OEM 17.600G
730-D-6001-E-5-100-200-1-000	Transmisor de presión diferencial DMD 331
DMP 331 Code: 110-M400-3-3-M00-300-1-000	Transmisor de presión
100-M010-1-5-100-100-1-000, Type: DMP 343	Transmisor de presión
430-D172-1-1-1-1-M00-3-000	Sonda atornillable
DMP 331 110-M100-3-5-M00-F00-1-000	transmisor de presión
411-2500-R-1-1-1-1-5-010-000	Sonda de inmersión
Type: LMP307, P/N: 450-1000-1-1-1-1-5-2-003-000	sensor
110-LS03-E-3-850-400-1-000	Transmisor de presión
26.600 G-2502-R-1-5-100-200-1-000	transmisor de presión

Producto	Descripción
DMD 331 Code: 730-F-0400-E-8-100-800-1-000	transmisor de presión diferencial
451-1600-1-1-E-1-5-3-150-000	Sonda de inmersión LMP 307
451-1600-1-1-E-1-5-3-070-000	Sonda de inmersión LMP 307
DMP 331	SENSORES DE NIVEL
DMP 331P (Code: 500-1601-1-3-100-Z00-1-1-1-000)	transmisor de presión
250-6001-1-5-M10-H00-1-B-2-000	Transmisor de presión
DMP 343 Code: 100-0600-1-5-100-300-1-000	Transmisor de presión
DMD 331 (Code: 730-E-2001-E-8-N1F-J00-7-000)	transmisor de presión diferencial
DMP 304 220-6004-1-5-100-P00-041	Transductor de presión hidráulico
LMK 307-308-1001-1-2-1-1-5-1-010-000	TRANSMISOR DE NIVEL
LMK 307-308-1001-1-2-1-1-5-1-020-000	TRANSMISOR DE NIVEL
LMK 307-308-1001-1-2-1-1-5-1-045-000	TRANSMISOR DE NIVEL
DMK 331 / 250-2501-1-5-M10-100-1-1-2-000	Transmisor de presión
LMP 307	Sonda de acero inoxidable
DMP331-110-1002-1-3-100-H00-1-000	transmisor de presión
LMP 331	Sensor de presión
451-1000-1-1-1-1-5-2-003-000 - LMP 307	Sensor de presión
Conductor for 451-1000-1-1-1-1-5-2-003-000	3 conductores
110-1000-1-5-100-200-3-000	Transmisor de presión
470-1002-E-3-TR0-M00-1-1-2-000	Sonda atornillable
111-2502-ES-3-TR1-200-1-037	Transmisores de presión
131-6002-ES-3-TR1-200-1-037	Transmisores de presión
131-2503-ES-3-TR1-200-1-037	transmisor de presión
110-P020-ES-3-TR1-200-1-037	transmisor de presión
131-4003-ES-3-TR1-200-1-037	Transmisores de presión
26.600 G-2503-R-1-5-100-300-1-000	transmisor de presión OEM
100-0500-3-5-100-300-1-000	Transmisor de presión
250-P5K8-E-5-M10-N40-1-1-2-000	Transmisor de presión
787-4003-0-2-5-N01-Z00-1-5-1-000	Transmisor de presión sumergible
780-1602-1-1-3-N01-F00-1-000	Interruptor de presión electrónico
787-1003-0-2-5-N01-Z00-1-5-1-000	Presostato electrónico
18.605G-2500-M-1-5-1-003-300-1-000	Transmisor sumergible OEM
18.605G-1000-M-3-5-1-003-300-1-000	Transmisor sumergible OEM
DMK 458 Code: 59B-D290-1-2-TR3-F23-1-8-2-000	Transmisores de presión
LMK 458 Code: 768-D290-K-1-C-1-1-4-2-010-000	Sonda sumergible
DMP 331 110-6001-3-2-TR0-N40-1-000	Transmisor de presión para aplicaciones industriales
CIT 750-1-U16-U16-UN5-1-4-100-000	Pantalla de proceso multicanal
M0E-1002-0-B2-0K0-N40-1-1-1-1-000	Transmisor de baja presión
PVC-Kabel	.
785-4000-1-1-3-N01-Z00-1-1-1-000	Transmisor de nivel sumergible
18.601G-1600-R-1-8-100-200-1-000	Transmisor de presión para aplicaciones de gas
18.605-2500-B-1-5-1-006-300-1-000	Transmisor de alta presión para uso industrial
780-V163-1-2-2-N01-100-1-000	Presostato electrónico DS 200
DS 200 780-V323-1-2-2-N01-100-1-000	interruptor de presión DS 200

Producto	Descripción
780-V602-1-2-2-N01-100-1-000	interruptor de presión DS 200
DAkS	certificado de calibración
DMK 458 59B-D290-1-2-TR1-F23-1-8-2-010	Transmisor presión
LMK 307 (380-6000-1-2-1-1-5-1-020-000)	sonda sumergible
DS 201 782-1002-0-1-5-100-N00-1-1-2-000	interruptor de presión
590-6001-1-5-G10-100-1-K-2-000	Transmisor de presión
590-1002-1-5-G10-100-1-K-2-000	Transmisor de presión compacto para aplicaciones de líquidos
380-1001-1-2-1-1-5-1-020-000	Sonda de inmersión
DMP 331 110-6001-3-3-M10-300-1-000	Transmisor de presión industrial para líquidos y gases
DMP 457 (600-1602-E-3-TR3-100-1-000)	Transmisores de presión
110-M160-3-5-100-300-1-000	Transmisor de presión DMP 331
140-1004-E-2-M10-D28-2-000	Transductor
LMP 307 (451-2500-1-1-1-1-5-1-005-000)	sonda de inmersión de acero inoxidable
UPA2-600b/420/G1/2	Transmisor de alta presión para aplicaciones industriales
LMK 307 381-1001-1-2-1-1-5-1-015-000	SENSOR DE NIVEL HIDROSTÁTICO
DS 201 (782-4003-E-2-5-N01-100-5-1-2-000)	Presostato electrónico DS 201
680-6001-1-0-Q00-Q00-5-013-000	Interruptor electrónico OEM DS 4
26.600 G-1003-R-3-5-100-200-1-000	Transmisores de presión
110-S102-1-3-100-100-7-000	Sensor
DMK 331, Code: 250-V252-1-5-100-F00-1-1-2-000	transmisor de presión industrial
26.600 G-2502-R-1-5-100-300-1-000	OEM Transmisor de presión
26.600G-6001-R-1-5-100-300-1-000 (INPUT 0-10 BAR)	Transmisor de presión de uso general
26.600G-6001-R-1-5-100-300-1-000 (INPUT 0-16 BAR)	Transmisor de presión de uso general (0-16 bar)
26.600G-6001-R-1-5-100-300-1-000 (INPUT 0-40 BAR)	Transmisor de presión de uso general (0-40 bar)
26.600G-6001-R-1-5-100-300-1-000 (INPUT 0-60 BAR)	Transmisor de presión de uso general (0-60 bar)
26.600 GJS21-R-1-8-100-N40-1-000	Transmisor de presión OEM 26.600 G
LMK 458	Sensor de nivel
DMK 458	transmisor de presión
TPE-U-CABLE	Cable de extensión TPE-U para dispositivos BD Sensors
LMK 351 471-6000-1-3-100-M00-1-1-2-000	sensor
26.600 G-V502-R-1-5-M20-400-1-000	Transmisor de presión OEM 26,600G
LMP 331, Code: 431-2500-1-1-3-1-100-3-000	Sonda atornillable
DMK 331 250-1602-3-5-M00-H00-1-B-2-000	Transmisor de presión industrial
DMP 331-110-1002-1-3-100-100-1-000	transmisor de presión
DMP 331 Code:110-1601-1-1-100-300-1-000	Sensor de presión
DMP331 Code 110-1002-E-3-M00-100-5-000	Transmisor de presión para aplicaciones industriales
18601G, Code 1601-R-1-5-100-300-3-000	Transmisor de presión de uso general
LMK 487 (366-1000-1-1-C-1-7-4-3-003-502)	sonda de inmersión de acero inoxidable
DM01-A21	pantalla para manómetro digital DM 01
26.600 G-V252-R-1-5-100-300-1-000	Transmisor de presión (normal)
500-6001-1S-3-M10-C62-1-0-2-000	transmisor de presión

Producto	Descripción
380-6001-1-2-1-1-5-3-010-000	sonda de inmersión de acero inoxidable
110-6002-3-2-100-100-1-000	Transmisor de presión DMP 331
250-6002-3-5-100-100-1-1-2-000	Transmisor de presión DMK 331
18.601G-1001-A-3-5-100-100-1-000	Transmisor de presión OEM
DMP 331 (110-6001-3-3-100-100-1-000)	transmisor de presión
26.600 G-6001-R-1-5-100-200-1-000	transmisor de presión
18.601G-2501-R-1-5-100-200-1-000	transmisor de presión
400-4000-1-1-1-1-5-1-020-000	sonda
DS200 780-4003-E-1-3-N01-100-1-000	interruptor de presión
DMP331-110-2001-1-2-100-100-1-000	transmisor de presión
DMP331i-110-2001-1-1-100-100-1-111	transmisor de presión
DMP331i-110-S100-1-1-100-100-1-111	transmisor de presión
18.601G-2500-R-1-5-100-300-1-000	Transmisor de presión
LMP307-450-4000-1-1-1-1-5-1-030-000	sonda sumergible
46.608-4002-2-TR0-000	transmisor de presión
250-1002-3-5-M10-F00-1-1-2-000	transmisor de presión
780-1602-E-1-3-N11-100-1-070	interruptor de presión
780-1003-E-1-3-N11-100-1-070	interruptor de presión
780-4003-E-1-3-N11-100-1-070	interruptor de presión
500-V402-1S-3-M10-M76-1-0-2-000	transmisor de presión
600-1602-1-3-G10-100-1-000	transmisor de presión
LMK307 381-4000-1-2-1-1-5-1-010-000	sonda de inmersión de acero inoxidable
110-2502-3-3-100-C00-1-006	transmisor de presión
110-6001-E-3-100-C00-1-006	transmisor de presión
DMP 333 130-1003-1-3-100-100-5-000	Transmisor de presión compacto para medición de baja presión
110-V402-1-3-M10-300-3-000	Transmisor de presión industrial con alta precisión
26.600G-Z102-R-1-8-100-200-1-000	transmisor de presión OEM
17.600 G-1002-R-1-5-100-300-Q-070	transmisor de presión OEM
110-2500-1-5-100-100-1-000	transmisor de presión dmp 331
110-1000-1-5-100-100-1-000	transmisor de presión dmp 331
111-1002-3-3-M10-300-1-000	transmisor de presión
P/N: 110-2502-E-3-100-C00-1-006, Type: DMP 331	transmisor
18.601G	transmisor de presión OEM
17.600 G-4003-R-3-5-100-300-P-000	transmisor de presión OEM
DMP 343 100-2500-E-3-100-200-1-000	Transmisores de presión
DMP 331 110-6001-3-3-M00-300-1-000	transmisor de presión
LMK307-381-1001-1-2-1-1-5-3-065-000	sonda de inmersión de acero inoxidable
DMP 331P Code: 501-1601-1-3-100-Z00-1-1-1-200	transmisor de presión
LMK 307 381-1001-1-2-1-1-5-3-035-000	Transmisor de nivel sumergible para aplicaciones de agua y aguas residuales
DMK 458 59A-2500-E-2-G10-200-1-8-2-000	Transmisores de presión
EPS200G14SP12	sensor de presión
DMP 333 130-6003-1-2-100-500-1-000	Transmisor de presión compacto para medición de presión media
26.600G-V502-R-1-5-100-300-1-000	Transmisor de presión OEM
DMP 331 110-1001-E-3-100-F00-1-000	transmisor de presión

Producto	Descripción
26.600 G-1002-R-1-5-M20-300-1-000	transmisor de presión OEM
P/N: 110-LS03-E-3-100-N00-1-000, Type: DMP 331	Transmisores de presión
P/N: 110-1002-E-3-100-C00-1-006, Type: DMP 331	Transmisores de presión
P/N: 110-6001-E-3-100-C00-1-006, Type: DMP 331	Transmisores de presión
P/N: 602-6002-1-3-G10-100-1-000, Type: DMP 457	Transmisores de presión
P/N: 110-2500-1-5-100-100-1-000, Type: DMP 331	Transmisores de presión
17.600 G-6001-R-1-B5-100-N40-2-000	Transmisores presión
P/N: 450-1001-1-1-1-1-3-1-010-000, Type: LMP 307	sonda sumergible
P/N: 566-6000-1-2-1-1-1-3-010-000, Type: LMK 382	sonda sumergible
P/N: 111-1002-1-3-100-100-1-000, Type: DMP 331	Transmisores de presión
Code: 381-4000-1-2-3-1-5-1-005-000	Transmisor de nivel sumergible para aplicaciones de agua
115-6002-3-1-100-300-1-000	Transmisor de presión industrial para aplicaciones de alta precisión
DMP 331 110-1000-1-5-100-200-1-000	Transmisores presión
P/N: 130-2503-1-3-100-100-1-000, Type: DMP 333	Transmisores presión
M0K-1003-0-B1-100-1-000	Manómetros digitales de precisión
DMP 457 Code: 600-1602-E-3-TR3-300-1-000	transmisor de presión
500-6001-1-3-100-Z00-1-1-2-000	transmisor de presión DMP 331P
111-1602-1-3-M10-N40-1-000	transmisor de presión DMP 331
111-6001-1S-3-M10-N40-1-000	transmisor de presión DMP 331
LMK 809	sonda sumergible
26.600G-2502-R-3-5-100-300-1-000	sensor de presión de agua/aire
M00-1002-0-B5-0K0-200-1-1-2-1-000	manómetro digital
M0K-2502-0-B1-100-1-000	Transmisor de presión para manómetro digital DM 01
M0K-6000-0-B1-100-1-000	Transmisor de presión para manómetro digital DM 01
501-1002-1-3-100-C61-1-0-2-205 Type DMP 331P	transmisor de presión
DS200 781-1001-7J-1-3-N11-100-1-000	presostato electrónico
LMP 307 // 307-451-1600-1-1-E-1-5-3-070-000	sonda de inmersión de acero inoxidable
DMP 321	transmisor de presión
26.600 G-1002-R-1-8-100-300-1-000	transmisor de presión OEM
Code: 251-2001-1-5-M10-300-1-1-2-000 Type DMK 331	transmisor de presión
815-0016-3Z-0-G-0-N-Y00-M-000	Transductor de presión diferencial
Type DMP 331i Code: 110-1002-1-1-M10-200-2-111	Transductor de presión
59A-1602-E-2-TR3-H00-1-8-2-000	Transmisor de presión
DS 210 78A-M250-7-1-3-N01-300-1-000	Presostato electrónico DS 210
DMP 331 110-M200-1-5-100-300-1-000	Transmisor de presión
DMP331 / 110-V202-1-3-100-100-1-000	TRANSMISOR DE PRESIÓN
DMP343 100-0500-3-5-100-300-1-000	Transmisor de presión
110-6000-E-1-100-F00-1-000	sonda de nivel de líquido
AX14-DS 201 /782-4003-E-2-5-N01-N00-5-1-2-000	Transmisor de presión para aplicaciones hidráulicas
111-1002-E-3-850-N00-1-000	Transmisor de presión para uso industrial general
111-1002-E-3-880-N00-1-000	transmisor de presión

Producto	Descripción
590-V602-E-5-TS3-Z36-1-K-2-000	Transmisor de presión
441-6000-1-1-1-1-1-5-020-000	
26.600G-1003-R-3-5-TM0-300-1-000 (OEM)	Transmisor de presión
LMP331 430-0600-1-1-1-1 100-8-000	sensor de presión
18.600G-M250-R-1-5-100-300-1-000	Transmisor de presión
DMK33112	Transmisor de presión industrial
600-V502-1-3-G10-100-1-000	Transmisor de presión
600-6001-1-3-G10-100-1-000	Transmisor de presión
600-4001-1-3-G10-100-1-000	Transmisor de presión
600-4002-1-3-G10-100-1-000	Transmisor de presión
500-1002-1-2-100-C61-1-0-1-000	transmisor de presión
450-4000-1-1-1-1-3-1-005-000	sonda de nivel
110-6001-1-3-M10-F00-1-000	Transmisor de presión
110-1602-1-3-100-F00-1-000	Transmisor de presión
110-1602-1-3-M10-F00-1-000	Transmisor de presión
110-6002-1-3-100-F00-1-000	
DMP 331 110-2502-E-1-850-100-1-000	sensor de presión
18.601G-0500-R-3-8-100-300-1-000	sonda de presión
18.601G-0500-R-3-8-M20-400-1-000	sonda de presión
DMP331 110-2500-2-5-100-1-006 (U)	sensor de presión
DMP331 / 111-1001-3-3-100-100-1-000	Transmisor de presión
DMP321-115-4003-1 -2-100-N40-1-000	sensor de presión
18.605G-2500-B-1-5-1-006-300-1-000	Transmisor de presión sumergible OEM
DMP331i 110-9999-3-1-100-300-1-111	sensor de presión
DMK 457 590-1602-E-5-TS3-Z36-1-K-2-000	Sensor de presión
Code 500-5001-1-3-100-C62-1-0-2-000 Type DMP 331P	Transmisor de presión
DMP 331 / 110-1600-1-5-TAO-100-1-000	sensor
Code 330-0600-1-8-M10-Q00-6-000 Type DMD 341	transmisor de presión
Code: 110-6000-E-1-100-F00-1-000 Type DX19-DMP 331	Transmisor de presión
591-2501-1-5-TT3-H00-1-1-2-000	Transmisor de presión
591-1601-1-5-TT3-H00-1-1-2-000	Transmisor de presión
18.605G / 18.605-6000-M-1-5-1-009-300-1-000	Transmisor de presión
590-2502-1-5-TT3-N00-1-1-2-000	Transmisor de alta presión para aplicaciones exigentes
DMP331 110-1602-1-3-100-F00-1-000	Sensor de presión
DMP331 110-1602-1-3-M10-F00-1-000	Sensor de presión
CIT 400 PH0-F-2-E-6-B-000	mostrar
26.600G-1002-R-1-5-100-300-1-000 (G1/4")	Transmisor de presión
PH0-F-2-E-6-N-000	Visualización de procesos
DMP 333 130 2503 1 5 100 200 1 000	Transmisor de presión
DMP 331 110 4002 1 5 100 200 1 000	Transmisor de presión
DMP 331 110 4001 1 5 100 200 1 000	Transmisor de presión
DMP 331 110 1002 E 5 100 200 1000	Transmisor de presión

Producto	Descripción
DMP 333 / 130 4003 E 3 100 200 1 000	transductor de presión
DMP 333 130 7003 E 3 100 200 1 000	Transmisor de presión
DMP 333 / 130 1003 E 3 100 200 1 000	transductor de presión
DMD 331 Code: 110-2502-E-3-100-C00-1-006	Transmisor de presión para aplicaciones industriales generales
DMP 331P 500-6001-1S-3-M10-C52	Transmisor de presión
250-4000-1-5-M10-H00-1-B-2-0	Transmisor de presión
250-4000-1-5-M10-H00-1-B-2-000	Transmisor de presión
30.600G-1002-R-1-8-100-N40-2-1-000	Sensor de presión sumergible para la medición del nivel de líquido
LMP331-431-2500-1-1-1-1-100-5-000	sensor de presión
LPM 331 (431-2500-1-1-1-3-100-5-000)	
26.600 G-6002-R-1-5-TM0-N40-1-000	Transmisor de presión
26.600 G-2502-R-1-5-TM0-N40-1-000	transmisor de presión
LMP 307 451-2502-1-1-1-1-1 200-000	Transmisor de baja presión para monitoreo ambiental
18-605G-6000-M-1-5-1-012-300-1-000	Transmisor de presión
17.600 G-6003-R-3-5-100-300-P-070	Sensor de presión sumergible para medición de líquidos a alta presión
460-6001-1-5-M10-K00-3-1-2-000	Transmisor de presión industrial para aplicaciones de procesos
460-1002-1-5-M10-K00-3-1-2-000	Transmisor de presión para sistemas de baja presión
DMP 320 -11C-1003-7-1-100-100-1-000	sensor de presión
DX14-LMK 351 470-D736-E-3-M10-M00-1-1-2-000	Sonda atornillable
30.600G-1003-R-1-8-100-300-2-1-000	Transductor de presión
30.600G-1603-R-1-8-100-300-2-1-000	Transductor de presión
26.600 G-1003-R-1-5-100-300-1-000	Sensor de presión sumergible para medición de líquidos
26.600 G-1603-R-1-5-100-300-1-000	Sensor de presión sumergible para monitoreo de líquidos
DMP343 100-d220-1-3-100-100-1-000	Transmisor de presión industrial
LMK358-446-1001-1-2-H-1-2-1-015-000	Sensor de presión hidrostática para aplicaciones de aguas residuales y lodos
391-1601A-2-1-1-5-1-020-000	Sonda sumergible
30.600 G-2502-R-1-8-100-300-2-1-000	Transmisor de presión industrial
100-0400-1-5-100-100-1-000	transductor de presión
G-D025-R-1-5-100-H00-1-582	Transmisor de presión OEM
18.605G-1001-M-1-5-1-006-300-1-000	Transmisor de presión OEM
766-1601-1-3-2-1-1-4-2-003-000	sonda de nivel
766-4000-1-3-2-1-1-4-2-015-000	sonda de nivel
LMK 458 4000-1-3-2-1-1-4-2-015-000	Sensor de presión hidrostática para aplicaciones de alta presión
LMK 458 766-1601-1-3-2-1-1-4-2-003-000	Sensor de presión sumergible para monitoreo de bajo nivel
DX19-DMP 457 / 602-WS03-E-5-TR3-200-1-000	transductor de presión
DMP 333 / 130-2503-E-3-100-200-1-000	transductor de presión
DMP 331 / 110-4002-E-3-100-200-1-000	transductor de presión
DMP 331 / 110-4001-E-3-100-200-1-000	transductor de presión
DMP 331 / 110-1002-E-3-100-200-1-000	transductor de presión
DMP 334 / 140-7003-E-3-100-200-2-000	transductor de presión
250-1601-ES-5-M10-N40-1-1-2-000	Transmisor de presión DMK 331
430-D172-1-1-1-1-M10-3-000	Transmisor de presión de precisión
LMK351 / 470-4001-1-3-TA0-M00-1-B-2-000	sonda atornillable
M00-1002-0-B5-0K0-200-1-1-2-N-000	

Producto	Descripción
DMP 331 / 110-1002-1S-3-M10-100-1-000	Transmisor de presión industrial
17.600 G-1002-R-1-5-M20-400-2-000	Transmisor de presión OEM 17.600G
LMK 358H / 446-1501-1-2-H-1-2-1-040-000	Sonda sumergible de acero inoxidable LMK 358H
DS200 // 780-1603-1-1-3-N01-N00-1-000	
LMK 358H (446-1501-1-2-H-1-0-1-000-000	Sensor de nivel hidrostático para medios agresivos
DMP336-215-1603-1-5-M10-200-2-007	Transmisor de presión industrial
DMK 457-590-2503-1-5-TS3-100-1-K-2-000	
TPE-U-Kabel	Cable de elastómero termoplástico para dispositivos BD Sensors
DMK 351P / Code: 295-V902-1-3-M10-C62-7-1-2-000	sensor
DMP 343 code: 100-0400-1-100-100-000	Transmisor de baja presión
dmp331 110-4001-1-5-100-500-1-000	
17.600G	Transmisor de presión industrial
M00-1001-0-B5-0K0-200-1-1-2-1-000	Manómetro digital BAROLI 05
780-4003-E-2-3-N11-100-1-070	interruptor de presión
500-1602-E-3-100-Z00-1-1-1-000	Transmisor de presión sumergible
130-4003-E-3-100-100-5-000	Transmisor de alta presión
450-6000-1-1-1-1-3-1-010-000	Sonda de nivel
DMP 331 110-4001-1-3-100-100-3-000	Transmisor de presión de precisión
DMP 331 110-1000-E-5-100-200-2-000	Transmisor de presión estándar
DMP 331 110-1002-E-3-100-100-1-000	Transmisor de presión compacto
DMK 351 290-1000-E-3-100-100-1-1-2-007	Transmisor de presión diferencial
600-V502-E-3-G10-100-1-000	Transmisor de presión
DC7-2501-L5-2-N11-N40-1-000	Transmisor de nivel sumergible
500-1002-1-2-100-Z00-1-1-1-000	Sensor de presión
DS 200 780-4003-1-1-3-100-200-1-070	interruptor de presión electrónico
DMK 331 / 250-2501-1-5-100-H00-1-B-2-000	Transmisor de presión
LMP 331 / 430-JS49-1-1-E-1-E00-5-818	sonda atornillable
DMP 331 P / 501-6001-1-3-100-C61-1-0-2-205	Transmisor de presión
DMP331-110-S102-1-3-100-200-1-000	sensor
26.600 G-X102-R-1-8-100-1-000	Transmisor de presión de uso general
780-4003-1-1-3-100-300-1-070	transmisor de presión de alto rendimiento
130-1003-E-3-850-N40-5-000 / DMP 333	Transmisor de presión
Code: M0E-2500-0-B2-0K0-N00-1-1-1-1-000	manómetro
100-6000-1-3-100-100-1-000	Transmisor de presión DMP 343
DMP 343 100-6000-1-3-100-200-1-000	Transmisor de baja presión
110-1001-1-2-M10-F00-1-000	
DMP 343 100-0400-1-3-N00-1-000	Transmisor de baja presión
590-1002-E-5-G10-100-1-K-2-000	Transmisor de presión
LMP 331/ 430-1000-1-1-1-1-100-1-000	sonda atornillable
DMP331-111-2001-7-3-TA0-30 0-1-000	Transmisor de presión industrial
366-2500-1-1-C-1-1-4-3-003-000	Sonda sumergible de acero inoxidable LMK 487
LMK 382/566-1600-1-2-1-1-2-3-005-000	Transmisor de nivel sumergible
100-D265-1-5-100-100-1-000	Transmisor de presión compacto
DCT 533-DC2-4000-IO-5M17-200-2-000	Transmisor de presión

Producto	Descripción
LMK 358 / 446-1601-1-2-1-1-2-3-020-000	Sonda sumergible separable de acero inoxidable
KL 2 / KL 2-ZB.601-201-000	carcasa terminal
DMK 331 250-4000-1-5-100-H00-1-B-2-000	Transmisor de presión
470-2500-1-3-M10-M00-1-B-2-000	Transmisor de nivel sumergible
DMK 331P / 505-6003-E-5-100-Z00-1-1-1-000	Transmisor de presión
110-D558-E-5-100-N00-1-000	Transmisor de presión industrial
110-S050-E-5-100-N00-1-000	Transmisor de presión industrial compacto
DS201-782-1002-0-1-5-100-H00-3-B-2-000	interruptor de baja presión
566-1001-1-2-E-1-2-3-010-000	Sensor de nivel
768-D291-1-1-3-2-1-1-4-2-003-000	Transmisor de nivel sumergible
601-D049-1-3-TR3-F00-1-000	Transmisor de presión diferencial
601-D290-1-3-TR3-F00-1-000	Transmisor de presión diferencial
DMP 331 / 110-M400-1-1-100-300-1-000	Transmisor de presión industrial
DMP 331 / 110-4000-1-1-100-300-1-000	Transmisor industrial de alta presión
Measurement report 11 points/3 cycles	Informe de medición para calibración
601-D049-E-3-TR3-H00-3-000	Transmisor de presión
DMP343 100-0100-1-5-100-N40-1-000	Transmisor de presión industrial
Type DMK 457 Code 592-6980-1-5-TR3-100-1-1-2-000	Transmisor de presión
Type DMK 457 Code 592-6450-1-5-TR3-100-1-1-2-000	Transmisor de presión
600-1602-E-3-G10-100-1-000	Transmisor de presión
Type DMK 457 Code 592-2501-1-5-TT33-100-1-1-2-000	Transmisor de presión
DMK387-285-2000-1-3-100-L00-1-B-C-000	Transmisor de presión diferencial de precisión
LMK 351 Code: 470-0600-3-3-100-M00-3-B-C-000	Transmisor de nivel hidrostático
LMK 307 / 380-6000-1-2-1-1-5-1-015-000	sonda sumergible de acero inoxidable
46.607-4002-2-TR0-000	Transmisor de presión
XMP i / 511-2002-A0-H-1-AK0-200-1-1-1-000	transmisor de presión de precisión
DMK 331 250-6002-3-5-100-100-1-1-2-000	Transmisor de presión
110-2502-E-3-100-F00-1-00	Transmisor
18 605G 6000 M 1 5 1 009 300 1 000	sonda
DMK 331 / 250-4001-1-5-100-100-1-1-2-000	sensor de presión
LMP 307-451-4000-1-1-1-1-5-1 -003-00R	Transmisor de presión sumergible para medición de nivel de líquido
381-6000-1-2-1-1-5-1-010-000	Nivel hidrostático
600-3000-1-5-TR3-F00-1-000	sensor
YLMP307212TR	Transmisor de presión personalizado para aplicaciones especiales
340-2501-1-A0-H-17-AK0-N56-1-1-1-000	Transmisor de presión diferencial XMD
381-4000-1-2-1-1-5-1-006-000	Transmisor de presión de uso general
600-4000-1-3-G10-100-1-000	Transmisor de presión para aplicaciones industriales
100-0100-1-5-M10-300-1-000 // DMP343	transmisor de presión
DMD 331// 730-E-4001-1-8-100-200-1-000	transmisor de presión diferencial
DMP 331P (501-2501-3-3-TA0-Z00-1-7-1-200)	Transmisor de presión
DMD 331-730-F-1000-E-5-100-J00-1-000	
LMK351-471-2500-1-3-100-M00-1-1-2-000	Transmisor enroscable

Producto	Descripción
592-9740-1-5-TR3-100-1-K-2-000	MEDICIÓN DE PRESIÓN
59C-9740-1-2-TR3-H00-1-K-2-000	MEDICIÓN DE PRESIÓN
59C-6550-1-2-TR3-100-1-8-2-000	MEDICIÓN DE PRESIÓN
DMK 458-59C-9740-1-2-TR3-H00-1-K-2-000	
DMK 458-59C-6550-1-2-TR3-100-1-8-2-000	
26.600 G-1602-R-3-5-100-300-1-000	
DMK 331P / 505-1603-1-5-200-Z00-1-1-1-200	transmisor de presión
766-2001-1-1-2-E-1-4-2-025-000	
LMK 351 Code: 470-2501-1-3-TA0-M00-1-1-2-000	sonda atornillable
LMP307 Code: 450-4000-1-1-1-1-5-1-006-000	Sonda de nivel
M01-1002-0-B5-0K0-N00-1-1-2-1-000	
30.600G-6002-R-1-8-100-300-2-1-000	
266182 / 26600 G 6002-R-1-5-100-400-1-000	
DMP 331 110 4002 E 3 100 C00 1 006	SENSOR DE PRESIÓN
DMP 331 110 2502 E 3 100 C00 1 006	Sensor de presión
18.601G-S102-R-1-5-M20-300-1-000	Transmisor de presión OEM
LMK 807 / 391-1601-RA-2-1-1-5-1-020-000	
LMK 807 391-1601-R-2-1-1-5-1-020-000	
DMP 331 110-M400-3-5-M00-F00-1-000	
110-M400-3-5-M10-F00-1-000	
DS200 780-1603-1-1-3-N01-100-1-000	Presostato electrónico
110-M400-3-5-M10-300-1-000	
DMK 331P 505-1002-1-5-100-Z00-1-1-2-000	
DMP 321 - 115-1002-3-2-100-100-1-000	Transmisor de presión
505-L010-E-5-170-Z00-1-7-1-200	
850-E-0-100-4-1-000	
511-S102-A0-I-1-AK0-N00-1-1-1-000	Transmisor de presión de precisión XMPi
511-1002-A0-I-1-AK0-N00-1-1-1-000	Transmisor de presión de precisión XMPi
CIT 400 / PH0-H-2-S-5-N-000	Visualización de procesos
685-2003-2-0-M13-300-1-000-000	Presostato electrónico DS 6 OEM
DMK457 / 592-6980-1-5-TR3-100-1-1-2-00	Transmisor de presión
DKM457 / 592-6450-1-5-TR3-100-1-1-2-00	Transmisor de presión
18.601G-6000-R-1-5-100-100-1-000	transmisores de presión
LMK 307 / 380-6000-1-2-1-1-5-1-010-000	
18.601G-1002-R-1-5-100-100-1-000	Transmisor de presión OEM
DMP 320 11C-2503-7-1-100-300-1-000	transmisor de presión de precisión
26.600 G-1601-R-1-5-100-300-1-000	Transmisor de presión
26.600G-2503-R-3-5-100-300-1-000	TRANSMISOR DE PRESIÓN PARA POTABILIZADORA
26.600G-1603-R-3-5-100-300-1-000	SENSOR
26.600 G-2503-R-6-5-TM0-300-1-000	
M0G-6001-0-B5-0K0-C62-0-1-1-2-000	sensor
M0E-2500-0-B5-0K0-N00-1-1-1-1-000	
78H-4000-0-2-5-N01-N00-1-000	
17.600 G-2502-R-1-5-100-300-Q-000	
DMK457/590-V252-1-5-TR3-F-00-1-1-2-000	Transmisor de presión

Producto	Descripción
LMK 307 / 381-4000-1-2-3-1-5-1-005-000	una sonda
DMP 457 600-V152-1-3-G10-300-1-000	Sensor de presión
DMP 457 600-1602-1-3-G10-300-1-000	sensor de presión
470-D736-E-3-M10-M00-1-1-C-000 / LMK 351	sonda atornillable
DMP 320 11C-6003-7-1-M10-100-1-000	Transmisor de presión de precisión DMP 320
685-6003-1-0-M13-300-1-000-000	Presostato electrónico DS 6 OEM
110-2501-E-3-100-100-1-000	
110-6000-E-3-100-100-1-000	
17.600 G-2503-R-3-5-100-300-P-000	Sensores de presión
460-6000-1-5-M13-K00-1-B-2-000	
LMP 307 / 451-3000-1-1-1-1-5-1-005-000	
LMK 307 (381-4000-1-2-1-1-5-2-033-503)	Sonda sumergible de acero inoxidable
450-2500-1-1-1-1-5-1-0-10-000	
DMP331i 110-S400-1-1-A00-200-1-121	
DMK 457 / p/n 592-9740-1-5-TR3-100-1-K-2-000	
DMP331i 110-V103-1-1-A00-200-1-121	
LMP307-451-0600-1-1-1-1-5-1-002-000	
YDMP33112ABS GE	sensor
M00-V403-0-B5-0K0-200-1-1-2-1-000	
DMP333 / P.N 130-1003-ES-2-100-300-1-000	
DMP 333 / G1/2" DIN 3852	
DMP343 100-JS9R-2-3-100-300-1-000	
DMP 331P/500-P300-1-3-M13-Z61-1-1-1-03P	Transmisor de presión
396-0600-R-C-3-1-2-3-001-000	
501-2001-ES-2-100-S12-1-0-1-000	
DMK 331 251-1002-3-5-100-100-1-1-2-000	
DMP321 / 115-1002-1-1-100-N00-1-000	
DPS 200 / 811-0060-7-G-0-N-Y00-M-000	
UPA51-30.600-4003-R-1-8-100-300-2-1-000 (BD Sensors)	
110-4000-1-3-TR0-H00-1-000	
DMP331 110-4000-3-3-M00-300-1-000	
DS 233 335-1000-7-1-8-N01-Q00-6-000	
DS 210 78A-1000-7-1-5-N01-300-1-000	
DS 210 78A-2500-7-1-3-N01-300-1-000	
DS 210 78A-M100-7-1-5-N01-300-1-000	Presostato electrónico DS 210
10544361 / 686-1001-2-0-M13-300-1-000-000	sensor
DMP 331 / 110-1002-1-3-850-200-1-0	Calibrar
600-1602-E-3-TR3(2m)-100-1-000	
LMK351 470-1001-1-3-TA0-M00-1-1-2-000 / 0...1Bar	TRANSMISOR DE PRESIÓN
DMK331 250-2502-1-5-10-H-1-B-3-000 / 0...25Bar	TRANSMISOR DE PRESIÓN
DMK331 0...6BAR / 250-6001-1-5-100-H 00-1-B-2-000	TRANSMISOR DE PRESIÓN
DMD331-730-E-1602-1-5-100-200-1-000	

Producto	Descripción
DMP 331P 501-2501-3-3-TAO-Z00-1-7-1-200	Transductor de presión
500-4000-1-3-M10-ZS0-1-1-1-000	
600-4001-1-3-G00-100-1-000	Transductor de presión DMP 457 (Sensor de presión de descarga CSW en espera)
DS 200 780-V253-1-2-2-N01-100-1-000	
DS 200 780-1600-1-2-5-N01-100-1-000	
TTR4	
DMK 331-251-1001-3-5-100-100-1-1-2-000	
500-6001-1-3-100-C61-1-0-2-205	Transductor de presión
DMK331 / Code: 250-S500-1S-5-100-100-1-1-2-000	
111-2501-1-1-M10-400-3-000	Transmisor de presión
566-1600-1-C-1-1-1-3-003-000	
DMP 331 110-1000-1-5-100-N40-1-000	Transductor de presión
78R-1002-7-1-G-N11-300-1-000	
17.600 G-1002-R-1-5-100-N40-2-000	Transmisor de presión
18.605G	sensor de presión
470-1601-1-3-100-M00-3-R-C-000	
780-4002-E-2-3-N11-100-1-070	
780-4001-E-2-3-N11-100-1-070	
250-4003-E-5-100-H00-1-1-2-000	
850-E-1-100-1-1-000	