



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)



## Dro

Enapart siempre se esfuerza por ofrecer los mejores precios y horarios de suministros para sus clientes. Vendemos solo equipo original y repuestos, aunque no siempre somos el distribuidor oficial o el concesionario del fabricante. Todas las marcas comerciales y números de pieza mostrados son propiedad de sus respectivos dueños.

### psaPducat Pe Im imsum

psaPduca	Detusónuó
<a href="#">E0627T40 Uóó</a>	1omba
<a href="#">E06SAL3 OPó</a>	1omba
<a href="#">R4VEDTD6M UOóó 2</a>	1omba hidroflica sumergible
<a href="#">ELD6 OCÓPó 2</a>	Aa bomba gradual horizontal
<a href="#">N PóÓ-ó 2</a>	bomba centrBfuga
<a href="#">9ET UOO 2</a>	bomba autocebante
<a href="#">Zspiration kit for Rivertron G</a>	kit de limpieza
<a href="#">Nondensator U/u8</a>	condensador
<a href="#">N UKÓCóó T</a>	bomba el5ctrica centrBfuga
<a href="#">DóóóUóKUO</a>	H3SQ T7MN UOA HDW3Q
<a href="#">N FóÓUóó T</a>	1omba
<a href="#">EV6SAL3 1 KóÓOCó.Íó 2</a>	bomba de circulaciln electrlnica
<a href="#">ELD6 ÍóÓKó 2</a>	1omba
<a href="#">NOóÓUOóóT</a>	1omba centrBfuga
<a href="#">9ET KO 2</a>	bomba
<a href="#">9ET4M6G KO 2</a>	bomba
<a href="#">2LAT4 4M6G C 2</a>	Aa bomba gradual
<a href="#">2LAT4 4M6G P 2, 7rt MZ /óUOO/FO</a>	1omba
<a href="#">R4VEDTD6M Uóóó 2</a>	bomba sumergible hydrophore
<a href="#">/óUOO/OP</a>	.
<a href="#">7quaprof 1asic PóÓCó 4EO</a>	mdulo de distribuciln de agua de lluvia
<a href="#">7xL7SD68 17340 ÍóÓCó</a>	mdulo de distribuciln de agua de lluvia
<a href="#">3S óóóóUOFU</a>	autocaravanas
<a href="#">3S óóóóUOK/</a>	Electo. 1oÁ 06é26ARE7R7
<a href="#">1663TED 34AEMT Í2</a>	1omba hidráulica
<a href="#">0able 3et 8or R4VEDTD6M UOóó G2 H3S3P/óóÍOOQ</a>	Sara las piezas de la bomba
<a href="#">EV6SAL3 KóÓUKó G2</a>	bomba de circulaciln
<a href="#">9ET062 KO2</a>	1omba centrBfuga autocebante
<a href="#">71 R4VED / Kóó 2é7</a>	1omba
<a href="#">2LAT4 4M6G P2</a>	1omba centrBfuga multietapa autocebante
<a href="#">MNSéX Íóé OCóÓOÍCÓ7Ó17xEÓUK.CÓO 4EP</a>	bomba
<a href="#">0able !lith plug for Rivertron Uóóó</a>	0able con enchufe
<a href="#">cable for Rivetron UOóó G H3S3P/óóÍOOQ</a>	0able de alimentaciln de repuesto para bomba sumerg ible
<a href="#">3SóóóóóUCó</a>	3ensor de presiln para el sistema E.syboÁ
<a href="#">EV6SAL3 UUóÓUKó G2</a>	bomba

















<b>Producto</b>	<b>Descripción</b>
<a href="#">0645749</a>	Componente del sistema de lubricación
<a href="#">0016047</a>	Componente del sistema de lubricación
<a href="#">0014396</a>	Componente del sistema de lubricación
<a href="#">1655308</a>	Sensor ultra para distribuidor SMO
<a href="#">0039999</a>	enchufes
<a href="#">P50200054</a>	Distribuidor progresivo
<a href="#">1124415</a>	INTERRUPTOR DE PRESIÓN
<a href="#">3150013</a>	Invertor-E-Magnet
<a href="#">3103136</a>	bomba
<a href="#">1655314</a>	sensor
<a href="#">12100</a>	bomba
<a href="#">Repair kit for 3103011</a>	kit de reparación de juntas de fieltro
<a href="#">3035013</a>	bloque de válvulas de escape
<a href="#">0039842</a>	elemento de conexión
<a href="#">0039843</a>	elemento de conexión
<a href="#">0295017</a>	Filtro de grasa
<a href="#">33VIP4016</a>	Componente del sistema de lubricación
<a href="#">P30014763</a>	bomba de engranajes
<a href="#">3905042</a>	Motor eléctrico de bomba Dragon-x de 24 v cc, 3 litros, flujo de tanque de 600 cc para aceite REF. DROPSA 3905042
<a href="#">0039976</a>	ENCHUFE
<a href="#">3292172</a>	MANÓMETRO
<a href="#">3292171</a>	MANÓMETRO
<a href="#">20604</a>	MANÓMETRO
<a href="#">3190500</a>	
<a href="#">1124430</a>	
<a href="#">1124423</a>	
<a href="#">3191222</a>	
<a href="#">3191223</a>	RESORTE CILÍNDRICO
<a href="#">3230103</a>	
<a href="#">1127000</a>	
<a href="#">0627200</a>	DISTRIBUIDOR DE GRASE DE DOBLE LÍNEA
<a href="#">0626200</a>	
<a href="#">0675433</a>	Componente del sistema de lubricación
<a href="#">2049008</a>	Componente del sistema de lubricación
<a href="#">2037165</a>	Componente del sistema de lubricación
<a href="#">0641622</a>	Dispensador Progress
<a href="#">0641588</a>	Componente del sistema de lubricación
<a href="#">SMART3-AUTC-110V-3L-OP-NC/NO</a>	Controlador de lubricación automática
<a href="#">3352008</a>	Componente del sistema de lubricación
<a href="#">0641717</a>	Componente del sistema de lubricación
<a href="#">3044071</a>	Bomba 3417-5CC 30M 24V para tanque
<a href="#">3413050C</a>	Bomba neumática
<a href="#">1639202</a>	Sensor de nivel
<a href="#">1655348</a>	Componente del sistema de lubricación



Producto	Descripción
<a href="#">1655342</a>	Componente del sistema de lubricación
<a href="#">3103084</a>	
<a href="#">0092278</a>	CONN-90° 10MB 6 MA
<a href="#">0091354</a>	TUERCA-5/16 UNF
<a href="#">1526165</a>	CAUDALÍMETRO CON ULTRASENSOR-0,6CC
<a href="#">3414066</a>	Componente del sistema de lubricación
<a href="#">3905011</a>	Componente del sistema de lubricación
<a href="#">0083560</a>	KIT DE INTERRUPTORES ELECTROMAGNÉTICOS
<a href="#">3902054</a>	DRAGÓN-500CC-3L-3PH
<a href="#">spare part for 3902054</a>	pieza (pieza de repuesto) para bomba 3902054
<a href="#">156060</a>	BOMBA MANUAL
<a href="#">0153502</a>	Componente del sistema de lubricación
<a href="#">Type 1655305</a>	ULTRASENSOR-SMX
<a href="#">641868</a>	Componente del sistema de lubricación
<a href="#">3417060</a>	Componente del sistema de lubricación
<a href="#">675116</a>	Componente del sistema de lubricación
<a href="#">675115</a>	Componente del sistema de lubricación
<a href="#">675114</a>	Componente del sistema de lubricación
<a href="#">1655310</a>	ULTRASENSOR
<a href="#">P30014427</a>	Bomba de engranajes
<a href="#">P30014535</a>	Bomba de engranajes
<a href="#">291162</a>	Componente del sistema de lubricación
<a href="#">3417109</a>	Bomba eléctrica
<a href="#">30320305</a>	CEPILLO DE ACEITE
<a href="#">33V050</a>	Válvula dispensadora
<a href="#">4011119 / SMART3-AUTC-110V-2L-OP-NC/NO</a>	Controlador de lubricación automática
<a href="#">33267</a>	Componente del sistema de lubricación
<a href="#">4010721</a>	Componente del sistema de lubricación
<a href="#">1523332 / flowmeter 1523735</a>	Caudalímetro para sistemas de lubricación
<a href="#">1132250</a>	Elemento de mezcla
<a href="#">31204</a>	Componente del sistema de lubricación
<a href="#">0310812</a>	Piñón lubricante
<a href="#">0310822</a>	Piñón lubricante
<a href="#">1655305-R2-WO1511963</a>	Componente del sistema de lubricación
<a href="#">3094059</a>	Válvula
<a href="#">0712100</a>	Filtrar
<a href="#">3071322</a>	Componente del sistema de lubricación
<a href="#">3291048</a>	sensor de presión
<a href="#">2034950</a>	SILENCIADOR DE ESCAPE DE SUMINISTRO DE AIRE
<a href="#">0989002</a>	bomba
<a href="#">0888275</a>	Componente del sistema de lubricación
<a href="#">0888451</a>	Componente del sistema de lubricación
<a href="#">0888456</a>	Componente del sistema de lubricación
<a href="#">0006210</a>	Componente del sistema de lubricación



<b>Producto</b>	<b>Descripción</b>
<a href="#">0006236</a>	Componente del sistema de lubricación
<a href="#">33V010C</a>	Componente del sistema de lubricación
<a href="#">3134021</a>	DISPENSADOR DE GRASA
<a href="#">3290011</a>	indicador de relieve
<a href="#">0888036</a>	
<a href="#">0989003</a>	Bombas eléctricas
<a href="#">1113200</a>	Filtro de alta presión con carcasa de acero
<a href="#">0091359</a>	Tuerca de compresión
<a href="#">0118067</a>	Adaptador recto
<a href="#">0936035</a>	Conexión giratoria roscada
<a href="#">0096055</a>	Conexión de rosca recta
<a href="#">3084422</a>	Componente del sistema de lubricación
<a href="#">0111253</a>	Componente del sistema de lubricación
<a href="#">0111254</a>	Componente del sistema de lubricación
<a href="#">3135571</a>	Componente del sistema de lubricación
<a href="#">0020551</a>	MANÓMETRO
<a href="#">0675957</a>	
<a href="#">4010301</a>	Componente del sistema de lubricación
<a href="#">1132140</a>	VÁLVULA PULVERIZADORA - 1/4 CUCHARADA
<a href="#">2452013-010 / SUMO2-FETT 100KG PNEU-INV.</a>	bomba
<a href="#">3071312</a>	Coleccionista
<a href="#">3071313</a>	Coleccionista
<a href="#">0111151</a>	Grapa
<a href="#">0111201</a>	Grapa
<a href="#">3084588</a>	Ángulo de montaje
<a href="#">3084562</a>	Conexión de montaje
<a href="#">3084621</a>	Fijación atornillada
<a href="#">3084578</a>	Ajuste recto
<a href="#">936200</a>	
<a href="#">3085112</a>	Componente del sistema de lubricación
<a href="#">3071314</a>	Componente del sistema de lubricación
<a href="#">0337379</a>	anillo
<a href="#">0216035</a>	Bomba manual By-pass de 22 cc
<a href="#">0649579</a>	Componente del sistema de lubricación
<a href="#">33VM010</a>	Válvula
<a href="#">0006239</a>	Franja de distribución
<a href="#">3405000</a>	
<a href="#">1113250</a>	Filtrar
<a href="#">3135263</a>	Componente del sistema de lubricación
<a href="#">3135264</a>	Componente del sistema de lubricación
<a href="#">3155187</a>	Válvula solenoide
<a href="#">0295188</a>	Kit multiplicador de aire
<a href="#">0295189</a>	Componente del sistema de lubricación
<a href="#">0295272</a>	Componente del sistema de lubricación



<b>Producto</b>	<b>Descripción</b>
<a href="#">3226692</a>	Componente del sistema de lubricación
<a href="#">2502010-0000</a>	BOMBA DE ENGRASE, MINISUMO II 30 KG
<a href="#">0888141</a>	BRAVO-CONN MPM X 2 12/24 V
<a href="#">0022012</a>	Niples de engrase
<a href="#">0641763</a>	Componente del sistema de lubricación
<a href="#">0641869</a>	ELEMENTO SMO
<a href="#">0014077</a>	Componente del sistema de lubricación
<a href="#">1651350</a>	SOLENOIDE DE AIRE
<a href="#">0091984</a>	CONN.TAD-STRAIGHT
<a href="#">201256</a>	sensor de presión
<a href="#">1655583</a>	Componente del sistema de lubricación
<a href="#">519933</a>	Componente del sistema de lubricación
<a href="#">519937</a>	Componente del sistema de lubricación
<a href="#">0519314</a>	Componente del sistema de lubricación
<a href="#">0111372</a>	Componente del sistema de lubricación
<a href="#">0519327</a>	Componente del sistema de lubricación
<a href="#">0086450</a>	VÁLVULA DE INVERSIÓN
<a href="#">0234837</a>	Bomba neumática
<a href="#">2452010</a>	Grasa para sistemas de lubricación
<a href="#">3417-5CC 1 H 24V 1LT</a>	99 LUBRICACIÓN NUEVA
<a href="#">3135532</a>	MIQUEL Basel - 2 MÓDULOS - 1 litro
<a href="#">3135572</a>	MIQUEL Basel - 2 MÓDULOS - 3Lt
<a href="#">3133455</a>	BOQUILLA PULVERIZADORA
<a href="#">4010500</a>	Componente del sistema de lubricación
<a href="#">31201</a>	SOPORTE DE MEDICIÓN TIPO D0-A
<a href="#">31203</a>	SOPORTE DE MEDICIÓN TIPO D0 C
<a href="#">92004</a>	Componente del sistema de lubricación
<a href="#">Art. Nr. 4011519. type SMART3</a>	Controlador de lubricación automática
<a href="#">0641898</a>	Componente del sistema de lubricación
<a href="#">3135581</a>	Componente del sistema de lubricación
<a href="#">1527006</a>	Componente del sistema de lubricación
<a href="#">1527012</a>	Componente del sistema de lubricación
<a href="#">910012</a>	
<a href="#">0910008</a>	Montaje
<a href="#">96142</a>	
<a href="#">3291022</a>	INTERRUPTOR
<a href="#">3292099</a>	Manómetro
<a href="#">0033233</a>	dosificador
<a href="#">5717232</a>	
<a href="#">5717301</a>	
<a href="#">3132768</a>	
<a href="#">0628200</a>	válvula de distribución de grasa
<a href="#">0629200</a>	unidad de lubricación / ensamblaje de bomba (RIAX)
<a href="#">0296090c</a>	
<a href="#">BI30320302</a>	Cepillo de aceite



Producto	Descripción
<a href="#">P30320302</a>	
<a href="#">3094055</a>	Válvula de alivio de bomba
<a href="#">3291025</a>	INTERRUPTOR DE PRESIÓN
<a href="#">3103289</a>	BOMBA NEUMÁTICA
<a href="#">92115</a>	Conector macho
<a href="#">92112</a>	Conector macho
<a href="#">93082</a>	CONECTOR DE CODO
<a href="#">93084</a>	CONECTOR DE CODO
<a href="#">3155117</a>	válvula de cierre
<a href="#">0012150</a>	
<a href="#">0092004</a>	
<a href="#">0092053</a>	ACCESORIO ROSCADO DE TUBERÍA
<a href="#">0093008</a>	Montaje
<a href="#">X003029</a>	GRASA PARA HOMBRE BRAVO DE 2 KG CON RELIEVE Y MANÓMETRO
<a href="#">12105</a>	bomba
<a href="#">3103015</a>	Bombas neumáticas
<a href="#">3155116</a>	válvula solenoide
<a href="#">3008249</a>	ELEMENTO SUMO2 DE SELLO DE VÁLVULA ANULAR
<a href="#">0118164</a>	Bloque de 90 grados
<a href="#">0118074</a>	Bloque recto
<a href="#">0118060</a>	bloque recto
<a href="#">0118150</a>	Bloque de 90 grados
<a href="#">SMX308S-08S-16T</a>	BLOQUE MASTER DV
<a href="#">37006</a>	BOMBA BIDIRECCIONAL
<a href="#">1639201</a>	Sensor de nivel
<a href="#">970200</a>	
<a href="#">3905049</a>	
<a href="#">1525829</a>	
<a href="#">1525828</a>	
<a href="#">3293176</a>	
<a href="#">3293175</a>	
<a href="#">3414006</a>	BOMBA
<a href="#">3405293</a>	
<a href="#">3405252</a>	
<a href="#">910007</a>	
<a href="#">92014</a>	
<a href="#">0022042</a>	
<a href="#">4010021</a>	
<a href="#">1655305 sensor</a>	
<a href="#">1655023</a>	
<a href="#">3232111</a>	Tapón macho
<a href="#">3008114</a>	
<a href="#">3294055</a>	VÁLVULA DE ALIVIO M30-32BAR
<a href="#">3294053</a>	VÁLVULA DE ALIVIO 3/8" 32BAR
<a href="#">0035804 // 1.915.118.016</a>	



Producto	Descripción
<a href="#">3103115</a>	Unidad de control de grasa
<a href="#">0675551</a>	DISPENSADOR DE DOSIFICACIÓN
<a href="#">3135531</a>	MIQUEL Basel - 1 MÓDULO - 1Lt
<a href="#">4010315 - SMART3-MAN-2</a>	
<a href="#">3155236</a>	
<a href="#">30063165</a>	
<a href="#">30029951</a>	
<a href="#">30035100</a>	
<a href="#">30056296</a>	
<a href="#">30046973</a>	UNIÓN ROTATIVA
<a href="#">1655137</a>	interruptor de control
<a href="#">1655145</a>	MICROINTERRUPTOR MODULAR DL
<a href="#">888404-24V</a>	
<a href="#">3071311</a>	COLECTOR-S/FILA DE 1 VÍA 1/8 BSP
<a href="#">0111152</a>	CLIP PARA TUBOS, 2 VÍAS, 4 MM
<a href="#">0644604</a>	DISTRIBUIDOR DROPSA 644604 0.627882.S
<a href="#">0624180</a>	
<a href="#">675077</a>	
<a href="#">3600300</a>	BOMBA PICCOLA 24VAC 1LT 3600300
<a href="#">4010521</a>	
<a href="#">3103269</a>	
<a href="#">0675969</a>	
<a href="#">0675992</a>	
<a href="#">0675614</a>	
<a href="#">880104</a>	bomba
<a href="#">3410013</a>	motobomba
<a href="#">3413016</a>	BOMBA
<a href="#">0644605</a>	
<a href="#">4011519</a>	
<a href="#">1/4 HPS</a>	
<a href="#">3414061</a>	
<a href="#">3414050</a>	Hydraulic Pump
<a href="#">3071013</a>	
<a href="#">1112008</a>	VÁLVULA DE VENTILACIÓN - 4 BAR G1/8
<a href="#">299451</a>	VÁLVULA DE ALIVIO
<a href="#">SMX 1655134</a>	MICROINTERRUPTOR SMX/SMO-
<a href="#">3096206</a>	Válvula de purga de aire
<a href="#">3044522</a>	
<a href="#">0037005</a>	Bomba de engranajes
<a href="#">30022764</a>	
<a href="#">644640</a>	
<a href="#">3084751</a>	
<a href="#">40021142</a>	
<a href="#">0888403</a>	Bomba de grasa automática Bravo 2 litros 12V DC
<a href="#">3103002</a>	



Producto	Descripción
<a href="#">SPARE PARTS KIT FOR 3103002</a>	
<a href="#">3132568</a>	
<a href="#">888406</a>	
<a href="#">0888406</a>	
<a href="#">0675310</a>	
<a href="#">0675314</a>	
<a href="#">0086400</a>	
<a href="#">1113257</a>	filtro
<a href="#">LOCOPUMP 3413050</a>	pneumatic pump
<a href="#">0010508</a>	tornillo
<a href="#">1639141 2/24V DC/AC</a>	Vip 5 Control automático
<a href="#">3415011</a>	bomba manual
<a href="#">SMP 08 (0644604)</a>	
<a href="#">0888424</a>	BRAVO-OIL-MAN-2KG-12VDC
<a href="#">0092315</a>	
<a href="#">P30020004</a>	
<a href="#">675391</a>	BASE INTERMEDIA PARA ENTRADA DE AIRE
<a href="#">0641837</a>	
<a href="#">0641625</a>	
<a href="#">0641826</a>	