




ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Ağaoğlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Dynisco

Enapart siempre se esfuerza por ofrecer los mejores precios y horarios de suministros para sus clientes. Vendemos solo equipo original y repuestos, aunque no siempre somos el distribuidor oficial o el concesionario del fabricante. Todas las marcas comerciales y números de pieza mostrados son propiedad de sus respectivos dueños.

Productos de la marca

Producto	Descripción
MDT462F-1/2-1C-15/46-SIL2	pressure sensor
1390/2/3	CONTROLADOR DE TEMPERATURA
1480-4-1-0-0	AMPLIFIER
PT462E-7CB-6/18	PT462E-7CB-6/18
1490-4-0-0-1	Transductor de presión
2291SA51B14BSMMAACZZB300	Transductor de presión de fusión
SPX2291SA56K09BSTTCCAZZ (229100000074)	Transductor de presión de fusión
SPX2291SA56K11BSTTCCCZZ (229100000147)	RANGE URV 6/MAX 7 KGF/CM2, INPUT 24V DC RCAL N/A
711600	CONECTOR
ATC990-4-0-1-1-0-1-000	Controlador de temperatura
ATC990-4-0-1-1-1-1-0-0	Controlador de procesos
DYMT-S-M18-J-5-15-G-2M-A	TERMOPAR
DYMT-S-M18-J-7-15-G-2M-F13	thermo element
DYMT-S-1/2-J-10-15-G-0.7M-F20	Sensor de temperatura de fusión
ECHO-MV3-BAR-R21-UNF-6PN-S06-F18-NTR	Transductor de presión
ECHO-MV3-BAR-R23-UNF-6PN-S06-F18-NTR	Transductor de presión
HDA320-3.5C-5V-S50	Transductor de presión
IDA354-3.5C-S61 (2V)	Transmisor de presión
MDA460-1/2-1M-15	Transductor de presión de fusión
MDA462-1/2-3.5C-15/46	Transductor de presión de fusión
MDT 462F-1/2-3.5C-15/4- SIL2	Transmisor de presión de fusión
MDT462F-1/2-2C-15/46	Sensor de presión
MDT462FH-1/2-2C-15/46	Pression transmitter
MDT462F-1/2-3.5C-15/4...	Transmisor de presión de fusión
MDT462F-M18-3.5C-50/46-A	Transmisor de presión de fusión
MDT462F-M18-7C-15/46-A	Sensor de presión
462H0002	sensor de presión+etiqueta y acoplamiento
NPV876-1/2-50MPA-25/45	Sensor
0160000132H11	transductor PRESIÓN
PT 415D-5M-6-B314-B173	Presión de sonda
PT06A-10-6S SR	conector
PT160-4M-H88	Transductor de presión
2291NA48K13BSMMCACZZ@10Kg/cm	Melt Transmisor de presión
PT4624-35MPA-6/18	Transductor de presión
PT462E-10M-6/18	TRANSDUCTOR DE PRESIÓN

Producto	Descripción
PT462E-15M-6/18	Transductor de presión
PT462E-3.5CB-6/18	SENSOR DE PRESIÓN
PT462E-M18-7CB-6/18	Transductor de presión
2291SA48P21BUMMACAAA 229100000292	Transductor de presión de fusión
22291SA56K21BSMMACAZZ	Los transmisores de presión
TDA463-1/2-1M-15/46	SENSOR DE PRESIÓN BARRA 1000 BAR 0-1000
TDT463F-1/2-3.5C-15/46-A	sensor
TDT463H-1/2-5C-15/46	Transmisor de presión de fusión
TPT432A-5M-6/18	PRESIÓN DEL SENSOR
TPT463E-5CB-6/18	Transductor de presión
P/N: 463L0008 Model: TPT463L-1/2-10M-6/18	Transmisor de presión de fusión
UPR900-4-0-1-1-1-0-0-0	indicador de proceso
PT482-1/2-5M-6/18-B379 (0482300133B379)	Transductor de presión
ECHO MA4 MPA R23 UNF 6PN S06 F18 NTR	la presión de fusión - Sensor
Gegenstecker 6-PIN (connector)	Conectores 6-PIN
MDT422F-M10-2C-7,6/152-A	Transmisor de presión de fusión
MDA460-1/2-5C-32	Transmisor de presión de fusión
MDT462F-M18-7C-15/46-SIL2	sensor
ECHO-MV3-MPA-R21-UNF-6PN-S06-F18-NTR	Transmisor de presión de fusión
MDA462-1/2-3.5C-15/46 (0462300636)	Transductor de presión de fusión
DM-INT-400	
TPT4636-M14-50MPA-6/18-TC6	Transmisor de presión de fusión
TDA463-1/2-5C-15/46	Transductor de presión y temperatura Dynisco
MDT422F-1/2-3.5C-15/46-SIL2	Transmisor de presión
MDT422F-1/2-2C-46/46-SIL2	Transmisor de presión de fusión
TDT463F-1/2-7C-15/46-SIL2	Sensor de presión
TDT432F-1/2-3.5C-15/46-D69/285-SIL2	Transmisor de presión de fusión
DYMT-S-1/2-2xPT100/4-15-15-G	Sonda de temperatura de fusión Dynisco
432F0014S	Sensor de presión
MDT 422F-M18-35-15/46-A	Transmisor de presión de fusión
MDA462-1/2-3.5C-23/46	Transductor de presión de fusión
ECHO-MV3-BAR-R17-UNF-6PN-S06-F18-NTR	Transductor de presión
MDA462-1/2-7C-15/46	Transductor de presión
SPX 2281NMDAC5M25A	Transductor de presión de fusión
MDT462F-M18-3.5C-15/46-B171	Transmisor de presión de fusión
PT4624-15M-6/18 range 0-15.000psi 4-20mA	Transductor de presión
SPX2243-N-A25-B-21-CE-FF-C-CE-ZZ	Transductor de presión de fusión
MDA 422-1/2-3.5C-15/46-T80	Sensor de presión
MDT 422F-1/2-3.5C-15/46-B171-B173-SIL2	Sensor de presión
PT4624-15M-12/18-SIL2	Transductor de presión
2291SA48K20BSMMAACAK	Transductor de presión de fusión
99880669	Melt Temperature Sonda
ECHO-MV3-BAR-R22-UNF-6PN-S06-NFL-NTR	sensor
PT-462F-1/2-5M-6/18-A	Transductor de presión
PT-4624-1/2-5M-6/18-A	Transductor de presión

Producto	Descripción
TPT463E-1/2-7.5M-6/18	Transmisor de presión de fusión
ECHO-MV3-PSI-R23-UNF-6PN-S06-F18-TCJ	Transductor de presión
UPR90031100100	Controlador de presión universal
TPT432A-3M-6/18	Transductor de presión de fusión con termopar
TPT4634-5M-6/18	Transmisor de presión de fusión
UPR900-3-1-0-0-0-0-0-0	Indicador de presión
IDA334-1M-10V-D06	Transductor de presión
IDA330-2C	Transductor de presión
8702BCSX1546P	sensor
PT422A-5M-6/18	Sensor de presión
5705BPSX1052	Sensor de presión
TPT4634.5M.6/18.GC9	Transductor
PT4624-1/2-5M-6/18-SIL2	sensor de presión
TPT4634-1/2-5M-6/18-SIL2	sensor de presión
PT4626-1/2-35MPA-6/18	Transductor de presión
ATC990-411111000 (990000004)	procesar controlador
VT460H-3	Transductor de presión
PT303-2C	Transductor de presión
MDA462-1/2-5C-15/46	Transductor de presión de fusión
DYMT-S-1/2-J-25-23-G	Sensor de temperatura de fusión
PTB131-7.5M-M14-6/18-10V-K	transductor de presión de fusión de alta Temperatre
ATC990202011010	Controlador de temperatura
PT462E-10M-6/18-B220	Transductor de presión
ECHO-MA4-MPA-R21-M14-6PN-S06-F18-NTR	Transductor de presión
PT4624-5M-6/18-B628	Transductor de presión
TPT4634-35MPA-12/18-SIL2	sensor
TPT463E-10M-6/18-B628	Sensor de presión
PT462E-1M-6/18	Transductor de presión
TPT4634-5M-6/18-SIL2	Los sensores de presión con SIL 2
PT422A-10M-6/18	Transductor de presión
TPT4634-3M-6/18-SIL2	Transmisor de presión de fusión
TDT432F-1/2-3.5C-46/46-S137-SIL2	Transmisor
TDT432F-1/2-5C-46/46-S137-SIL2	Transmisor
ATC9904001100000	Controlador de temperatura
UPR90021000000	Controlador de presión universal
TPT463E-5M-6/18, 0-5000PS	Sensor de presión
PT460E-5M-9	Sensor de presión
2291NA48K13BSMMCACZZ@10K	Transductor de presión de fusión
PT160-4M-M11 4000 PSI	Transductor de presión
PT160-4M-M11 CAP-4000PSI	Transductor de presión
TDT432F-1/2-5C-32/46-S137	Transmisor de presión de fusión
MDT462H-1/2-5C-15/46 (462H0002)	Los transmisores de presión con amplificador integrado
TDT463F-1/2-5C-15/46-SIL2	Transmisor de presión de fusión
PT06A-10-6S(SR) (711600)	Conector de presión
4622NA00P24CEDDAAFZZGC7	Transductor de presión de fusión

Producto	Descripción
MDT422F-1/2-3.5C-15/46	TRANSDUCTOR DE PRESIÓN DE FUSIÓN
PT160-5M	Transductor de presión
UPR900-20000000	Controlador de presión universal
PT460E-5CB-6	Transductor de presión
E11711122	Sensor de presión
E11611131	Sensor
2291NA48K13BUMMACAZZ	Transductor de presión de fusión
2291NA48K11BUTTACAZZ	Transductor de presión de fusión
ECHO-MV3-BAR-R22-UNF-6PN-S06-F30-NTR Artikelnr.: E12711131	Transductor de presión
9VT00030	Sensor de presión
1480-1-0-0-0 Artikelnr.: 14801000	Transductor de presión
UPR90030000000	Sensor de presión
MDA462-1/2-1M-15/46	Transductor de presión de fusión
UPR900-2-1-1-1-0-0-0	Indicador de proceso
TPT463E-5M-6/18	TRANSDUCTOR
MDA462-1/2-5C-15/46-B171	Transductor de presión de fusión
SPX4222-S-A-00-B-13-EZ-DD-C-AA-ZZ-Z017	Transmisor de presión inteligente
DYMT-S-1/2-RTD-15-15-G	Sonda de temperatura de fusión
0463380636 TDA463-1/2-3.5C-20/46	Transductor de presión y temperatura
TDT463L-1/2-7C-15/46	Transductor de presión y temperatura de fusión
DYMT-F-1/2-PT100/3-0-32-G	Sonda de temperatura de fusión
MDT422F-1/2-3.5C-32/46-SIL2	Transductor de presión de fusión
DYNA4-1M-15	Varilla de presión
MDT420F-1/2-1M-15-SIL2	Transductor de presión de fusión
PT-CAN 20-1/2-152-1MB	Transductor de presión
MDT462F-1/2-3.5C-15/91-SIL2	Transductor de presión de fusión
DYMT-S-M18-J-18-15-G	Sonda de temperatura de fusión
PT4624-5M-6/18	Transductor de presión de fusión
PT4624-1/2 -5M-6/18	Transductor de presión de fusión
PT4624-35MPA-6/18-SIL2	Transductor de presión
PT303-3C	TRANSMISOR DE PRESIÓN
TDA463-1/2-3.5C-15/46-PT100 , 0463300636PT100	Transductor de presión y temperatura de fusión
1480-2-0-0-0	Indicador de entrada universal
DYMT-S-1/2-J-10-15-G(F13), code: DYMT-0110-N	Sonda de temperatura de fusión
ECHO-MV3-BAR-R23-UNF-6PN-S06-NFL-NTR	Transductor de presión de fusión
MAP350-S-1101	Sensor de presión
MDT462H-1/2-5C-15/46	Transductor de presión de fusión
TPT4634-35MPA-12/18-RTD-SIL2	Transductor de presión y temperatura de fusión
TPT4634-35MPA-6/18-RTD-SIL2	Transmisor de presión
ECHO-MV3-BAR-R23-M18-6PN-S06-F18-NTR	sensor de presión de fusión
DYMT-S-1/2-J-10-15-G-4M	Sensor de temperatura de fusión
ECHO-MV3-PSI-R21-UNF-6PN-S06-F18-NTR	SENSOR DE PRESIÓN DE FUSIÓN
ECHO-MV3-PSIR22-UNF-6PN-S06-F18-NTR	sensores de presión de fusión
UPR900-41110000	Indicador de presión universal

Producto	Descripción
DYMT-S-1/2-2XPT100/3-20-15-G-0.8M	Sensor de temperatura de fusión RTD dual
E12511121	Sensor de presión
MDA462-1/2-3.5C-10/46-T80	Transductor de presión de fusión
PT462E-5M- 6/18	
Model: ECHO-MV3-BAR-R21-UNF-6PN-S06-F18-NTR (E12611121)	Interruptor de presión
TPT4634-5CB-18/18-RTD2-SIL2	Transmisor de presión
IDA353-3.5C-D44	SENSOR DE PRESIÓN
PT4626-35MPA-6/18	Transductor de presión de fusión
2291NA48K11BSSRCACZZ (229100000432)	Transductor de presión
2291NA48K11BSSRCACZZ (229100000514)	Transductor de presión
MDT422F-1/2-3.5C-32/46-SIL2 (422F0129S)	Transductor de presión de fusión
PT303-2.5C	sensor industrial
2291NA48K11BSSRBACZZ (7 bar) 229100000514	Transductor de baja presión
MDA462-1/2-5C-15/46-GC6	Transductor de presión de fusión
MDT462F-1/2-2C-32/46-SIL2	Transmisor de presión
P/N: 99880015 Type: DYMT-F-1/2-J-0-15-G (F13)	detector de calor
P/N: 9VT00037 Model: VT460-20	Cable con conector
VT460-40	Manómetro de fusión
MDT422F-M18-17-15/46-SIL2	Transmisor de presión
MDT422F-1/2-35-15/46-SIL2	Transmisor de presión
MDT462H-1/2-7C-15/46-B106-D85	Sensor
PT462E-M18-5M-6/18	Transductor de presión de fusión
ECHO-MV3-PSI-R23-UNF-6PN-S06-F18-NTR	Transmisor de presión
4622NA00P24CEDDAAFZZGC5	Transductor de presión de fusión
MDT462F-1/2-5C-15/46-T80-SIL2	Sensor de presión
PT462E-3M-6/30	Transductor de presión de fusión
ECHO-MV3-PSI-UNF-R20-6Pn-S06- F30-NTR:	Transmisor de presión
ATC990411111000	Controlador de procesos
SPX2291SA48P21BUMMACAAA	Transductor de presión de fusión
2291SA56K21BSMMACAZZ	Transductor de presión de fusión
SPX 4222SA00B15CEDDAAZZ	Transductor de presión de fusión
MDA422-1/2-3.5C-23/46-GC8	Transductor de presión de fusión
PT4624-15M-6/18-GC7	Transductor de presión de fusión
SPX4622NA00P24CEDDAAFZZGC7	Transductor de presión de fusión
PT4626-7.5M-6/18-B628	Transductor de presión de fusión
2242NA00K23CEFFCACAAB300	Sensor de presión de fusión
DYMT-S-1/2-J-5-15-G-4M-A-F13	sensor de presión Melt
Model: E13612121 (ECHO-MV3-MPA-R21-UNF-HIR-S06-F18-NTR)	Transmisor de presión
1480-2-1-0-0	Indicador de presión digital
1490-2-0-0-0-0	Indicador digital de temperatura y presión
1490-2-1-1-1-0	Indicador universal
BP420-1/2-9.5M-6	Transductor de presión de fusión
PT4624-3M-6/18-SIL2 (Art. Nr. 04624000130S)	Transductor de presión de fusión

Producto	Descripción
1490-2-1-0-0-1	Indicador digital de temperatura y presión
PT419-5M-6/18 Art.Nr.: 0419000133	Transductor de presión de fusión
UPR90030000000 (als Anzeige für PT482 Gerät mit allarm)	Indicador de presión digital con alarma
ECHO-MV3-PSI-R21-UNF-6PN-S06-F18-NTC does not exist	
MDT462F-1/2-3.5C-15/46-B106-SIL2	Transductor de presión de fusión
ATC990-3-1-0-0-1-1-0-1-0	Controlador de procesos
PT460E-7.5M-6	sensor de presión
MDT-422F-1/2-3.5C-15/46-A	Sensor de presión másica
MDT462F-1/2-7C-15/46-SIL2	Sensor de presión
PT4624-20MPA-6/18-SIL2	sonda
MDT 420F – ½ - 1M – 15	Transductor de presión de fusión
PT4624-15M-6/18-SIL2	Transductor de presión de fusión
MDT462F-M18-2C-23/46-SIL2	Transductor de presión de fusión
MDT462F-M18-3.5C-32/46-SIL2	Sensor de presión
TDT463F-M18-3.5C-38/46-SIL2	Transductor de presión y temperatura de fusión
IDA353-3.5C-10V-D44	Transductor de presión de fusión
VT460-6	Cable
HDA320-3.5C-10V-S50	transductor de presión
PT303-7C <FM>	Transductor de presión de alta temperatura
PT4624-5M-12/18-SIL2	Transductor de presión de fusión
UPR900-21010000	Indicador de presión universal
E11611121	Transmisor de presión
VT460-20 m	Cable
DYMT-S-M18-J-5-15-G-4m-A-F13	Sensor de temperatura de fusión
929020	Cable d'Assy 20 FT
PT160-3M-H11	Transductor
IDA354-5C-10V-D44	Transductor de presión de fusión
ATC990400110000 (Art.Nr: 99000001)	Bomba
IDA353-3.5C	Transductor de presión
E12611221	Transmisor de presión
ECHO-MV3-BAR-R21-UNF-6PN-S09-F18-NTR	Transmisor de presión
SPX2291SA48B13BSMMCACAK	Transductor de presión de fusión
BP420-1/2-5.5M-1.81	Transductor de presión de fusión
BP420-1/2-9.5M-1.81	Transductor de presión de fusión
PT4626-10M-6/18	Transmisor de presión de fusión
APT3291-50	Transductor de presión de alta precisión
DYMT-S-1/2-J-5-15-G (F13)	Sensor de temperatura de fusión
DYMT-S-1/2-PT100/4-15-15-G-1M-F34	Sensor de temperatura de fusión
MDT422F-1/2-1M-15/46-SIL2	SENSOR DE PRESIÓN
MDT420F-1/2-5C-15-SIL2	Transductor de presión
MDT422F-M10-3.5C-15/46-GC7	Transductor de presión de fusión
TPT463E-1/2-15M-6/18	Transmisor de presión
MDA460-1/2-5C-15-B106	Transductor de presión
BP420-1/2-9M-6	Transductor de presión de fusión
TDA463-1/2-3.5C-76/46-S137/1	Transductor de presión y temperatura de fusión

Producto	Descripción
ECHO-MV3-BAR-R21-UNF-6PN-S12-F18-NTR	Transmisor de presión
ECHO-MV3-BAR-R17-UNF-6PN-S09-F18-NTR	Transmisor de presión
MDT462F-1/2-3.5C-15/46-SIL2	Transmisor de presión
TDA463-1/2-3.5C-15/46 - PT100	transductor de presión Melt
PT462E-3M-6/18	Transductor de presión
MDA422-1/2-3.5C-15/46	Transductor de presión
2291E48K17BSMMACAZZ	Transductor de presión de fusión
Model: 2291EA48K17BSMMACAZZ	Transductor de presión de fusión
Model: TPT4634-5M-6/36-RTD3-SIL2	Transmisor de presión y temperatura de fusión
PT4624-3.5CB-6/18	Transductor de presión de fusión
ECHO-MA4-BAR-UNF-R21-6PN-S06-F18	Transmisor de presión
TPT4634-35MPA-6/18-SIL2	Transmisor de presión de fusión
DYKE-1/2-K-5-15-G-(F13)	Sensor de temperatura de fusión
MDT462F-M18-3.5C-15/46-SIL2 (462F0156S)	Transductor de presión de fusión
PT100 S/N: 9835035	TRANSMISOR
DYMT S M14 RTDPT100 05 15 G	Sensor de temperatura de fusión
MDT422F-1/2-3.5C-23/46-SIL2	Transductor de presión de fusión
PT462E-10M-9/18-B628	Transductor de presión de fusión
99000045	Indicador de presión universal
MDA412-1/2-35-15/46	Transductor de presión de fusión
14804000	Indicador de panel
2281SLDCA4K30A	
DYMT-S-1/2-J-20-15-G	Sensor de temperatura de fusión
462L0004	Sensor de presión
MDT422F-1/2-5C-15/46-SIL2	Los sensores de presión de la serie MDT4X2F Con SIL2
PT4654XL 5M	
ECHO-MV3-PSI-R24-UNF-6PN-S06-F18-TCJ	Termopar con la calibración
04636000824B115	transductor de presión
ECHO-MA4-UNF-PSI-R23-6PN-S12-F18-TCJ	Transmisor del sensor de presión
TPT4636-5M-6/18-SIL2	Transmisor de presión
BP420-1/2-7.5M-6	Transmisor de presión de fusión
TPT4636-5M-6/18	Transductor de presión de fusión
ECHO-MA4-BAR-R21-UNF-6PN-S06-F30-TCJ	Transductor de presión
Mdt420L-1/2-7C-15	MELT PRESURE SENSOR
ECHO-MV3-BAR-R20-UNF-6PN-S06-NFL-NTR	Transductor de presión de fusión
ECHO-MV3-BAR-R24-UNF-6PN-S06-F18-NTR	Transmisor de presión
0462000136	Transmisor de presión
ECHO-MV3-PSI-R21-UNF-6PN-S06-F18-TCJ	SENSOR DE PRESIÓN
PT4624-5M-6/18-B171-SIL2	Sensor de presión y temperatura
MDT462F-1/2-5C-7.6/46-SIL2	Transductor de presión de fusión
MDT462F-1/2-2C-15/46-SIL2	Transductor de presión de fusión
TPT4636-10M-12/18	Sensor de presión
SPX4622NA00B20CEDDAAFZZGC0	Transductor de presión
SPX4622NA00B20CEDDAAFZZGC6	Interruptor de presión
PT4624-5M-9/18-B628-SIL2	Interruptor de presión
	Los sensores de presión con SIL 2

Producto	Descripción
PT4604-3M-6-SIL2	Sensores de presión con SIL2
ECHO-MA4-UNF-BAR-R21-6PN-S06-F18-NTR	Transmisor de presión
UPR700-1-3-3-B97	Indicador de presión universal
ECHO-MV3-BAR-R21-UNF-6PN-S06-NFL-NTR	sensor de presión
ECHO-MV3-UNF-PSI-R23-6PN-S06-F18-TCJ	Transmisor de presión
2291SA56K13BSMMCCAZZ	Transductor de presión de fusión
4222SA00B21FEFFBAAZZ	transmisor de presión
4222SA00B17FEFFBAAZZ	transmisor de presión
PT4624-10M-9/18-SIL2	
ECHO-MA4-BAR-R17-UNF-6PN-S06-F18-NTR	Transmisor de presión
UPR900-2-1-0-0-0-0-0-0	Indicador de presión universal
1490-410000	Indicador de presión
1490-4-1-0-1-1	Panel de indicadores
ATC990300011000	Controlador de procesos
IDA353-5C-10V-D30/400	Transmisor
DYN-X-MA-5M-6/18-SIL2	Transductor de presión de fusión
IDA-354-SC- 5788-1	Transductor de presión de fusión
DYMT-S-M18-J-7-15-G-2M-A-F13	Sensor de temperatura de fusión
PT422A-1M-6/18	Transductor de presión
ECHO-MV3-PSI-R22-UNF-6PN-S06-F18-TCJ	Transmisor de presión
MDT422F-1/2-2C-15/46-SIL2	Los sensores de presión de la serie MDT4X2F Con SIL2
pressure indicator for E12611121	Indicador de presión universal
ECHO-MV3-PSI-R21-UNF-S06-F18-NTR	Transmisor de presión
Model: PT4626-10M-6/18-T80	Transductor de presión de fusión
PT4626-5M-6/18	Transductor de presión de fusión
PT311JA-1M	TRANSDUCTOR
TDT432F-1/2-3.5C 32/46 -S147A	Transductor de presión y temperatura de fusión
MDA460-M18-7C-15	Transductor de presión de fusión
2280SGKAC5P34AK296 (228000000236)	Sensor de presión
BP420-1/2-7M-6	Transductor de presión de fusión
PT422A-50MPA-9/18-C16	
TI422JA-060-1-P3B	Sensor de temperatura
0432000135	Indicador de presión universal
TPT412-10M-6/18	Transmisor de presión de fusión
BP420-1/2-8.5M-6	Transductor de presión de fusión
TG422J-203-90-2-210-1	Sensor de temperatura
MDT462F-1/2-1M-15/46-SIL2 (462F0166S)	SENSOR
2281SLDCA4K 27A	CADENA DE MEDIDOR DE TRANSMISOR
MDT422F-1/2-3.5C-15-76-SIL 2	TRANSMISOR
PT4624-5M-6/18 0-5000PSI	Transmisor de presión
IDA353-7C	Transductor de presión de fusión
14804101	indicador del panel
PT482-15M 6/18	
2243NA25B14CEFFBCEZZ	transmisor de presión
2243NA25B21CEFFCCEZZ	transmisor de presión

Producto	Descripción
2243NA25B20CEFFBCEZZ	transmisor de presión
2243NA25B16CEFFCCEZZ	transmisor de presión
DYMT-S-1/2-J-5-15-G-0.7M-F13	sonda
IDA354-5C-10V-S78B-1	sensor de presión
MDT462F-1/2-3.5C-15/46-T80-GC9	Transmisor de presión
P/N: 103444,Type: CET1-AX-LDA-00-50X-SC	SISTEMAS DE SEGURIDAD
VERT-MA4-MM1-NDC-BAR-R21-UNF-6PN-S06-F18-NTR-NCC	TRANSDUCTOR DE PRESIÓN
PT4624-7.5M-6/18-T80-GC9	Transductor de presión de fusión
TPT 463 E-1.5M 6/18	Transductor de presión
ECHO-MA4-UNF-BAR-R23-6PN-S06-F18-NTR	Transmisor de presión
PT4624-5M-6/18-SIL2	sensor de presión
MDA462-1/2-3.5C-15/46 09-15-08342258	Transductor de presión de fusión
MDA462-1/2-1C-15/46	Transductor de presión de fusión
TPT463E-10M-9/18	Transmisor de presión de fusión
14804100; sn: 786051010 002	Indicador de presión universal
PG442R-5M-6/30	Manómetro de fusión
PT4624-5M-6/18-A	SENSOR DE PRESIÓN DE FUSIÓN
PT415D-7.5M-6-B314	Sensor de presión
IDA 334-2C	TRANSMISOR
1490-2-1-1.0	Indicador digital
PT422A-3M-6/30	Transductor de presión de fusión
DYMT-F-1/2-J-15-15-1	SENSOR DE TEMPERATURA
901383 type J	Sensor de temperatura de fusión
Model: MDT422F-1/2-2C-32/46-B171-SIL2	Transmisor de presión
PT4624-35MPA-12/18-SIL2	Transductor de presión de fusión
4622NA00B21CEDDAAFZZGC7	Transductor de presión de fusión
DYMT-S-1/2-PT100/4-30-15-G	Sensor de temperatura de fusión
MDA460-1/2-7C-15	transductor
MDT420F-1/2-7C-15-SIL2	Transductor de presión de fusión
PT462E-5M-6/30	transmisor de presión de fusión
NP4624-1/2-35MPA-15/45-SIL2 PT4624-35MPA-6/18-SIL2)	TRANSMISOR DE PRESIÓN
NP4634-1/2-35MPA-J-SIL2 TPT4634-35MPA-6/18-SIL2)	TRANSMISOR DE PRESIÓN
MDA422-1/2-5C-15/45	sensor de presión
PT4624-7.5M-9/18-A	Diafragma transductor
PT4626-10M-12/18	TRANSDUCTOR
IDA354-3.5C-10V-S78B	sensor de presión
ECHO-MV3-BAR-R22-UNF-6PN-S06-F18-NTR	
MDT460L-1/2-1M-15	sensor
cable for MDT460L-1/2-1M-15	cable
PT4624-50MPA-6/18-A	sensor de presión
200925	Sensor de presión de fusión
TPT4634-5M-6-30-SIL2	Transmisor de presión de fusión
ECHO-MA4 BAR R21 UNF 6PN SO6 F18 NTR	sensor
4622NA00P24FEDDAAFZZGC8	Transductor de presión de fusión
4622NA00B20CEDDAAFZZGC6	Transductor de presión de fusión

Producto	Descripción
socket for PT4624-20MPa-6/18-SIL2	enchufe
MDT462F-M18-2C-32/46-GC6	Transductor de presión de fusión
DYMT-S-M18-PT100/4-5-38-G	Sensor de temperatura de fusión
4622NA00B20FEDDAAFZZGC0	Transductor de presión de fusión
149041000	Indicador digital
PT4624-5M-6/30-SIL2	Transductor de presión de fusión
MDT422H-1/2-7C-15/46-SIL2	sensor de presión de masa
MDT462F-1/2-5C-15/46-SIL2	Sensor transmisor de presión
MDA462-1/2-2C-15/46	Transductor de presión de fusión
BP420-1/2-5.5M-6	Transductor de presión de fusión
ECHO-MV3-BAR-R21-UNF-S06-F18-NTR	Transmisor de presión
234908	termopar para sensor Modelo TPT
TPT484-5M-6/30-B379	sonda
470000172	sonda
PT4624-10MPa-6/18-SIL2	sonda
DYMT-S-1/2-PT100-4-15-23-G-4	Sensor de temperatura de fusión
149010000	Indicador de proceso digital
MA4-PSI-R23-UNF-6PN-S06-F18-NTR	Transmisor de presión
PT4624-2CB-6/18-B171-SIL2	TRANSMISOR, PRESIÓN DE FUSIÓN
MDT422F-1/2-2C-15/46-B171-SIL2	BCF SENSOR DE PRESION EXTRUSORA
DYKE-1/2-J-0-15G (F13)	Sensor de temperatura de fusión
PT-462E-5M-12/18	Transductor de presión de fusión
ECHO-MA4-BAR-R23-UNF-6PN-S06-F18-NTR	Transmisor de presión
301AUSX1546 (IDA332-5C-4-20MA)	Transductor de presión de fusión
NP462-1/2-50MPa-15/45 (MDA462-1/2-5C-15/46)	sensor de presión
PT422A-7.5M-6/30	Transductor de presión de fusión
ECHO-MA4-BAR-R21-UNF-6PN-S06-F18-NTR	Transmisor de presión
ECHO-MV3-PSI-R22-UNF-6PN-S06-F30-NTR	Transmisor de presión
E22711121	Transmisor de presión
462L0010	sensor de presión
MDT462F-M18-7C-15/46-GC9	Transductor de presión
E32711121	Transmisor de presión
4672SA00B21EADDAAAZZ	Transductor de presión de fusión
ATC990400110000	Controlador de procesos avanzado
149021000	Indicador digital
0462000133B70	Transductor de presión de fusión
929008	Cable conector
PT 4624-1/2-70MPa-15/45-B171-S1L2	Transductor de presión de fusión
PT462E-7.5M-6/30-T80	sonda de presión
4622NY00P22CEDDAAFZZGC9	Sensor de presión
ECHO-MV3-PSI-R21-6PN-S06-F18	Transmisor de presión
MDT462F 1/2 5C 15/46	Transductor de presión de fusión
IDA354-5C-S78B	Sensor de presión de tonelaje de apagado
MDT422F-1/2-2C-32/46-B171-SIL2	Transmisor de presión
422F-1/2-3.5C-15/46-SIL2	Transductor de presión de fusión

Producto	Descripción
PT462E-50MPA-6/18	Transductor de presión de fusión
MDT462F-1/2-3.5C-15/46-GC8	Transductor de carcasa
TDA463-1/2-3.5C-25/46	sensor
NP422-1/2-70MPA-15/45	TRANSMISOR DE PRESIÓN
BP420-1/2-5M-6	Transductor de presión de fusión
MDA462-1/2-3.5C-32/46	Transductor de presión de fusión
PT462E-10M-6/8	transductor
PT4624-3.5CB-6/18-SIL2	transmisor de presión de fusión
4622SA00B21FEDDAAZZ	Transductor de presión de fusión
PT199-2.5C	Transductor de presión de fusión
MDT422F-1/2-3.5C-15/46-GC7	Transmisor de presión
MDT422F-M10-3.5C-15/76-GC7	Transmisor de presión
DYMT-S-1/2-Pt100/3-10-15-G	Sonde de temperatura
TPT463E-10M-6/18	Transductor de presión de fusión
MDT462F-1/2-3.5C-15/46-B171-SIL2	Transmisor de presión
ATC990-3-1-1-1-1-0-1-1	Controlador de presión
PT462E-35MPA-6/18	Transductor de presión de fusión
4222SA00B15FEFFBAAZZ	Transductor de presión de fusión
TPT4634-3M-12 / 18-RTD1-SIL2	TRANSDUCTOR
TPT4634-35B-6/18-S137-SIL2	TRANSDUCTORES DE PRESIÓN
TDT432F.1/2.5C.32/46.S137	TRANSDUCTOR DE PRESIÓN DE FUSIÓN
ECHO-MV3-PSI-R21-UNF-6PN-S06-F06-F18-NTR	Transmisor de presión
ECHO-MV3-BAR-R22-UNF-6PN-S06-F18-TCJ	Transductor de presión y temperatura Dynisco
MDA460-1/2-1M-15 (0460300642)	TRANSDUCTOR DE PRESIÓN
E13512121	TRANSDUCTOR DE PRESIÓN
ATC990.2.0.0.0.1.0000	REGULADOR DE PRESIÓN
MDT422H.1/2.7C.15/46 24V	TRANSDUCTOR DE PRESIÓN DE FUSIÓN
TPT4636H-10M 6/18	TRANSDUCTOR DE PRESIÓN DE FUSIÓN
MDT460L-1/2-7C-15	Transductor de presión de fusión
BP420-1/2-7.5M-6-1/4NPT	Transductor de presión de fusión
PT4624-3M-6/30-SIL2	TRANSMISOR DE FUSIÓN A PRESIÓN
4P708013 / It Plug – Blind stop	Tapón calibrador
DYMT-F-M18-Pt100/4-0-23-G	
VT460-16	Cable de presión
VT460-10	Cable de presión
TDT463FH-1/2-3.5C-15/46-SIL2	Transductor de presión y temperatura de fusión
LMFI-1NNNNNN	Sensor de desplazamiento lineal
MDT462H-1/2-5C-15/46-SIL2	Transductor de presión de fusión
MDT462H-1/2-3.5C-15/46-SIL2	Transductor de presión de fusión
MDT462H-1/2-1M-15/46	Sensor de presión
VERT-MV3-MM1-NDC-PSI-R23-UNF-6PN-S06-F18-TCJ-NCC	Transmisor de presión
MDT460F-1/2-5C-15-M1100-GC3	Transductor de presión de fusión
E12511211 / 09-10-14392175	Transmisor de presión
ECHO-MV3-BAR-R20-UNF-6PN-S09-NFL-NTR	Transmisor de presión
IDA354-2C-10V-S143	transmisor de presión

Producto	Descripción
PT462E-M10-35MPA-15/46	Transductor de presión de fusión
0051-30	Conjunto de pistones
MDT462F-M18-2C-23/46-GC6	sensor
PT460E-5M-6	sensor
ECHO-MV3-PSI-R21-6PN-S06-NFL-NTR	sensor
SPX 2242-S-A-00-M-20-CE-DD-B-AC-ZZ-SIL2-J8	Transductor de presión de fusión
ECHO-MV3-BAR-R20-UNF-6PN-S06-F18-NTR	transmisor de presión
PT462E.3.5CB-6/18-GC8	Transductor de presión de fusión
MDA422.1/2.3.5C.15/46.GC8	Transductor de presión de fusión
MDT422F-1/2-2C-15/16-B171-SIL2	Transductor de presión de fusión
MDT462F-1/2 2C-15/45-A	Transductor de presión de fusión
4622NA00B2OCEDDAAFZZGC6 / SN12-14-11403626	Transductor de presión de fusión
MDT462F-1/2-3-5c-15/76-T80-GC9	TRANSDUCTORES DE PRESIÓN
DYMT-S-1/2-J-10-15-G	Sensor de temperatura de fusión
TMDT 462F-1/2-3.5C-15/91-A	SONDA DE PRESIÓN
2243 SA 25 M 14 CEFFACAPA	Transductor de presión de fusión
MDA462-G3-5C-15/46	Transductor de presión de fusión
MDA460-G3-5C-15	Transductor de presión de fusión
VERT-MA4-MM1-HT1-BAR-R21-UNF-6PN-S06-F18-NTR-NCC	transmisor de presión
DYMT-S-1/2-2XPT100/3-20-15-G-0.5M	Sonda de temperatura de fusión
14804100 S/N: 1090029 030 013	Indicador de presión digital
VERT-MA4-MM1-NDCBAR-R22-UNF-6PN-S06-F18-NTR-NCC	TRANSDUCTOR DE PRESIÓN
ECHO-VT1-PSI-R23-UNF-6PN-S06-F18-NTR	Sensor de presión
DYMT-S-M18-J-5-15-G-2M	Sensor de temperatura de fusión
UPR900-2-0-1-0-0-0-0-0	Indicador de presión universal
SPX2281SDDCA4B30B	Transductor de presión de fusión
ECHO-MV3-MPA-R21-6PN-S06-F18-NTR	sensor de presión
TPT-463E-10M-12/18	Sensores de presión
PT4626-7.5M-6/18	
MDT462F-1/2-5C-15/46-B171-SIL2	Transductor de presión de fusión
ECHO-PSI-VT1-R23-6PN-S06-F18-NTR	Transmisor de presión
TPT463E-5M-6/18 RTD1	Transmisor de presión y temperatura de fusión
NP422-1/2-10MPA-23/45	
mdt 462F-1/2-3.5C-15/46	Transductor de presión de fusión
PT303-5C	Transmisor de presión
PT4624-7.5M-6/18-SIL2	Transductor de presión de fusión
TPT4636-10M-6/18-B171	Transmisor de presión de fusión
MDT462F-M18-35Mpa-32/46-SIL2	Transductor de presión de fusión
MDT462F-5C-1/2-15/46-B171-SIL2	transductor de presión
NP460-G3-35MPA-23	sensor de presión
ECHO-MA4 BAR-R22-M18-6PN-S06	Transmisor de presión
CABLE8	Cable de extensión del sensor
CABLE10	Cable de extensión del sensor
CABLE15	Cable de extensión del sensor
E21911122	Transmisor de presión

Producto	Descripción
IDA354-3.5C-2V-S78	Transductor de presión de fusión
TPT4636.10M.6/18	Transmisor de presión de fusión
TPT432A-5M-12/18	SENSOR DE PRESIÓN
MDT422H-1/2-5C-15/46-B171-SIL2	Transductor de presión de fusión
PT4626-10M-6/18-B628	
VT460-3	CONECTOR TRANSMISOR DE PRESIÓN
PT4624-10M-6/18-SIL2	TRANSDUCTORES DE PRESIÓN
ECHO-MA4-PSI-R21-UNF-6PN-S06-F18-NTR	Transmisor de presión
929009	Conector
148041000	Indicador de panel
V462F31410	Transductor de presión
TPT463-5M-6/18	Transmisor de presión de fusión
MDT460F-1/2-1M15SIL2	transmisor de presión de masa
4622NA00B14CEFFAAFZZ	Transductor de presión de fusión
MDA460-1/2-3.5c-15	Transductor de presión de fusión
SPX4 622 S A05 B 15 CE DD A AA ZZ	Transductor de presión de fusión
PT462E-20MPA-6/30	Transductor de presión de fusión
BP420 1/2 12 5M 6	Tapones Burst
IDA 354-3.5C-5V	Transductor de presión de fusión
ECHO-MV3-MPA-R20-6PN-S06-F12-NTR	Transmisor de presión
E22811131	Transmisor de presión
TDT463F-1/2-3.5C-15/46-SIL2	Sensor de presión
TDA463-1/2-7C-15/46-B170	sensor
ECHO-MV3-PSI-UNF-R23-6PN-S06-F18-NTR	Transmisor de presión
MDT422F-1/-3.5C15/46-516-2	Transmisor de presión
VT460-5m	cable
MDA465XL-1/2-1M-B225 / 04650300642B225	Transductor de presión de fusión
2291SA48K20BSMMAACZZ	Transductor de presión de fusión
TPT4634-5C-12/30-SIL2	Transductor de presión
ECHO-MA4-BAR-R22-UNF-6PN-S06-F12-TC	Transmisor de presión
04620020130	Transductor de presión de fusión
NP460-G3-50MPA-32 / 0460C11410	Transductor de presión de fusión
PT4624-10M-12/30-SIL2	Transductores de presión
TDA463-M18-5C-15/46	Transductor de presión y temperatura de fusión
MDT462L-1/2-7C-15/46	Transductor de presión de fusión
BP1010	Manómetro de fusión
224200002283	Transductor de presión de fusión
MDT462F-1/2-2C-32/46-B171-SIL2	Transductor de presión de fusión
MDA460.M18.5C.15	TRANSDUCTOR DE FUSIÓN A PRESIÓN DYNISCO
MDT 462H-1/2-5C-15/46... 0-500 bar	Transductor de presión de fusión
MDT 462L ½ 3.5C-15/46 0-350 bar	Transductor de presión de fusión
MDA 462-1/2 -2C-15/46 ..0-200	Transductor de presión de fusión
224200002104	
224200003156	
224200002845	

Producto	Descripción
DYMT-S-1/2-RTD-10-15-G	SONDA DE TEMPERATURA
PT460E-7.5M-6-T80	Transductor de presión de fusión
PT4624-35MPA-18/18-SIL2	Transductor de presión de fusión
MDA482-1/2-2C-15/46	Transductor de presión de fusión
MDT462F-1/2-7C-15/46-B171-SIL2	Transductor de presión de fusión
DYMT-S-M18-J-7-15-G-2M-A	TERMOPAR
BP420-1/2-6.5M-6	Transductor de presión de fusión
BP420-1/2-3M-4	Transductor de presión de fusión
BP420-1/2-3M-6	Transductor de presión de fusión
902344	Tornillos reventados
MDA462-M18-3.5C-32/46	transductor de presión
DYMT-S-1/2-PT100/3-25-15	
PT4624-M18-35MPA-6/18-SIL2	Transductor de presión de fusión
PT4626-50MPA-6/36	Transductor de presión
E12611121	Transmisor de presión
PT4624-5M-15/18-SIL2	
TDA463-1/2-3.5C-25/46-S137/1	TRANSMISOR DE PRESIÓN
4222SA00B21FEDDBAAZZ	Transmisor de presión
ECHO-MA4-MPA-R24-M22-6PN-S09-F18-TCK-N	Transmisor de presión
PT462XL-30M-6/18	Transductor de presión de fusión
ECHO-MA4-MPA-R24-M22-6PN-S09-F18-TCK	Transmisor de presión
ECHO-MA4-BAR-R23-M18-6PN-S06-F18-NTR	Transmisor de presión
929026	Transductor de presión de fusión
TDA463-1/2-7C-15/46	Transductor de presión y temperatura de fusión
1490-4-1	Indicador de proceso digital
ECHO-MV3-BAR -R22-UNF-6PN-S06-Tcj	Transmisor de presión
ECHO-MA4-BAR-R22-UNF-6PN-S06-F18-NTR	Transmisor de presión
1480-4-1	Indicador de proceso del panel
MDT462F-M10-3.5C-7.6/107-SIL2	Transductor de presión de fusión
SJ-600H-U4	Sensor de presión de fusión
ECHO-MA4-BAR-R21-UNF-6PN-S06-F18-TCJ.	Sensor/transductor de presión
ECHO-MA4-PSI-R21-UNF-6PN-S06-F18-TCJ	
TPT4634-7CB-6/18	Transmisor de presión de fusión
UPR90020111000	Indicador de presión universal
PT-160-5M-H88	TRANSDUCTOR DE PRESIÓN
PT462E-10M-6/18-GC5	Transductor de presión de fusión
462200000351	Transductor de presión de fusión
462200000306	Sensor de presión
200100	Kit de limpieza de orificios de montaje
711660	Conector para transductores
MDT420L-1/2-7C-15-J8	sensores de presión
710700	Transductor de presión
PT462E-7.5M-6/30	Transductor de presión de fusión
PT450TA 1M	Transmisor de presión de fusión
PT462F-1/2-3.5C-15/46	Transmisor de presión de fusión

Producto	Descripción
PT4624-10MPA-12/18-SIL2	Transmisor de presión de fusión
PT4626-5M-6/18 0-5.000	SENSOR DE PRESIÓN PSIG
ECHO-MV3-PSI-R22-UNF-6PN-S06-F30-T C	Sensor de presión de fusión
TPT463E-7.5M-6/18	Transductor de presión y temperatura de fusión
MDA422-1/2-1C-23/46	Transductor de presión de fusión
PT124B-10M-M14-6/18-10V	Transmisor de presión
ECHO-VT1-MPA-R22-UNF-6PN-S06-F18-TCJ	Sensor de presión de fusión
PT462E-10M-6/18-GC7	transductor de presión
PT462E-5M-6/18-GC7	transductor de presión
ECHO-MV3-MPA-R23-UNF-6PN-S06-F18-NTR	Sensor de presión de fusión
SPX2242SA00B21CEFFBACPK	Transmisor de presión de fusión
TPT4634-3.5CB-6/18-SIL2	TRANSDUCTOR DE PRESIÓN
ECHO-VT1-BAR-R21-UNF-6PN-S06-F18-NTR	TRANSDUCTOR DE PRESIÓN CON
MDT462F-1/2-7C-15/46-B171-A	Transmisor de presión de fusión
MDT462F-M18-3.5C-8/46-B171-SIL2	Sensor de presión
MDT462N-1/2-2C-15/46-SIL2	Sensor de presión
ECHO-VT1-BAR-R22-UNF-6PN-S06-F18-TCJ	SONDA DE PRESIÓN
pt3034c	Transmisor de presión de alta resistencia
VERT-MV3-MM1-NDC-BAR-R22-UNF-6PN-S06-NFL-NTR-NCC	Sensor de presión de fusión
462200000322	Transductor de presión de fusión
ECHO-MA4-BAR-R23-UNF-6PN-S06-F18-TCJ	Sensor de presión de masa
462F0152S	sensor
PT415-5M-6-B314	
MDT422F-M10-3.5C-15/46-SIL2	Transmisor de presión
E21711122	transductor de presión
ECHO-MA4-BAR-R22-UNF-6PN-S06-F18-TCJ	
32581	INDICADOR DE PRESIÓN DIGITAL
BP240-1/2-9.5M-6	
MDT-422F-1/2-2C-32/46-B-171A	sensor
NP463-1 2-3.5CK-1545-J	SENSOR DE PRESIÓN Y TEMPERATURA
BP420-1/2-3.5M-1.81	DISCO DE RUPTURA
DYMT-S-1/2-PT100/3-2.5-15-G	
BP420123M12PROV	
99880109	
CB-05-(PT06A-10-6S(SR))	conector de 6 pines
TPT4634-1MB-6/18-SIL2	
UPR900-3-0-1-0-0-1-0	INDICADOR DE PROCESO
MDT462F-1/2-3.5C-7.6/46-SIL2	
LMFI55-1NNNNNN	Indexador de flujo de fusión modelo base
MDA460/420-1/2-5C-T80	
2242NA00P20AWAABAHZZM1121	SENSOR
PT422A-7.5M-6/18	sensor de presión
MDT462FH-1/2-3.5C-15/46-SIL2	
PT4624- 5 M-6/18-SIL2	
VT420	Cable

Producto	Descripción
ECHO-MA4-BAR-R21-M14-6PN-S06-F18-NTR	
PT422A-35MPA-6/18-C16	
PT160-4M-H11	
MDT422F-1/2-3.5C-15/46-B171-SIL2	
EMT462 2-1/2-3.5C-23/46	
462200000019/4622SA00B21DPDDAAZZ	
711610	