



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)



# Pactrol

Enapart siempre se esfuerza por ofrecer los mejores precios y horarios de suministros para sus clientes. Vendemos solo equipo original y repuestos, aunque no siempre somos el distribuidor oficial o el concesionario del fabricante. Todas las marcas comerciales y números de pieza mostrados son propiedad de sus respectivos dueños.

## Productos de la marca

Producto	Descripción
<a href="#">PAC000213</a>	
<a href="#">P16-DI</a>	Caja de control
<a href="#">400601/V23 P16 DI Dual</a>	Control de encendido Para Roberts Gordon "Blackheat"
<a href="#">PAC40035 - P 16 DI Dual</a>	Caja
<a href="#">PAC44034</a>	Control y encendido automáticos
<a href="#">427001/V12</a>	
<a href="#">427001/V32</a>	
<a href="#">PAC40075 / 406203/V01</a>	maleta
<a href="#">E41-01600-06, P16 DI, 400601/V07</a>	Control de combustión
<a href="#">P16 F1 (CE) 406203</a>	
<a href="#">P16FI</a>	PAC40070 Caja P 16 FI (CE)
<a href="#">400601/V03</a>	Caja
<a href="#">406203 VO1</a>	
<a href="#">PAC45015</a>	conector
<a href="#">PAC40070</a>	Tipo de caja controladora
<a href="#">406203/V01</a>	vivienda
<a href="#">PAC40077</a>	.
<a href="#">COB02082 (OEM)</a>	celda de detección
<a href="#">400601/V21 P16 DIA JST V21</a>	
<a href="#">P16 DIS</a>	
<a href="#">P25F FMV</a>	controles de gas
<a href="#">427101</a>	
<a href="#">427001/V05</a>	Vivienda Pactrol
<a href="#">90434023</a>	MÓDULO DE SEÑALIZACIÓN DE PAQUETES CT (CU)
<a href="#">type P16 DI ,Code 400601</a>	Gas control
<a href="#">Type: P16DI(CE) C87A02</a>	CONTROLADOR DE GAS DE SECUENCIA
<a href="#">427001/V32</a>	MÓDULO DE CONTROL DE ENCENDIDO BH
<a href="#">PAC45022</a>	conector
<a href="#">PAC45023</a>	conector
<a href="#">12674952 (OEM)</a>	Microgas
<a href="#">19211310 Type IC2010</a>	Stoker automática
<a href="#">432200/V01 (P25F AML V01)</a>	
<a href="#">400601/V23</a>	vivienda
<a href="#">400601 / P16 DI</a>	control de gas de secuencia completa
<a href="#">P16 DIS (NF) (400601/V03)</a>	módulo
<a href="#">PAC30009</a>	



Producto	Descripción
<a href="#">PAC30010</a>	alojamiento
<a href="#">P 16 DI No.400601</a>	Alojamiento
<a href="#">P16DI/JST 400601</a>	
<a href="#">PAC000165</a>	
<a href="#">P25 247001/V08</a>	
<a href="#">427001/V33 P25F FML 1</a>	
<a href="#">8021101</a>	Unidad de control electrónico
<a href="#">PAC45020</a>	conector de 12 pines
<a href="#">427000/v32</a>	
<a href="#">400601/V23 P16 DI(CE)</a>	Control y encendido automáticos
<a href="#">E41-01600-06</a>	tarjeta electrónica
<a href="#">427001/V32</a>	
<a href="#">400601/V23 (M332266 P16DI (CE))</a>	Alojamiento
<a href="#">P16DIA</a>	CONTROL DE GAS DE SECUENCIA COMPLETA
<a href="#">400200/V01 CSA 12</a>	estuche/caja
<a href="#">P16DIA/JST</a>	Automatización de control y encendido
<a href="#">429103/V01</a>	Controlador de gas
<a href="#">427001/V14</a>	
<a href="#">PAC000189</a>	
<a href="#">PAC40034 / 400601/V23 16 DI CE</a>	
<a href="#">406203 V05 (CE) PAC40077</a>	
<a href="#">P/N: 417901, Type: GTD 230</a>	
<a href="#">PAC40035</a>	carcasa
<a href="#">PAC000273</a>	
<a href="#">P16DIA 400601/v07</a>	Caja de control
<a href="#">42033520/0113 / MicroGas</a>	MicroGas
<a href="#">PAC000214</a>	carcasa
<a href="#">PAC000220</a>	
<a href="#">PAC000221</a>	
<a href="#">432200/V06</a>	caja de control
<a href="#">406203   P 16 FI ( CE )   PAC40070</a>	Recinto
<a href="#">P25 427000/V05</a>	
<a href="#">406203</a>	carcasa
<a href="#">432200/V01</a>	vivienda
<a href="#">P16DIS 400601/V03</a>	carcasa
<a href="#">402701 P16</a>	vivienda
<a href="#">190065</a>	Unidad de control de combustión
<a href="#">427001/V32</a>	
<a href="#">P/N: 427001/V05, Type: P25F FML</a>	Control automático e ignición
<a href="#">431100/V01</a>	Unidad de control
<a href="#">P25 F FMV 1 / 427001/V32</a>	
<a href="#">427001/V32 P25F FMV 1</a>	Controlador de gas SECUENCIAL
<a href="#">12674953</a>	
<a href="#">P25 427001/V12</a>	
<a href="#">429100/V01</a>	Caja



Producto	Descripción
<a href="#">427001/V37</a>	Módulo de control de quemador P25F FMV
<a href="#">Box P 25F 432200/V04</a>	módulo de control
<a href="#">ignition electrode for P25F 432200/V04</a>	
<a href="#">PAC30020</a>	
<a href="#">P16DI</a>	Control de gas
<a href="#">427000/V08</a>	
<a href="#">ZSP00085271 / 00601/V23</a>	PATRULLA P16DI
<a href="#">427001/V14 / P25F V14</a>	
<a href="#">E41-00000-51</a>	Sistema de cocción automática
<a href="#">429007/V01</a>	
<a href="#">427001/V08</a>	controlador
<a href="#">427001/V34</a>	
<a href="#">427001/V12 / P25F FMV</a>	Unidad de control automático y control de encendido
<a href="#">PAC000343</a>	controlador
<a href="#">427001/V20 (P25F AMV)</a>	Control y encendido automáticos
<a href="#">429007/V01 CSI AMV 01</a>	
<a href="#">PAC000307</a>	
<a href="#">PAC000302</a>	
<a href="#">432200/V01 (P25F HSi AML)</a>	
<a href="#">P16DIA ( P16DI/JST 274119)</a>	caja de control
<a href="#">427001/V24 / P25F FTL</a>	Módulo de infusión
<a href="#">Prod. No. 427001//24 Type:-P25'F' FTL</a>	Control de gas de secuencia completa
<a href="#">CSS01-12 404700</a>	Caso
<a href="#">CSS 2 PRTV01 429103/V01</a>	Caja
<a href="#">PAC000326</a>	
<a href="#">3256-11</a>	
<a href="#">400601/V07</a>	Caja de control
<a href="#">P25 'F' HSi FML 432200/V04</a>	
<a href="#">432300/V01</a>	
<a href="#">60427</a>	
<a href="#">29-01-236</a>	
<a href="#">3224</a>	Controlador
<a href="#">PAC000342</a>	control de gas de secuencia completa
<a href="#">12670322</a>	
<a href="#">P25F 427001/V08</a>	
<a href="#">2015</a>	Controlador de encendido P16-Dia C/W Cable
<a href="#">PAC50021 // 429103/V01</a>	
<a href="#">P16DI 400601 (CARD TYPE)</a>	Control