



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Penny & Giles

Enapart siempre se esfuerza por ofrecer los mejores precios y horarios de suministros para sus clientes. Vendemos solo equipo original y repuestos, aunque no siempre somos el distribuidor oficial o el concesionario del fabricante. Todas las marcas comerciales y números de pieza mostrados son propiedad de sus respectivos dueños.

Productos de la marca

Producto	Descripción
I-JC2000-T-XY-PPPO-25-S1-S-P-S	
JC120-0005	Palanca de mando
JC150-GENW-0002	CONTROLADOR DE JOYSTICK
I-JC200 -B-S-1-K1-Y	joystick
JC400-GENERIC-0154 (I-JC400-A-XY-QQ-MA-ZC-S-P)	palanca de mando
JC600GENNH-0001	palanca de mando
JC6000-GEN-0943 // I-JC6000-XY-PNN-M-S-NL-N-STN-MG02	Palanca de mando industrial
SLS190/0200/L/50/01/N	
SLS190/0100/L/50/01/N (DLS190L-GEN-0004)	
SRH280DP/360/360/A4/5/S/50/P5	Sensor, Tipo SRH280DP
EICT/I Electronic Module Plastic Box IP66 EICT	Box Módulo Electrónico de plástico IP66 EHCU
CM StromaAusgangsmodulekarte	tarjeta de módulo de salida de corriente
VM Signalaufbereitungselektronik, VM-Karte	Señal de la tarjeta electrónica de acondicionamiento de VM
STT280/60/P2	Sensor
SLT190/0075/B/06	transductor lineal
JC400-GENERIC-0128	palanca de mando
SLS190/0025/L/50/01/N	
D45726/0100/04K/L/66/01	Potenciómetro lineal
SRH280DP/360/360/A4/5/D/68/P5	Contacto perdedor tienda sensor, Tipo SRH280DP
SLS190/0100/L/66/10/N	Potenciómetro lineal, tipo SLS190
SLS190/0175/L/66/10/N	El potenciómetro lineal, Tipo SLS190
JC400-GENERIC-0227	
SLS190 (SLS190/0100/L/50/01/N)	El potenciómetro lineal
JC150-Y-R-M-WT05-STN	
SLS190/0100/L/66/01/P	El potenciómetro lineal
SLS190/0200/L/66/01/N	
HLP190-FS-01-5K-125-NA	
JC400-B-X-D-D-MD*	
NRH280DP/120/120/A1/3/B/P5	Sensor, Tipo NRH280DP
D21020	
JC400-GENERIC-0056	Palanca de mando
SLS190/75/3K/L/50/1	
D20493* RCP18/2S/1+1K	Comentarios potenciómetro P / N: R11
I-JC400-A-XY660A 75/3K/L4I	/ 4 0 D- -MD*

Producto	Descripción
JC6000-XY-PNN-M-S-NL-STN-A60B	
D51006	
111RC001805-P	Potenciómetro
Type: SLS190, Order code: SLS190/0175/L/50/01/N	El potenciómetro lineal
SLS190-25-L-01-N	regla lineal
SLS190/0050/L/50/01/N (DLSL190L-GEN-0012)	
SLS190/0075/L/50/01/N	SENSOR DE DESPLAZAMIENTO LINEAL
SLS190/125/L/50/1/N	Sensor de desplazamiento lineal
SLS190/0150/L/50/01/N	SENSOR DE DESPLAZAMIENTO LINEAL
SLS190 (SLS190/0200/L/50/01/N)	El potenciómetro lineal
SLS190/225/L/50/01/N	SENSOR DE DESPLAZAMIENTO LINEAL
SLS190/0300/L/50/1/N	SENSOR DE DESPLAZAMIENTO LINEAL
SLS190/0200/C/50/01/N (DLSL190C-GEN-0020)	
SLS190/0350/C/50/1/N	SENSOR DE DESPLAZAMIENTO LINEAL
SLS190/0225/L/50/01/N Type SLS190	El potenciómetro lineal
SLS190/125/L/66/1/N	SENSOR DE DESPLAZAMIENTO LINEAL
SLS190/0200/L/66/1/N	SENSOR DE DESPLAZAMIENTO LINEAL
SLS190/0350/L/66/01/N	SENSOR DE DESPLAZAMIENTO LINEAL
SLS190/0025/C/66/01/N	
SLS190/0125/C/66/1/N	
SLS190/0075/L/50/10/N	SENSOR DE DESPLAZAMIENTO LINEAL
SLS190/50/C/50/10/N	SENSOR DE DESPLAZAMIENTO LINEAL
SLS190/0025/L/66/10/N	
SLS190/0150/L/66/10/N	
SLS190/0200/L/66/10/N	SENSOR DE DESPLAZAMIENTO LINEAL
SLS190/300/L/66/10/N	
SLS190/0200/C/66/10/N	SENSOR DE DESPLAZAMIENTO LINEAL
SLS190/0250/L/50/01/P	SENSOR DE DESPLAZAMIENTO LINEAL
SLS190/125/L/66/1/P	SENSOR DE DESPLAZAMIENTO LINEAL
SLS190/0075/L/50/10/P	SENSOR DE DESPLAZAMIENTO LINEAL
SLS190/0100/L/66/10/P	Sensor de desplazamiento lineal
SLS190/0200/L/66/10/P	El potenciómetro lineal, Tipo SLS190
188968	crossfaders
JC025-R-STD-BLK	Solo eje BOTÓN DE DIRECCIÓN
JC025-Q-V00-BLK	Solo eje BOTÓN DE DIRECCIÓN
I-JC030-E-VOO-BLK / JC030-Generic-0004	selector de dirección
I-JC030-R-V00-BLK (JC030-GENERIC-0001)	
JC030-N-V00-BLK (JC030-GENERIC-0003)	Solo eje BOTÓN DE DIRECCIÓN
I-JC030-E-V00-BLK	Solo eje BOTÓN DE DIRECCIÓN
JC120-0001	JOYSTICK
JC120-0011	
JC120-0003	Joystick
JC120-0013	Solo eje joystick
SLS095/0100/4.0K/P/50	

Producto	Descripción
SLS095/10/0.4K/R/66	SENSOR DE DESPLAZAMIENTO LINEAL
SLS095/0030/1.2K/R/66	SENSOR DE DESPLAZAMIENTO LINEAL
SLS095/0010/0.4K/P/66	SENSOR DE DESPLAZAMIENTO LINEAL
SLS095/30/1.2K/P/66	SENSOR DE DESPLAZAMIENTO LINEAL
SLS095/0050/2.0K/P/66	
SLS095/100/4.0K/P/66	Sensor de desplazamiento lineal
SLS130/0075/L/50/01/N	
SLS130/0050/C/50/01/N	SENSOR DE DESPLAZAMIENTO LINEAL
SLS130/0075/C/50/01/N	SENSOR DE DESPLAZAMIENTO LINEAL
SLS130-025-L-66-01-N	
SLS130/0050/L/66/01/N	SENSOR DE DESPLAZAMIENTO LINEAL
SLS130/0125/L/66/01/N	SENSOR DE DESPLAZAMIENTO LINEAL
SLS130/0050/C/66/01/N	Sensor de desplazamiento lineal
SLS130/0100/C/66/01/N	Sensor de desplazamiento lineal
SLS130/0125/C/66/01/N	sensor
SLS130/0150/C/66/01/N	sensor
SLS130/0200/C/66/01/N	sensor
SLS130/0025/L/50/10/N	SENSOR DE DESPLAZAMIENTO LINEAL
SLS130/0050/L/50/10/N	
SLS130-100-L-50-N	SENSOR DE DESPLAZAMIENTO LINEAL
SLS130/125/L/50/10/N	SENSOR DE DESPLAZAMIENTO LINEAL
SLS130/0200/L/50/10/N	SENSOR DE DESPLAZAMIENTO LINEAL
SLS130-150-L-66-10-N	
SLS130/0075/C/66/10/N	SENSOR DE DESPLAZAMIENTO LINEAL
SLS130/0150/C/66/10/N	El potenciómetro lineal, Tipo SLS130
SLS130/0200/C/66/10/N	El potenciómetro lineal, Tipo SLS130
SLS130/0150/L/50/01/P	SENSOR DE DESPLAZAMIENTO LINEAL
SLS130/0175/L/66/10/P	
SLS130/0200/C/66/10/P	SENSOR DE DESPLAZAMIENTO LINEAL
SLS320/0300/L/66/01/N	
SLS320/0350/L/66/01/N	SENSOR DE DESPLAZAMIENTO LINEAL
SLS320/0550/L/66/01/N	SENSOR DE DESPLAZAMIENTO LINEAL
SLS320/0800/C/66/01/N	SENSOR DE DESPLAZAMIENTO LINEAL
SLS320/450/L/66/10/N	SENSOR DE DESPLAZAMIENTO LINEAL
SLS320/0800/L/66/10/N	SENSOR DE DESPLAZAMIENTO LINEAL
SLS320/0400/C/66/10/N	SENSOR DE DESPLAZAMIENTO LINEAL
SLS320/0450/C/66/10/N	SENSOR DE DESPLAZAMIENTO LINEAL
SLS320/0650/C/66/10/N	SENSOR DE DESPLAZAMIENTO LINEAL
SLS320/0700/C/66/10/N	SENSOR DE DESPLAZAMIENTO LINEAL
SLS320/750/C/66/10/N	
SLS320/500/L/50/00/N	SENSOR DE DESPLAZAMIENTO LINEAL
SLS320/0550/L/66/01/P	SENSOR DE DESPLAZAMIENTO LINEAL
SLS320/1350/C/66/01/P	SENSOR DE DESPLAZAMIENTO LINEAL
SLS320/0400/L/66/10/P	SENSOR DE DESPLAZAMIENTO LINEAL
SLS320/0550/L/66/10/P	SENSOR DE DESPLAZAMIENTO LINEAL

Producto	Descripción
SLS320/0450/C/66/10/P	
SLS320/0800/C/66/10/P	SENSOR DE DESPLAZAMIENTO LINEAL
SLS320/0650/L/66/01/P	El potenciómetro lineal
SLS320/0800/C/66/00/P	SENSOR DE DESPLAZAMIENTO LINEAL
SLT190/300/A/01	Transductor de posición lineal
SLT190/0350/B/01	Transductor de posición lineal
SLT190/0450/B/01	Transductor de posición lineal
SLT190/100/A/06	Transductor de posición lineal
SLT190/0125/B/06	Transductor de posición lineal
EICTM	MÓDULO DE ACONDICIONAMIENTO DE SEÑALES
JC400-C-XY-QQ-MA-ZC-S-P	Joystick, Tipo JC400
JC6000-GEN-0035	palanca de mando
SLS190/0100/L/66/01/N	SENSOR DE DESPLAZAMIENTO LINEAL
AF145/0150	
AF145/0100	
UCM	module
JC6000-GEN-1324	Varios ejes de la palanca de mando
SA47269	El apareamiento conector kit
D22720Rev02	POTENCIÓMETRO
JC150GENHK-0003	
111RC001801-P (D20492 RCP18/1S/1K/LIN)	Potenciómetro
JC6000-0040 (JC6000-XY-PEE-H-S-NL-N-STN-HB2)	Palanca de mando
JC400-A-Y-N/-HA-ZC/-N	
SLS320/0700/L/50/01/N	El potenciómetro lineal, Tipo SLS320
I-JC1500-Y-A-PP-S-M-NL-D1-MG00-R-S	Palanca de mando
SLT190/0300/B/06	transductor lineal
SLS130/0175/C/66/01/N	codificador lineal
JC400-A-Y-QQ-MA-ZCS-P	Palanca de mando
HLP190BS1/0100/4K	El potenciómetro lineal
HLP190/BS1/0050/2K	El potenciómetro lineal
JC-100-07	Joystick, Tipo JC100
I-JC150-Y-N-HKN-STN-FLD1	Joystick, Tipo JC150
SLS320/1200/C/66/01/P	El potenciómetro lineal
SLS320/0650/L/66/10/P	El potenciómetro lineal
I-JC150-Y-E-M-HKN-STN	Palanca de mando
EICT	Acondicionador de sensores ICT/SLT
SLT190/0050/B/06	sensor de desplazamiento lineal
AF145 (Bestell Code: AF145/0025)	LVDT desplazamiento transductor
SLS130/0200/C/50/10/N	El potenciómetro lineal, Tipo SLS130
JC6000-GEN-0007	palanca de mando
SLS190/0250/L/50/01/N	
JC400-GENERIC-0171	Palanca de mando
JC150GENHK-001	
JC3000-0005	PALANCA DE PARAMETERS

Producto	Descripción
JC6000-XY-PNN-N-S-NL-N-STN-HKN	
JC6000-GEN-0944	Palanca de mando
JC6000-XY-PNN-M-S-NL-N-STN-MG02	INTERRUPTOR DE CONTROL
JC6000-XY-PEE-M-S-NL-N-STN-MG02 (JC6000-GEN-0205)	Palanca de mando
JC400-GENERIC-0471	
SLT190/0500/B/01	transductor de posición lineal
JC6000-GEN-0036	Palanca de mando
JC150GENHK-001 (JC105-Y-L-M-HKN-STN)	Joystick, Tipo JC150
JC6000-XY-PNN-N-S-NL-N-STN-MG02	
SLS190/0150/C/50/01/N	Potenciómetro lineal
JC400-GENERIC-0300	joystick industrial
JC400-B-XY-RR-/-HA-ZA-S-P	Palanca de mando
JC400-B-XY-RR-/-HA-ZA-S-P (10 pcs)	Palanca de mando
JC100-007-x	Palanca de mando
SLS095/0050/2.0K/R/66	potenciómetro
MZ137A39P2	conjunto de solenoide
JC120-0012 914071211 see JC120-0012	Palanca de mando
P304856M	botas de neopreno
I-JC400-A-XY-NN-LA-ZCS-S-N	Palanca de mando
SA47363	I-Kit, conector-JC300
SRH280DP/380/360/A1/5/S/68/P5	sensor giratorio sin contacto
W107841/0530	TORNILLO
W107841/0540	TORNILLO
JC150-Y-E-M-HKN-STN	Joystick eje-5K sola olla
SLS190/0075/L/66/10/N	SENSOR DE DESPLAZAMIENTO LINEAL
JC6000-GEN-0943	Palanca de mando
MGMF-GEN-0002	
ICS100/EM/0940/H/01	
JC400-C-XY-NN-MA-ZC-S-P-SPL (JC400-0088)	Palanca de mando
JC6000-GEN-1320	
JC6000-GEN-1276	
JC030-GENERIC-0003 (I-JC030-N-V00-BLK)	Palanca de mando
D20492 RCP18/1S/1K/LIN	
JC400-B-Y-N-MA-ZCS-N (JC400-GENERIC-0065)	Palanca de mando
SLS095/0050/2.0K/R/50	transductor
I-JC400-A-XY-NN-/-MA-ZCS-S-P	Joystick
I-JC6000-XY-PEE-M-S-NL-N-STN-NHF	
HLP190-FS1-125-5K	Potenciómetro
ICS100/IN/0500/H/10 (6-9 pcs)	
STT280/60/P5	
SLS320/0500/L/50/01/N	potenciómetro lineal
SLS190/0325/C/66/10/N	Linear desplazamiento sensor
JC200-0011 / I-JC200 -B-S-1-K1-Y	palanca de mando
SSC	módulo de acondicionamiento de la señal del sensor

Producto	Descripción
DLSL130C-GEN-0009 / SLS130/0050/C/50/01/N	Linear desplazamiento sensor
HLP190FS1/0025/1K	
SA59019	Pestaña de montaje kit
I-JC6000-XY-PNN-M-S-NL-N-STN-A60D	la palanca de mando
I-JC6000-XY-PNN-M-S-NL-N-STN-A2HD-HN-V	la palanca de mando
SRS880/090/05/AL	
SLS095/0075/3.0K/P/50	SENSOR DE DESPLAZAMIENTO LINEAL
SA47931	conector de 16 pines
D150312	POTENCIÓMETRO
D20493	POTENCIÓMETRO
SRS280/340/S/68/A	Sensor rotativo sellado
SLS190/0250/L/66/01/N	Sensor lineal
SLS190/0150/L/66/01/N	SENSOR DE DESPLAZAMIENTO LINEAL
JC120-0004	
SLS095/0020/0.8K/P/50	Cilindro
I-JC2000-T-XY-POPOO-40-HL-S-P-H	Palanca de mando
JC2000-T-X-PNOOO-40-E1-1-N-S	
JC400-GENERIC-0032 / I-JC400-B-XY-RR-/-MA-ZCS-S-N	JOYSTICK
SLS320/0600/L/66/01/N	
SLS190/0150/C/66/01/N	Potenciómetro
D3410/3 (H-RP15/1E)	
SA21016	CONJUNTO DE SINCRONIZADO DE ABRAZADERA H
JC2000-T-XY-PPPP0-40-E2-P-P-H	JC2000SW-GEN-0147
SLS320/0600/L/50/01/N	Sensor de desplazamiento lineal
JC400-0009 (JC400-B-XY-QQ-MA-ZCS-S-N)	
JC400/B/XY/RR-/-MA/ZC/S/N	
SLS130/0100/L/50/01/N	SENSOR DE DESPLAZAMIENTO LINEAL
JC6000-GEN-0555	joystick
DS3410/MK2	Potenciómetro
P/N: 112744, Type: TK1-4131AB024MG2351	SICHERHEITSSCHALTER
SLS190/00075/L/50/01/N	SENSOR
SLS190/00075/L/66/01/N	sensor
SLS320/0700/L/66/01/N	Potenciómetro lineal, tipo SLS320
JC150-Y-R-M-HKN-STN	
JC6000-NY-PU-H-/-NL-N-STN-A30D	palanca de mando
SLS190/0050/L/50/01/N	SENSOR DE DESPLAZAMIENTO LINEAL
I-JC150-Y-R-M-MG02-STN	
10121522	Palanca de mando Drive Steer
D3410/2	
JC400-GENERIC-0410	Palanca de mando, control, doble eje
VPT351/25/A3/1/P2/C0	SENSOR DE POSICIÓN DE LA VÁLVULA
JC100-002	Palanca de mando
I-JC6000-XY-PEE-M-S-NL-N-STN-MG11	palanca de mando
SLS095/0030/1.2K/R/50	Sensor lineal

Producto	Descripción
JC2000SW-GEN-0029	
JC600-XY-NN-M-A60D-STN-CG-SPL	palanca de mando
I-JC400-F-XY-RR-/-MA-ZC-C	Salida analógica de palanca de mando multieje
I-JC400-F-XY-RR-/-MA-ZC-S-P	Salida analógica de palanca de mando multieje
I-JC400-A-XY-RR-MA-ZC-S-P	PALANCA DE MANDO MULTIEJE
ICS100/EM/0200/H/01	SENSOR DE DESPLAZAMIENTO LINEAL EN CILINDRO
SRH280DP/120/120/A1/4D/68/P2	
SLS190/0100/L/50/01/N KX109852	
PAP1750	
PA1334L	
REM13341456	
PRT12121944	
SLS130/0025/C/50/01/N	Sensor de desplazamiento lineal
JC6000-GEN-0699	Palanca de mando
SLS130/0100/L/66/01/N	Sensor de desplazamiento lineal
I-JC150-Y-L-M-MG03-STN	
JC150GENFLK-0021	palanca de mando
D1315	Nettogewicht pro Sensor liegt bei ca. 400 g
SLS130/0075/C/66/01/N	
JC400-GENERIC-0186 (I-JC400-A-Y-Q-MA-ZC-N)	
JC400-A-XY-NN-LA-ZC-S-N	
SA301649	Conjunto de conector en I
CM	
I-JC400-A-XY-RR-/-MA-ZC1-S-P	JOSTICK
ICT050/EM/TM/0030/L/P5	
D45726/0100/04K/SA/L/66/01	potenciómetro lineal
JC400-GENERIC-0297	
M12 61-169-102	
I-JC2000-T-X-PPOOO-40-HL-1-N-S	
SA202195/MK2	
I-JC2000-T-XY-PPPPPO-40-HL-S-P-S	
SLS320/0800/L/66/01/P	
MLS130/0050/R/N	
MLS130/0075/R/N	
MLS130/0100/R/N	
MLS130/0150/R/N	
JC400-GENERIC-0148	JOYSTICK
SRS880/090/02/AL	
I-JC400-B-Y-R-/-MA-ZC-/-N (JC400-GENERIC-0023)	
SLS190-200-L-50-01-N	Sensor de desplazamiento lineal
SLS130/0025/L/66/01/N	
SLS190/0200/C/66/01/N	sensor
ICT100/EM/SC/0600/B/H/01	

Producto	Descripción
SLS190/25/L/50/01/N	
SLS130/0125/C/50/10/N	Sensor de movimiento lineal
JC400-GENERIC-0174	I-JC400-A-XY-RR-/-MA-KW-S-P
JC150GENMG-0043	I-JC150-Y-R-M-MG10-STN
8624350	
JC025-GENERIC-0004	interruptor
d21039 art.no 111RC001806-P	
JC100-007	palanca de mando
D150179	
JC600-023	Palanca de mando transversal I-JC600
ICT100/EM/SC/0260/B/H/01	
TPS280DP/100/100/A1/x/P2/C0	potenciómetro
P49780	Arnés de cable I
SLS095/0050/2K0/R/66	transmisor de posición lineal
RCP18/2S D20493	
JC400-A-XY-QQ-/-MA-ZC1-R-P	JOYSTICK BIAXIAL
I-JC2000-T-XY-PNPNO-25-K1-R-N-S	
JC120-0012	Palanca de mando
SLS190/0250/L/50/10/N	
SLS190/0050/C/50/01/N	Potenciómetro lineal
JC600-0062	Empuñadura de gatillo terex I-JC600
I-JC100/X/-S-0-4K0-SWT-0%	vigueta
SA59640/10 - 10m extension kit	kit de extensión
SLS190/100/L/66/01/N	SENSOR DE DESPLAZAMIENTO LINEAL
ICT100/IN/SC/0200/A/H/01	Transductor lineal cilíndrico sin contacto
SLS190-275-C-50-01-P	Sensor de desplazamiento lineal
SLT190/0075/A/06	transductor
JC400-GENERIC-0124	Palanca de mando
111RC001804-P (D22505 RCP18/1S/5K/LIN)	Potenciómetro
STT280/30/02	
JC-400A-Y-Q-HA-ZC1-N	JOYSTICK UNIAXIAL
JC6000-NY-PE-M-S-NL-N-STN-HKN	palanca de mando
GSV2500	pistola de detección de fugas
JC030-GENERIC-0001	Botón de control
P307388 I-JC100	
VM	tarjeta VMcard
SA204323/100	
JC400-B-XY-QQ-/-HA-ZCS-S-P	
Perma-Slik® RGAC	
SLS220/020/0.8K	
SRH220DR/034/034/A1/3/D/D	
SA208983	Kit de palanca de accionamiento
SLS320/450/C/66/10/N	
NRH300DP/360/A1/3/M/P5	
SLS130/0150/L/66/10/N	

Producto	Descripción
JC2000SW-GEN-0147	
JC2000SW-GEN-0148	
JC120-0007	Joystick de control de eje único en miniatura
SLS095/0020/0.8K/R/50	
GTMAX050P40	
SLS130/100/C/66/1/N	
SLS130/0100/L/50/10/N	sensor
SLS190/0125/L/50/1/N	
JC400-GENERIC-0189	Palanca de mando
ICT050-WI-00008	
ICT050-WI-00009	
W107830	Estuche para baterías
W109623-1	Paquetes de baterías recargables
I-JC6000-XY-PNN-M-S-NL-N-STN-MG11	Palanca de mando
SLS130 / 25 / L / 50/10 / N	
D41036	sensor
SLS190/0300/L/66/01/N	
STT280/30/P5	SENSOR DE ÁNGULO SELLADO
JC6000-GEN-0363	controlador de joystick
SRS880/350/02/AL	potenciómetro
JC400-0021	palanca de mando
D45978/0400/06	
JC400-GENERIC-0506	Interruptor manual JOYSTICK
JC400-0056	
ICT800/E/T/1000/0000/0000/A1/C01	
JC6000-GEN-0184	palanca de mando
JC400-0009	
JC150GENLK-0002	
JC2000SW-GEN-0028	
JC2000SW-GEN-0126	
JC2000SW-GEN-0193	
JC2000SW-GEN-0194	
SRS880/090/05/SS	Sensor de posición giratoria
ICT100/EM/SC/0150/B/L/06	transductor
I-PGFM3200/-/M/--/E//Z/X No.D460667	
SLS190/0050/L/66/10/N	Potenciómetro lineal, tipo SLS190
SLS130-100-L-66-01-N	
SLS190/0325/L/50/01/N	El potenciómetro lineal
JC150GENHK-0004 // I-JC150-Y-S-M-HKN-STN	
SLS190/0325/L/66/01/N	
D45726/0100/04K/SA/L/66/01 SLS190	
I-JC150-Y-E-M-A500-STN	
000000-0502-836 OEM	
JC025-Generic-0008	portillo
JC400-0108 // I-JC400-F-XY-RR-/MA-ZC-C-SPL	

Producto	Descripción
SRH301/090/A1/1/D/P2/NC0	
I-PGF3210/D/U/----/A	
I-PGF3210/D/M/----/A/SPL	
TPS280DP/090/090/P2/5/P5/CO	
SCM100/V	
JC400-C-XY-NN-/MA-ZC-S-P	Controlador de joystick multiteje con punta de dedo
JC120-0006 1333523713	
HLP190FS1/0050/2K	potenciómetro
131JC015005	potenciómetro
SLS190/0350/C/66/01/N	
I-JC400-D-XY-QQ-/LA-ZC-S-N	CONTROLADOR DE JOYSTICK MULTIEJE CON PUNTA DE DEDO
ITC100/EM/TM/0440/A/L/01	Sensor lineal
111RC001803-P	POTENCIÓMETRO
JC400-F-XY-RR-/MA-ZC1-S-P	
JC6000-GEN-0402	
JC6000-GEN-0345	
ICT080S-GEN-0013	
SLS190/0125/C/66/01/N	
NRH300DP/090/A1/3/P/P5	
SLS130/0075/L/50/10/N	SENSOR DE DESPLAZAMIENTO LINEAL
D44035	
SLS190/0125/C/50/01/N	
SRS280/350/S/68/A	
SRS280/090/S/68/A	
SLS320/300/12K/L/66/01 /N	
SLS320/0300/L/66/01/P	
I-JC2000-T-X-PPOOO-40-S1-1-N-S	
JC2000-T-XY-PPPPO-40-K1-S-P-S	
JC6000-Gen-0180	
AF111/0150	
SLS320/0550/C/66/01/N	
JC400-C-XY-DD-D-MD-ZC-R-N	
JC2000-T-XYZ-POPOP-40-E1-S-N-S	
JC2000-T-XYZ-POPOP-40-E1-D-N-S	
SLS190/0150/L/66/01/P	TRANSDUCTOR DE COLOCACIÓN LINEAL
JC3000-XY-P31-SW5-M-A-D5H-STN-ZC1	
JC3000-NY-131-SW5-M-A-D5H-STN-ZC1	
JC600-043	palanca de mando
JC2000-T-XYZ-POPOP-40-E1-S-P-S	
SLS095/030/1.2K/R/50	
SLS095/030/1.2K/R/66	
JC400-C-Y-N-/MA-ZC-/N	
HPL190/FS/01/4K/100	
SRH280DP/360/360/A1/4D/68/P2	
SLS095/0050/2.0K/P/50	potenciómetro

Producto	Descripción
SLS320/0750/L/66/01/N	SENSOR DE DESPLAZAMIENTO LINEAL
JC6000-NY-PR-M-S-NL-N-STN-MG03	
JC6000-NY-HC1-H-S-NL-N-JR1-NHF-SPL	
SLS130/0125/C/50/01/N	
SRS880/350/02/SS	Potenciómetro indicador de ángulo de barra de timón
JC6000-WI-00027	Joystick de control
SA47932	Amplificador I-Conn y pines. Serie 040 de 12/16 vías
D20825/CRRev02	potenciómetro
JC400-D-XY-NN-MA-ZC-S-P	
JC2000SW-GEN-0020	
JC400-GENERIC-0152	
JC2000-T-XYZ-POPOP-40-HL-S-P-H	
ICT100/EU/SC/1720/A/H/06	
SLS19050L6601N	
JC400-GENERIC-0090	Palanca de mando
SLS095/0075/3.0K/R/66	SENSOR DE DESPLAZAMIENTO LINEAL
SLS320/0500/C/66/01/N	
SRS280/090/S/68/B	
D22505 var6 iss7	potenciómetro
JC400-A-XY-RR-MA-ZA-S-P	Joystick multiteje
SLS320/0900/L/50/01/N	
SLS130/0075/L/50/10/N KD20828	
JC2000-WI-00021	
SLS190/00250/C/66/01/N	
SLS190/0175/C/66/01/N	
JC400-D-XY-Q-LA-ZC-S-N	
JC2000-T-XY-PPPPO-25-S1-S-P-S	Palanca de mando
SRH880P/090/A/1/05/AL	
JC150-Y-S-M-CL-STN	Palanca de mando
SLS190/0100/L/50/01/P	
SLS190/0125/L/50/01/P	
SLS190/0225/L/50/1/N	
JC400-GENERIC-0076 (003620092016)	palanca de mando
JC2000SW-GEN-0108	
SLS320/0900/C/66/01/N	
TPS280DP/110/110/A1/5/P2/C0	
ICS100/EM/0180/H01	
JC400-GENERIC-0162	
I-JC400-A-Y-N-/-MA-ZCS-/-N	
I-JC150-Y-L-M-CL-STN	
D1315 (H-DC LVDT)	cilindro
SLS130/0075/L/66/01/N	
ICT100/EM/SC/1380/A/H/01	
ICT080/EM/TM/0125/A/H/01	
SRH880P/090/A*/02/AL	

Producto	Descripción
SLS190/0100/C/50/01/N	
51181	Fader estéreo con cable
D319223	
RH302/360/A1/4/S/P2/CC0	sensor rotativo
SLS190/0050/L/66/01	POTENCIÓMETRO
SRH302-WI-00002 / SRH302-360-A1-5-S-P2-NC0	sensor
I-JC400-A-XY-RR-/-MA-KW-S-P	
SRS880/100/02/AL	
SLS130/0100/L/66/10/N	transductor de posición
SRS880/180/02/AL	
SLS190/150/L/66/01/N	
SRH280DP/025/025/A1/5/S/68/P5	
I-JC6000-XY-PRR-H-S-NL-N-STN-HKN	Controlador Joystick
I-JC400-C-Y-N-/-MA-ZCS-/-N	palanca de mando
I-PGF8110/D/M/---/AX	
JC3000-GEN-0074	palanca de mando
ICT100/EU/SC/0510/A/H/06	
SLS320/0650/L/50/10/P LVDT	
SLS190/0100/C/50/10/N	Potenciometro lineal
I-JC6000-XY-PSS-M-S-NL-N-STN-A1RT-RR-S	
SLS190/0225/L/50/01/N	
SRH280DP/360/360/A1/4/S/68/P5	sensor de posición giratoria de doble vía
SLS190/0025/C/50/01/N	
JC2000-T-XYZ-POPOP-40-HL-P-P-H	
D468004	
CM Electronic card	
JC1500-Y-A-PN-S-M-NL-D1-A000-/-R-STA	
JC6000-NY-PE-M-NL-N-STN-MG01	
SLS320/0750/C/66/10/P	
SLS320/0450/L/50/01/N	
JC150-Y-E-M-CL-STN	
D370535	TRANSDUCTOR ROTATIVO
JC400-0057	
SA59020	
SLS190/0300/L/50/01/N	
I-JC2000-T-X-PP000-40-S1-1-N-S	
I-JC2000-T-X-PN000-25-S3-1-N-S	
TPS280DP/180/180/A1/3/P2/C0	
TPS280DP/180/180/A1/4/P2/C0	
SLS190/0075/C/50/01/N	
JC2000-0004	palanca de mando
SLS130/125/L/66/01/N	POTENCIOMETRO LINEAL INDUSTRIAL
I-JC6000-NY-PN-M-S-NL-N-STN-MG01	palanca de mando
JC2000-GEN-0004	
SRH302/045/A1/3/S/P2/NC0	

Producto	Descripción
ICT100/EM/TM/0400/A/H/06	sensor
ROMANI00E08A0	
JC6000-GEN-0979	
SLS190/150/L/66/01/P	TRANSDUCTOR DE DESPLAZAMIENTO LINEAL
P304856MOD01	
D46273/0850/C/66/10/N	
JC6000-GEN-0736	Palanca de mando
SRH280DP/360/360/A1/3/D/68/P5	
JC400-0009 / I-JC400-B-Y-R-/-MA-ZC-/-N-SPL	Palanca de mando
JC3000-GEN-0153 (I-XY-S25-PE4-M-A-D00-STN-HL0)	Controlador de joystick de doble eje
ICT100/EM/TM/0200/B/H/01	sensor de posición
SRS880/040/05/A	
SRH220DR/100/100/A4/3/D/D	
D150098 RCP09/1S/5K/LIN iss. 6	
ICT100/EM/SC/260/B/H/06	sensor de cilindro
D468002	
SLT190/0200/A/06	
EICT + CM	
divET	
JC400-B-XY-DD-D-LD-ZC1-D-P	
I-JC6000-SY-PE-S-/-NL-N-STN-MG11	Palanca de mando
I-PGF8122/D/M/----/A	atenuadores
2105798	PALANCA DE MANDO
ICS100-GEN-0162	Sensor de posición lineal del cilindro
D51615-202-013-090	Grabador de vuelo de adquisición de datos
SA109680	
SLS320/0350/L/66/01/P	
SRS280/270/D/68/A	sensor rotativo sellado
SLS320/0750/L/66/01/P	
JC2000-GEN-0108	palanca de mando
ICT080/IN/SC/0065/B/H/01	transductores
SLS190/250/L/50/01/N	potenciómetro
I-JC400-A-Y-R-/-MA-ZC1-/-N / 117558092012	
000000-0502-836	Joystick de repuesto
SLS320/0450/L/66/10/N	sensor
SLS320/450/L/66/01/	
I-JC400-F-XY-NN-/-MA-ZC1-S-P	
JC400-GENERIC-0191	
JC150GENFLK-0002	
ICS100/EI/0170/H/01	
JC6000-XY-PNN-M-S-NL-N-STN-MG08	CONTROLADOR DE JOYSTICK IZQUIERDO
JC6000-XY-PNN-M-S-NL-N-STN-MG11	
111RC001814-P	
ICT050/EM/FF/0070/H/01	

Producto	Descripción
SLS095/0075/3.0K/R/50	Transmisor con conector
JC150GENHK-0002	JOYSTICK SW
I-JC150-Y-E-/-HKN-STN-FLD0	palanca de mando
JC150-WI-00015	Empuñadura de repuesto
MG03	Empuñadura de repuesto
JC150-Y-N-M-WT10-STN	Controlador de joystick de un solo eje
JC150-Y-N-M-MG03-STN	Controlador de joystick de un solo eje
JC6000-XY-PEE-M-S-NL-N-STN-MG06	palanca de mando biaxial
SLS320/0400/L/66/01/N	
DS150281 ISS 3	Potenciómetro de precisión
SLS130/75/C/50/1/N	
ICT050/EM/FF/0030/H/01	
ICT050/EM/FF/0045/H/01	
ICT050/EM/FF/0035/H/01	
ICT050/EM/FF/0075/H/01	
ICT050/EM/FF/0055/H/01	
ICT050/EM/FF/0100/H/01	
ICT050/EM/FF/0060/H/01	
ICT050/EM/FF/0090/H/01	
ICT050/EM/FF/0040/H/01	
SLS095/30/1.2/R/66	
JC6000-GENHI-0026	Joystick Hi Grip
ICT050/EU/SC/030/H/01	
SRS280/320/S/66/A	
TPS280DP-WI-00014	
SRS280-320-S-68-A	
ICT100/EM/SC/0270/A/H/01	sistema de medición
JC400-GENERIC-0299	
SLT190/0175/B/06	
P201968	
J C 4 0 0 - C - X Y - R R - / - M A - Z C - R - P	
LI-JCBL-JC6000-1000-16	
LI-JCBL-JC6000-1000-12	
D20493 RCP18/2S/1+1K/LIN	
ICT100/EM/SC/1380/A/H/04	
ICT100/EM/SC/0260/B/H/06	
SRH302/045/A5/5/S/P2/CC0	
I-JC6000-XY-PEE-H-S-NL-N-STN-MG11	Comando
JC400-GENERIC-0190	
SLS130/0200/L/66/01/N	
D150281 RCP15/1S/2K/LIN	
ICT080/IN/SC/0150/A/H/06	
HLP190/FS/01/0125/5K	
JC120- 0006 1329343613	palanca potenciométrica
HLP190/FS/01/0150/6K	

Producto	Descripción
ICT100-WI-00017	
SLT190/0100/A/01	
ICT050/RM/TM/0100/H/06	
JC6000 XY-PEE-M-S-NL-STN-A20D	
SRS880/180/05/SS, KD30532	sensor rotativo
JC400-GENERIC-0022 I-JC400-B-Y-Q-/-MA-ZC-/-N	
JC150GENLK-0001//JC150-Y-L-M-CL-STN	estaca de control
SLS320/0650/L/66/10/N	
SLS190/0100/C/50/01/N	
SLS190/0100/C/50/01/P	
AF145/0005 LVDT AF145/0005	sensor
SRH501P/360/A3/1/S00	sensor
SLS320/0450/L/66/01/N	TRANSDUCTOR
SA200265/0100	
JC200-0011 /JC200-B-S-1-K1-Y	
D 21760	potenciómetro de precisión
D20493.VAR6 ISS5	
JC3000-XY-P31-SW5-M-A-D5H-STN-ZCS	
JC3000-GEN-0089 (I-XY-P31-SW5-M-A-D5H-STN-ZCS)	Palanca de mando
JC3000-GEN-0090 (I-NY-131-SW5-M-A-D5H-STN-ZCS)	Palanca de mando
SLT190/0175/A/06	transductor lineal
JC600-WI-00004	
JC600-WI-00005	
I-JC600-Y-R-M-HB0-STN-S	
I-JC600-XY-RR-M-HBO-STN-S	
HLP190FS1/0100/4K	
JC025-GENERIC-0005	
JC2000-GEN-0076	
ICS100/EM/0050/H/01	SENSOR; TUBO DE REVESTIMIENTO INTEGRADO EN EL CILINDRO
SRH280DP-GEN-0151	
JC2000-M-Y-OOPPO-25-S2-1-N	palanca de mando
D460334	Potenciómetro
SLS095/0010/0.4K/R/66	
NRH300DP-WI-00020	
HLP190FS1/0125/5K	Potenciómetro lineal
ICT100-WI-00032	Transductor
SA200265/MK0100	
SLS320/0300/L/66/01/N SLS320	
JC400-GENERIC-0418	
NRH300DP-GEN-0081	Sensor de posición
NRH300DP-GEN-0033	Sensor de posición

Producto	Descripción
SLT190-75-A-06	
JC2000SW-GEN-0041	
SLS190/005/L/66/01/N	
JC6000-GEN-0370	
JC150-Y-L-M-MG03-STN	Palanca de mando
I-JC6000-NY-BV-M-S-NL-N-STN-HKN	Palanca de mando
ICT080/IN/SC/0330/A/H/06	
I-JC400-A-XY-QQ-/HA-ZC-R-N	
D61006	
JC6000-XY-PEE-M-S-NL-N-STN-MG01	
Conditioning module	
131JC025101	
Replacement rubber earplugs for JC150-Y-E-/MG11-STN-FLD0	auriculares de repuesto tipo joystick
I-JC150-Y-N-M-HKN-STN	Palanca de mando Deck Lifter, para levantar marcos
JC150GENFMG-0021 I-JC150-Y-E-/MG11-STN-FLD0	
NRH272-GEN-0066	
D240676MOD02	
SLT190/0200/B/06	
ICT100/IN/SC/0400/B/H/06	SENSOR
I-JC150-Y-T-CL-STN-FLD0	
JC6000-XY-PRR-H-S-NL-N-JR1-HKN	Control del joystick
JC6000-XY-PNN-H-S-NL-N-JR1-HKN	control del joystick
MGMF-GEN-0011	
SLS095/0075/3K/P/50	CODIFICADOR
JC150-Y-E-M-MG02-STN	controlador de joystick
SRH280DP/360/360/A1/5/S/68/P5	
JC6000-XY-PEE-H-S-NL-N-STN-NHE	Joystick de control Penny & Giles multi-eje JC6000
JC3000-GEN-0100 ISS:6	joystick de control Penny & Giles multi-eje JC3000
JC400-GENERIC-0066	
ICT050/IN/TU/0150/H/P5	
ICT050/IN/SC/0150/H/P5	
ICT050/IN/SC/0145/H/P5	
ICT050/IN/TU/0270/H/P5	
ICT050/IN/SC/0270/H/P5	
ICT050/IN/TU/0260/H/P5	
ICT050/IN/SC/0260/H/P5	
ICT050/IN/TU/0145/H/P5	
4600 TRANSMITTER, 4HQT3U+000+0100C	
713-PD-W-60-4600H	
733-PB-W-18-4600H	
MLS130/200/R/P	
D45726/0300/12K/SA/L/66/01	sensor
JC6000-XY-PRR-M-S-NL-N-STN-A60B-SPL	Joystick de control Penny & Giles multi-eje JC6000