



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)



## Rotech

Enapart siempre se esfuerza por ofrecer los mejores precios y horarios de suministros para sus clientes. Vendemos solo equipo original y repuestos, aunque no siempre somos el distribuidor oficial o el concesionario del fabricante. Todas las marcas comerciales y números de pieza mostrados son propiedad de sus respectivos dueños.

### Productos de la marca

Producto	Descripción
<a href="#">PCR3MVAZ</a>	PB-Modul
<a href="#">PF3NVFAZ0</a>	Y-Modul
<a href="#">PPFF25EPMVAZ</a>	módulo PB
<a href="#">TCR3MVSAZK</a>	
<a href="#">TCR8MVAZ2M12</a>	Módulo TCR
<a href="#">TCR8MVAZM12</a>	Módulo TCR
<a href="#">TCR1VVAZK</a>	Módulo TCR-
<a href="#">T2A2</a>	
<a href="#">TPF3EMVAZ</a>	
<a href="#">PPFF25ESVVAZ</a>	Módulo PB
<a href="#">TCR1VVAZM12</a>	Módulo TCR
<a href="#">TCR3MVAZK</a>	Módulo TCR
<a href="#">TCR3MVAZM12K</a>	Módulo Crouzet TCR
<a href="#">EMV52323124DCTTOA</a>	Electroválvula de 3/2-5/2 vías
<a href="#">CR3MAZ</a>	
<a href="#">ET1OGSA1</a>	
<a href="#">ET2OGSA2</a>	consolas
<a href="#">ET3OGSA3</a>	consolas
<a href="#">ET4OGSA4</a>	consolas
<a href="#">PCR3MVAZWA (OEM)</a>	
<a href="#">TCR3MVAZULCSA</a>	TCR-Modul Crouzas
<a href="#">ACR1AREAZ10M</a>	Módulo ALB
<a href="#">PPFF25ESMVAZ</a>	
<a href="#">PF3NLVFAZ0C</a>	
<a href="#">TCR3MVAZZ</a>	TCR mod.4xCrouzet 83.161.301
<a href="#">PFF25EAAZ0</a>	Y-Modul
<a href="#">PFF25EAAZ2</a>	Y-Modul
<a href="#">TCR1VVAZ</a>	Módulo TCR Crouzet
<a href="#">TPF3NSJMVSAZ</a>	Límite de cambio
<a href="#">83.161.301 (CR3MAZ)</a>	Y-Modul
<a href="#">PF3NVFAZ0M25</a>	Límite de cambio
<a href="#">TPFF25EMVAZ</a>	
<a href="#">TPF2V3NVVAZ</a>	
<a href="#">OMM 002.000.000, 12V/20W, 500mm lenght</a>	
<a href="#">OMM 002.000.000, 12V/20W, 600mm lenght</a>	
<a href="#">ACR1ASEAZ10180E</a>	Módulo ALB con 2x Crouzet 83.139.1



Producto	Descripción
<a href="#">TCR3MVAMZ</a>	
<a href="#">SP-25-AF-002</a>	
<a href="#">ACR1ASEAZ10</a>	Módulo ALB 2x Crouzet 83.139.301
<a href="#">TCR3AVAZ</a>	INTERRUPTOR DE POSICIÓN
<a href="#">PCR3MVAZSPX</a>	Posicional
<a href="#">TPF3NVVAZ</a>	conmutador de límite
<a href="#">EMV52323124DC</a>	válvula solenoide
<a href="#">CR8AAZ</a>	Módulo ET 2x Crouzet 83.161.801
<a href="#">TPF3NVVSAZ</a>	
<a href="#">SP-25-AF-001</a>	HORNO CON MOTOR DE VENTILADOR
<a href="#">CR3AAZ0</a>	Módulo ET con Crouzet
<a href="#">EMV5232BI24DCTOA</a>	Electroválvula de pulso de 5/2 vías
<a href="#">83.161.301W2</a>	
<a href="#">TCR3MVAZ</a>	TCR-Modul Crouzas 83.161.301W2
<a href="#">ACR8ASEAZ20IP67SO</a>	
<a href="#">ACR8ASEAZ10</a>	
<a href="#">TPFF25NVVAZ</a>	
<a href="#">SP-15-AF-002</a>	Motor de ventilador de refrigeración
<a href="#">CZPNASAZ</a>	Módulo CZP
<a href="#">AE-10-E2-HD</a>	
<a href="#">TPF3NLVFAZ</a>	Módulo TCR
<a href="#">APF3S1AREAZ10</a>	
<a href="#">PCR8SVAZ</a>	
<a href="#">MAST-FI-24VDC</a>	enchufe magnético tipo industrial
<a href="#">MASTFI</a>	Tapón
<a href="#">MASTFIL24DC</a>	
<a href="#">PF3EVFAZ0</a>	módulo ET
<a href="#">PF2V3EVFAZ0</a>	módulo ET
<a href="#">PF3EVFAZ0LED</a>	módulo ET
<a href="#">CPFF25NASEAZ0</a>	
<a href="#">CZPASAZ</a>	Módulo CZP con microinterruptores
<a href="#">PFN412EAAZ</a>	Módulo ET
<a href="#">TCR-Modul Crouzet 2x 83.139.1</a>	
<a href="#">PPFF25ESVVAZWA</a>	sensor
<a href="#">TK1A1</a>	Consola para unidades
<a href="#">T1A1 Size 1</a>	Consola para unidades
<a href="#">T2A2 Size 2</a>	Consola para unidades
<a href="#">T3A3 Size 3</a>	Consola para unidades
<a href="#">T4A4 Size 4</a>	Consola para unidades
<a href="#">PF5NVFAZ</a>	CAJA DE CONMUTACIÓN DE LÍMITE
<a href="#">AUE416</a>	Módulo de control.
<a href="#">TCR3MVAZM12</a>	Módulo TCR
<a href="#">DRIPF511ASAZ0N</a>	
<a href="#">PFF25EAAZ1</a>	Módulo ET con P+F NBN3-F25F-E8-P
<a href="#">TPFF25NMVAZASI</a>	Módulo TCR P+F de doble iniciador NBN3-F25F-N4



<b>Producto</b>	<b>Descripción</b>
<a href="#">TPF2V3NVVAMMZ</a>	Módulo TCR
<a href="#">TPF3SAVAZ</a>	módulo TCR
<a href="#">ACR3ASTAZ10</a>	Módulo ALB
<a href="#">CR8VFAZ0</a>	Módulo ET
<a href="#">TK1A1 wide shape</a>	Consola para unidades
<a href="#">SP-20-AF-001</a>	MOTOR DEL VENTILADOR DEL HORNO
<a href="#">TCR Console (80x30x20)</a>	
<a href="#">TCR Console (80x30x30)</a>	
<a href="#">TCR Console (130x30x30)</a>	
<a href="#">TRC console (130x30x50)</a>	
<a href="#">TCR8MVAZM12/83.161.801</a>	Módulo Crouzet TCR
<a href="#">DCR3LTASAZM20</a>	
<a href="#">TCR3VVAZ</a>	indicador de válvula
<a href="#">TPF3NVVAZ (without bracket)</a>	Módulo TCR P+F SJ3.5-N
<a href="#">SP15 AF 001</a>	VENTILADOR DE HORNO RESISTENTE
<a href="#">UBT23</a>	
<a href="#">Type TCR8MVAZM12</a>	
<a href="#">SP-25-AF-01</a>	
<a href="#">ACR1ASEAZ21M20DOW</a>	
<a href="#">DSRCR3EAZ0UWBL</a>	Distribuidor válvula lastre
<a href="#">TCR-Module Crouzet 83.139.1/ TCR1VVAZK</a>	
<a href="#">CCR3AFEAZ0</a>	Com-box
<a href="#">TPFF25 EMVAZA2</a>	
<a href="#">CZP8EXASAZI45</a>	
<a href="#">8.75.140.12101 / CCR8ASTAZ1JS</a>	Caja de interruptores de límite
<a href="#">APF3SASTAZ10</a>	
<a href="#">APF3NARTAZ1M20</a>	DETECTOR DE POSICIÓN
<a href="#">AE-10-N-HD</a>	
<a href="#">PCR3SVAZ</a>	
<a href="#">TK1</a>	
<a href="#">T3A3</a>	
<a href="#">T4A4</a>	
<a href="#">CR3AAZ</a>	
<a href="#">AE-360-E3-HD</a>	
<a href="#">PPFF25NPSVAZ</a>	
<a href="#">TPF3SVVAZ</a>	
<a href="#">SSE-1000-E3-Q-HD-125</a>	
<a href="#">TPF3SAVAZ/TCR-Modul P+F SJ3.5-SN</a>	CAMBIAR; LIMITAR
<a href="#">TPF3SAVAZ/SJ3.5N</a>	CAMBIAR; LIMITAR
<a href="#">TCR3MVAZKULCSA</a>	
<a href="#">DRCR3ASAZ0</a>	
<a href="#">APFN412EASEAZ10180ES</a>	
<a href="#">PPFF25NSVVAZ</a>	
<a href="#">TSR3MVAZK</a>	Módulo de componentes del sistema
<a href="#">APF3SARTAZ1M20</a>	CAJA DE INTERRUPTORES DE LÍMITE



<b>Producto</b>	<b>Descripción</b>
<a href="#">HPPF2V3EMVAZ30</a>	Posicionador
<a href="#">T2PF2V3NVVSAZ</a>	
<a href="#">AE-120-E3-HD-125</a>	encoder de eje (de servicio pesado)
<a href="#">TPF3V3ZMVAZ</a>	
<a href="#">Type 83.161.301 / PCR3MVAZ</a>	Position Switch