




# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)



## SPALro

Enapart siempre se esfuerza por ofrecer los mejores precios y horarios de suministros para sus clientes. Vendemos solo equipo original y repuestos, aunque no siempre somos el distribuidor oficial o el concesionario del fabricante. Todas las marcas comerciales y números de pieza mostrados son propiedad de sus respectivos dueños.

### ducts LceltrlamIDmu m

ducts Lc	ire uAp Aón
<a href="#">R-NNN</a>	:56:90T84T4B 22Dí2PP/N3Dí13DV,AD0C MK7S
<a href="#">8V9RDí1 NGG3A</a>	vibrador magnLtico
<a href="#">8V9RDí1.2 M2NDV RD0C N,Rx S</a>	vibrador magnLtico
<a href="#">8V9RDí1</a>	8agnetvibrator
<a href="#">NNR-2 í 8VERDí1 N3D..12DV RD0C A,3x</a>	V()BxX4B 8xI5UT(94
<a href="#">8VEF RDíG N3DV / NG2A1</a>	x99(45x8(E5T4 E7E9TB48xI5UT(94
<a href="#">-/5ü NG2A1! Typeü 8VEFRDíG N3D..RDDV RD0C GGx</a>	vibrador magnLtico
<a href="#">-xGí2</a>	7os sensores de vibraci#n
<a href="#">FxEíIF1Dí2</a>	control
<a href="#">FxEíIFRDí2 MNG-N-S</a>	9ontrolador de vibraciones para vibradores magnLtic os
<a href="#">F9E O E52R O 2</a>	dispositivo de coneZi#n
<a href="#">2APPN í F9EíE5RDí2 N</a>	945TB47xB
<a href="#">F9Eí95RDí2</a>	unidad de control
<a href="#">2APP1 í F9EíE5RDí2 RDD..R2DV RD0C GRx (-2D</a>	controlador
<a href="#">FBxí9RD/DGíGíG</a>	controlador
<a href="#">-/5ü R-NDN, Typeü :VEGD+íx2.G M22Dí2PP/N3Dí13DV A90</a>	motor de reequilibrio
<a href="#">RPD-G</a>	84T4B XE XEFE@:(7)B(4
<a href="#">:VKP-6íxG.G</a>	9ontrolador de motor de desequilibrio
<a href="#">2APPN í F9EíE5RDí2 N3D..12DV RD0C GRx (-2D</a>	controlador
<a href="#">23GRR í F9Eí95RDí2</a>	945TB47xB
<a href="#">RPD-N / :VI N3+íxG.G / AD0C MK7S</a>	84T4B XE XEFE@:(7)B(4
<a href="#">RPDDP / :V9NwíxG.G í AD0C</a>	84T4B XE XEFE@:(7)B(4
<a href="#">F9EíE5RDí2 xrtiáelí5r.ü 2-13-</a>	XE 945TB47
<a href="#">8VERDí1</a>	V()BxX4B 8xI5UT(94
<a href="#">F9EíE5RDí2 N3D..12DV, GRx Mxrtiáelnr.ü 2APPNS</a>	XE 945TB47
<a href="#">8VXRDI1 GN óEX. N3D..12DV Mxrtiáelnr.ü 22NGS</a>	8xI5ETV()BxT4B
<a href="#">8VERDí1, RDDV/RD0z</a>	8agnetvibrator
<a href="#">F-xBE</a>	8xI5ETV()BxT4B
<a href="#">N2DDR í FxEíIFADí2</a>	945TB47xX4B
<a href="#">:VKP-6íxG.G RPG1N</a>	9ontrolador de motor de desequilibrio
<a href="#">F9EíX5RDí2 / 23GAP</a>	9ontrolador V()TB45(9é para vibradores magnLticos
<a href="#">F9Eí95RDí2</a>	9ontrolador V()TB45(9é para vibradores magnLticos
<a href="#">F9Eí95RDí2 2APPG</a>	9ontrolador V()TB45(9é para vibradores magnLticos
<a href="#">23GAP</a>	945TB47
<a href="#">F9EíE5RDí2 2APPN</a>	XE 945TB47
<a href="#">FXE2R/D2íG</a>	unidad de vibraci#n





















Producto	Descripción
<a href="#">59921</a>	
<a href="#">59984</a>	
<a href="#">59866</a>	
<a href="#">59805</a>	ventilador
<a href="#">90114</a>	Sopladores centrífugos - 24 V Doble
<a href="#">P/N: 59907 , Type: VA01-AP70/LL-36A</a>	
<a href="#">VA11-BP12/C-57S 24V</a>	Ventilador axial
<a href="#">P/N: 59913, Type: VA11-AP7/C-57A 12V</a>	
<a href="#">P/N: 59953, Type: VA11-BP12/C-57S 24V</a>	Ventilador
<a href="#">3010.1808 / VA26-BP50/C-44A</a>	ventilador axial
<a href="#">VA18-BP71/LL-59A 24V</a>	Ventilador
<a href="#">VA18-BP71/LL-86S</a>	ventilador
<a href="#">P/N: 59832, Type: AC-3010.2540A</a>	
<a href="#">P/N: 59989, Type: AC-3010.2558</a>	
<a href="#">P/N: 59813, Type: AC-3010.1808</a>	
<a href="#">P/N: 59892, Type: AC-3010.2621</a>	
<a href="#">P/N:59941, Type: VA03-AP70/LL-37S</a>	
<a href="#">VA90-BBL338P/N-94A</a>	Ventilador axial sin escobillas
<a href="#">P/N: 59799, Type: VA89-ABL320P/N-94A</a>	
<a href="#">P/N: 59794, Type: VA113-BBL504P/N-94A</a>	
<a href="#">P/N: 59917, Type: VA01-AP70/LL-36S</a>	
<a href="#">30000298</a>	Ventilador
<a href="#">015-B46-22 24V GR RP</a>	Ventilador centrífugo de 3 etapas
<a href="#">P/N: 59873, Type: VA34-AP70/LL-36A 12 V</a>	
<a href="#">VA59-AP70/LL-37S</a>	ventilador axial
<a href="#">5699913 (Widerstand 1003)</a>	resistencia
<a href="#">009-B70-74D ( 10 pcs)</a>	
<a href="#">009-B70-74D ( 50 pcs)</a>	
<a href="#">P/N: 58052 , Type: VA14-BP11/C-34S</a>	
<a href="#">3010.2554 / VA34-BP70/LL-36A</a>	ventilador axial
<a href="#">VA02-B70/LL-52A</a>	ventilador
<a href="#">5690114</a>	
<a href="#">P/N: 5690114, Type: 002-B46-02</a>	Soplador centrífugo
<a href="#">VA15-BP70/LL-39S 24V (59939)</a>	
<a href="#">001-B39-49DRPA3VCB 3-stage</a>	
<a href="#">001-B39-49D</a>	ventilador centrífugo
<a href="#">VA73-AP71/VLL/M/I3-65A</a>	ventilador



Producto	Descripción
<a href="#">020-BBL371P/R/N-95</a>	ventilador
<a href="#">007-B56-32D</a>	Soplador centrífugo eléctrico de una sola rueda
<a href="#">59947 / VA18-BP70/LL-86S</a>	
<a href="#">VA07-BP7/C-31S 24V</a>	ventilador
<a href="#">AC-2060.3525</a>	Resistor
<a href="#">5699035 (006-B29-26D)</a>	
<a href="#">5699036</a>	
<a href="#">59888</a>	
<a href="#">30003143 / 008-A54-02</a>	ventilador
<a href="#">Z80600090000</a>	interruptor térmico
<a href="#">VA117-ABL506P/N-103A</a>	ventilador
<a href="#">PMWM 3 out of production</a>	ajustador
<a href="#">VA70A-BP51/C/I-36A (ILLELE02952)</a>	ventilador
<a href="#">oem</a>	
<a href="#">59990</a>	
<a href="#">59798</a>	ventilador
<a href="#">20602007 1+1+216/12 RPA</a>	Resistor
<a href="#">VA18-AP71/LL-59A 12V (3010.2049)</a>	Ventilador axial
<a href="#">008-A100-93D 12V</a>	ventilador centrífugo
<a href="#">VA07-BP12/C-58A 24V</a>	Ventilador de radiador de refrigeración eléctrica
<a href="#">P/N: 59994 , Type: VA07-BP12/C-58A 24V</a>	Ventilador de radiador de refrigeración eléctrica
<a href="#">006-A54-22</a>	Ventilador centrífugo de 1 etapa
<a href="#">VA76-A101-87A L230</a>	Ventilador
<a href="#">P/N: ILLELE0295A1, Type: VA102-AP51/C-36A</a>	ventilador
<a href="#">VA99-ABL315P/N-101AS</a>	ventiladores axiales sin escobillas
<a href="#">VA99-ABL315P/N-101A/SH</a>	
<a href="#">VA109-BBL330P-109A/S</a>	
<a href="#">VA109-ABL321P/N-109A / (3010.7089)</a>	Ventilador axial sin escobillas
<a href="#">VA164-BBL1002HT/R-116A GR</a>	Ventiladores axiales sin escobillas
<a href="#">VA18-BP71/LL-86A D385 24V</a>	Ventilador axial
<a href="#">VA01-BP70/LL-43S</a>	ventilador axial
<a href="#">VA89-BBL328P/N-94A / 3010.7076B</a>	ventilador axial sin escobillas
<a href="#">P/N: 30102546, Type: VA01-BP70/LL-36S</a>	Ventilador
<a href="#">59879</a>	
<a href="#">VA15-AP70/LL-51A D255</a>	
<a href="#">VA15-AP70/LL-51S D255 12V</a>	Ventilador
<a href="#">VA18-AP71/LL-42S</a>	
<a href="#">009-B40/VLL-22 24V</a>	
<a href="#">5690106</a>	
<a href="#">30102538 VA03-BP70/LL-37A</a>	
<a href="#">VA18-BP10/C-41S D385 24V</a>	ventilador
<a href="#">VA11-BP12/C-29S 24V</a>	ventilador axial



Producto	Descripción
<a href="#">006-B54/I-22 RA3VCV</a>	ventilador
<a href="#">30102545</a>	ventilador
<a href="#">30100360 // VA11-AP8/C-29A</a>	
<a href="#">VA10-AP50/C-25A 12V</a>	ventilador axial
<a href="#">VA11-AP8/C-29S</a>	Ventilador axial
<a href="#">006-B40/I-22 24 V</a>	
<a href="#">30103307 VA33-BP93/LL-65A</a>	
<a href="#">part no: VA10-BP50/C-61S</a>	ventilador axial
<a href="#">VA03-BP70/LL-37S D280 24V</a>	
<a href="#">P/N: 30100343, Type: VA14-BP7/C-34S</a>	
<a href="#">ILLELE0385A2 (VA73-BP71/VLL/M/I5-65A)</a>	ventilador de refrigeración hidráulica
<a href="#">5690204</a>	
<a href="#">009-B40/IET-22</a>	ventilador centrífugo
<a href="#">5641080</a>	
<a href="#">006-A45-22 12V (30000038)</a>	
<a href="#">VA11-AP7/C-57S 12V</a>	ventilador axial
<a href="#">017-A39-22 (40 pcs)</a>	
<a href="#">VA34-BP70/LL-36S</a>	
<a href="#">VA18-AP70/LL-86S</a>	ventilador axial
<a href="#">EV.AS.VA03-BP70/LL-37A 24V BT</a>	
<a href="#">SP30007035A / EV.C.020-BBL371P/R/N-95</a>	SOPLADORES CENTRÍFUGOS SIN ESCOBILLAS
<a href="#">30102093 VA04-AP70/LL-37S D280</a>	ventilador
<a href="#">30007035</a>	ventilador
<a href="#">30007021</a>	ventilador
<a href="#">BP71/LL M.9,7 - 20160229</a>	
<a href="#">006-A40-22 (12V)</a>	
<a href="#">019-BBL377P/R/N-95</a>	ventilador centrífugo
<a href="#">VA109-BBL330P/N-109A/SH</a>	
<a href="#">30102054</a>	ventilador
<a href="#">30102800A</a>	Ventilador eléctrico
<a href="#">24V 006-B45-22 3-SPEED</a>	ventilador centrífugo
<a href="#">006-B46-22 24V RPACV</a>	ventilador centrífugo
<a href="#">AC-2060.1218</a>	resistor
<a href="#">VA01-BP53/C/B-79S</a>	
<a href="#">12V VA10-AP70/LL-61S</a>	ventilador axial
<a href="#">VA113-BBL510P/R/A/N-94A</a>	ventilador axial
<a href="#">006-B39/I-22 RA3VCV</a>	Ventilador centrífugo de 3 etapas
<a href="#">5690104</a>	
<a href="#">VA33-BP71/LL- 65A 24V</a>	ventilador
<a href="#">VA01-AP76/LL-89A</a>	
<a href="#">008-B45-02</a>	
<a href="#">006B3922</a>	Ventilador



Producto	Descripción
<a href="#">VA164-ABL806HT/R-116A GR</a>	Ventilador
<a href="#">30102688</a>	
<a href="#">VA14-AP7/C-34A D190 12V</a>	Ventilador
<a href="#">VA10-BP70/LL-61A 24V</a>	ventilador
<a href="#">VA22-BP11/C-50A (167 MM)</a>	
<a href="#">ILLEVA0295A5</a>	
<a href="#">24V VA10-BP50/C-61A (305 MM)</a>	ventilador axial
<a href="#">VA03-AP70/LL-37A D280 12V</a>	ventilador
<a href="#">1E18872G04</a>	
<a href="#">AWKL85000405022</a>	Unidad de ventilador para enfriador de aire de aceite
<a href="#">AC-3000.1027</a>	motor de ventilador
<a href="#">VA18-AP71/LL-86S 12V</a>	
<a href="#">VA69A-B100/IE-87A/ 70033</a>	Ventilador
<a href="#">3013.0014</a>	kit de montaje
<a href="#">001-A39/2C-49D 1V</a>	ventilador
<a href="#">30100336A VA07-BP12/C-58A D225 24V</a>	Ventilador axial
<a href="#">30100379</a>	
<a href="#">30100380</a>	
<a href="#">30002127</a>	
<a href="#">30102040</a>	
<a href="#">5690111</a>	
<a href="#">58553</a>	
<a href="#">58551</a>	
<a href="#">VA11-BP12/C-57S 12V</a>	
<a href="#">30100369 / VA11-BP7/C-29S D255 24V</a>	ventilador
<a href="#">30102068</a>	motor + impulsor
<a href="#">30100455 10"</a>	
<a href="#">30100464 9"</a>	
<a href="#">001-A46/2C-03D12V</a>	
<a href="#">VA53-BP70/LL-51A</a>	
<a href="#">020-BBL331P/N-95 24V</a>	Soplador centrífugo de doble rueda eléctrico sin escobillas
<a href="#">30102686</a>	
<a href="#">30003110</a>	
<a href="#">30100336A</a>	
<a href="#">VA01- AP76/LL-66A / 30102169A</a>	
<a href="#">VA14-BP11/C-34S 24V BT</a>	
<a href="#">30100393</a>	
<a href="#">VA07-AP8/C-58S 12V</a>	
<a href="#">58102</a>	
<a href="#">VA51-BP70/VLL-69A</a>	ventiladores axiales
<a href="#">59981</a>	
<a href="#">VA69A-B100/IE-87A</a>	Ventilador axial eléctrico
<a href="#">VA07-AP12/C-31S D225 12V</a>	



Producto	Descripción
<a href="#">VA07-AP12/C-58S D225 12V P</a>	
<a href="#">VA07-AP8/C-58S D225 12V PC</a>	
<a href="#">30003164</a>	
<a href="#">30003166</a>	
<a href="#">008-A100-93D 3-speed</a>	
<a href="#">VA31-A101-46S</a>	
<a href="#">VA97-BBL339P/N-103A</a>	ventilador
<a href="#">30102558</a>	
<a href="#">30003530 Vent.Spál 010-B70-74D 24V. RPA3VCB 010-B70-74D 24V</a>	soplador de aire
<a href="#">30102049A</a>	
<a href="#">008-B100/HD/IE-93D</a>	admirador
<a href="#">008-B100-93D 24V</a>	admirador
<a href="#">VA09-BP12/C-54S 24V</a>	
<a href="#">006-B39-22 24V</a>	ventilador
<a href="#">11122717B</a>	
<a href="#">VA09-AP12/C-54S 12V</a>	Ventilador
<a href="#">VA09-AP12/C-54A D280 12V PC</a>	Ventilador
<a href="#">020-BBL379B/R-95 24V</a>	Soplador centrífugo sin escobillas (3000.7038)
<a href="#">VA11-AP8/C-29S 12V</a>	ventilador axial
<a href="#">VA89-BBL342P/N-94A</a>	ventilador
<a href="#">59908 VA10-AP9/C-25S</a>	
<a href="#">7575-216/22 (5699910)</a>	resistor
<a href="#">VA164-BBL1002HT/R-116A</a>	
<a href="#">VA53-AP70/LL-39S D255 12V</a>	Ventilador
<a href="#">VA97-ABL322P/N-103A</a>	
<a href="#">30001513 / 004-B41-28S</a>	
<a href="#">30107101</a>	
<a href="#">30001513</a>	
<a href="#">VA109-ABL321P/N-109A/SH</a>	
<a href="#">30000067</a>	
<a href="#">VA39-101-45A 12V</a>	Ventilador
<a href="#">001-B56/IP50-49D</a>	
<a href="#">VA02-BP70/LL-40A 24V / 59942</a>	
<a href="#">VA08-BP51/C-23S 24V</a>	ventilador axial
<a href="#">VA81A-AP7/C-34A D190 12V</a>	
<a href="#">BP70-36A</a>	
<a href="#">VA164A-BBL1006HT/R-124A GR 24V</a>	ventilador axial
<a href="#">VA14-AP7/C-34A D190 12V / 30100358</a>	Ventilador
<a href="#">VA75-B100-90A</a>	
<a href="#">VA75-B100/IE-90A 24V</a>	
<a href="#">VA89-ABL320PIN-94A</a>	
<a href="#">VA90-ABL320P/R/A/N-94A</a>	



Producto	Descripción
<a href="#">VA89-BBL338P/R/A/N/94A</a>	
<a href="#">005-A45-02 RPA3VCB (3000.1802)</a>	VENTILADOR CENTRÍFUGO CEPILLADO
<a href="#">005-A46-02 RPA3V</a>	
<a href="#">VA13-AP70/LL-63A D330 12V</a>	Ventilador
<a href="#">VA113-ABL511P/R/A/N-94A 12V</a> <a href="#">YAZAKI HYBRID 3P</a>	Ventilador axial sin escobillas
<a href="#">VA18-AP70/LL-86S 12V</a>	
<a href="#">VA97-BBL37P/R/A/N-98A</a>	
<a href="#">VA99-ABL315P/N-101AS /</a> <a href="#">(3010.7059A)</a>	Ventilador axial sin escobillas
<a href="#">VA191-BBL530M/R/A/N-94A</a>	ventilador axial
<a href="#">VA73-BP71/VLL/M/15-65A</a>	
<a href="#">VA67-A101-83A 12V</a>	El ventilador SPAL VA67-A101-83A de 12 V es un ventilador industrial de alto rendimiento diseñado para aplicaciones de refrigeración y ventilación eficientes.
<a href="#">30103509D</a>	
<a href="#">30103501</a>	
<a href="#">30102650</a>	
<a href="#">P/N: 30102610, Type: VA59-</a> <a href="#">BP70/LL-68A</a>	
<a href="#">VA193-BBL40.5/N-117A/SH 24V</a>	
<a href="#">VA195-ABL40.4/N-107A/SH 12V</a> <a href="#">AMP</a>	
<a href="#">VA224-BBL392P/R/A/N-139A/SH</a> <a href="#">24V</a>	
<a href="#">014-BP76/LL-22 24V</a>	Soplador centrífugo de doble rueda eléctrica
<a href="#">3000.3110 / 008-A45-02 12V</a>	
<a href="#">P/N: 30003542, Type: 023-A70-74D</a>	
<a href="#">59815 - VA33-AP93/LL-.65A 12V</a>	ventilador
<a href="#">VA97-BBL373P/R/A/N-98A 24V</a>	Ventilación.
<a href="#">VA53-BP70/LL-51A D255 24V</a>	Ventilador axial
<a href="#">001-B53-03S 3-ST</a>	ventilador centrífugo
<a href="#">VA10-AP70/LL-61A 12V</a> <a href="#">(3010.2029B)</a>	ventilador axial
<a href="#">VA164A-ABL1002HT/R-124A</a>	ventilador
<a href="#">001-B53-03S 3-ST / (3000.1009)</a>	ventilador centrífugo
<a href="#">59859 (SPAL 11113528C)</a>	ventilador + motor
<a href="#">010-A70-74D 12V</a>	
<a href="#">VA117-ABL506P/R/A/N-103A</a>	
<a href="#">VA116-ABL505P/R/A/N-105A</a> <a href="#">12V-VA13-AP51/C-35S</a>	
<a href="#">ILLELE0240A3U00</a>	Ventilador
<a href="#">30107197</a>	
<a href="#">2411613/ 5699073</a>	
<a href="#">VA116-BBL511P/R/A/N-105A</a>	VENTILADOR AXIAL (SIN ESCOBILLAS)
<a href="#">1609028/VA03-AP70/LL-37S/</a> <a href="#">009-B70-74D 24V RPA3</a>	Soplador centrífugo de 3 etapas (3000.0561B)



Producto	Descripción
<a href="#">VA09-AP50/C-54S / (3010.1519)</a>	ventilador axial
<a href="#">IX-30107086</a>	
<a href="#">59810</a>	
<a href="#">020-BBL303-95 24V AMO 6P</a>	
<a href="#">59797</a>	
<a href="#">VA33-BP91/LL-65A/ 59856</a>	ventilador axial (3010.3306) Metri-Pack 630KS
<a href="#">009-A70/2C/I-74D</a>	admirador
<a href="#">VA113-BBL504P/R/A/N-94A 24V</a>	Ventilador axial eléctrico sin escobillas
<a href="#">VA99-BBL324P/R/A/N-101A/SH</a>	Vent.Spal.
<a href="#">ILLELE0385A1 (VA73-AP71/VLL/M/I3-65A)</a>	VENTILADOR
<a href="#">002-A46-02 12V</a>	
<a href="#">011-A54/2C/I-22</a>	Soplador centrífugo eléctrico de doble rueda
<a href="#">30001804 / 005-A46-02 RPA3V CB L318,5mm</a>	Ventilador centrífugo
<a href="#">24V 006-B39-22 1-SPEED</a>	
<a href="#">24V 006-B39-22 3-SPEED</a>	
<a href="#">017-A39-22 12V RA3VCV</a>	
<a href="#">017-A39-22 12V RA4VCV</a>	
<a href="#">017-A39-22 12V RPA3V</a>	
<a href="#">COP6636SER</a>	Paquete de 280 metros de conector
<a href="#">017-A39-22 12V (5641044)</a>	
<a href="#">006-A39-22</a>	VENTILADOR CENTRÍFUGO CEPILLADO
<a href="#">011-A45-22 12V</a>	ventilador centrífugo
<a href="#">30100465B</a>	admirador
<a href="#">30107359 / VA164A-BBL1006HT/R-124A 24V</a>	VENTILADOR AXIAL
<a href="#">008-B100-93D 24V 1vel</a>	Ventilador
<a href="#">008-B100-93D 24V GR RPA3VCB</a>	Ventilador
<a href="#">008-A100-93D 12V 1vel</a>	Ventilador
<a href="#">008-A100-93D 12V GR RPA3VCB</a>	ventilador
<a href="#">VA10-AP10/C-61A/ 160538</a>	Respirador
<a href="#">30101828A VA03-BP50/C-37A 24V BT MC</a>	
<a href="#">30007037 / 019-BBL377P/R/N-95</a>	Ventilador
<a href="#">VA18-BP71/LL-86S D385 24V</a>	ventilador
<a href="#">VA15-BP70/LL-51 S 24 / (3010.2606)</a>	ventilador axial
<a href="#">VA117-ABL506P/103A</a>	
<a href="#">VA 15-AP70/LL-51 S 12 V</a>	Soplador de 12 V
<a href="#">010-A70/-74D</a>	
<a href="#">VA18-BP71/LL-42S24V</a>	
<a href="#">006-A40-22 RPA 3V CB</a>	Respirador
<a href="#">008-B45-02 24VRA3VCV (3000.0464)</a>	Ventilador
<a href="#">VA22-BP7/VLL-50A 24 V BP70/LL + 36A impeller</a>	Motor



Producto	Descripción
<a href="#">VA01-BP70/LL-36S / 160908</a>	
<a href="#">007-B56-32D 24V CB</a>	Soplador radial
<a href="#">VA193-ABL40.3/N-125S/SH</a>	ventilador axial
<a href="#">12V VA08-AP70/LL-23MS (350 MM)</a>	
<a href="#">59903</a>	
<a href="#">30107328</a>	Ventilador extractor eléctrico de hoja curva de la serie Plus
<a href="#">Z84073040122</a>	
<a href="#">VA70A-BP51/C/I-35A</a>	ELECTROVENTILADOR
<a href="#">VA10-BP50/C-61S</a>	
<a href="#">VA13-BP51/C-35A D330 24V</a>	ventilador
<a href="#">009-A22/I-74D /1608001</a>	Soplador centrífugo
<a href="#">58407 (VA43-AP70/LL-66A)</a>	
<a href="#">AL200981 REV:C / EV.C.008-A</a>	
<a href="#">102/IE-93D 12V</a>	
<a href="#">VA53-BP70/LL-39A 24V</a>	Soplador
<a href="#">VA102-BP78/LL/M/I-99A 24V</a>	ventilador eléctrico
<a href="#">59997</a>	
<a href="#">AC-2063.BP70/LL</a>	Motor del ventilador
<a href="#">VA09-AP50/C-27A 12V</a>	
<a href="#">59775 (VA89-BBL342 94 A)</a>	
<a href="#">VA18-AP71/LL-59A (59887)</a>	
<a href="#">001-A39-49D RPA3VCB</a>	
<a href="#">VA33-BP71/LL-64A</a>	
<a href="#">VA113-BBL504P-N-94A/24V</a>	
<a href="#">VA69A-B100/1E/87A/7033</a>	Respirador
<a href="#">59812 (VA09-AP50/C-27S)</a>	
<a href="#">VA34-AP70/LL-36A</a>	Ventil
<a href="#">VA99-BBL324P-101A/SH</a>	
<a href="#">5699031</a>	
<a href="#">VA89-BBL342P/R/A/N-94A</a>	
<a href="#">VA26-AP50/CWP-44A / 3010.1512</a>	ventilador axial
<a href="#">011-B46-22 24V (3 Speed)</a>	