



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

## Tival-Sensors

Enapart siempre se esfuerza por ofrecer los mejores precios y horarios de suministros para sus clientes. Vendemos solo equipo original y repuestos, aunque no siempre somos el distribuidor oficial o el concesionario del fabricante. Todas las marcas comerciales y números de pieza mostrados son propiedad de sus respectivos dueños.

### Productos de la marca

Producto	Descripción
<a href="#">1010078 / FF 4-8 DAH</a>	Interruptor de presión
<a href="#">1010062 / FF4- 4 DAH</a>	Interruptor de presión
<a href="#">1020080 / FF 4-10 VdS DAI</a>	interruptor de presión
<a href="#">1080002</a>	Interruptores de presión de 3 polos
<a href="#">FF 4 - 2 Vds DRI</a>	Alarmdruckschalter mit Perbunan-membrana
<a href="#">1010 012 / FF4- 4 DAH G</a>	
<a href="#">1010075 FF 4-4 DAH V</a>	interruptor de presión
<a href="#">PN: 1010078 / Type: FF4-8 DAH</a>	Interruptor de presión
<a href="#">1010061 / FF 4-2 DAH</a>	El interruptor de presión con membrana Perbunan
<a href="#">Art.No. 1010 109, Type: FF 4-2 DAH G</a>	interruptores de presión mecánicos
<a href="#">Art.No. 1010 012, Type: FF 4-4 DAH G</a>	interruptores de presión mecánicos
<a href="#">Art.No. 1010096, Type: FF 4-8 DAH G</a>	interruptores de presión mecánicos
<a href="#">Art.No. 1010 102, Type: FF 4-16 DAH G</a>	interruptores de presión mecánicos
<a href="#">Art.No. 1010 076, Type: FF 4-32 DAH</a>	interruptores de presión mecánicos
<a href="#">1010003</a>	Interruptor presión
<a href="#">1010077</a>	presostato
<a href="#">1010063</a>	interruptor de presión
<a href="#">1010084 / FF4- 8 DAY</a>	interruptor de presión
<a href="#">FF 4-10 DAY</a>	Presostatos mecánicos
<a href="#">FF4 – 16 DAY</a>	interruptor de presión
<a href="#">Art.No. 1010 066, Type: FF 4-30 AAG</a>	Presostatos mecánicos
<a href="#">Art.No. 1010 064, Type: FF 4-60 PAH</a>	interruptores de presión mecánicos
<a href="#">1010072</a>	Interruptor de presión con pistón de plástico
<a href="#">Art.No. 1010 106, Type: FF 4-2 DRH</a>	interruptores de presión mecánicos
<a href="#">Art.No. 1010 107, Type: FF 4-2 DDH</a>	interruptores de presión mecánicos
<a href="#">Art.No. 1010 016, Type: FF 4-4 DRH</a>	interruptores de presión mecánicos
<a href="#">Art.No. 1010 100, Type: FF 4-4 DDH</a>	interruptores de presión mecánicos
<a href="#">Art.No. 1010 069, Type: FF 4-8 DRH</a>	interruptores de presión mecánicos
<a href="#">Art.No. 1010 094, Type: FF 4-8 DDH</a>	interruptores de presión mecánicos
<a href="#">P/N: 1010110, Type: FF 4-16 DRH</a>	interruptores de presión mecánicos
<a href="#">Art.No. 1010 101, Type: FF 4-16 DDH</a>	interruptores de presión mecánicos
<a href="#">Art.No.1010057, Type: FF4-32-DRH</a>	INTERRUPTOR DE PRESIÓN
<a href="#">Art.No. 1010 087, Type: FF 4-32 DDH</a>	interruptores de presión mecánicos
<a href="#">Art.No. 1010 311, Type: FF444- V4 DAF</a>	interruptores de presión mecánicos
<a href="#">Art.No. 1010 299, Type: FF444- V6 PAF</a>	interruptores de presión mecánicos
<a href="#">Art.No. 1010 300, Type: FF444- V7 PAF</a>	interruptores de presión mecánicos

Producto	Descripción
<a href="#">Art.No. 1011 002, Type: Drossel FF 4-2 ... 32 bar</a>	Accesorios de presión serie de conmutadores FF 4
<a href="#">Art.No. 1011 003, Type: Drossel FF 4-12/30/60/120/250 bar</a>	Accesorios de presión serie de conmutadores FF 5
<a href="#">Art.No. 1071 004, Type: Manometerverschraubung</a>	Accesorios de presión serie de conmutadores FF 6
<a href="#">Art.No. 1011 004, Type: Verschraubung FF 4</a>	Accesorios de presión serie de conmutadores FF 7
<a href="#">Art.No. 1011 007, Type: Mutter FF 4</a>	Accesorios de presión serie de conmutadores FF 8
<a href="#">Art.No. 1011 001, Type: H FF 4 (Haube FF 4)</a>	Accesorios de presión serie de conmutadores FF 9
<a href="#">Art.No. 1030 133, Type: FF 4-2 AB DAH</a>	interruptor de presión
<a href="#">Art.No. 1030 134, Type: FF 4-4 AB DAH</a>	interruptor de presión
<a href="#">Art.No. 1030 135, Type: FF 4-8 AB DAH</a>	interruptor de presión
<a href="#">Art.No. 1030 136, Type: FF 4-16 AB DAH</a>	interruptor de presión
<a href="#">Art.No. 1030 138, Type: FF 4-60 AB PAH</a>	interruptor de presión
<a href="#">Art.No. 1030 139, Type: FF 4-120 AB PAH</a>	interruptor de presión
<a href="#">Art.No. 1030 140, Type: FF 4-250 AB PAH</a>	interruptor de presión
<a href="#">Art.No. 1030 141, Type: FF 4-2 AC DAH</a>	interruptores de presión mecánicos
<a href="#">Art.No. 1030 142, Type: FF 4-4 AC DAH</a>	interruptores de presión mecánicos
<a href="#">Art.No. 1030 144, Type: FF 4-8 AC DAH</a>	interruptores de presión mecánicos
<a href="#">Art.No. 1030 145, Type: FF 4-16 AC DAH</a>	interruptores de presión mecánicos
<a href="#">Art.No. 1030 146, Type: FF 4-32 AC DAH</a>	interruptores de presión mecánicos
<a href="#">Art.No. 1030 147, Type: FF 4-60 AC PAH</a>	interruptores de presión mecánicos
<a href="#">Art.No. 1030 149, Type: FF 4-120 AC PAH</a>	interruptores de presión mecánicos
<a href="#">Art.No. 1030 150, Type: FF 4-250 AC PAH</a>	interruptores de presión mecánicos
<a href="#">Art.No. 1030 131, Type: FF 4-12 AC AAG</a>	interruptores de presión mecánicos
<a href="#">Art.No. 1030 132, Type: FF 4-30 AC AAG</a>	interruptores de presión mecánicos
<a href="#">Art.No. 1010 122, Type: FF 4-2 GL DAH</a>	interruptor de presión
<a href="#">Art.No. 1010 020, Type: FF 4-4 GL DAH</a>	interruptor de presión
<a href="#">Art.No. 1010 031, Type: FF 4-8 GL DAH</a>	interruptor de presión
<a href="#">1010117 / FF 4-16 GL DAH</a>	Interruptor de presión
<a href="#">1010026 / FF 4-32 GL DAH</a>	Interruptor de presión
<a href="#">1010088 / FF4- 60 GL PAH</a>	interruptor de presión de pistón de plástico
<a href="#">Type: FF 4-120 GL PAH</a>	interruptor de presión
<a href="#">Type: FF 4-250 GL PAH</a>	interruptor de presión
<a href="#">Art.No. 1020 068, Type: FF 4-2 VdS DAJ</a>	interruptor de presión
<a href="#">Art.No. 1020 070, Type: FF 4-2 VdS DRI</a>	interruptor de presión
<a href="#">P/N: 1020067, Type: FF4-16 VDS DAJ</a>	Interruptor de presión
<a href="#">Art.No. 1050004 / Type: FF142- 6 DAH</a>	FF 142 interruptores de presión serie para requisitos especiales
<a href="#">Art.No. 1050 003, Type: FF 142-8 DAH</a>	FF 142 interruptores de presión serie para requisitos especiales
<a href="#">1050002</a>	FF 142 interruptores de presión serie para requisitos especiales
<a href="#">Art.No. 1050 001, Type: FF 142-3 AAC</a>	FF 142 interruptores de presión serie para requisitos especiales
<a href="#">Art.No. 1050 005, Type: FF 142-5 AAC</a>	FF 142 interruptores de presión serie para requisitos especiales
<a href="#">PN: 1050009 / FF 142-10 AAC</a>	interruptor de presión
<a href="#">Art.No. 1050 025, Type: FFg 142-6 DAH</a>	FF 142 interruptores de presión serie para requisitos especiales
<a href="#">Art.No. 1050 026, Type: FFg 142-8 DAH</a>	
<a href="#">Art.No. 1050 027, Type: FFg 142-9 DAH</a>	FF 142 interruptores de presión serie para requisitos especiales
<a href="#">Art.No. 1050 028, Type: FFg 142-3 AAC</a>	FF 142 interruptores de presión serie para requisitos especiales

Producto	Descripción
<a href="#">Art.No. 1050 029, Type: FFg 142-5 AAC</a>	FF 142 interruptores de presión serie para requisitos especiales
<a href="#">Art.No. 1050 030, Type: FFg 142-10 AAC</a>	FF 142 interruptores de presión serie para requisitos especiales
<a href="#">Art.No. 1051 006, Type: H 124g-127</a>	Accesorios de presión serie de conmutadores 143 FF
<a href="#">1040002 / PS1- A2R</a>	interruptor de presión
<a href="#">Art.No. 1040 008, Type: PS1-A3R</a>	El interruptor de presión Modelo PS3
<a href="#">Art.No. 1040 004, Type: PS1-A4R</a>	El interruptor de presión Modelo PS4
<a href="#">1040009 / PS1- A5R</a>	interruptor de presión
<a href="#">Art.No. 1040 011, Type: PS1-A6R</a>	El interruptor de presión Modelo PS6
<a href="#">Art.No. 1071 008, Type: Gerätesteckdose</a>	interruptor de presión Accesorios Pequeño Modelo PS 3
<a href="#">Art.No. 1071 009, Type: Dichtung für Gerätesteckd</a>	interruptor de presión Accesorios Pequeño Modelo PS 4
<a href="#">Art.No. 1080001, Type: PM/5</a>	interruptor de presión
<a href="#">Art.No. 1080 005, Type: PM/6</a>	interruptor de presión
<a href="#">Art.No. 1080 006, Type: PM/12</a>	interruptor de presión
<a href="#">Art.No. 1080 007, Type: PMA/12</a>	interruptor de presión
<a href="#">Art.No. 1080 002, Type: PT/5</a>	interruptor de presión
<a href="#">Art.No. 1080 008, Type: PT/12</a>	interruptor de presión
<a href="#">Art.No. 1080 009, Type: PTA/12</a>	interruptor de presión
<a href="#">Art.No. 1080 014, Type: EPS-MT</a>	control de bombas electrónicas EPS-MT
<a href="#">EPS- MT- KSK</a>	Control electrónico de la bomba
<a href="#">Type: TST-SMH (bis 2000 bar)</a>	Transmisor de presión TST-SMH (alta presión) serie
<a href="#">Type: TST-SMH (&gt; 2000 ... 4000 bar)</a>	Transmisor de presión TST-SMH (alta presión) serie
<a href="#">Type: TST 16.0 (0,6 ... 600 bar)</a>	transmisor de presión
<a href="#">Type: TST 16.0 (&gt; 600 ... 1000 bar)</a>	transmisor de presión
<a href="#">Type: TST-SMH 16.0 (bis 2000 bar)</a>	transmisor de presión
<a href="#">Type: TST-SMH 16.0 (&gt; 2000 ... 4000 bar)</a>	transmisor de presión
<a href="#">Type: TST-SMX 2 (0 ... 60 mbar)</a>	transmisor de presión
<a href="#">Type: TST-SMX 2 (0 ... 600 bar)</a>	transmisor de presión
<a href="#">Type: TST-SMX 2 (&gt; 600 ... 1000 bar)</a>	transmisor de presión
<a href="#">Type: TST-SMX 2 (&gt; 1000 ... 2000 bar)</a>	transmisor de presión
<a href="#">Type: TST-SKL (0 ... 600 bar)</a>	De alta temperatura serie transmisor de presión TST SKL
<a href="#">Type: TST-SKL (&gt; 600 ... 1000 bar)</a>	De alta temperatura serie transmisor de presión TST SKL
<a href="#">Type: TST-SMO (-1 ... 600 bar)</a>	Transmisor de presión para la serie hidráulica móvil TST-SMO
<a href="#">Type: TST-SMO (&gt; 600 ... 1000 bar)</a>	Transmisor de presión para la serie hidráulica móvil TST-SMO
<a href="#">Type: TST-SMO (&gt; 1000 ... 2000 bar)</a>	Transmisor de presión para la serie hidráulica móvil TST-SMO
<a href="#">Type: TST-SMO (&gt; 2000 ... 4000 bar)</a>	Transmisor de presión para la serie hidráulica móvil TST-SMO
<a href="#">Type: TST-TPSI (-1 ... 600 bar)</a>	La presión y transmisor de temperatura TST-TPSI
<a href="#">Type: TST-TPSI (&gt; 600 ... 1000 bar)</a>	La presión y transmisor de temperatura TST-TPSI
<a href="#">Type: TST-TPSE (0 ... 600 bar)</a>	La presión y la temperatura del transmisor TST-tpsE
<a href="#">Type: TST-SMC (0 ... 600 bar)</a>	Transmisor de presión TST SMC
<a href="#">Type: TST- SMC (&gt; 600 ... 1000 bar)</a>	Transmisor de presión TST SMC
<a href="#">Type: TST-DD 10.0-2-D</a>	Differenzdrucktransmitter TST-DD
<a href="#">Type: TST-DD 10.0-5-D</a>	Differenzdrucktransmitter TST-DD
<a href="#">Type: TST-DD 10.0-25-D</a>	Differenzdrucktransmitter TST-DD
<a href="#">Type: TST-DD 10.0-100-D</a>	Differenzdrucktransmitter TST-DD
<a href="#">Type: TST-DD 20.0-2-D</a>	Differenzdrucktransmitter TST-DD

Producto	Descripción
<a href="#">Type: TST-DD 20.0-5-D</a>	Diferenzdrucktransmitter TST-DD
<a href="#">Type: TST-DD 20.0-25-D</a>	Diferenzdrucktransmitter TST-DD
<a href="#">Type: TST-DD 20.0-100-D</a>	Diferenzdrucktransmitter TST-DD
<a href="#">Art.No. 1120193, Type: TS-UNS-ST-G1</a>	Horn de plástico PVDF (fluoruro de polivinilideno)
<a href="#">Art.No. 1120194, Type: TS-UNS-ST-G1.5</a>	Horn de plástico PVDF (fluoruro de polivinilideno)
<a href="#">Art.No. 1120195, Type: TS-UNS-ST-G2.25</a>	Horn de plástico PVDF (fluoruro de polivinilideno)
<a href="#">Art.No. 1120196, Type: TS-UNS-BM-G1</a>	tuercas de fijación de plástico PVDF (fluoruro de polivinilideno)
<a href="#">Art.No. 1120197, Type: TS-UNS-BM-G1.5</a>	tuercas de fijación de plástico PVDF (fluoruro de polivinilideno)
<a href="#">Art.No. 1120198, Type: TS-UNS-BM-G2.25</a>	tuercas de fijación de plástico PVDF (fluoruro de polivinilideno)
<a href="#">Art.No. 1121007, Type: MP-8 Magnetstift</a>	otros Accesorios
<a href="#">Art.No. 1120201, Type: TS- KGS-PUR 2</a>	TS-KGS final de carrera capacitivos
<a href="#">Art.No. 1120202, Type: TS- KGS-PUR 5</a>	TS-KGS final de carrera capacitivos
<a href="#">Type: TS-KGS-W1222</a>	relé de límite de control TS-KGS-W1222
<a href="#">Type: TS-KGS-W1222-PL</a>	relé de límite de control TS-KGS-W1223
<a href="#">Art.No. 1090 007, Type: TS-NW2 (24V / AC; 100K)</a>	Wächter nivel TS-NW 2
<a href="#">Art.No. 1090 001, Type: TS-NW2 (230V / AC; 100K)</a>	Nivel Wächter TS-NW 3
<a href="#">Art.No. 1090 006, Type: TS-003 W</a>	Nivel Wächter TS-NW 4
<a href="#">Art.No. 1090 002, Type: Tauchelektrode EL-V</a>	electrodos sumergidos EL-V / EL-1
<a href="#">Art.No. 1090 011, Type: Tauchelektrode EL-1</a>	electrodos sumergidos EL-V / EL-2
<a href="#">Art.No. 1090 200, Type: OPT 1, 0,5 m, Leeren</a>	Interruptor de flotador OPT
<a href="#">Art.No. 1090 201, Type: OPT 1, 1,5 m, Leeren</a>	Interruptor de flotador OPT
<a href="#">Art.No. 1090 202, Type: OPT 1, 3 m, Leeren</a>	Interruptor de flotador OPT
<a href="#">Art.No. 1090 203, Type: OPT 1, 5 m, Leeren</a>	Interruptor de flotador OPT
<a href="#">Art.No. 1090 204, Type: OPT 1, 10 m, Leeren</a>	Interruptor de flotador OPT
<a href="#">Art.No. 1090 205, Type: OPT 1, 15 m, Leeren</a>	Interruptor de flotador OPT
<a href="#">Art.No. 1090 206, Type: OPT 1, 20 m, Leeren</a>	Interruptor de flotador OPT
<a href="#">Art.No. 1090 220, Type: OPT 2, 0,5 m, Füllen</a>	Interruptor de flotador OPT
<a href="#">Art.No. 1090 221, Type: OPT 2, 1,5 m, Füllen</a>	Interruptor de flotador OPT
<a href="#">Art.No. 1090 222, Type: OPT 2, 3 m, Füllen</a>	Interruptor de flotador OPT
<a href="#">Art.No. 1090 223, Type: OPT 2, 5 m, Füllen</a>	Interruptor de flotador OPT
<a href="#">Art.No. 1090 224, Type: OPT 2, 10 m, Füllen</a>	Interruptor de flotador OPT
<a href="#">Art.No. 1090 225, Type: OPT 2, 15 m, Füllen</a>	Interruptor de flotador OPT
<a href="#">Art.No. 1090 226, Type: OPT 2, 20 m, Füllen</a>	Interruptor de flotador OPT
<a href="#">Art.No. 1090 240, Type: OPT 3, 0,5 m, Füllen und Leeren</a>	Interruptor de flotador OPT
<a href="#">Art.No. 1090 241, Type: OPT 3, 1,5 m, Füllen und Leeren</a>	Interruptor de flotador OPT
<a href="#">Art.No. 1090 242, Type: OPT 3, 3 m, Füllen und Leeren</a>	Interruptor de flotador OPT
<a href="#">Art.No. 1090 243, Type: OPT 3, 5 m, Füllen und Leeren</a>	Interruptor de flotador OPT
<a href="#">Art.No. 1090 244, Type: OPT 3, 10 m, Füllen und Leeren</a>	Interruptor de flotador OPT
<a href="#">Art.No. 1090 245, Type: OPT 3, 15 m, Füllen und Leeren</a>	Interruptor de flotador OPT
<a href="#">Art.No. 1090 246, Type: OPT 3, 20 m, Füllen und Leeren</a>	Interruptor de flotador OPT
<a href="#">Art.No. 1091 005, Type: Gewicht SG 220, 220 g</a>	Interruptor de flotador Accesorios
<a href="#">Art.No. 1091 006, Type: Gewicht SG 420, 420 g</a>	Interruptor de flotador Accesorios
<a href="#">Art.No. 1091 002, Type: Abspannkl. TKL 801 Stahl verz.</a>	Interruptor de flotador Accesorios
<a href="#">Art.No. 1091 003, Type: Abspannkl. TKL 820 Edelstahl</a>	Interruptor de flotador Accesorios
<a href="#">Art.No. 1090 600, Type: LS 303-51</a>	interruptor de flotador

Producto	Descripción
<a href="#">Art.No. 1090 601, Type: LS 303-51 N</a>	interruptor de flotador
<a href="#">Art.No. 1090 602, Type: LS 803-51</a>	interruptor de flotador
<a href="#">Art.No. 1090 603, Type: LS 803-51 N</a>	interruptor de flotador
<a href="#">Art.No. 1090 620, Type: TS-NSR</a>	interruptor de flotador
<a href="#">Art.No. 1070 021, Type: Leitungsdose MVS/C 3+PE, 3 m</a>	kits de montaje y conectores de cable
<a href="#">Art.No. 1070 023, Type: Kabeldose M12x1,gerade,4-adr.,5 m</a>	kits de montaje y conectores de cable
<a href="#">Art.No. 1070 025, Type: Kabeldose M12x1,abgew.,4-adr.,5 m</a>	kits de montaje y conectores de cable
<a href="#">Art.No. 1070 032, Type: Kabeldose M12x1,gerade,4-adr.,5 m</a>	kits de montaje y conectores de cable
<a href="#">Art.No. 1070 033, Type: Kabeldose M12x1,abgew.,4-adr.,5 m</a>	kits de montaje y conectores de cable
<a href="#">Art.No. 1071 042, Type: Geratesteckdose</a>	Cable ensamblado y accesorios de conexión Tipo: toma de corriente
<a href="#">Art.No. 1071 009, Type: Dichtung für Gerätesteckd. BFA</a>	kits de montaje y conectores de cable
<a href="#">P/N: 1010 109 Type: FF 4-2 DAH G</a>	interruptor de presión
<a href="#">1010 074 / FF 4-12 AAG</a>	Interruptor de presión de control
<a href="#">P/N: 1010 026 Type: FF 4-32 GL DAH</a>	interruptor de presión
<a href="#">FF 4-4 DAY pressure switch / 1010063</a>	Presostato FF 4-4 DAY
<a href="#">FF4- 8 DAH / 1010078</a>	presostato
<a href="#">1100033</a>	Transmisor de presión
<a href="#">Nr. 1010079, Type: FF4-120 PAH</a>	Interruptor de presión de control
<a href="#">FF4- 250 PAH</a>	PRESOSTATO
<a href="#">PN: 1030 134 / Type: FF 4-4 AB DAH</a>	interruptor de presión
<a href="#">FF 4-250 AB PAH</a>	interruptor de presión
<a href="#">FF4- 120</a>	Interruptor de presión
<a href="#">FF4- 250</a>	Interruptor de presión
<a href="#">1010125/ FF4-16 VAI</a>	interruptor de presión
<a href="#">FF 4-32 DAH</a>	interruptor de presión
<a href="#">1020080</a>	interruptor de presión
<a href="#">Nr. 1010064 Type FF 4-60 PAH</a>	interruptor de alta presión
<a href="#">FF4- 4 GL DAH</a>	PRESSURE SWITCH-FF 4-4 GL DAH
<a href="#">FF 4-16 DRH</a>	Presostato con membrana perbunana
<a href="#">FF4-16 DAH (Art.Nr. 1010081)</a>	interruptor de presión
<a href="#">FF4-10 VdS / 1020080</a>	Interruptor de presión
<a href="#">FF4-8 DAH p</a>	interruptor de presión
<a href="#">1010072 (30 - 250 bar)</a>	Interruptor presión
<a href="#">FF 4-8 DAH / FF 4-8 DAH</a>	interruptor de presión
<a href="#">FF4-16 VDS DAI</a>	interruptor de presión
<a href="#">P/N: 1020080, Type FF4- 10 VdS DAI</a>	Interruptor de presión con diafragma Perbunan
<a href="#">1100699</a>	Transmisor de presión
<a href="#">FF 142-8 DAH</a>	interruptor de presión
<a href="#">700200 FF 4-120 PAH</a>	
<a href="#">FF 4-4 DAH</a>	interruptor de presión
<a href="#">FF4- 8 DAH</a>	presostato

Producto	Descripción
<a href="#">1030140</a>	interruptor de presión de pistón de plástico
<a href="#">TST 10.0</a>	transmisor de presión
<a href="#">Nr. 1110539 Type EWTSB.4x44.3.1PtM-4.0.G1/4"(10mm)</a>	
<a href="#">Nr. 1110540 Type EWTSB.4x39.3.1PtM-4.0.G1/4"(10mm)</a>	
<a href="#">ADZ-SMX2 10.0, 16 bar</a>	arrastrando
<a href="#">ADZ-SMX2 10.0, 60 bar</a>	arrastrando
<a href="#">ADZ-SMX2 10.0, 160 bar</a>	arrastrando
<a href="#">ADZ-SMX2 10.0, 600 bar</a>	arrastrando
<a href="#">1100164</a>	transmisor de presión
<a href="#">1102066</a>	transmisor de presión
<a href="#">1100162</a>	transmisor de presión
<a href="#">1100163</a>	transmisor de presión
<a href="#">1100614</a>	transmisor de presión
<a href="#">1110529</a>	termómetro de resistencia
<a href="#">1110502</a>	termómetro de resistencia
<a href="#">1110534</a>	termómetro de resistencia
<a href="#">1110501</a>	termómetro de resistencia
<a href="#">FF4-4ADH</a>	Presostato con membrana perbunana
<a href="#">TST-10.0 600bar // 1100034</a>	
<a href="#">EX- EWTSB.6x85.3.1 PtM-2.0.G1/4</a>	
<a href="#">EX- EWTSB.6.8x60.3.1 PtM-2.0.G1/4</a>	
<a href="#">Ex- EWTSB.10x60.3.1 PtM-2.0.G3/8</a>	
<a href="#">EX- EWTSB.6.8x22.3.1 PtM-2.0.G1/4</a>	
<a href="#">FF 4-30 AAG</a>	interruptor de presión
<a href="#">1080027</a>	
<a href="#">FF 4-60 PAH G</a>	interruptor de alta presión
<a href="#">TST 10.0, 40 bar, 1100608</a>	Transmisor de presión con membrana de acero inoxidable
<a href="#">1010081 / FF4-16 DAH</a>	Interruptor de presión
<a href="#">1010020 / FF 4-4 GL DAH</a>	
<a href="#">1090090</a>	Sensor de nivel capacitivo
<a href="#">TS- FMU-80-HT,3/4"-RF 1</a>	
<a href="#">1100024</a>	
<a href="#">PN: 1102159 / TST-SMO-18.0</a>	Transmisor de presión de seguridad
<a href="#">1090012</a>	monitor de nivel
<a href="#">1090014</a>	Electrodo de inmersión
<a href="#">1102111</a>	SENSORES TIVALES 1102111 DE PRESIÓN
<a href="#">1100650</a>	sensor de presión
<a href="#">1100689</a>	sensor de presión
<a href="#">TST-HD 135K</a>	SENSOR
<a href="#">PE-suspension cable (5meters)</a>	cable
<a href="#">FF 4-60 PAH</a>	SENSOR; PRESIÓN
<a href="#">1100024/TST-20.0</a>	
<a href="#">MU500L-51-0</a>	Formador de mensajes de temperatura
<a href="#">TST-M 10.0/250-F100</a>	
<a href="#">1010082</a>	Interruptor de presión

Producto	Descripción
<a href="#">1100031</a>	Transmisor de presión con membrana de acero inoxidable
<a href="#">FF142-9 DAH</a>	INTERRUPTOR DE PRESIÓN
<a href="#">1010063/ FF4-4 DAY</a>	interruptor de presión
<a href="#">1102111 / TST-K10</a>	
<a href="#">FF4-32 GL DAH / 1010026</a>	
<a href="#">1010023 (FF4- 4 DAY A)</a>	
<a href="#">FF 4 - 16 DAH</a>	Presostato