



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)



# Tridoror

Enapart siempre se esfuerza por ofrecer los mejores precios y horarios de suministros para sus clientes. Vendemos solo equipo original y repuestos, aunque no siempre somos el distribuidor oficial o el concesionario del fabricante. Todas las marcas comerciales y números de pieza mostrados son propiedad de sus respectivos dueños.

## ncPuts Pdeuleorearcsr

ncPuts P	mldsciDspó
<a href="#">P/N/:2</a>	1laca de sensores :2VP85 4sensores
<a href="#">PCC//:2</a>	xit de servicio para sensores de viento
<a href="#">36TNPR 8282PO0-P/OH22P29</a>	4ensor premium
<a href="#">L6TP/N6ZP0P2P2R2R242</a>	
<a href="#">L6TN/M</a>	Transmisor
<a href="#">LSLPP2</a>	Letector de precipitaci7n
<a href="#">LS:RPR9MP41</a>	Diltro de rejilla 114 revestido de metal con malla de acero ino5idable, rosca hembra
<a href="#">Z6/89NA41</a>	Dunda protectora para Z61999
<a href="#">Z61999 IORUR 0B9 1SBOEá</a>	
<a href="#">1XU( 36AR, Type( OPOP2R22</a>	6edidor port)til de humedad y temperatura
<a href="#">361P88EP22PP2R092POR2</a>	4ensor de humedad y temperatura
<a href="#">36TNNR</a>	4ensor de humedad y temperatura
<a href="#">NER2RRPO02O9RR2R022O22P</a>	
<a href="#">36TP9R TLR2-2PP292RW</a>	Transmisor de humedad y temperatura
<a href="#">36TP9R xOP2POP92PWRW</a>	Transmisor de humedad y temperatura, GP,8ã 3S, /... 9R m2
<a href="#">36TNNR</a>	Transmisor de humedad y temperatura
<a href="#">NEROP/PO02LPRR2R222222P</a>	
<a href="#">36TNCR PL99O0EP29O282PR</a>	4EU4BS
<a href="#">66ARDP2P282P2R29OR</a>	6edidor port)til de humedad y temperatura
<a href="#">1TONNR 2P223221EOR2RO</a>	bar7metro digital
<a href="#">1T!NRRPPMRP2PO02DP2/2PD2EROR2</a>	Transmisor de presi7n, humedad y temperatura
<a href="#">1T!NRR</a>	11resi7n, humedad ytransmisor de temperatura medido á
<a href="#">P92RP0PO01DP2R2PO2OROR2</a>	
<a href="#">1:L :eatherXvisibility sensor</a>	4ensor de visibilidad
<a href="#">:22P8P</a>	Viento :22P8P sensor de velocidad
<a href="#">:41P8R</a>	1rotector de sobretensi7n sin conectores
<a href="#">WW/8RNC</a>	cable sensor
<a href="#">WW/8RNA</a>	cable sensor
<a href="#">WW/8R/M</a>	0able de señal PC 5 R,98 mm9
<a href="#">36TNNR ó</a>	TS2U46#4BS LE TE61ES2T!S2
<a href="#">N/ROPRP0323PRR2RP20O22P</a>	
<a href="#">Z6:+NS</a>	Voltaje de salida del transmisor @ T 0B9 @ S3
<a href="#">Z6:+/S</a>	0B9 @ S3 @ T Transmisor de salida actual
<a href="#">9P+C+R</a>	cable !4O
<a href="#">3!6#021PMRS</a>	4ensor de humedad
<a href="#">w6TPPR</a>	4ensor de temperatura del suelo





















Producto	Descripción
<a href="#">87501101 / LC 75/350-500/216 flexCC Ip SNC4</a>	Fuente de alimentación
<a href="#">89800559</a>	controlador de LED de luz de emergencia convertidor EM LED BASIC 203 NiCd/NiMH 50V
<a href="#">PCA 2/36 TCL EXCEL one4all</a>	Balasto
<a href="#">87501147 / LC 30W 350-700MA DA SC SNC4</a>	
<a href="#">87501146 / LC 15W 100-400MA DA SC SNC4</a>	
<a href="#">89800560 / EMTR00560</a>	LED conversor EM
<a href="#">28004142</a>	LC 38W 400-700 mA FlexC Ip SNC4
<a href="#">89800559 / BASIC 203 NiCd/NiMH 50V</a>	Controlador LED de iluminación de emergencia para pruebas manuales
<a href="#">TE-0105</a>	Transformador
<a href="#">37968/155 MBQ 155/2 TCI SRL</a>	
<a href="#">LCA 85W 600-1800mA DT8 Ip PRE</a>	
<a href="#">28004120</a>	
<a href="#">LC 25W 100-500MA FLEXC LP EXC</a>	conductor
<a href="#">LLE 16X560MM 2400LM 830 HV ADV5</a>	tira de LED
<a href="#">87500344 LC 40W 900mA fixc SC ADV</a>	
<a href="#">87501085 / LC 42/900-1050/42 FLEXC SC SNC4</a>	Fuente de alimentación: conmutación
<a href="#">89603425</a>	
<a href="#">87501119</a>	
<a href="#">28000680</a>	
<a href="#">28000679</a>	
<a href="#">28001035</a>	
<a href="#">28001105</a>	
<a href="#">28005015</a>	
<a href="#">28001101</a>	
<a href="#">LC 100W 24V 0-10V Ip SNC UNV - 28002852</a>	Controlador LED
<a href="#">28004144</a>	
<a href="#">28004412</a>	
<a href="#">28003163 / LCO 135/200-1050/22</a>	
<a href="#">LC 50/350/143 FIXC LP SNC2</a>	fuentes de alimentación
<a href="#">87501146 / LC 15/100-400/42 DA SR SNC4</a>	Controlador LED
<a href="#">LC 10/350/29 fixC SR SNC2</a>	
<a href="#">28004433</a>	
<a href="#">87500921</a>	
<a href="#">Ombis 35 a604w 220-240//50 030a098t 1x35w x lamp hs//hi</a>	
<a href="#">137945HTC</a>	
<a href="#">87500850</a>	Controlador LED
<a href="#">28005013</a>	TIRA DE LED
<a href="#">EC 22/30 A50</a>	interruptor enrollado en alambre, arranque, estrangulador
<a href="#">ELTR00018</a>	
<a href="#">380MZN2000S-BG</a>	
<a href="#">basicDIM ILD 16DPI 69f</a>	



Producto	Descripción
<a href="#">28004037/ LCI 150/250-1050/300 o4a NF h28 EXC4</a>	
<a href="#">EL1/18NGN</a>	
<a href="#">LC 50/200-350/170</a>	
<a href="#">LC 10W 350MA FIXC C SNC/ 87500577</a>	Controladores compactos
<a href="#">AD010 87500796 LC 10/350/29 fixC SC SNC2</a>	
<a href="#">LC 75/1100-1400/54 FLEXC LP SNC4</a>	Fuente de alimentación: conmutación
<a href="#">28003389 / basicDIM ILD G2 SFI 20 5DPI WH</a>	Sensor
<a href="#">28004235</a>	
<a href="#">28003602</a>	
<a href="#">LC 45/450-1050/54 o4a NF SR EXC3</a>	Controlador LED
<a href="#">P/N: 22176409, Type: PC 1x57/70 TC PRO</a>	lastre de HF
<a href="#">28005039 (LC 120/350-1050/240 flexC NF h16 EXC4)</a>	
<a href="#">AD177 28003297 LC 100W 24V IP67 L EXC UNV</a>	
<a href="#">89899878</a>	lastre
<a href="#">PCA 2/36</a>	lastre
<a href="#">LC 35W 200-350MA FLEXC LP SNC4</a>	Controlador LED
<a href="#">28005103 / LC 40/75-400/230 D4i NF h16 PRE4</a>	
<a href="#">ombis 35 a604w 1x35w hs-hi 230v 50hz</a>	
<a href="#">LC 57/700-1050/54 FLEXC LP SNC4</a>	Fuente de alimentación
<a href="#">P/N: 87500861, Type: LC 53/1130-1200/50 0-10V fixC lp SNC UNV</a>	Controlador de LED
<a href="#">87501222</a>	