



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA,PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg





Vais

Enapart siempre se esfuerza por ofrecer los mejores precios y horarios de suministros para sus clientes. Vendemos solo equipo original y repuestos, aunque no siempre somos el distribuidor oficial o el concesionario del fabricante. Todas las marcas comerciales y números de pieza mostrados son propiedad de sus respectivos dueños.

alProduPctr temtDmldm

alProduP	p cdlóndó
1ath43r.W AP55xAS	
xx64K6H4HSM H6V	Ventiladores centr0fugos
BC3W XxxxxxSH, TypeW xxP4K6x4HH	Ventilador
Xxxx.HJX5. xxP4K6x4HH 1B2XVDK	soplador radial de X etapas -. G.
xx8426H4XHM JHV	Roplador centr0fugo de J etapa
Xxxxx6xx C xx8426H4XHM	Ventilador centr0fugo con motor de cepillo
xxS4KJxx45XM H6V61DK	Roplador radial
1ath43r.W AP55xX8	ventilador centr0fugo
xJ842X54HH	Ensamblaje del motor del ventilador
HxPxJxxX	resistor
A55xX	
V2xS4KB8xCFF4HX-2	Ventilador a7ial
V2A54KB8xCFF4SSR H6V	ventilador a7ial
5xHxH	Ventilador
V2xJ4KB8xCFF4XPR H6V (A555xN	Ventilador a7ial (XxJx.HA6PN OOO
H6V V2xJ4KB8xCFF4XP2 (XxA --N	
V2xJ4KB8xCFF4XPR H6V	Ventilador
V2xJ4KB5xCFF485R 2O)2FF/:TE1	Ventilador a7ial
(XxJx.XXxHN	
V2xX á2B8x C FF á X82	Ventilador a7ial
V2xX4KB8xCFF4X8R	ventilador a7ial
V2x842B8CD4XJ2	fan
A5556	ventilador a7ial
V2xS4KBAJCD4HX2 H6V	Ventilador a7ial
V2x542BSCHDC)4A62	
BC3W A55xS, TypeW V2Jx42B5CD4HAR	Ventilador
V2Jx4KBAXCD4PJ2	Ventilador
V2JJ42B8CD4A82 (XxJx.x6XAN	ventilador a7ial
V2JJ4KB8CD4H52 JHV	ventilador a7ial
JHV V2JX42B8xCFF4PX2	ventilador
V2J64KB8CD4X6R H6V	ventiladores a7iales
XxJxxX85 CC V2HH4KBJJCD4Ax2 H6V	ventilador
H6V V2HH4KBJJCD4Ax2 (JP8 --N	ventilador a7ial
XxJxXxJS C V2XH42JxJ4PH2 JHV	Ventilador a7ial
V2XH42JxJ4PH2 JHV (XxJx.XxJSN	27ialZfter 5P mm
Ax6xx (V2XH4KJxJ4PH2N	ventilador ventilador



Producto	Descripción
HMP360 325A104	Transmisores de humedad y temperatura
HMT 360 3A22BCD1A4B25A10	Transmisor de humedad y temperatura
DSC211	sensor remoto de pavimento
HMT 140	Registrador de Datos
GMP343	Caja de conexiones con 8 contactos
GMD20	transmisor
HMT360 (p/n 1A22BCA1B2BA5A10.)	Transmisor de humedad y temperatura con sensores
PTU300-11A01A0AAAA1A4ABAE0B3A	Transmisor de presión, humedad y temperatura
MI70F10	Indicador de medición MI70
PTB330	Barómetro digital
HMP155 // A2AB12A4A4A1D0A	Sonda de humedad y temperatura
DM70 B5A1A3B1	Medidor portátil de punto de rocío
PTU 303 (32D01A1BCPB1A0A1B1B0B0A)	Transmisor de presión, humedad y temperatura
HMT330 (340A141BCAD100A0CAABAA1)	Transductores de humedad y temperatura
DM70 B5A0A4B1	Medidor de punto de rocío portátil para aplicaciones de control puntual
HM70 B4A1A0DB	Medidor portátil de humedad y temperatura
HMD65	Sensores de humedad y temperatura
7S1D021XCAB200A0EAQBAA1	Transmisor de humedad y temperatura premium
HM70 B0D1A0AB	Medidor portátil de humedad y temperatura
HM70F4E1A0DB	Muestras múltiples
HMP360	Investigacion
HM40S	DISPOSITIVO DE MEDICIÓN DE HUMEDAD Y TEMPERATURA
HMP110	sensor de temperatura/humedad
17086SP	sensor de temperatura para HMD60Y Vaisala
HM46670SP	Filtro de acero inoxidable sinterizado, rosca macho
HMT300TMK	KIT DE MONTAJE
HMP76	Sonda de medición de humedad relativa
HMP77	Sonda de humedad con cable de extensión de
DMPX	Sonda de temperatura y punto de rocío
245931	
HMT360 3A22BCG1A2B15A1B	Medidor de humedad y temperatura
215619	Kit de conductos
HMP110V00A0C1B0	
HMT330 350B101XCAL100A0AACBAA1	
DMT143G1C1A1B3A0ASA	Transmisor de punto de rocío en miniatura
DMT143 G1G1A1A3A0ASX	Sensor de punto de rocío en miniatura
GMP222C0N0	sonda
HM40 D1BB	Medidor de humedad y temperatura
HMW92D	Transmisor de humedad y temperatura
DMT340 6Q0K0A112A1A001A2D6K0C0	transmisor de bajo punto de rocío
219452SP	Filtro de PTFE sinterizado, rosca hembra
DMT143 G1G1A1A4A0ASX	Transmisor de punto de rocío miniatura
DL1700SP	Registrador de datos termopar



Producto	Descripción
HMT360 3A12BCD2A4B11A10	
HMT330 7T0B101BCAL100A0CALCAA1	hidrómetro
DMT143 G1C1A1D3A0ASX	Transmisor en miniatura de punto
WXT530 4C1B1A2D1B1A	Transmisor
HMT3301A0B101BCAB200A0ACABAA1	Transmisor de temperatura con sonda integral, con pantalla
DRW010335SP	Filtro sinterizado Ø12 x 20
PTB330 A0AAHAAFEB5A01	Barómetro digital
MI70 C10	Indicador de medición
DMT143L1C1A1A010ASX	Transmisor en miniatura de punto
MMT162	Sensor de humedad y temperatura del aceite
PDT101-W4C2	Transmisor de presión diferencial
HMM100 45A2DE	Módulo de humedad para cámaras ambientales
HMW93	
HMP1	Sonda de temperatura
AQT530	transmisor de calidad del aire
TMP115	Sonda de temperatura de amplio rango
HMW88D	transmisor
PTU300	Transductores de presión, humedad y temperatura
TMD62	
INTERCAPSET-10PCS	Pieza de repuesto del sensor Intercap
P/N: R73000350 Type: DSP111	Surface Patrol con pantalla y salida digital
P/N: 340B001CBAL100A0ACCBAA1, Type: HMT330	Transductores
HM46PROBE	
HTM10SP	Módulo de reemplazo de humedad y temperatura
HMS82	Transmisor de humedad y temperatura exterior
HMT310 5B5A1BCX14BJDA1A2	Transmisor de humedad y temperatura de primera calidad con carcasa metálica
DM70F0B1A3A1	
WXT530	Sensor meteorológico serie WXT530
HM40 D2BB	Medidor portátil de humedad y temperatura
WMT700 3A1A2B003B1A2	sensor de viento ultrasónico serie WMT700
HA0C1A022A1A0Z	transmisor de humedad
DRW010525SP	Filtro de rejilla
WMT701 B1A0C3EDB1B1	Serie de sensores de viento ultrasónicos
DMT345	Transmisores de punto de rocío
DMT346	Transmisores de punto de rocío
867896	Perno LED
HMS1102D0VA1NN	
TMW92	
DMT143 G1C1A1A0A0ASX	Transductor de punto de rocío miniatura
GM70 B4A1E1A2B	Medidor de CO2 portátil
HMT330 3F0B101DCAB100B0AAABAA1	transmisor de humedad y temperatura
WMT700	
HMP63	Vaisala INTERCAP® Sonda de humedad y temperatura



Producto	Descripción
GMP222E0N1	
HMD83	transmisor
HMT360: 7D12HLK1A2CW5A1M+210664	Sensor de humedad
HM70D4D1A0AB	Medidor portátil de temperatura y humedad
221801	Cable de conexión M170
221040	Cable de conexión USB a PC
2787HM	filtro de membrana
HMT315	Transmisor de humedad y temperatura
243261SP	Brida de montaje de sonda para GMP251 y GMP252
GMP252 15C0B0N1	
HM41	Medidor de humedad y temperatura
DMT143 G1C1A1D3A0ASA	transmisor
DMT242SC	
DMT242SC2	Celda de muestreo
5A1A0A0A0A1	
INDIGO201 1A1B0	
Certificate of Conformity G1C1A1A3A0ASX / DMT143	
MMT330 8V0F101CQAE100A02DABCA1	
GMP343 B1A1B0B0N0B	
INDIGO510-B1N1A1AAAN	Transmisor
242659	adaptador USB
GMP25214A0B4N1	
HMP77B	Sensor para un práctico termómetro de humedad
HUMICAP	sensor
HM40	indicador
HMW110	transmisor de montaje en pared
HMP360 (8R5A3N2)	Sonda de humedad y temperatura
DTR504A	Escudo de radiación
HMPX 7E1D0A0A0H0	Sonda de humedad y temperatura
TMPX 1A1A0A0A0B0	Sonda de temperatura
INDIGO520 A1N1B1AAAN	Transmisor
USB2	Adaptador USB compatible con Indigo
HMPX 3A2A1A0A0C0	Sonda de humedad y temperatura
INDIGO520 A3N3A3AAAN	Transmisor
SP-1416-44V	
HMPX 5C1B0A0A000	Sonda de humedad y temperatura
INDIGO520 A1N1A4AAAN	Transmisor
GMP251	
SHM40	Kit de medición de humedad y temperatura
WXT53/ 6G1C1A1A1B1B	Sensor meteorológico
HMP155 A4JB11A0A3A1A0A	Sonda de humedad y temperatura
HMPX / HMP7 / 7E1B2A0A0J0	



Producto	Descripción
INDIGO520 /A2N3B5NAAN	
HMP7 - 7E1B2A0A0G0	
MMT330 830E	
101CPAH100C12DMAAA1	
DM70 DM70F0A1A0A1	Medidor de punto de rocío portátil
DM70 DM70F0A0A0A1	Medidor de rocío portátil
G1G1A1A30ASX	sensor de punto de rocío en miniatura
HMT310 5A5A1BCX14BJAC1A2	
PWD B5NNNNNANENNDN	Sensor meteorológico/de visibilidad
WXT530 / 6B1A2A1C2B1B	
Mounting for PWD (pole with 60 mm diameter)	
Mast cable 35 m, PWD sensors	
HMD82	
HMP110 V00B0C1A0	Sonda de humedad y temperatura
HMP155 / A2GB11A0A1A1B0A	
HMP360 / 1A5A1A2	
58PR53GC-A11A1A1A0A0N	refractómetro de proceso
MMPX 8A1A0B1D0C0	Sonda de humedad en aceite y temperatura MMPX
CBL210896-3MSP	Cable de sonda
TMS82	Transmisor de temperatura exterior
HMT310 3B5A1BXA15DBAA1A2	
HMP110C15B0C3B0	
HMT330 (340B141BCAD100A0CAABAA1)	Transmisor
Indigo80 + DMP80	
ASM210856SP	
INDIGO80 (A1A1N1N0)	
WXT530 / 6B1B1A3B1A1B	Transmisor meteorológico
HMT310 5B5A1BCX14BJAA1A2	Transmisor
DMP80 (BG1A5AS0)	
GMP252 (61C0B8H3)	
HMM100 / 12A1CE	
HELACCRCAL-1	
PR53AC A 1 1 A 1 A 1 A 1 A 0 N	Refractómetro
INDIGO520/ A3N3D0NLAN	Transmisor
CG31	
HMP110 / HMP110C15A2C1A0	Sonda de humedad y temperatura
HMP75	
CLE321SP	
PTB330 A1AAHHACPB0A0B	Barómetro digital
DMT143 - L1C1A1A010ASX	Transmisor
RJ45 219685	
HMP155 A2GB11A0A1A1A0A	Sonda de humedad y temperatura para aplicaciones exteriores
HMPX 5C1B0A0A0F0	Humedad y temperatura. Sonda



Producto	Descripción
INDIGO520 B1N1AANAAN	
INDIGO520	Transmisor
INDIGOCABLE10M	Cable de conexión de sonda (M12-M12), 10 m
TMP1	Sonda de temperatura
5L0B101XCAX100A0ACGGDA1 / HMT330	
HMP155 A2JB11A0A4A1A0A	Sonda de humedad y temperatura para aplicaciones exteriores
58USB2	Adaptador USB
58KWF-2205-010	Cable refractómetro de proceso PR53
WXT535 / WXT5305G1A1A1B2B1B	SENSOR
WXT530 6B1B2A2B2B1B	Transmisor meteorológico
HMP50Z300SP	
WXT530 - 4B1B1A6D2B1A	Sensor meteorológico
19729HM	Sal de LiCl (11% de humedad relativa) para una cámara
19731HM	Sal de calibración
PTB330 B1BAHAACEB0A0A	barómetro digital
QML201	Controlador
HMPX-7E2B1A0A0B0. HMP7	sonda de humedad y temperatura
DMT143N1C1C1D4A0ASX	TRANSMISOR
229104	Transductor Nokeval
229110	Kit de programación Nokeval
HMP110-C15C0CFB0	Sonda de humedad y temperatura
GMP252 11A0A0N1	Pg/Dispositivo de medición-Dispositivo de medición de CO2 1-2
HMT120 KC0A1E12C2A0Z	Transmisor de humedad y temperatura
DTR	
PR53AP / A1N1A1A1A0B0N	Refractómetro de proceso Sanitary Probe
HMT330/ 82013121BCAH100A1CCVBAA1	
HMW88	Transmisor de montaje en pared RH + T
PR-23-AP-73-BSS-GP-AA	
INDIGOCABLEHED10M	Cable de conexión de sonda de 10 m, M12-5F - M12-5M, 10 m, diseño higiénico
INDIGO80	Indicador portátil INDIGO80 D1N1N1N0
HMT370EX	Transmisor de humedad y temperatura intrínsecamente seguro
272075SP	Cable de conexión de sonda (M12-M12), 1,5 m
230245SP	Maletín de transporte ligero para HM40S/INDIGO80, pieza de repuesto
DMT143 (N1C1A1D6A0ASX)	
WXT536	Estación meteorológica compacta
WXT532	Sensor ultrasónico de velocidad y dirección del viento
HMP7	Sonda de humedad relativa y temperatura: humedades altas
HMT310 5A5A1BCX14BHAC1A2	TRANSMISOR DE HUMEDAD
PN: INDIGO2011A1B0	Transmisor de salida analógica INDIGO201
HMP5	Sonda de temperatura y humedad relativa
HMT310 7B5A5BCX17BP9A1A2	Sensor de humedad
HMT317	Transmisor de Humedad y Temperatura
DMP80	



Producto	Descripción
HMP80	
HMP80 L1A1S0	Sonda portátil de humedad y temperatura
INDIGO80 B1N0A1N0	Indicador portátil
DMT143- L1C1AFA010ASX	Transmisor de punto de rocío miniatura
INDIGO520 A2A7BANAAN	Transmisor
MI70 B44	Indicador de medición
HMP155 E1AA16A4B0A1C4A	Sonda de humedad y temperatura para aplicaciones exteriores
DMPX 6C1C0A0A0B0	Sonda de punto de rocío y temperatura
INDIGO520 A1N1A1AAAN	
HMP155 A2GB11A0A2A1A0A	Sonda de humedad y temperatura para exteriores
HMP60 / C12C0A3A0	Sonda de humedad y temperatura
MMPX 8B1A1A0A0A0	
INDIGO300 A0C1CN1AFM2N0V1	
DMT143 L1C1A1D410ASA	Transmisor de punto de rocío miniatura
HMP155E1AA11A0A1E1A0A	
HMPX 3A2A1A0A0B1	
INDIGO520 A1N1B6NAAN	
USB2 compatible USB Adapter	
WXT530/6G1A1A1B2B1B	Transmisor
INDIGO300 A0A1NN1ACP0N0V1	Transmisor Indigo300
DMT143L / L1C1A1A010ASX	sensor de punto de rocío en miniatura
HMP110 R00A0C1A0	
HMPX 7E1A2A0A0J2	Sonda de humedad y temperatura
DMT 143 G2C3A1A4A0ASX	
MI70CASE4	Funda de plástico
MI70SOFTCASE	Funda MI70 para sondas cortas
DMT143	
DMT143-L-1-C-D-A-1-A-5-1-6-A-S-X	
58KWF-3205-010	
INDIGO201 1A2A0	
HMT370EX 82T1MB1AD2AN	Transmisor de Humedad y Temperatura Intrínsecamente Seguro
HMW92	