



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)



## Ytc

Enapart siempre se esfuerza por ofrecer los mejores precios y horarios de suministros para sus clientes. Vendemos solo equipo original y repuestos, aunque no siempre somos el distribuidor oficial o el concesionario del fabricante. Todas las marcas comerciales y números de pieza mostrados son propiedad de sus respectivos dueños.

### Productos de la marca

Producto	Descripción
<a href="#">SR.YTC.1000L-DM231S0</a>	Posicionador
<a href="#">YT-1000LDI111S0</a>	Posicionador electroneumático
<a href="#">YT-1000LSM111S3</a>	Posicionador electro-neumático
<a href="#">YT-1000RDM522S10</a>	Posicionador electroneumático
<a href="#">YT-1000RDN521S10</a>	Posicionador electroneumático
<a href="#">YT-200BN010</a>	Filtro regulador
<a href="#">YT-300N1</a>	Amplificador de flujo
<a href="#">YT-300P1</a>	Amplificador de flujo
<a href="#">REPAIR KIT FOR YT-310</a>	KIT DE REPARACIÓN
<a href="#">YT-400SN1</a>	Relé de bloqueo
<a href="#">YT-520D22</a>	Relé
<a href="#">YT-520S21</a>	relé
<a href="#">YT-850M411</a>	Límite Switch Box
<a href="#">YT-320N2</a>	Amplificador de flujo
<a href="#">Model: YT-2500, LSn2221 S</a>	Posiciones inteligentes
<a href="#">YT-1000RDN521S13</a>	Posicionador electroneumático
<a href="#">YT-1000RDN531S13</a>	Rotary Posicionador electroneumático - YT-1000R
<a href="#">YT-2500LSI1321S</a>	Lineal posicionador inteligente - YT-2500L
<a href="#">YT-2500LSI1322S</a>	Lineal posicionador inteligente - YT-2500L
<a href="#">YT-1000RDN131S14</a>	POSICIONES
<a href="#">YT-2500LSI2324S</a>	
<a href="#">YT-1000RSN521S11</a>	Posicionador electroneumático
<a href="#">SP-RK-310</a>	
<a href="#">YT-205BN22</a>	
<a href="#">YT-3300RDN5221S</a>	posiciones inteligentes
<a href="#">YT-3301LDN1200S1</a>	POSICIONES de SMART
<a href="#">YT-1000RDN522S00</a>	Posicionador electro-neumático
<a href="#">YT-1000RDN131S13</a>	Solenoide
<a href="#">YT-205BN210</a>	Regulador de filtro de aire
<a href="#">YTC.525-S23</a>	relé de salto
<a href="#">YT-200BN110</a>	Filtro Regulador - YT-200
<a href="#">YT-520S22</a>	
<a href="#">YT-1000RDn511S11</a>	
<a href="#">YT-1000</a>	E / P posiciones
<a href="#">YT-400DN1</a>	Relé
<a href="#">YT-1000RSn531S00</a>	



Producto	Descripción
<a href="#">YT-870M41</a>	
<a href="#">YT-2500RDN5505F</a>	posiciones inteligentes
<a href="#">YT-3300RDI2122S</a>	Posición inteligente YT-3300
<a href="#">YT-3300RSI1122S</a>	Posición inteligente YT-3300
<a href="#">YT-3300LSI1100S</a>	posiciones inteligentes YT-3300 lineal
<a href="#">YT-3300LSI4100S</a>	posiciones inteligentes YT-3300 lineal
<a href="#">YT-3300RSI2122S</a>	Posición inteligente YT-3300
<a href="#">YT-2700 LSN 1100 S</a>	posiciones inteligentes
<a href="#">YT-2500RSI2222S</a>	
<a href="#">Repair kit for YT-300 N1</a>	Juego de reparación
<a href="#">Repair kit for YT-310 N1</a>	Juego de reparación
<a href="#">Repair kit - YT-320 N1</a>	Juego de reparación
<a href="#">Repair kit for YT-520 D21</a>	Juego de reparación
<a href="#">YT-1000RDN521S00</a>	POSICIONADOR DE VÁLVULAS
<a href="#">YT-205BN21</a>	
<a href="#">YT-3300RDN5201S</a>	Posicionador inteligente
<a href="#">YT-2500RDN5200F</a>	
<a href="#">YT-1000RDM532S00</a>	
<a href="#">YT-3300RDI5221S</a>	
<a href="#">YT-1000RDN521H10</a>	posicionador electroneumático
<a href="#">YT-1000LDN412S0</a>	
<a href="#">YT-2500LSI1301S</a>	Posicionador Inteligente - YT-2500L - Lineal
<a href="#">YT-2500LDI4221S</a>	POSICIONES de SMART
<a href="#">YT-850</a>	Límite Switch Box
<a href="#">YT-3400RSC5221S</a>	posiciones inteligentes
<a href="#">YT-1000RDN122S00</a>	posiciones
<a href="#">YT-3300RDI5200S</a>	posiciones
<a href="#">YT-3300RDN2200S</a>	posiciones
<a href="#">AFR.YTC.200-BN211</a>	Filtro regulador
<a href="#">YT-930I12S01</a>	Válvula de solenoide
<a href="#">YT2500RSN5104S</a>	posiciones inteligentes
<a href="#">YT-1000 LDM231S0</a>	Lineales Posicionador electroneumático - YT-1000L
<a href="#">YT-315N1</a>	Amplificador de flujo
<a href="#">YT-1000RDN532S15</a>	Posicionador electroneumático
<a href="#">YT-1000RSN535S15</a>	Posicionador electroneumático
<a href="#">YT-3300RDI1200S</a>	Posicionador
<a href="#">YT-1000LDN122S0</a>	
<a href="#">YT-1000L +SPTM&amp;LCD</a>	Posicionador electroneumático
<a href="#">YT-200BP210</a>	Regulador de filtro
<a href="#">YT-3300 LSI 04 20 S</a>	posicionador
<a href="#">YT-3300LSN1521S</a>	Posicionador digital
<a href="#">YT-200BN210</a>	Regulador del Filtro
<a href="#">YT-200AN010</a>	Regulador de
<a href="#">YT-3300LDN1220S</a>	Posicionador inteligente
<a href="#">YT-3300RDI5201S</a>	Posicionador inteligente



Producto	Descripción
<a href="#">YT-2500LSI2301S</a>	Posicionador inteligente
<a href="#">YT-3350LSN1420S</a>	Posicionador inteligente
<a href="#">YT-1000RSN131S01</a>	Posicionador electro-neumático
<a href="#">YT-3450LSC4400S</a>	Posicionador inteligente
<a href="#">YT-2500LSI1220S</a>	Posicionador inteligente
<a href="#">YT-1000RDM131S00</a>	Posicionador electro-neumático
<a href="#">YT-200AN110</a>	Regulador filtro
<a href="#">YT-1000RDN531S00</a>	Posicionador electro-neumático
<a href="#">YT-205AN110</a>	Regulador filtro
<a href="#">YT-3300RSI5121S</a>	Posicionador inteligente
<a href="#">YT-320N1</a>	Amplificador de flujo
<a href="#">YT-310N1</a>	Amplificador de flujo
<a href="#">YT-1000LSM132S00</a>	Posicionador electro-neumático
<a href="#">YT-3400RDC5520S</a>	posicionador digital
<a href="#">YT-3300RDI5100S</a>	Posicionador inteligente
<a href="#">YT-2500RDI5104SPX</a>	posicionador
<a href="#">YT-1000RDN532S01</a>	Posicionador electro-neumático
<a href="#">YT-2500RSI5221S</a>	Posicionador inteligente
<a href="#">59701</a>	
<a href="#">59702</a>	
<a href="#">YT-205BN211</a>	Regulador filtro
<a href="#">YT-1000LSN432S0</a>	Posicionador electroneumático
<a href="#">VB.YTC.310-N1.NPT</a>	Relevador de presión
<a href="#">SPTM-6VLC2</a>	Transmisor de posición
<a href="#">YT-2500LDI1200S</a>	Posicionador inteligente
<a href="#">YT-3350LSI1222S</a>	Posicionador inteligente
<a href="#">YT-3350RSI2222S</a>	Posicionador inteligente
<a href="#">YT-1000RSP432S00</a>	Posicionador electroneumático
<a href="#">YT-720DP33</a>	Válvula solenoide
<a href="#">YT-3300LSN1421S</a>	Posicionador inteligente
<a href="#">YT-1000RDN132H00</a>	Posicionador electroneumático
<a href="#">P/N: 60239, Type: SR.YTC.1000R-DN132H00</a>	posicionador
<a href="#">SPTM-6VRC1</a>	transmisor de posición
<a href="#">YT-1000RSC532S16</a>	Posicionador electroneumático
<a href="#">YT-1000RSN532S15</a>	Posicionador electroneumático
<a href="#">YT-520D21</a>	
<a href="#">YT-3300RDN5220S</a>	
<a href="#">YT-3300LDI0201S</a>	
<a href="#">TYPE: YT-2500 Code: 2500.LSN 1104 S</a>	
<a href="#">AFR.YTC.200-BN020</a>	
<a href="#">YT-200 BN220</a>	
<a href="#">YT3300 RSI1100S</a>	
<a href="#">YT-400 DP1</a>	Relé de bloqueo
<a href="#">YT-3300LDI1203S</a>	
<a href="#">YT3300-LSI1220L</a>	Posicionador lineal



Producto	Descripción
<a href="#">YT-1000 RDN131S00</a>	
<a href="#">YT-1000RDN521S11</a>	POSICIONADOR
<a href="#">YT-1000RDM531S00</a>	válvula oralina
<a href="#">Typ YT-405</a>	válvula de retención
<a href="#">SR-YT-3300RDN5200S</a>	posicionador electroneumático
<a href="#">YT-1000RDC121H02</a>	Posicionador electroneumático - YT-1000R - Rotativo
<a href="#">YT-3350LSI1221S</a>	Posicionador, SMART
<a href="#">YT-1000RDN131H00</a>	Posicionador electroneumático
<a href="#">YT-1000RDM131S01</a>	Posicionador electroneumático
<a href="#">YT-3300LDN1421S</a>	
<a href="#">YT-1200LD132S0</a>	POSICIONADOR NEUMÁTICO
<a href="#">H0320F-0055</a>	Kit amplificador de volumen YT-320 N2
<a href="#">YT-3300 LSI 3200S</a>	Posicionador inteligente
<a href="#">YT-200AN211</a>	Regulador de filtro
<a href="#">YT-220BN211</a>	Regulador de filtro
<a href="#">G1/4//YT-2501LSI2321S1</a>	Posicionador inteligente
<a href="#">YT-1000RSN132S15</a>	Posicionador electroneumático
<a href="#">H0310F-0090</a>	Kit
<a href="#">YT-3303LSI3421S</a>	Posicionador de válvulas
<a href="#">YT-2500RSN1104S</a>	Posicionador inteligente
<a href="#">YT-3300RDI5204S</a>	Posicionador inteligente
<a href="#">YT-3300RSN5401S</a>	
<a href="#">YT-1000RDN532S00</a>	
<a href="#">YT-1000RSM131S00</a>	
<a href="#">YT-3300LSI1421S</a>	Posicionador inteligente
<a href="#">YT-3450RSC2221L</a>	posicionador inteligente
<a href="#">YT-3450LSC2221L</a>	posicionador inteligente
<a href="#">YT-3303RSN1220S</a>	Posicionador
<a href="#">YT-2500RDI2121S</a>	POSICIONADOR DE DOBLE EFECTO
<a href="#">YT-3450RSC5220S</a>	
<a href="#">YT-3450LSC1220S</a>	
<a href="#">YT-3450LDC1220S</a>	
<a href="#">YT-3450RDC5220S</a>	
<a href="#">YT-3400LSC1220S</a>	
<a href="#">YT-3400RSC5220S</a>	
<a href="#">YT-3400RDC5220S</a>	
<a href="#">YT-3300RSI5221S</a>	
<a href="#">YT-3303RSN1201S</a>	
<a href="#">YT-3400RDC5103S</a>	
<a href="#">YT-3400LDC1220S</a>	
<a href="#">YT-850M1X0</a>	CAJA DE INTERRUPTORES DE LÍMITE
<a href="#">YT-3303LSN2421S</a>	
<a href="#">YT-3300 LDI 3101S</a>	
<a href="#">YT-405-DN1</a>	
<a href="#">YT-3303 LSN 2221S</a>	



Producto	Descripción
<a href="#">BR-3303L/N</a>	
<a href="#">YT-3400 RDC 1101S</a>	
<a href="#">YT-310N3</a>	Relé de refuerzo
<a href="#">YT-3400RDC5221S</a>	
<a href="#">YT-1000RSM532S10</a>	
<a href="#">YT3400LSC1420S</a>	
<a href="#">YT-3303LSIX221S</a>	transmisor de posición
<a href="#">YT-3300RDI5101S</a>	
<a href="#">YT-3300RDN5200S</a>	
<a href="#">YT-1000LSI111S0</a>	
<a href="#">YT-870M311</a>	
<a href="#">YT-3400RSC1220S</a>	
<a href="#">YT-305N3</a>	
<a href="#">YT-325N3</a>	
<a href="#">YT-3300LSN0220S</a>	POSITOR INTELIGENTE
<a href="#">YT-1000RDN131S14 DA</a>	
<a href="#">YT-1000RDN131S14 RA</a>	
<a href="#">YT-3303RDN2101S</a>	Posicionador electroneumático
<a href="#">YT-1000LSM131S00</a>	POSICIONADOR MÉDICO
<a href="#">YT1000 RDN131S13RA</a>	
<a href="#">YT-1000RDN512S00</a>	Posicionador electroneumático
<a href="#">YT 3400LDC 3221S</a>	POSICIONADOR ELECTRONEUMÁTICO
<a href="#">YT 3400LSC 2221S</a>	POSICIONADOR ELECTRONEUMÁTICO
<a href="#">YT 3400LDC 2221S</a>	POSICIONADOR ELECTRONEUMÁTICO
<a href="#">YT-1000L</a>	Posicionador electroneumático
<a href="#">YT-1000LSM111S0</a>	
<a href="#">YT-1000RDI521S00</a>	
<a href="#">YT-1000RDN232S00</a>	
<a href="#">YT-3300LSI1201S</a>	Posicionador
<a href="#">YT-2500RDN5204F</a>	Reemplazar el posicionador
<a href="#">YT-3350-LSN1221S</a>	
<a href="#">YT-3300RDN5101S</a>	
<a href="#">YT-3300 RDN 5224 SMP</a>	POSICIONADOR ELÉCTRICO
<a href="#">YT-1200RD532S0</a>	
<a href="#">YT-3400LSC1221L</a>	Posicionador Inteligente - YT-3400L - Lineal
<a href="#">YT-3303RDN5201S</a>	
<a href="#">YT-3303LSI1201S</a>	Posicionador inteligente tipo YT-3303 L Lineal
<a href="#">H700RPCT-002</a>	Válvula solenoide
<a href="#">YT-3300LSN1221L</a>	Positionador Inteligente - YT-3300L - Lineal
<a href="#">YT-2500LSI2421S</a>	Positionador Inteligente - YT-2500L - Lineal
<a href="#">YT-405SN2</a>	
<a href="#">YT-405DN2</a>	
<a href="#">YT-1000LSN132S0</a>	Posicionador E/P