



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Huba Control

Enapart siempre se esfuerza por ofrecer los mejores precios y horarios de suministros para sus clientes. Vendemos solo equipo original y repuestos, aunque no siempre somos el distribuidor oficial o el concesionario del fabricante. Todas las marcas comerciales y números de pieza mostrados son propiedad de sus respectivos dueños.

Productos de la marca

Producto	Descripción
100064	Set de conexiones
101999	Soporte de montaje con tornillos M4
103510	Conector hembra
105836	cubrir
506.933A23101W	Transmisor de presión relativa
528.930003241N	transmisor de presión relativa
528.9310031111	Transmisor de presión
528.931003141N	TRANSMISOR DE PRESIÓN
528.9320033411	(Relativdruck-Transmitter Typ 528)
604.9010030	Pressure switch
604.9000020	Interruptor de presión
604.9200001	air pressure sensor
604.9200020	Interruptor de presión diferencial
620.9100	Interruptor de presión Tipo 620
620.9136	interruptor de presión
625.6532	interruptor de vacío
625.6540	Interruptor de vacío
625.9040	INTERRUPTOR DE PRESIÓN
625.9040W 8/2mbar	interruptor de presión
625.9132	Interruptor de presión
630.940027	presostato diferencial
652.91410000101	Transmisor de presión diferencial
691.92200712	Relativdruck-transmisor Typ 691
691.93300716W 0...35 bar	Los transmisores de presión
692.900007141	Transmisor de presión
692.914007141	Transmisor de presión diferencial
692.918001001	Sensor/transmisor de presión diferencial
692.918107141	Transmisor de presión
STECKDOSE DIN: 103510	Steckdose
604.9002000	Interruptor de presión diferencial
604.9202000	
699.915015010	sensor de presión
691.51500711	Transmisor de presión
691.9220071L	Transmisor de presión relativa
501.931103181	Sensor de presión
528.9311031811	Transmisor presión

Producto	Descripción
Abdeckhaube 105836	
Schraubklemmenset: 103491	
520.943S033421	Relativdruck-transmisor Typ 520
528.9150031911	Los transmisores de presión
528.815101L411	Sensor de presión
630.930127	interruptor de presión diferencial
604.9000001	Interruptor de presión
528.9170021711W	Los transmisores de presión
604.9210032	interruptor de presión diferencial
625.6510	interruptor de vacío
680.804323104	Los transmisores de presión
699.914215042	transmisor de presión diferencial
528.9310033411	Los transmisores de presión
691.90600713	Los transmisores de presión
528.9170033711W -1...5 bar	Los transmisores de presión
528.9300033711	Los transmisores de presión
528.9110033411	Transmisor de presión
520.955S031921	Transmisores de presión
699.911015010	transmisor de presión diferencial
699.916021112	Transmisor de presión diferencial
520.930S023721	Transmisor de presión
528.9300081721	Los transmisores de presión
528.9170021711W -1	Los transmisores de presión
604.9000000	Interruptor de presión
501.930023151	transmisor de presión relativa
528.9110033411W	Transmisor de presión
691.9240071L	Transmisor de presión
699.916021010	Differenzdrucktransmitter
699.915015012	Differenzdrucktransmitter
528.9170031411	transmisor de presión
528.9140031411W	Los transmisores de presión
210911441K	
699.911013012	transmisor de presión diferencial
691.91000713	
528.9330031311W	transmisor de presión
604.9110030	Presostato mecánico
604.9400020	presostato diferencial
511.811603741 OEM	TRANSMISOR DE PRESIÓN 511
528.932103L411	Los transmisores de presión
506.932A22101W	transmisor de presión relativa para refrigeración
604.9000010	Presostato diferencial
625.9032W 2/1 mbar	interruptor de presión
604.9400000	Interruptor de presión
4770207M	Sensor de alta presión
699.916015010	transmisor de presión diferencial

Producto	Descripción
520.954S071421	transmisor de presión
691.93010102	
528.930101LJ12	Presión relativa del transmisor de presión
528.930102LJ11	Transmisor de presión relativa y absoluta tipo 528
528.9330031811	transmisor de presión
Typ 525 (0 ... 0.05 -0.6 bar)	
604.9100000	interruptor de presión
610.9.5520U	interruptor de presión
511.943002542	Sensor de presión
604.9210000	presión diferencial tipo de conmutador 604
520.943S02M42N	
520.933S03000NW	transmisor de presión
699.917215012	Sensor de presión transmisor de presión / Diferencial
699.917215010	Transmisor de presión diferencial
699.914011012	
520.933S03M00NW	precisión del transductor
699.931226113	transmisor
520.942S03142	
699.911011010	Transmisor de presión diferencial
7176778	Transmisor de presión
699.931225012	Transmisor de presión diferencial
699.914225012	Transmisor presión diferencial
520.943S033401W	
528.9170031511	
402.9400021	Transmisor de presión diferencial
699.C26021140	
520.931S03000N	
520.932S03000NW	Transmisor de presión
699.917014040	transmisor de presión
528.9310023811	Sensor
699.912225113	Sensor
604.9110020	interruptor de presión relativa y diferencial
520.933S02L00NW	
699.916014010	transmisor
528.83100632311W	transmisor de presión
604.99118 oem	
525.9240031811	transmisor de presión relativa
Typ 625.9964	
520.954S031401	Los transmisores de presión
620.9112	interruptor de presión
604.9010002	Interruptor de presión diferencial mecánico
699.B32015010	Transmisor de presión diferencial
501.911103181	Transmisor de presión
528.9310031811	transmisores de presión relativa y absoluta
528.9300033411	Transmisor de presión

Producto	Descripción
630.930227R	interruptor de presión
604.9100022	Interruptor de presión
210.920441N	Sensor
692.919007101	Transmisor de presión
604.9510022	
620.9216R	Interruptor de presión de aire
699.912211012	
114564	
699.913215040	transmisor de presión diferencial
604.9400002	interruptor de presión
604.9213020	interruptor de presión
501.910002141 OEM	
525.9280021411	Transmisor presión relativa
625.9740	Interruptor de presión
625.9044	interruptor de presión
604.9100002	Interruptor de presión
604.9010020	Presostato de aire diferencial
113780	DN20 conjunto de conexión con adaptador Rp 3/4 "
112122	Clip para DN20
112723	O-Ring 21.89x02.62 EPDM
112661	DN20 ADAPTADOR PARA tubería de 3/4"
699.917015012	Transmisor de presión
692.932107144W	Transmisor de presión diferencial
699.916013040	presión diferencial Tipo transmisor 699
610.7120	
610.5020	
402.9300021	Transmisor de presión diferencial
604.S200020	presostato
680.700321103N	Transmisor
680.700320103N	Transmisor
528.9300021711	TRANSMISOR DE PRESIÓN RELATIVA Y ABSOLUTA TIPO 528
699.915225110	Transmisor de presión diferencial
699.915215015	
604.9010022	Cambiar
528.9300023721	Presión relativa y absoluta Tipo transmisor 528
604.S4200300 + 100098	Set (diferencial conmutador de presión de soporte + montaje)
680.802320105N	Transmisor de presión 680
525.9240031J11	Sensor de presión
528.9150031411	Sensor de presión
699.917026040	
528.9H01030411	Transmisor de presión
525.9250031911	
625.6440	
625.6130	interruptor de presión
604.9212020	

Producto	Descripción
604.S220030	
210.910241K	
525.9261032911	transmisor de presión
604.S500002	Interruptor de presión diferencial
699.912225110W	Transmisor de presión diferencial
210.810451N	sensor de flujo
680.802322103N	transmisor de presión relativa y absoluta
528.9171081911	Transmisor de presión
210.920341K	Sensor
210.808741K	
210.815741K	
625.9340	interruptor de presión
699.916224010	
520.931S03100N	transmisor de presión relativa
520.932S03100N	transmisor de presión relativa
528.9301081911	Transmisor de presión
692.900107004	TRANSMISOR DE PRESIÓN DIFFRENTIONAL
520.933S03000N	Transmisor de presión
528.9301031311	Transmisor de presión
604.9210020	Interruptor de presión diferencial
528.9311081911W	Transmisores de presión
692.900007121	Transmisor de presión diferencial
699.B17215013	Transmisor de presión diferencial
699.C13515013	Transmisor de presión diferencial
604.9500000	interruptor de presión
604.9200021	INTERRUPTOR DE PRESIÓN
7176781	
699.912014010	sensor de presión diferencial
528.9330031911W	Transmisor de presión
625.9642	interruptor de presión
604.9400030	PRESÓSTATO 604
520.930S03000N	transmisor de presión relativa
236.615351K	Sensor de flujo
528.830103142	
520.931S03100NW0...6bar/4...20mA	
506.931A01101 - OEM/customized	interruptor de presión
520.931S01100N	Sensor de presión
604.9110080	INTERRUPTOR DE PRESIÓN
604.9401002	Interruptor de presión
528.9010023411W	transmisor de presión
692.902007141	Transmisor de presión diferencial
692.9121071A1W	Transmisor de presión diferencial
692.919101041	Interruptor de presión
625.9634	interruptor de presión
528.9320071411	Transmisor de presión relativa y absoluta

Producto	Descripción
692.931107101	Transductor de presión diferencial
620.9110W	interruptor de presión
520.954S043401	
652.94410000001	
604.9410030	sensor de presión 500-2000 pa.
210-9-20-35-1-G	SENSOR DE FLUJO
210-9-06-3-4-1-G	SENSOR DE FLUJO
401.95000 / 895461	Sensor de presión
501.917002341	
699.914225110	TRANSMISOR DE PRESIÓN DIFERENCIAL
528.9170023411	Sensor de presión
692.9000070B1	
604.9210030	Interruptor de presión relativa y diferencial
692.916100001	Transmisor de presión relativa y diferencial
699.917025110	
402.9110031	Transmisores de presión diferencial
210.508551K	Sensor de caudal
699.913015030	
520.9C2S02L00NW175...300psi/0...10V	Transmisor de presión
67STCK01	Conector de sensor de presión
630.940124	interruptor de presión
699.917015010	Transmisores de presión diferencial
2085909	Transmisor de presión
528.9310032311	
604.9000002	Presostato mecánico
528.9150022411W	Transmisores de presión relativa y absoluta tipo 528
604.92010C1	
692.9071071A1	TRANSMISORES DE PRESIÓN RELATIVA Y DIFERENCIAL
692.912107B1	Transmisores de presión diferencial
525-922-00-3-1-j11	Transmisor de Presión Relativa Tipo 525
699.913015012	interruptor de presión
604.9200002	Conjunto de clima estándar
625.9140	interruptor de presión
699.912221011	Transmisores de presión diferencial
692.917107161	sensor de presión diferencial
604.S 02 00 30	
t110u+++ 605.99898	
v-5610r-041	
699.917226045	transmisor de presión diferencial
699.916211010	
520.930S081901	transmisor de presión relativa
698.0110000001	
604.9210010	Interruptor de presión relativa y diferencial
540.943S052401	
699.914221010	Transmisor de presión diferencial

Producto	Descripción
520.933S03N201W0	
550.954S03P321	
520.933S031110N	
520.931S031110N	
528.9D00012321W	
520.954S031421	Transmisor de presión relativa
699.916224113	transmisor de presión
520.933S031401	transmisor de presión
528.9302021411	TRANSMISOR DE PRESIÓN RELATIVA
9651053	SENSOR DE PRESIÓN
604.9500002	Set de aire acondicionado estándar tipo 604
699.B14215014	
520.940S03500NW	Transmisor de presión
699.931225112	
91.110.1381/01	Sensor PIEZER GAUG PRES
528.9300081421	transmisor de presión
236.932441K	Sensor de caudal
506.932A23101W	transmisor de presión
135015187	SENSOR DE PRESIÓN
210.906441K	
692.9000071B1	transmisor de presión diferencial
699.917011040	Transmisor de presión diferencial
402.9510021	transmisor de presión diferencial
625.9314W	
506.930A23101W	transmisor de presión
528.9320473211W	Transmisor de presión
520.933S07K201W	Transductor de Presión Baja
520.940S07K201W	Transductor de Presión Media
520.942S07K201W	Transductor de Presión Alta
520.933S03K201W	Transductor de baja presión
520.940S03K201W	Ration
520.942S03K201W	Transductor de alta presión
528.9141031811W	Transmisor de presión relativa y absoluta
604.9202021	PRESOSTATO RELATIVO Y DIFERENCIAL TIPO 604
525.9260031J11	
528.9320031911	
525.9220031811	transmisor de presión
699.912025010	Transductor de presión
525.9280031811	transmisor de presión relativa
699.912025110	Transductor de presión
528.812003MC11W	Sensor de nivel
210.908241G	
528.932003142	Transmisor de presión relativa y absoluta tipo 528
114604	cable de conexión
699.B17015013	transmisor de presión

Producto	Descripción
210.92544K9	
699.912221315	transmisor de presión
529.9110023111WX	Interruptor de presión
604.9110000	Sensor de presión
520.954S037421	Transmisor de presión tipo 520
520.955S03P421	
699.912025145	transmisor de presión diferencial
699.934225144	
620.9202	interruptor de presión
699.913011010	Transductor de presión
604.9200180	interruptor de presión diferencial
604.9022170	interruptor de presión
236.632351K	sensor
620.9530	postigo
692.918007101	Transmisor de presión diferencial
604.9200012	
117312	cable de enchufe de montaje rápido
520.933S31110N	
520.931S31110N	
699.914025140	transductor
699.915025140	transductor
604.9210021	
520.940S133301	Transmisor presión
520.930S433401	Sensor de presión
680.708333101N	transmisor de presión
210.910441G	sensor de flujo
402.9100011	Transmisor de presión relativa y diferencial
692.9190071A1	
692.9180071A1	
692.9160071A1	
625.6132	interruptor de vacío
400.95100 OEM	
210.920241K	Sensor de flujo de líquido
402.9300031	
625.9540	interruptor de presión
699.915215010	
625.9730	interruptor de presión
505.91540 OEM	
652.90010000000	transmisor de presión
528.9321031811	Transmisor de presión relativa y absoluta
604.9211022	Interruptor de presión mecánico
503.93100001 OEM	transductor
210.620351N	sensor de flujo
692.940007121	Transmisor presión
625.9032	interruptor de presión

Producto	Descripción
236.925341G	sensor de flujo
520.954S03L301	TRANSMISOR DE PRESIÓN
699.911213012	Transmisor presión diferencial
692.9070071B4	Transmisor presión diferencial
625.6140	
520.930S02M701	Transmisor presión relativa
604.S500000	Interruptor de presión relativa y diferencial
95509231	transductor
652.90410001002	sensor de presión diferencial
604.9200000	Presostato relativo y diferencial
520.954S081801	
520.955S031801	
620.9116W	Presostato relativo
630.960127	interruptor de presión
210.920441K	Sensor de caudal
604.9001000	interruptor de presión
625.9030	interruptor de presión
528.9170433511	transmisor de presión
620.9500W	Presostato relativo
699.914013010	Transmisor de presión relativa y diferencial
528.9310031411	Transmisores de presión relativa y absoluta
699.914024141	transmisor de prepresión diferencial
528-9011033411W	transmisor de presión
692.915207101	Transmisor de presión relativa y diferencial
104551	informe de prueba
692.9120071C1	transmisor de presión
VES0023	TRANSDUCTOR DE PRESIÓN
528.9170031411W	transmisor de presión
520.930S03N221W	transmisor de presión
692.9300071A1	Transmisor de presión relativa y diferencial
699.912225114	transmisor de presión diferencial
699.914021112	
699.914014041	transmisor de prepresión diferencial
630.930123W	
520.930S031101	sensor de presión
699.914211012	Transmisor presión diferencial
Typ 505.91530 / 7843803	sensor de presión
699.913225012	transmisor de presión diferencial
520.930S03P00NW	sensor
230.525551A	sensor de flujo
520.931S033401	transmisor de presión relativa
520.930031K01W	transmisor de presión
699.914215010	transmisor de presión diferencial
699.912215010	transmisor de presión diferencial
528.9300031411	Transmisor de presión relativa y absoluta

Producto	Descripción
679.912224160W	transmisor de flujo de volumen
210.611351N	sensor de flujo
620.6312	Interruptor de presión tipo 620
692.900007101	Transmisor de presión relativa y diferencial
112282	cable para el sensor de presión Huba 400.91100
692.911007141	transmisor de presión
520.933S031101	transmisor de presión
520.931S031101	transmisor de presión
692.919101001W	Transmisor de presión relativa y diferencial
692.918101001W	Transmisor de presión relativa y diferencial
692.917101001W	Transmisor de presión relativa y diferencial
520.930S433401 0-10 bar	
692.900017104	transmisor de presión diferencial
520.930S032401	transmisor de presión
699.911011040	transmisor de presión diferencial
604.9000030	Presostatos de presión relativa y diferencial
525.9260033J11	transmisor de presión
210.611251N	Sensor de flujo para medios líquidos
210.920441G	Sensor de flujo
699.917211040	transmisor de presión diferencial
699.B15224010	transmisor de presión diferencial
528.9320033711W	transmisor de presión
692.9121071B1	Transmisor de presión
520.930S033901	Transmisor de presión
605.99527	Interruptor de presión
520.940S03300N	
114605	conector de cable
113776	conjunto de conexiones
520.954S030301	Transmisor de presión
528.9330031C11W	Transmisor de presión
604.9110032	interruptor de presión
402.9110021	Transmisor de presión relativa y diferencial
520.930S031301	sensor
699.C16215040	sensor de presión
630.940127	interruptor de presión
630.940225	interruptor de presión
520.954S03P421	
210.910241G	sensor de flujo
699.930221311	transmisor de presión -
402.9100031	Transmisor de presión diferencial
699.917011010W	transmisor de presión
548.93300100D01301	Transmisor de presión
620.9102	Interruptor de presión relativa
520.932S030301W	Transmisor de presión de control
212.908420M1K	sensor de flujo

Producto	Descripción
236.915441K	sensor de flujo
520.932S021201	
210.915641K	sensor de flujo
210.815651K	sensor de flujo
210.915741K	sensor de flujo
210.815751K	sensor de flujo
604.S110020	interruptor de presión
699.917025010	transmisor de presión
604.9010000	interruptor de presión
520.943S0C1401	
699.915011040	
525.9220031911	Transmisor de presión
528.9311031711W	
402.9200021	sensor
511.914603131W	sensor de presión
520.917S030301W0	Transmisor de presión relativa
506.940A03101W	transmisor de presión
230.615351A	SENSOR DE FLUJO
1THBCA0023	
625.9132R	
210.915241N	Sensor de flujo para medios líquidos
692.9000071D1	transmisor de presión
7170310 7822897	
528.931003141W	
210.8.10.2.5.1.G	sensor de flujo
525.925003P411	Transmisor de presión relativa
692.916007141	transmisor de presión
528.9140030311W	Transmisor de presión
652.92410000001	transmisor de presión diferencial
528.9110030311	transmisores de presión relativa y absoluta
528.9111133321W	transmisor
528.9121133321W	transmisor
528.9171133321W	transmisor
680.803320105	presión del sensor
692.919207301	transmisor de presión
520.906S062301	Transmisor de presión relativa
528.9110030411	transmisor de presión
520.932S03030W	
520.931S033421	Transmisor de presión
520.940S03300NW	Transmisor de presión
520.914S03340N	Transmisor de presión relativa
692.919107182w	
520.954S0334O1	Transmisor de presión
692.940107161	transmisor de presión relativa y diferencial
692.917007001	

Producto	Descripción
Type 528	
625.9122	Interruptor de presión relativa
520.954S03340N	
528.811003LE11W	transductor de presión
506.933A06101W0	
520.933S06100NW	Transmisor de presión relativa
625.9146R	Interruptor de presión
699.910025110	TRANSMISOR DE PRESIÓN RELATIVA Y DIFERENCIAL
625.64B2R	interruptor de presión
699-B31221110	
699.912013010	transmisor de presión diferencial
699.916013010	transmisor de presión diferencial
620.9400	interruptor de presión
400.97100	
528.8150033111	Transmisor de presión
699.91702414	
699.917025111	Transmisor de presión
604.92400C2R	Transmisor de presión
522.9335043401	Transmisor de presión relativa para construcción naval
699.930225113	transmisor de presión
604.9111130	interruptor de presión de aire
528.9321031411	
699.916013041	
680.801310105N	Transmisor de presión relativa y absoluta
604.9510020	Interruptor de presión relativa y diferencial
403.98000	Transmisores de presión relativa y diferencial
210.908441G	Sensor de flujo para medios líquidos
528.9170023422W	Transmisor de presión
525.9282013H11W	Transmisor de presión relativa
692.912007141	Transmisor de presión
236.910542K	sensor de flujo
528.9140031711W	Transmisor de presión relativa y absoluta
212.82651CM1N	sensor de flujo
212.80851CM1N	Sensor de flujo
550.954S03P421	
528.931008L411	
4730097A	
4730191P	
520.940S03100NW	Transmisor de presión relativa
528.9170033411W	
69.146.6001	Sensor de presión diferencial
692.912107101	
Adapter cable sensor.Miss bend 60B1	
210.925441G	sensor de flujo
520.917S031401	

Producto	Descripción
604.9230022U	
699.911211010	transmisor de presión diferencial
210.915441K	sensor de flujo
712.D14124214W	transmisor
520.931S18140N	Sensor de presión
699.912214.010	Transmisor de presión relativa y diferencial
692.914101141	transmisor
680.706311103N	Transmisores de presión relativa y absoluta
520.941S041421	transmisor de presión
625.91A4	Interruptor de presión relativa
625.6432	interruptor de presión
699.913215010	Transmisor de presión diferencial
2546146	
520.954S173501	Sensor radiométrico
528.9310031311	Transmisor de presión relativa y absoluta
652.91410020000	Transmisor de presión
528.8170021411W	
520.933S03300NW	Transmisor de presión
604-S210030	monitor de flujo
6273610	
699.913615010	Transmisor de presión diferencial
212.906420M1K	sensor de flujo
505.931B1 //BI1592115	Interruptor de presión del circuito primario
402.9500021	Transmisor de presión
699.931211042	sensor de presión diferencial
699.914024140	Transmisor de presión
528.9110031511	sensor de presión
699.913021012	transmisor de presión diferencial
525.9260031911	
236.610351M	sensor de flujo
699.933214022	transmisor de presión diferencial
699.B12025110	Transmisor de presión diferencial
604.9210002	interruptor de presión
604.9001130	Interruptor de presión relativa y diferencial
692.915007141	transmisor de presión
210.906442K	
401.99001	interruptor de presión
7822897	Transmisor de presión
520.933S03100NW	transmisor de presión relativa
692.9180071B1W	Transmisor de presión relativa y diferencial
620.9512	Interruptor de presión de flujo
525.9250033S11	Transmisor de presión
699.916021012	transmisor de presión diferencial
699.911021012	transmisor de presión diferencial
210.610351K	

Producto	Descripción
699.932025010	transmisor de presión diferencial
528.9300032411	Transductor
528.933008L411	Transmisor de presión
604.9000130	
520.930S03300N	Transmisor de presión
520.930S033401	
699.911221110	Transmisor de presión diferencial
105074	
402.9100021	Transmisor de presión relativa y diferencial tipo 402
525.921 10 3 Q M11	Transmisor de presión
525.921 10 3 Q 911	Transmisor de presión
525.921 10 3 Q J11	Transmisor de presión
528.9140033421W	Transmisor de presión
E01.004	
118716	Soporte de montaje con tornillo
699.932225110	transmisor de presión diferencial
699.913211010	transmisor de presión diferencial
692.916107041	transmisor de presión
604.9210132	interruptor de presión
550.954S03S421	
620.9100R	
528.930103Q411	Transmisor de presión
Type 528.9310031811	
402.9410031	
402.9510031	
692.9121071E1	transmisor de presión
699.917225143	
699.913225143	Transmisor de presión diferencial
520.940S133J01	Transmisor de presión
520.940S033J01	Transmisor de presión
520.931S033J01	Transmisor de presión
520.954S031301	Transmisor de presión relativa
699.914224010	
210.615351K	sensor de flujo
210.925441K	
101817	
108222	
110656	
699.913325130	transmisor de presión diferencial
692.907107001	
520.933S0200NW	
519.9310033021	
699.914225011	Transmisor de presión diferencial
625.624	interruptor de presión
528.9310043111W	

Producto	Descripción
846880	
520.933S033101	transmisor de presión compacto
692.900007104	transmisor de presión diferencial
699.916226013	transmisor de presión diferencial
712.911100200	Sondas de inmersión a presión relativa o absoluta
692.917001141	
520.954S033421	
604.9110180	Presostato diferencial mecánico
692.918107041	Transmisor de presión
520.933S07K20NW	Transmisor de presión
520.940S07K20NW	Transmisor de presión
699.916211012	interruptor de presión de aire
712.D13125214W	Sondas de inmersión a presión relativa o absoluta
699.916224140	PRESIÓN DEL TRANSMISOR
506.933A03021W	
692.912101041	Transmisor de presión diferencial
625.95A0	Interruptor de presión mecánico
520.917S033401W	
2000.8764/Type 401 0-8mbar	transmisor de presión diferencial
210.925341G	
699.917215112	Transmisor de presión diferencial
699.917215212	Transmisor de presión diferencial
699.917215312	Transmisor de presión diferencial
520.941S021K01	
Type 520.955S031801	
692.915007121	Transmisores de presión relativa y diferencial
692.901007121	Transmisores de presión relativa y diferencial
625.9530	
528.917003L811	Transmisores de presión relativa y absoluta
699.913226013	transmisor de presión
114570	
625.9024W4/3mbar	INTERRUPTOR DE FLUJO
692.918007001	
505.915B1	transmisores de presión con rosca de 1/4"
625.9956	Interruptor de presión mecánico
520.931S433401	
528.9150077411	Transmisor de presión
528.9111043411	
528.8110043211	
210.820751K	
525.9240031911	
520.933S0330NW	Transmisor de presión
525.9221031811	Pressure sensor
520.917S031801	Transmisor de presión
200.920121N.	Medidor de flujo

Producto	Descripción
210.615352N	
12907020	Sensor
625.9024W	INTERRUPTOR DE FLUJO
699.931225010	transmisor de presión diferencial
699.910225142	transmisor de presión
558.9301035401	Transmisor de presión
664.9130022W	
520.915S074401	
520.933S035201W	Transductor de presión
520.930S035201	Transductor de presión
520.940S035201W	Transductor de presión
520.933S03110N	
528.9301030411	
692.9121070B4	
699.914015010	Transmisor de presión diferencial
548.9310022401	Transmisor de presión
699.913015010	
210.920241G	Sensores de caudal