



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Burndrn

Enapart siempre se esfuerza por ofrecer los mejores precios y horarios de suministros para sus clientes. Vendemos solo equipo original y repuestos, aunque no siempre somos el distribuidor oficial o el concesionario del fabricante. Todas las marcas comerciales y números de pieza mostrados son propiedad de sus respectivos dueños.

ynuPoctus Pr el aincl

ynuPoctu	mrrscnDicDpd
NAA174B3 8174B3-AA-N-0-9A-WNF	4W24602HD 2E L57GH 2E VH573EW
NNAAMAX9	Pieza del anillo
NNNRC9X9	Komba
1TDBK-U-VRAA-T9-T9	Termostato NAA1TDBK 1TDBK
NAA1TDBK1TDBK-U-V9AA-T9-T9	Termostato 1TDBK
UA9.UU9BX9	60KE/05 2E 4WTEDD7PTHD 2E 5EWáSET0 6HW 6HWE6THD E5#6TD46H
UA9C99XQ	6arcasa transparente Y2O
UA9UU9XQ	elemento de conmutaci TM n
RRANRXX9	boquilla
RRARMXX91	4mén de elevaci TM n URAV06 con z TM calo
MQC.UAABNQ	
2ABQAABAMBEI	Oislador sin amortiguaci TM n
2Kí UABACBEI	íeparador con amortiguaci TM n neumética
P-WÍ NNA.AXABACAN	
23LB0-X-A-í-N-N-A	Elemento de la bomba
NAX23LB0BBB23LB0-AA-X-C-í-N-N-A	elemento de bombeo
9AA.NUABARAU	Vélvula limitadora de presi TM n
1L0B0AN-AA-L-A-W-W-W-/R-NZA	
1L4B4BK-I-NAA	30) U9A V B 6HW37T064xW PH4WT5N ó NAA mm
1L4B4-K-I-UNA	interruptor de nivel
1L4B4BK-I-XN	30) U9A V B 6HW37T064xW PH4WT5N ó XN mm
1740- K-NAA-7K	flo!meter
1740- K-QA-7K	flo!meter
QXM.9AABAAUC	ítr+mungsanzeige
5B1VR9 N.A K0D 8M9UZAAAMEF	6hec@ valve
PL)áPQ9ANT02I	pantalla téctil
íK2BK-9-R-wí-í	inyector
VHEBK-Q	bloque petrolero
NCRMJU	distribuidores progresivos
NAAVP0B6.K 8VP0B6.K-AA-X-A-A-A-UU-XR-Z9F	2istribuidor progresivo
VPKBK-AA-X-A-A-3R-UA-NQ-UA	2istribuidor progresivo
VPKBá-Q-A-UA	
NNANQCX9	
NZNRCQZXR9XAr 174BK URAZNC	El elemento de control como un - 7 @omplett
NZXQMá3áB0.K-N,9-6-A-6-A-AC-UNAAá3áB0.K	unidad de bomba de pist TM n

ynuPoctu	mrsncDicDpd
NZXQMVPKBK-X-X-A-D1-AM-AM-UMAF	distribuidores progresivos
NZXQMVPKBK-X-X-A-A-AM-AM-UMAFVPKBDÍAVA 3111/5ÍVAA	distribuidores progresivos
NZXCR9 EV-AX-QUAUAUAX9h üPerbunanü sealing	distribuidores progresivos
1LwBL-0-í-)-ZA NAA1LwBLNZZACM	interruptor de nivel
w2KB0-AA-R-í-E-XA	Vélvula limitadora de presi TM n
NNAACAX9	
VPKBK-X-A-A-A-AM-AM-AM-P	distribuidores progresivos
VPKBK-X-A-A-3R-AM-AM-UA-P	2istribuidor progresivo
VPKBK-X-A-A-3R-UA-NQ-UA-P	2istribuidor progresivo
VPKBK-X-A-A-A-AM-AM-AM-V	distribuidores progresivos
NAAVPKBPVPKBK-AA-X-A-A-3R-AM-AM-UA	distribuidores progresivos
VPKBK-X-A-A-3R-UA-NQ-UA-V	distribuidores progresivos
MQAQAAXR	interruptor de presi TM n
1L4B0-K-I-I-UZA-NUA NXMNRM	interruptor de nivel
U.AARA áU9B0AABABV NZNUCX	Elemento filtrante
NCAXNN	7nidad de bomba de barril
23LB0-AA-X-NA-í-N-N-A - NAA23LB0	Elemento de la bomba
PL3BW-AA-R,NU-K-P	bomba de engranajes con brida motor
Hld code íK2BK-9-N-wí-í-V - We! code íK2B K-AA-9-N-wí-í	rociador
íK2BK-9-U-wí-í-V	pulverizar
w2KB0-NA-R-í 8NAAw2KB0F	Vélvula limitadora de presi TM n
VPKBK-X-A-A-A-AM-AM-UA	2istribuidor progresivo
1L0B0-á-A-í-W-/R-NAA-XA	interruptor de nivel
1LwBL-0-í-í-R9A-U9A	
P-WÍ RRA9NMXQ, Typeí íK2BK-V	El juego de juntas con pistones
á30B KAN-AA-U-L-A-A-XC-A-A-A-A	unidad de bomba de pist TM n
1LIB2)-9A-6-H-í-í-/QW-NUA-ZA-9A	6ambio de nivel
NCRNNU	wandpumpe
NCRNN9	unidad de bomba de pist TM n
NCNU9Z	unidad de bomba de pist TM n
NCRQQM	distribuidores progresivos
NCRNNN	vélvula de retenci TM n
NCRNAC	interruptor de nivel
NCRNAM	interruptor de nivel
NCRNNR	wandpumpe
NCRNMA	estaci TM n de bombeo
VPKBK-X-A-A-3R-AM-NQ-UA-V	
NQAMZQM - w6B14TBKUQBDAN	6onjunto conector
1L4BL-K-I-)-UUA	Lkllstandsschalter 1L4BL
1L4-E-K-I-)-NUA	Lkllstandsschalter 1L4BE
NCRQNQ	distribuidores progresivos
NXUMXM	wubmagnet
NAAw2KB0	Vélvula limitadora de presi TM n

ynuPoctu	mrsncDicDpd
2KíBUA-XABACBEI 8NXXMMRF	5a separaci ^{TMn} con amortiguaci ^{TMn}
NCRMUA	distribuidores progresivos
NCQAZR	interruptor de nivel
NAA1L0B0 81L0B0-L-A-W-W-/R-UZAF	4nterruptor de nivel 1L0B0
VP0BK-NU-A-I-A-UA-UA-UA-UA-UA-UAP	distribuidores progresivos
NAA23LB0 23LB0-AA-C-A-f-N-N-A	E5E3EWTH: KH3K0, grasa de lubricaci ^{TMn} í4ÍTE30
NNNQU9X91	6HW2764D
VPKBK-C-A-A-3A-AM-AM-UA-UA-V	
NNA.AZABX8NZXACAF	
NNAAAQX9	
NXZMXC	
NCZQRM	distribuidores progresivos
NZXCAR	interruptor de nivel
ál3Bá-A.NU-V	unidad de bomba de engranajes
VP0BK-C-A-D-A-UA-UA-UA-UA-V	distribuidores progresivos
NAAál3Bá , type ál3Bá	unidad de bomba de engranajes
NAAVP0BK , type VP0BK-C-A-D-A-UA-UA-UA-UA-V	distribuidores progresivos
NAAVP0B6.K, VP0B6.K-X-A-I-6-UU-UU-QA-P	
w2KB0-AA-R-A-E-N9AK0D Wo.- ne! Wo. w2KB0-AA-AA-R-A-E-N9AK0D	Vélvula de alivio de presi ^{TMn}
VPKBK-X-A-A-3R-UA-UA-UA-V	distribuidor progresivo
ííU-5WBA0	unidad de bomba de engranajes
1L0B0)-L-H-W-HZA6-/RW-NXA	
NMUNX9	distribuidores progresivos
NMUMMZ	4nterruptor de nivel
174B0-0-U9-7K	Volumenstromanzeiger
QZX.XAXBXA	Elemento de conmutaci ^{TMn} Dí
V/EB4-A-C-A	2istribuidor áreas
NX9AUM8QZZXQAXAF	interruptor de nivel
VP0B6.K-X-A-I-6-UU-UU-QA-V	
9AN.AZCBX9	
9AN.AZZBX9	
9AN.AC9BX9	
UA99A9QZ	tapones
M9NNAA9R	
á3/BBE.K-N-2-A-A-A-Z-0	Komba de grasa
2KíBUA-XABNRBEI	aislador con atenuaci ^{TMn}
QXM.99ABAUAX0	
VPKBK-X-X-A-A-UA-UA-UA-V	distribuidores progresivos
1P2B0-A-D1	control de flujo
UAARCZ Type VPKBK-X-A-A-Dí-AM-AM-UA-V	distribuidores progresivos
174B0AN-AA-0-U9-7K)	3E242HD 2E 6HDD4EWTE
UAARCZ Type VPKBK-X-A-A-Dí-AM-AM-UA-V 8all outlets openF	distribuidores progresivos
MQ9AAXUQ	wydrauli@filter

ynuPoctu	mrsncDicDpd
NAAá3áBKAN Type á3áBKAN-AA-N,9-6-A-0-AC-A-A-R	unidad de bomba de pist TM n
UAAXMQ Type á30B6AN-AA-NA-L-A-A-CC-A-A-A-A-	unidad de bomba de pist TM n
NAA1TDBK Type 1TDBK-Q-VRAA-T9-T9-T9-T0	Termostato 1TDBK
V71B0-N-U.A-A	Volumenstrombegrenzer
NAA1TDBK 1TDBK-Q-VRAA-T9-T9-T9-T0	Termostato 1TDBK
NNAACAXQ BHE3	
174BK-U-0-QA-7-QA-7	3E242HD 2E 6HDD4EWTE
174BK-U-0-ZA-7-ZA-7	3edidor de corriente
9ANNANX9	
M9RAAAAR	
M9RAAAN9	
MQAUANAQ	Vélvula limitadora de presi TM n
UA9.CMCBXQ	cuerpo ílitch 8cuñaF
á30BKAN	bomba
Z9UQZXMU 8UARQZXF	
Z9UQZXXA 8UA9XR9F	
VP0BK-X-A-I-A-AM-AM-UA-P	24íTD4K742HD PDHáDEí4VH
2KíBUA-XABACBEIBEBíBANN	sencillo con amortiguaci TM n
VPKBKX-P WD.URUMNC-AN-AN	
VPKBK-X-X-A-Dí-UA-UA-UA-V	
VPKBK-X-X-A-Dí-AM-AM-UA-V	distribuidor progresivo
1L4BL-K-I)-NMA	interruptor de nivel
QXC.UNR	control de retorno
NAAá30B6AN 8á30B6AN-AA-U-6N-A-6-XX-A-XX-A-XX-Q,9F	unidad de bomba de pist TM n
NAAá30B6AN 8á30B6AN-AA-U-6N-A-6-CC-A-CC-A-CC-Q,9F	unidad de bomba de pist TM n
1LIB2)-6-9A-í-í-/QW-NCA-NUA-ZA	
1LíBE-L-A-AXR-0-NNA-W	4nterruptor de nivel 1LíBE
QZZNNUXR	interruptor de nivel
174B0-K-ZA-7K	3edidor de corriente
174B0-K-UAA-7K	3edidor de corriente
2L1 NUBAU-AR-V	
1P2B0-A-Dí	
NAAPL3BW 8 PL3BW-U,AC-0-PF	Komba de engranajes con brida del motor
NARw2KB0	l@mite de presi TM n
á3/BEAN-N0-2N-L-A-A-N-0-A	Komba de grasa
23LB0-X-NA-í-N-N-A 8NZUNAUF	Elemento de la bomba
0KRNBQ-RBN0U0BT0BI oem	
P-Wí NUQNXA, Typeí NAAíK2BK	pulverizador
QZX.ZXCBARAN	interruptor de temperatura
NA9á3áB0.K -á3áB0.K-AA-Z-6-A-A-AC-A-U	El desatascador
E70B6 - QXA.Q9MBXA	
MZN.NANBRA	adaptador de corriente
2KíJBNZABAAZ	
1LwBL-0-H)-RAA	interruptor de flotador
QZX99XXA	4nterruptor de nivel para dep TM sito de 9 litros

ynuPoctu	mrsncDicDpd
NAAVP0BK 8VP0BK-AA-X-A-I-«-AM-AM-UAF	2istribuidor progresivo
NAAá30BKAN Type á30BKAN-AA-«-A-A-A-CC-A-CC-A-CC	unidad de bomba de pist TM n
UA9.9AABAXNA	
1LDB0-6-W-A-A-AZN-/X0-RAA-NCA-NRA	sonda hidrúelico
á30BKAN-AA-U-6N-A-A-5-A-5-A-5	Komba
174BKAN-AA-N-3-U9-7)	vélvula
á30BKAN 8MAUMMC-XF	bomba
QXM.9M9BX9	Tornillo de mariposa
QXM.9MMBX9	Tornillo de mariposa
1trBK-U-VRAA-T9-Ta	6ambio de temperatura
VPKBK-X-A-A-Dí-AM-AM-UA-V old Wo. - ne! Wo. VPKB K-AA-X-A-A-Dí-AM-AM-UA	2istribuidor progresivo
1L0B0-L-H-W-W-W-/R-NUA	interruptor de nivel
QZZ.ANQBXA	T9 termostato pieza de recambioí
á30B6AN-AA-QV-A-A-A-XNA-A-A-A-A-N	bomba
í0KB6-U-Z-A-C-A-0-IN	aparato de proyecci TM n
RRARMQX91	solenoid
174B0-K-ZA-7 8 0rt.Wr.UAZXUXF	3edidor de corriente
174B0-K-U9-7 80rt.Wr.UAZXRNF	3edidor de corriente
174B0-K-QA-7	3edidor de corriente
174B0-K-U9-7	
1LIB2-NNA-6-í-í-W-/RW-NCA-NUA-ZA	4nterruptor de nivel 1LIB2
VPKBK-AA-X-A-A-3R-UA-AM-UA - UCUZQN-ANA-AAA-AAN	bomba dosificadora hidrúelica
1L0B0-L-A-A-W-W-/QW-NX9-NR9	íensor de nivel
1LIB2)-9A-6-í-í-/QW-NUA-ZA í-W ÍU9CAXCF	interruptor de nivel
174B0-0-NA-7	L57GH3ETED
1L0B0-L-H-í-W-AXR6-/X0-N9A-NN9	interruptor de nivel
1LwBE-á-3-I-)-MA-)-W	4nterruptor de nivel
í0KB6-U-Z-9AA-A-A-0-IN NAAí0KB6	rociador
QXM.XNCBXZ	conector
UMQNXZ-UUA-AAA-AAN	2P0B6
UCMCUQ-ARA-A9A-AAU	VP0BK
VHEBK-U-U-Z-Z-V 8NZMRURF	distribuidor de aceite
P33Bí-X-X-AQA-5-X-K-A-5-A-A-A-A-Q 8NAAP33BíF	loerner 1olbenpumpe
á3LBK.K-AA-NA-XA-3-A-A-U-A-A-A-V-Z-1	Kombas el»ctricas engras
MR9NUQCQ	Komba de barril * U cajas de cambios
NAAVP0B6.K	2istribuidor progresivo
NNA.A9ABNAAN	
QZXXAZXA	elemento de circuito YD10
UA9.AAABNUAU	
á30B6AN-AA-NA-L-1-A-CC-A-CC-A-CC-U9	7nidad de bomba de pist TM n
1P2B0-A-D1 8NAA1P2B0F	6ontrol de flujo N.U cmÁ
UA9.9AABACUZ	
á34B0-R-Z-NAAA-C-A-0-IN	
NAAVP0BK	distribuidores progresivos VP0BK - X-A - I - A-AM- M -UA - P

ynuPoctu	mrsncDicDpd
NAAá3LB6.K 8á3LB6.K-AA-9-XA-3-A-A-A-U-A-A-V-Z-AF	Komba de pist TM n
NAAP3DBK 8P3DBK-W-9A-D-A-U-A-A-AF	Komba de pist TM n
NAAVPKBK/VPKBK-AA-C-A-A-3R-A9-A9-A9-UA	2istribuidor progresivo
NAAVPKBK/VPKBK-AA-NQ-A-A-3R-A9-A9-A9-A9-A9-UA	2istribuidor progresivo
NAAVPKBK/VPKBK-AA-C-A-A-3R-UA-UA-UA-UA	2istribuidor progresivo
NAAVPKBK/VPKBK-AA-NU-A-A-3R-UA-UA-UA-UA-UA-UA	2istribuidor progresivo
NAAVPKBK/VPKBK-AA-X-A-A-A-AM-UA-UA	2istribuidor progresivo
NAAVP0BK 8VP0BK-AA-NQ-A-I-←-AM-AM-AM-AM-AM-AM-UAF	2istribuidor progresivo
á3áBKAN-AA-N,9-6-A-0-AC-A-A-R	
Orti@el NAAVPKBK	2istribuidor progresivo
VPKBK-C-A-A-3N-UA-UA-UA-UA	
UA9.CQZBXQ	67EDPH 2E 4WTEDD7PTHD 867;0F -WEáDH,
VPKBK-AA-X-A-A-3A-AM-AM-UA: NUZVPKBK	2istribuidores progresivos
Ort.Wr. NAAá30BKAN	7nidad de bomba de pist TM n UQV
NAAVPKBK 8VPKBK-AA-X-X-A-3N-UA-UA-UAF	2istribuidores progresivos
VHEBK-Q-U-Z-Z-Z-Z-V	2istribuidor de entrada H5
VHEBK-U-U-Z-Z-V 8NAAVHEBKF	2istribuidor de entrada H5
2E6B0-N-V	Elemento de dosificaci TM n
270BK-A-V	6ontrolador de flujo de volumen
1L0B0-L-H-W-W-ACA6-/R-NRA	contactor
NC9QUN	carcasa
NNA9XQX9	Vélvula alivio de presi TM n
NAAVPKBK 8VPKBK-AA-NU-A-A-Dí-AM-AM-NQ-NQ-NQ-UAF	2istribuidor progresivo
9NM.ARABX9	Gunta giratoria
P3LB0.K-AA-QV-9A-D-A-A-A-A-A-A-N-A	Komba
UNUAXQ	4WTEDD7PTHD 2E L57GH
NAA174B0AN	4ndicador de flujo volum»trico
á3LBK.K-AA-9-MZ-3-A-U-A-A-A-A-K-X-1	unidad de bomba de pist TM n
VHEBK-U-N-R-Z-V	2istribuidor de inserci TM n H5
23LB0-X-A-A-N-N-A	Elemento de bomba
Z9UUZ9XZ	receptáculos
NNA.RAABAZAN P3LB0.K-Z-9A-D-N-A-A-A-A-A-A-N-A	7W4202 2E KH3K0 2E P4íTxW
VPKBK-AA-C-A-A-A-AM-AM-AM-AM	
VPKBá-AA-C-A-AM	
UAMAU9X9 8EV1-AX-U-VF	2istribuidor progresivo
VPKBL-Q	
VPKBK-X-A-A-3R-UA-UA-UA-P	2istribuidor progresivo
íK2BK-9-U-V	
UNRCXC 8NAA23LB0F	elemento de bomba
á3LBK.K-AA-A-XA-3-A-A-A-A-A-A-Z-A-0N	unidad de bomba de pist TM n
á3LBK.K-AA-A-XA-3-A-A-A-A-A-A-X-A-0N	unidad de bomba de pist TM n
NAA174BKAN	4ndicador de flujo volum»trico
á30B6AN-AA-9-L-1-A-XC-A-XC-A-XC-U9	motorreductor
VPKBK-AA-X-A-A-Dí-AM-AM-UA	2istribuidor progresivo
NAA23LB0 AA-X-C-I-N-N-A	elemento de bomba

ynuPoctu	mrsnDicDpd
23LB0-AA-X-C-í-N-N-A	elemento de bomba
174BKAN-AA-N-3-AN-7)	
NNUQ9AX9	Elemento de bomba
1LDB0-6-W-A-í-AZN-/X0-RAA-NRA-CA	4nterruptor de nivel y temperatura
UA9.9AABAXQC0	
UA9.AAABAXUN	
VPKBK-AA-NU -Q-A-A-AM-AM-AM-AM-AM-AM	2istribuidor progresivo
VP0BK-AA-C-A-D-A-UA-UA-UA-UA	2istribuidor progresivo de C v@as
1TDBK-N-VRAA-T9	termostato 1TDBK
VHEBK-Q-N-Z-Z-Z-Z-V	2istribuidor de inserci™n H5
VHEBK-Q-P, Wr.Í URZXNQ-AR-C	2istribuidor H5 4nset
VHEBK-X-N-Z-Z-Z-Z-Z-V	2istribuidor H5 4nset
VHEBK-C-N-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U	2istribuidor H5 4nset
0NANAAA	E5E3EWITH 2E KH3KEH
NAAá34B0	bomba de alimentaci™n
áL3BL-A,NU-V	7nidad bomba de engranajes
UA9.9AABACAM0	
QZX.9R9BXA	
P-WÍ NAA/0LBK , TypeÍ /0LBK-3-U9	transmisi™n
pump element AC for á3áBK UU9MC9.AN.AAN	
NAA270BK	regulador de flujo volum»trico
UNXAMM	7nidad de bomba de engranajes
23LB0-AA-C-C-A-N-N-A	elemento bomba
RRARMQXX	imén de elevaci™n
23LB0-AA-X-X-í-N-N-A	elemento bomba
MQA.ZAQBAN	4ndicador de flujo
1P2B0-í-Dí	
1L0B0-L-H-W-W-W-/R-UUA	interruptor de nivel
VPKBK-AA-X-A-A-3A-UA-UA-UA	2istribuidor progresivo
VPKBK-X	
RRANRZX9	boquilla
NAAáL/B2	unidad de bomba de engranajes
PL3B2-A,AX-V	bomba de engranajes
P-WÍ NAA23LB0, TypeÍ 23LB0-AA-X-NA-A-N-N-A	Elemento bomba
NAAá3LB0.K	unidad de bomba de pist™n
NNUQQ9X9	elemento de bomba
NNUQ9UX9	elemento de bomba
NAAVPKBK	distribuidor progresivo
QXM.9AABAARR	4ndicador de control de flujo
VP0BK-X	
1LIB2)-9A-6-í-í-/9W-NUA-ZA - QZZXMAXA	interruptor de nivel de l@quido
UA9.XAABACAN	
UA9.ZAUBXQ	
VHEBK-AA-C-N-A-9-Q-R-R-R-R-Q-V	2istribuidor de descarga de aceite
1L0B0-á-H-W-W-W-/R-NXA	interruptor de nivel

ynuPoctu	mrsnDicDpd
1P2B0-H-D1	
23LB0-AA-X-NA-i-N-N-A	elemento de bomba
á30B KAN AA-U-6N-A-A-A-A-A-A	7nidad de bomba de pist TM n
VHEBK-Q-U-U-U-A-V	
QXCXX9X9	4nterruptor de nivel NA5 R puntos de conmutaci TM n
á3áBKAN-AA-QP-6-A-0-A-ACP-2N-R0	
P-W Í UNZM9CN, Type Í VPKBK-AA-NQ-X-A-3R-AM-UA-UA-U	2istribuidores progresivos
RNANQN.NMMQBx6	
1LIB2)9A-6-i-i-/QW-NUA-ZA _	4nterruptor de nivel 3NU ² N, Q polos
NMMCAC - M9NNARMN	íchraube
UNCN9R - NNUQ9UX9	elemento de bomba
á3/BEAN-w3-N-2N-L-A-A-U-0-A	7nidad de bomba
áL3BL-AA-A.NU-V - UCUZQN-ANA-AAA-AAR	unidad de bomba de engranajes
Z9U.QCABQPAU	Komba de lubricaci TM n
á30B6AN-AA-QP-L-A-A-A-A-CX-A-A-U9 - MQCAMRUM	unidad de bomba de pist TM n
NNQVPK BK - VPKBK-AA-X-A-A-A-AM-AM-UA	2istribuidor progresivo
VP0B6.K-AA-NA-A-I-W-UU-UU-UU-XR-XR	2istribuidores progresivos
RNAR99.NNXXBXE	unidad de bomba
RNANQA.NXAABX0	sistema de lubricaci TM n centralizada de aceite
1L0B0-L-A-A-W-AZA6-/X0-NNA-9A	
á3TB0-QUQ-UQ-X	unidad de bomba de pist TM n
6QZARZR	Electroimén
áE/BK-AA-A.U9-RU-V	unidad de bomba de engranajes
VPK BK UAAXAM9-ANA-AAA-AMK K-AA-NU-Q-A-Dí-AM-AM-NQ-NQ-NQ-UA	distribuidor progresivo
NAAáEZ N	unidad de bomba de engranajes
2KiJBNZA	amortiguador de esquina
p-ní NAAá30BKAN typeí á30BKAN-AA-9-A-A-A-A-A-CMA-A-	unidad de bomba de pist TM n UQVB
w2KB0-AA-AA	
VPK BK-AA-NU-A-A-A-AM-AM-AM-AM-AM-AM	distribuidor progresivo
VPK BK-X-A-A-A-AM-UA-UA-UA	2istribuidor progresivo
VHEBK-AA-Q-N-Z-Z-Z-Z-V	Kloque distribuidor de niebla de aceite
VHEBK-AA-X-N-Z-Z-Z-Z-Z-V	Kloque distribuidor de niebla de aceite
íK2BK-U-NV	Koquilla
1TDBK-VRAA-T9-T9-T9-T9)XW	4nterruptor de temperatura, Q funciones
1TDBK-VRAA-T9-T9-T9-T9	interruptor de temperatura
1LwBL-0-i-i-QUR-RUR	4WTEDD7PTHD 2E W4VE5
VPK BKNA-P	
1L5BE-K-W-W-W-W-RAA	sensor de nivel de aceite
1L0B0-L-A-W-AZA6-/RW- 5	
áL/B2-N,AA	
PL/B2-N,AA	
á3LB0.K-AA-RA-MZ-3-A-A-A-A-A-N-V-A-1	Komba de pist TM n radial
QXM.9AABAUXK	
á3áBK.K-ZV-6-A-0-A-NX-A-R-A	

ynuPoctu	mrsnDicDpd
NNA.A9ABX9	Elemento de bombeo
NNA.RAABAZAQ	Komba reciprocante
174BK-A-3-ZA-A	
íK2BK-AA-9-N-wí-í	V05V750 2E áD0í0
MQ9AMAAN	
1L4 E-K-I-I-NMA-NUA	
íKEBK-AA-U-V-LN	Koquilla de fluido doble
RRAACMXQ	juego de juntas
á3/BEAN-AA-N-2N-L-A-A-N-0-U	Komba de pist TM n Karrel Top
23LB0 AA-C-C-í-N-N-A	Elemento de bomba NAA23LB0
1L5BE-K-A-A-W-W-QMA-QRA-R9A	Wivel de flotaci TM n
1L0B0-L-A-W-W-AXRK-/9W-NNA	4nterruptor de nivel y temperatura
VP4B6-AA-NA-A-QA-XRíAK-XR-XR-XR	2istribuidor progresivo
QZZ.QN9BNX9U	4nterruptor de nivel
VPKB K-AA-NU-A-A-3R-UA-UA-UA-UA-UA-UA	24íTD4K742HD PDHáDEí4VH
VPKBK-NU-A-A-3R-UA-UA-UA-UA-UA-UA	2istribuidor progresivo
VPKBK-AA-NU-A-A-3R-UA-UA-UA-UA-UA-UA-V	bloque colector
á30B KAN-AA-9-6N-A-A-A-A-A-XC 8NAAá30BKANF	7nidad de bomba de pist TM n de UQ V
VPKBK-AA-X-X-A-3N-AM-AM-UA 8NAAVPKBF	2istribuidor progresivo
P3LB0.K-AA-9-NU.Z-A-A-A-U-A-A-A-A	bomba de pist TM n
1L4BL-K-I-UCA	
VPKBK-X-A-A-A-UA-UA-UA-V old Wo. - ne! Wo. VPKB K-AA-X-A-A-A-UA-UA-UA	distribuidor progresivo
126BK-ZA-N	
VPKBK-AA-X-A-A-A-UA-UA-UA	2istribuidor progresivo
RNAR99.NRUMBXK	Komba de pistones radiales
R9Z.UZABNRAU	271B0-N.R-A, V"5V750 5434T02HD0 2E L57GH
174B0AN-AA-0-ZA-7K)	indicador de caudal
174B0AN-AA-K-A9-7K)	indicador de caudal
VPKBK-C-A-A-D1-UA-UA-UA-UA	
NAAá3áBKAN	unidad de bomba de pist TM n
QXM.C9UBXQ	
w2KB0-AA-AA-R-A-E-N9AK0D	vélvula limitadora de presi TM n
NAAVP0B6.K 8VP0B6.K-AA-X-A-D-A-QA-MA-MAF	
NAAVPKBF 8VPKBK-AA-C-X-A-A-UA-NQ-NQ-UAF	24íTD4K742HD PDHáDEí4VH VPKBK
NAAVPKBF 8VPKBK-AA-X-X-A-A-UA-AM-AMF	24íTD4K742HD PDHáDEí4VH
NAAVPKBF 8VPKBK-AA-X-X-A-A-AM-AM-AMF	24íTD4K742HD PDHáDEí4VH
NAAá30BKAN 8UQVá30BKAN-AA-ZV-A-A-A-A-CC-A-CC-A-CCF	
NAAw2KB0 8w2KB0-AA-AC-R-í-E-N9AK0DF	
MNAUARAM	
MNAUARAC	
M9NNAAA9	
MNA.NANBAN	
NAA23LB0 23LB0-AA-C-X-í-N-N-A	
NAAí0KB6	pulverizador

ynuPoctu	mrsnDicDpd
á3LB0.K-AA-QV-XU9-3-A-A-N-A-A-A-N-A	unidad de bomba de pist TM n
NAUvpbBb	24íTD4K742HD PDHáDEí4VH
áL/B6-AA-A,NU-XA-V	Pompa
VPKBK-AA-C-A-í-A-UA-UA-UA-UA	V05V750
VPKBK-AA-NA-Q-A-Dí-NQ-NQ-NQ-UA	2istribuidor progresivo
174BKAN-AA-A-3-QA-7A	6audal@metro
VP0BKC-P Wrí9AA9XR-9	
QQAAANRQ	
NA9NM	cone ² i TM n de aire angular
P3LB0.K UANUR9M-ANA-AAA-AAQ	bomba de pist TM n
á3/BEAN-AA-N-2N-L- C-A-A-0-A	
1LIB2)-9A-6-H-í-í-/CW-NUA-ZA-9A - QZZXMAXR	interruptor de nivel
PKBK-AA-X-A-A-3R-AM-AM-UA	distribuidor progresivo
VPKBK-AA-X-A-A-3A-NQ-AM-UA	2istribuidor progresivo
á3LB0.K-AA-NA-XA-3-A-A-A-N-A-A-N-1 8NAAá3LB0.KF	Komba de pist TM n, con motor
á3LB0.K-AA-NA-XA-3-A-A-A-N-A-A-N-1	unidad de bomba de pist TM n
valve for DQZANRAU Tandem- áL/B5AN-9,C-L-Q	vélvula
MQARUMX91	
w2KB0-AA-NA-R-í-E-NAAK0D	vélvula limitadora de presi TM n
EW NAUAQBU.N	certificado de fábrica
EW NAUAQBU.U	certificado de fábrica
EW NAUAQBR.N	6ertificado de prueba de aceptaci TM n
NNAMMAX9	
NNUJXCXR	
NAAá30B6AU - á30B6AU-AA-NA-6N-A-2-A-A-A-A-U9	unidad de bomba de pist TM n
NNAVPKBK	2istribuidor progresivo
VP0B6.K-AA-X-í-A-A-NA-NA-XR	
wL2B0-AA-2-AA-í-í-í-í-A-NAA	
2P0BK-AA-X-A-D-A-AM-AM-UA	
VPKBK-AA-X-A-A-A-AM-AM-AM	2istribuidor progresivo
VP4B2-AA-C-6M-RZ-RZ-UZ-UZIW0	24íTD4K742HD PDHáDEí4VH
NNA.99ABX9	cone ² i TM n de llenado
RRA.9NAB9NAU	7nidad de pulverizaci TM n
VPKBK-AA-C-A-A-3R-AM-AM-UA-UA	
VPKBK-AA-NU-A-A-3R-A9-A9-UA-UA-UA-UA	
VPKBK-AA-C-A-A-3R-AM-AM-UA-VPKBKRF	
VPKBK-AA-C-A-A-3R-A9-A9-UA-UA	
VPKBK-AA-X-A-A-3R-AM-UA-UA	
á30BKAU-AA-U-6N-A-A-A-A-A-A - NAAá30BKAU	7nidad de bomba de pist TM n de UQ V
QZX.UCUBXQ	
NNQVPKBK - VPKBK-AA-X-A-A-A-AM-AM-U	2istribuidor progresivo
NN9VPKBK - VPKBK-AA-X-A-í-A-UA-UA-UA	2istribuidor progresivo
NNRVPKBK - VPKB	2istribuidor progresivo
K-AA-NC-X-A-D1-UA-UA-UA-UA-UA-AM-UA	
QZZXMAXU - 1LIB2)-NNA-6-H-í-í-/XKW-NCA-NUA-ZA	

ynuPoctu	mrsenDicDpd
NARá3/BEAN - á3/BEAN-AA-N-2N-A-A-A-Z-0-A	unidad de bomba de pist TM n
NANí0KB6	rociador
NANá30BKAU	unidad de bomba de pist TM n
á3/BEAN-AA-N-2N-A-A-A-Z-0-A	
á3/EAN-AA-N-2N-L-A-A-Z-0-U - NAQá3/BEAN	
UCUQXM-ANA-AAA-ANX	
á30BKAU-AA-U-6N-A-A-A-A-A-XNA	
á3/BEANEAN-AA-N-2N-L- A-A-Z-0-U	
á3/BEAN-AA-N-2N-A-A-A-Z-0-0	
íK2BK-AA-9-N-A-í	
Z9U.9UCBXM	6omprobaci TM n de funciones
NNUAQUX9	
MR9NUUUQ	Komba de barril Q9ÍN, NCA-UAAIt B
UNAAZ9XQ	
NAAá3áB0.K	unidad de bomba de pist TM n
Z9U.QCABQPAR	
NANá3LBK.K - á3LBK.K-AA-RA-RNX-3-A-A-A-U-A-A-C-1	unidad de bomba de pist TM n
P3IB0.K-AA-9-A-A-A-N-A-A-V-Q-í	bomba
23LB0	elemento de bomba
0irBoil central unit type áH1BKAN	
áH1BKAN-AA-K1-K-0-A-A-C-W-U-U-U-U-U-U-U-U	
VP4B6-AA-NA-A-MA-UU-UU-QAIW0-MA	distribuidor progresivo
VPKBK-AA-X-A-A-A-AM-UA-UA	
UA.NAA.9NA.AAAX - á3TBA.UQ.AU.R.NWL.U	Komba el>ctrica radial á3T
NUUVPKBK	
NAQá3áBKAN	
NURVPKBK	
1LwBL-0-H-)MA	4nterruptores de nivel
Type MQ9AACAC	E5E3EWITH L45TD0WTE
1TDBK-9-VRAA-T9-T9-T9-T0-)R	termostato
1L4BE-6-I-I-9UA-NUA	
NUQVPKBK	
270BK-AA-A-V	
R9Z.NNABX9	
NAU174B0AN	indicador de caudal
NAN174B0AN	indicador de caudal
17HB0	4ndicador de flujo 17HB0-AN
1L0B0AN-á-A-W-W-AXRK-/9W-UXA	
Z9UCNAXC	conjunto de lubricador
VPKBK-AA-C-A-A-A-UA-AM-UA-UA	2istribuidor progresivo
NU9VPKBK - VPKBK-AA-X-A-A-3A-UA-AM-UA	
VPKBK-AA-X-A-A-A-UA-NQ-UA : NUXVPKBK	
VPKBK-AA-X-A-A-3A-AM-AM-UA: NUCVPKBK	
á3/BEAN-AA-N-2N-A-A-A-X-í	
á3/BEAN-AA-N-2N-L-A-A-Q-0-A	

ynuPoctu	mrcscnDicDpd
174B0AN-AA-K-U9-7)	
NARá3LBL	
P3LB0.K-AA-QV-XX-D-A-A-A-A-N-A-A-N-A	
NAR174B0AN	indicador de caudal
NAQ174B0AN	indicador de caudal
NANP3LBK.K	
VP0B6.K-AA-X-A-I-A-MA-MA-MA	
VP0B6.K-AA-X-A-I-A-9A-MA-MA	
NARá30B6AU	
wL9UB0AN-AA-X	
1P2BK-AA-A-Dí	
á3LBK.K-AA-9-XU9-3-A-Q-A-A-A-A-X-1	
174BK-UAA	
174BK-ZA UAACCNQ-AUA-AAA-AAU	
old code á30B6.K-ne! code NAQá30B6AU	
PLwBWAN-N.9-N	
N9Z.A9RBX91	
2KíDB99ABN9BEIBAAZ	íeparador con amortiguaci™n
NAAPE1B0	
NXAUNXXZ1	
NXAUUQXZ1	
NRAVPK BK	
VP0B6.K-AA-0UA-/-I-A-NA-NA-Z9-9A-9A-9A-XR-XR-XR-XR	
VP0B6.K-AA-0C-A-A-A-QA-QA-Z9-Z9	
NAA2P0BK	
NRNVPKBK - VPKBK-AA-NU-A-A-Dí-AM-AM-NQ-NQ-NQ-UA	
NAQá30BKAU	unidad de bomba de pist™n
á3áBKAN-AA-ZV-6-0-A-NX-A-R	unidad de bomba de pist™n
á34B0-UD-A-A-A-A-0-áN	Komba de lubricaci™n
QZX.XAZBXA -UUM9X9	
NAA174BKAU 8174BKAU-AA-U-0-UAA-7)-UAA-7)F	
MQCAZZZ9	
VP0B6.K-AA-X-A-A-A-UU-UU-QA	
VP0B4-AA-NX-A-A-A-9A-9A-9A-9A-9A-9A-9A	
VP0B4-AA-NA-A-A-A-9A-9A-9A-9A-9A	
VP0B4-AA-C-A-A-A-9A-9A-9A-9A	
VP0B4-AA-NU-A-A-A-9A-9A-9A-9A-9A	
VPKBw-AA-X-X-A-A-AM-AM-AM	
VPKBK-AA-C-X-A-A-UA-UA-AM-UA	
UNRAM	
RNANQN.9NZQBX0	
RNANQN.9NZ9BX0	
QZX.UCUBXC1	
old code 174BKAN-AA-A-0-UAA-7)- ne! code 174BKAU-AA-A-0-UAA-7)	

ynuPoctu	mrcsnDicDpd
NAA1L5BE	
VPKBK-AA-C-A-A-3A-AM-AM-AM-UA	
R9N.ANRBX9	
KAU-AA-A-6-ZA-A - NA9174BKAU	indicador de caudal
NANá34B0	
174BKAU-AA-A-6-U9-7)	
174BKAU-AA-A-6-ZA-7)	
1LIB 2AN-AA-A-A-A-/XKW-RUA-UXA-NAA	3edidor de flujo
w2IB2-AA-R	Vélvula de presi TM n
w2IB6-AA-9	w2IB6-AA-9 NAAw2IB6
NAAVP0B2	2istribuidor progresivo
UA9.9XNBAXAN	
NANVPKBw	
1TDBK-R-VRAA-T9-T9-T0-)X	
RNANQN.RRCABXE	
M9U.QAABAN	
UA9XZ	inserto de filtro
1L4BE-K-I-I-9AA-QUA	
1LIB2AN-AA-A-í-í-í-/XKW-NCA-NUA-ZA	
270BK - UARRUUX-ANA-NRA-AAN	Vélvula de control de flujo
174B0AU-AA-0-U9-7K)	3E242HD 2E L57GH 2E 57KD46064xW
174B0AU-AA-0-ZA-7K)	3E242HD 2E L57GH 2E 57KD46064xW
áL/B2-AA-A,NU-XA-V-N	bomba
PL/B2-AA-A,NU-XA-V	
NAU23LB0	elemento de bomba
MQARU9X9	
174B0AU-AA-K-ZA-7)	
174B0AU-AA-K-U9-7)	
VP0BK-AA-C-A-Dí-A-AM-UA-UA-UA	
NAXá30B6AU-	
NNQ1L0B0AN	interruptor de nivel de l@quido
NAA174B0AU	
NAU174B0AU	
NAN174B0AU	
á30B6AU-AA-NA-6U-6-CNA-A-A-A-A-N	
NAR174B0AU	
174B0AN-AA-0-QA-A	
VP0B6.K-AA-NA-A-A-A-MA-MA-MA-MA	
NACVHEBK	6HWTDH502HD 3HWHK5HJ7E
NAMVHEBK	6HWTDH502HD 3HWHK5HJ7E
UAQZMXR-ANA-AAA-AAN	aspersor
1L4Bá-K-I-U9A	
NQCVPKBK	
NNNQ9XQ1	
NNNQ9NX9	

ynuPoctu	mrsnDicDpd
P33Bá-X-X-AQA-D-0-A-A-L-A-A-X	
P33Bá-X-X-AQA-D-R-0-W-K-L-A-A-Q	
á33Bá-X-X-AQA-D-9-0-A-K-L-L-A-A-X-2	
áH1BKAN-AA-K1-A-0-A-A-X-A-R-R-R-R-R	
áH1BKAN-AA-K1-A-0-A-A-X-5-R-R-R-R-R	
áH1BKAN-AA-K1-A-0-A-A-X-W-R-R-R-R-R	
RNARRR.UUXAB X0	7nidad de bombeo
174B0AU-AA-QA-7K)	4ndicador de control de flujo
QZX.RX9BXM1	4nterruptor de monitor
PE1B0	bomba de pist TM n
MR9RAAMX	bomba
1L0B0-AA-L-A-A-W-W-/9W-NX9-NR9	
1L0B0-AA-L-A-A-W-W-/9-NX9-NR9	
NUAVP4B6	
RRA.RMUBX91	
RNARRX.NAANBXH	
NAA2P4B6	
VPKBK	
N9NVPKBK - PWÍAAA9R-9	2istribuidor progresivo
N9UVPKBK - PWÍ UCCMNU-ANA-AAA-AAU	2istribuidor progresivo
á3áB0.K-AA-Z-6-A-6-A-NX-U	bomba
NAUá3áB0.K : á3áB0.K-AA-Z-6-A-6-A-NX-U	
áL/B6-AA-A.NU-XA-V-N	
MNR.MANBNQ	4nterruptor de pro ² imidad
1TDBK-U-VUAA-T9-T0-)QW	4WTEDD7PTHD 2E TE3PED0T7D0
1LwBD-0-A)-NZA	4nterruptor de nivel
VP0B6.K-AA-NQ-A-I-W-UU-UU-RA-RA-MA	
2AXM-iN-A-NA-V	6ontenedor de filtro
NNN23LB0	Pieza de bombeo
174B0AN-AA-0-QA-7K)	
VP0B6-X-A-Dí-A-QA-QA-QA-P	
VP0B6-X-A-Dí-A-MA-UU-MA-P	
VP0B6-C-A-Dí-NA-UU-MA-MA-P	
N99VPKBK	
NA9.UAUBAAAN	
VP0B6.K-AA-C-A-I-W-NA-N9-MA-MA	
á3áB0.K-D6-«-A-A-A-NX-NX-2N	2KV ajustado a una presi TM n de apertura de CA bar,ricluidos los niveles de agitaci TM n
NNUUZAX91	
VP0BKNA-V	2istribuidor progresivo.
23LB0-AA-C-NA-í-N-N-A - NAN23LB0	elemento de bomba
NNRá30B6AU	
N9CVPKBK	
N9MVPKBK	
NAAPL3BW	

ynuPoctu	mrsnDicDpd
NNA.RAABAZAN	
NNA.RANBAZAN	
NNANQCX91	
174BKAN-AA-U-K-QA-A-ZA-A	
NNAVHEBK	2istribuidor neumético
VPKBK-X-X-í-A-UA-UA	
NUQVP4B6	
NNN.QUABAANU	Komba de lubricaci™n
VP0B6-AA-C-A-2-W-XR-RA-RA-RA	
MZM.AQ9BCZ	4nterruptor de pro²imidad
MNR.QAQBNM	6onector de cable
VPKBK-AA-C-X-A-Dí-UA-UA-UA * M9NNAANN	
NNNá3LBL - á3LBL-AA-U9V-AD-A-3-XU9-A-NR-A-X-A-NA	7nidad de bomba de pist™n
UXZNR 1LwBV-0-A-)ZA	í4T6w, 5EVE5
NNA.NR9BX91	6arga de grasa
á31BK-AA-Q-A-0-A	Komba de pist™n
w2KB0-AA-AC-R-í-E-CA	Olivio de presi™n
NAAíKEBK	Koquilla pulverizadora IHEDWED
NNAUNXU	
VPKBL-Uá	2istribuidor progresivo
á3áBKAN-AA-U5-6-0-AC-A-A-R	
NNZ174BKAU	4ndicador de flujo volum»trico
VP0B6.K-0C-A-I-W-RA-RA-RA-RA	
RNAR99.UXQABX0	7nidad de bomba BBB 7nidad de bomba de pist™n loerør á3LB
á3LBL-AA-QV-AD-A-39X-RNX-A-NR-N-A-A-C	
NX9VPKBK	
PL/BK-AA-A,Z9-RU-V	
1L0B0AN-AA-á-H-W-W-W-/R-U9A	interruptor de nivel de l@quido
á30B6AU-AA-QV-6U-A-A-CNA-A-A-A-A-U9	
VPKBK-AA-X-X-í-3A-UA-UA-UA	
VPKBK-X-X-í-3HBUA-UA-UA-V	
NAAáL/BK	
NNRá3LBL	unidad de bomba de pist™n
á30BAU	
1L4BL-K-I-)XA	4nterruptor de nivel
VPKBK-AA-X-Q-A-D1-UA-UA-UA	2istribuidor progresivo
á30B6AU-AA-«-A«-2-CC-A-A-A-CC-A	bomba
QXM.9MABXQ	
á30B6AU-AA-«-A«-2-CC-A-A-A-CC-Q,9	Piston
NAAá30B6AU 8á30B6AU-AA-ZV-2V-2-CC-A-A-A-CC-Q,9F	Komba
áL3BL-AA-A.AX-V	3ontaje de la bomba
NXZVPKBK	2istribuidor progresivo